

REXANT

7. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% при температуре -40...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.



REXANT

Руководство по эксплуатации (паспорт)

БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Блок распределения питания для телекоммуникационных шкафов предназначен для подключения приемников (потребителей) электрического тока в телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 10 А и 16 А (в зависимости от модели). Используется в однофазных электрических сетях.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок распределения питания.
- Руководство по эксплуатации (паспорт).
- Крепежный комплект.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

- Напряжение: 220 В
- Частота: 50 Гц
- Длина кабеля: 2 м
- Температура эксплуатации: +10...+40 °С
- Заземление: да
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет: черный
- Степень защиты: IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током: I

Артикул	Номинальный ток	Мощность	Количество розеток	Размеры (ДхШхВ)	Ориентация монтажа	Монтажный размер	Высота	Тип вилки	С выключателем	С фильтром	С автоматом защиты
04-0101-1	16 А	3520 Вт	6 шт.	483x45x45 мм	Горизонтальная	19 дюймов (482,6 мм)	1U	CEE 7/7 (Schuko)	Нет	Нет	Нет
04-0102-1			6 шт.	483x55x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Да	Да	Нет
04-0103-1			6 шт.	483x88x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Нет	Нет	Да
04-0104-1			8 шт.	483x55x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Да	Нет	Нет
04-0105-1			9 шт.	483x45x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Нет	Нет	Нет
04-0201-2			20 шт.	1100x88x45 мм	Вертикальная	-	-		Нет	Нет	Да
04-0202-2			20 шт.	1025x88x45 мм		-	-		Нет	Нет	Да
04-0203-2			24 шт.	1398x88x45 мм		-	-		Нет	Нет	Да
04-0204-2			12 шт.	665x55x45 мм		-	-		Да	Нет	Нет
04-0205-2			13 шт.	685x45x45 мм		-	-	Schuko	Нет	Нет	Нет



04-0301-1	10 А	2200 Вт	6 шт.	483x45x45 мм	Горизонтальная	19 дюймов (482,6 мм)	1U	IEC 320 C14	Нет	Нет	Нет
04-0302-1			8 шт.	483x55x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Да	Нет	Нет
04-0303-1			8 шт.	483x55x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Да	Нет	Нет
04-0304-1			8 шт.	483x45x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Нет	Нет	Нет
04-0305-1			9 шт.	483x45x45 мм		19 дюймов (482,6 мм)	1U		Нет	Нет	Нет

4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

- Внимание! Все монтажные работы необходимо проводить только с обесточенным кабелем.
- Блок электрических розеток крепится посредством 4-х крепежных комплектов к соответствующим отверстиям в блоке розеток и в 19” профиле шкафа или стойки. Для установки блока розеток вертикального крепления используются дополнительные крепежные пластины из комплекта поставки. Подключение потребителей производится с лицевой стороны блока.
- Для подключения блока розеток с клеммной колодкой допускается использовать трехпроводный кабель с сечением проводов 1,5 мм² для 16 А.
- При подключении кабеля с многожильными проводниками необходимо использовать наконечники.

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

- После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и гибкого кабеля. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Держите устройство вдали от огня.
- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Запрещено эксплуатировать изделие в пожароопасных, химически активных и влажных средах. Также запрещено подвергать блок распределения механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.
- Запрещено вскрывать и разбирать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса.
- Запрещено подключать блок к поврежденным источникам тока.
- Запрещено разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЯМ.
ВНИМАНИЕ! ШНУР С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПРОВОДА ИЛИ ВИЛКИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО.

6. МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Блок является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.