

РУССКИЙ

КОФЕВАРКА VT-8386

Кофеварка предназначена для приготовления напитка из молотых кофейных зерен.

ОПИСАНИЕ

- Выключатель питания «I/O» со световым индикатором
- Колба для кофе
- Шкала уровня воды
- Резервуар для воды
- Крышка
- Держатель фильтра с противонапорным клапаном
- Многоразовый нейлоновый фильтр
- Площадка для подогрева кофе
- Мерная ложка
- Откидная крышка колбы для кофе
- Ручка колбы для кофе
- Канал подачи горячей воды

Внимание!

Для дополнительной защиты в целях питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причиняя вред здоровью пользователя или его имуществу.

Перед первым включением убедитесь в том, что рабочее напряжение кофеварки соответствует напряжению в электрической сети.

Сетевую шнур снабжен «евровилком», включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.

Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении кофеварки к электрической розетке.

Используйте кофеварку только по её прямому назначению.

Не используйте устройство вне помещений.

Устанавливайте кофеварку на сухой ровной устойчивой поверхности, не ставьте устройство на край стола.

Не используйте кофеварку в непосредственной близости от источников тепла, влаги или открытого пламени.

Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячей поверхности.

Во избежание удара электрическим током не погружайте кофеварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

Не включайте кофеварку без воды.

Используйте кофеварку только при наличии установленной колбы для кофе.

Не устанавливайте пустую колбу на нагревательной панели, и не допускайте резких перепадов температуры колбы, в противном случае стекло может треснуть.

Не ставьте горячую кофеварку на холодную поверхность, не мойте кофеварку в посудомоечной машине.

Не используйте кофеварку, если стеклянная колба повреждена.

Используйте колбу только с данным прибором.

Обращайтесь осторожно со стеклянной колбой во избежание её повреждения!

Никогда не оставляйте работавшую кофеварку без присмотра.

Не затрагивайте до корпуса кофеварки мокрыми руками.

Во избежание ожогов не затрагивайте до горячих поверхностей кофеварки в процессе приготовления кофе и сразу после выключения устройства. Дайте кофеварке остыть.

Будьте внимательны, поверхность нагревательного элемента остаётся горячей после использования!

Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку, вынимать держатель фильтра и извлекать сыпной фильтр.

Используйте только чистую холодную воду.

Не снимайте колбу с подставки в процессе приготовления кофе.

Не используйте колбу для иных целей, не ставьте её на электрические и газовые плиты, не используйте колбу в микроволновых печах.

Отключайте кофеварку от электрической сети перед чисткой или в случае, если вы устройство не пользуетесь.

Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держите за вилку сетевого шнура.

Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

Данное устройство не предназначено для использования детьми.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненно опыта или знаний, если они не находят под руководством или под наблюдением специалиста возможности использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура.

Запрещается пользоваться устройством при наличии каких-либо повреждений корпуса кофеварки, колбы для кофе, шнура питания или вилки шнура питания.

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства включите прибор из розетки и обратитесь к специалисту в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным данным, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

Перевозите устройство только в заводской упаковке.

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

Данный прибор предназначен для использования только в бытовых условиях. Запрещается коммерческое использование и использование прибора в производственных зонах и рабочих помещениях.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Будьте осторожны при обращении с колбой для кофе. Стеклянная колба может разбиться при падении или ударе о твёрдый предмет или поверхность.

Перед приготовлением кофе проводите пробный цикл варки, используя только воду, не засыпая молотый кофе в фильтр.

Извлеките кофеварку из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

Убедитесь в том, что рабочее напряжение кофеварки соответствует напряжению в электрической сети.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при температуре номинальной частоты никакая настройка не требуется.

Откройте крышку (5) потянув за её внешний выступ по направлению вверх, и извлеките держатель фильтра (6) с клапаном и нейлоновый фильтр (7).

Промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством все съёмные детали: колбу для кофе (2), держатель фильтра (6), нейлоновый фильтр (7) и мерную ложку (8). Затем ополосните их и высушите.

Примечание: Для удобства извлечения держатель фильтра (6) имеет угловой выступ. Для извлечения держателя фильтра выжмите за выступ двумя пальцами и потяните его по направлению вверх.

Установите держатель фильтра (6) на место, совместив выступ держателя с установленным пазом правой стороны корпуса кофеварки.

Внимание: При неправильной установке выступа держателя фильтра (6) крышка (5) кофеварки не сможет плотно закрыться, поэтому процесс приготовления напитка может быть нарушен.

Вставьте нейлоновый фильтр (7) в держатель (6).

Наполните резервуар для воды (4) чистой водой приблизительно наполовину.

Закройте крышку (5).

Возьмите колбу (2) за ручку (11) и установите колбу (2) на платформу (8).

Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (1) в положение «I», при этом загорится световой индикатор, расположенный на выключателе. Через некоторое время горячая вода через канал подачи (12) небольшими порциями начнёт подливаться в воронку фильтра (7).

После того как в резервуаре (4) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель питания (1) в положение «O».

Дайте устройству остыть в течение 5 минут.

Возьмитесь за ручку (11) и снимите колбу (2) с платформы (8).

Выпейте кофе из колбы (2).

При необходимости повторите цикл 2-3 раза.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

Готовый кофе получается в процессе однократного прохождения горячей воды через слой молотого кофе в фильтре (7). Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому при приготовлении напитка рекомендуем использовать хорошо прожаренные и свежемолотые зёрна кофе.

Откройте крышку (5).

Вставьте фильтр (7) в держатель (6).

Мерной ложкой (8) отмерьте необходимое количество молотого кофе и засыпьте его в фильтр (7). В среднем на одну чашку кофе требуется 6 грамм молотого кофе (1 мерная ложка без верха), точное количество подбирайте по вкусу.

Наполните резервуар (4) холодной водой до требуемого уровня. Уровень воды определяете с помощью шкалы с разметкой (8), нанесённой на шкалу уровня воды (3).

Примечание: при заполнении резервуара водой не превышайте отметку «MAX» шкалы уровня (3).

Закройте крышку (5).

Установите колбу (2) на платформу (8).

Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Включите кофеварку, переведя выключатель питания (1) в положение «I», при этом загорится световой индикатор, кофеварка начнёт работать. Через некоторое время горячая вода через канал подачи (12) небольшими порциями начнёт подливаться в воронку фильтра (7).

Примечание: в случае необходимости, в процессе приготовления кофе, вы можете снять колбу (2) с площадки для подогрева (8) и налить себе горячий напиток. Процесс приготовления кофе при этом не будет прерван. Подана кофе в колбу (2) прекратится только на время отсутствия её на площадке (8). Времени кофе не должно превышать 30 секунд.

Внимание! Не прикасайтесь к крышке (5), нагревательной площадке (8) и колбе (2) во время работы кофеварки, поскольку в процессе работы эти поверхности могут становиться горячими, что может стать причиной ожога при их случайном контакте.

Когда вся вода пройдёт через фильтр, подождите примерно 1 минуту, пока колба кофе не перестанет поступать в колбу (2), выключите кофеварку, установив выключатель питания (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе имеет высокую температуру, поэтому избегайте касаний к горячей поверхности, не прикасайтесь к ней, не трогайте её руками.

Возьмитесь за ручку (11) и аккуратно снимите колбу (2) с площадки (8).

Чтобы кофе оставался горячим, оставьте колбу (2) с готовым напитком на площадке (8) и не выключайте кофеварку выключателем (1).

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуем использовать свежемолотый кофе из хорошо прожаренных зёрен.

Внимание:

Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (2), обязательно выключите кофеварку, переведя выключатель (1) в положение «O».

В процессе приготовления кофе под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (5) и снимать держатель фильтра (6).

Будьте внимательны! При наливании воды под давлением пара происходит через молотый кофе и его попадание на открытые участки кожи может привести к ожогу!

Не устанавливайте пустую колбу для кофе (2) на платформу для подогрева колбы (8), в противном случае стекло может треснуть.

