

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 16
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 26
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- LED-подсветка с возможностью отключения:
 - 2 режима
 - 7 цветов
 - 3 уровня яркости
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB-A
- Длина кабеля: 1,8 м
- Питание: 5 В; === 100 мА
- Размер: 442 x 145 x 41 мм
- Вес (без учета кабеля): 710 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 725G
- Кабель питания USB-C – USB-A
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/iOS/Android
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Мультимедийные и функциональные клавиши

- ⏮ – Увеличение громкости
- ⏭ – Уменьшение громкости
- 🔊 – Беззвучный режим
- 📊 – Калькулятор
- FN + F1 – Мультимедиа
- FN + F2 – Уменьшение громкости
- FN + F3 – Увеличение громкости
- FN + F4 – Беззвучный режим
- FN + F5 – Предыдущий трек
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Воспроизведение/Пауза

- FN + F8 – Стоп
- FN + F9 – Домашняя страница
- FN + F10 – Почтовый клиент
- FN + F11 – Мой компьютер
- FN + F12 – Избранное
- FN + W – Назначение клавишам WASD функций курсоров

Настройка подсветки

- FN + 🌞 – Изменение режима подсветки
- FN + 🌙 – Включение/выключение подсветки
- FN + 🌞 – Увеличение яркости подсветки
- FN + 🌙 – Уменьшение яркости подсветки
- FN + WIN – Блокировка клавиши Win

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-C – USB-A кабель одним концом к клавиатуре, а другим – в свободный USB-порт ПК или ноутбука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и его элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и его элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год