

MAXHUB BM31



**Беспроводной
всенаправленный спикерфон**

Руководство пользователя

Содержание

Важная информация	3
Предупреждения и меры предосторожности	3
Внешний вид устройства	6
Способ подключения	7
Инструкция по применению	11
Наиболее часто встречающиеся неисправности и их устранение	13

Важная информация

В данном руководстве описаны меры предосторожности и способы использования устройства. Перед использованием устройства внимательно прочтайте инструкцию.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции. Пожалуйста, храните данное руководство должным образом.

Предупреждения и меры предосторожности

Остерегайтесь поражения электрическим током или возгорания!

1. Это устройство не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не допускайте попадания влаги на устройство. Если вода попадет на устройство, немедленно выключите его и обратитесь в сервисный центр. Не используйте устройство снова, пока не выполните все рекомендации сервисного центра.
2. Не размещайте устройство и его аксессуары рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, в том числе под прямыми солнечными лучами.
3. Во время грозы устройство должно быть выключено.

**Остерегайтесь короткого замыкания,
которое может привести к возгоранию!**

Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует значению напряжения, указанному на задней или нижней части устройства. Не подключайте устройство к электрической розетке, имеющей другое значение напряжения.

Будьте осторожны, чтобы не повредить спикерфон!

1. Не кладите это устройство или какие-либо предметы на ка贝尔 питания или другие электронные устройства.
2. В случае транспортировки устройства при температуре ниже 5°C, сначала распакуйте его и дождитесь, чтобы его температура стала равна комнатной, прежде чем подключать его к электрической розетке.
3. Это устройство поставляется с острыми предметами. Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно, чтобы избежать травм, не испортить внешний вид устройства или не допустить повреждение его внутренних частей.

Следите за тем, чтобы устройство не перегрелось!

Не устанавливайте это устройство в тесном закрытом пространстве. Для обеспечения правильной циркуляции воздуха вокруг устройства должно оставаться не менее 10 см свободного пространства.

Берегите товар!

Очищайте устройство только салфеткой из микрофибры.

Берегите окружающую среду!

1. В этом устройстве используются перерабатываемые материалы и компоненты. Не выбрасывайте данное устройство с другими бытовыми отходами. Следуйте местным законам и правилам, регламентирующим сбор и утилизацию электронного и электрического оборудования и аккумуляторов.
2. Правильная утилизация данного устройства поможет избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Техническое обслуживание

1. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам для оказания услуг по техническому обслуживанию устройства.
2. Не вставляйте в устройство острые предметы.
3. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

Внешний вид устройства

- (1) Кнопка активации Bluetooth
- (2) Кнопка включения
- (3) Уменьшение громкости
- (4) Увеличение громкости
- (5) Кнопка отключения микрофона
- (6) Ответ на вызов / завершение вызова
- (7) NFC
- (8) USB



Способ подключения

Поддержка подключения нескольких устройств



Поддержка каскадного беспроводного соединения с двумя устройствами



Два спикерфона каскадируются по Bluetooth. Чтобы соединить два спикерфона, необходимо поставить их рядом и поочередно на каждом сделать двойное нажатие кнопки активации Bluetooth.
Внимание: Если один спикерфон подключен к ПК по USB, то каскад не работает.

Подробнее о каскадировании см. раздел *Состояние/настройка Bluetooth*.

Режимы подключения:

Режим 1: Подключитесь к компьютеру (Windows или Mac) или системе конференцсвязи кабелем USB.

Режим 2: Подключитесь к мобильному телефону или другому устройству по Bluetooth. Когда индикатор Bluetooth мигает, значит, устройство находится в режиме сопряжения. Включите режим Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве,

и выберите соединение с данным спикерфоном в списке доступных устройств.

Режим 3: Подключитесь к компьютеру (Windows или Mac) с помощью USB-донгла.

Вставьте USB-донгл в USB-порт ПК. USB-донгл автоматически подключится к устройству. Расстояние между USB-донглом и спикерфоном не должно превышать 3 метров.

Чтобы повторно привязать USB-донгл к спикерфону, нажмите кнопку активации Bluetooth и удерживайте ее в течение 9 секунд. Спикерфон войдет в режим привязки, кнопка активации Bluetooth будет мигать белым светом.

Примечание: после подключения спикерфона к устройству, его необходимо настроить в интерфейсе настройки звука устройства. Установите это устройство в качестве устройства воспроизведения и записи по умолчанию.

Режим 4: Подключитесь к мобильному телефону с помощью NFC. Совместите сенсорную область NFC мобильного телефона с устройством и удерживайте не менее двух секунд.

Примечание: Эта функция применима только к некоторым телефонам Android с функцией NFC.



Местоположение NFC-метки телефона:



Инструкция по применению

Включение/выключение: Для включения и выключения устройства нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение двух секунд.

Ответ на вызов и завершение вызова: (доступно только при подключении устройства к мобильному телефону и Teams).

- (1) Для ответа на поступающий вызов нажмите кнопку 
- (2) Чтобы завершить вызов во время разговора, нажмите кнопку 
- (3) Чтобы отказаться от приема поступающего вызова, нажмите кнопку  и удерживайте ее три секунды.

Функция включения/выключения микрофона: Коротко нажмите кнопку отключения микрофона, чтобы включить или выключить микрофон. Красная подсветка означает, что микрофон выключен, белая - микрофон включен.

Функция регулировки громкости: Для повышения или понижения уровня громкости нажимайте кнопки «+» и «-», соответственно.

Зарядка устройства:

- используйте USB-кабель для подключения оригинального адаптера питания для зарядки;
- во время зарядки индикатор питания мигает. При полной зарядке индикатор питания постоянно горит.

ВНИМАНИЕ! Нельзя держать устройство постоянно на зарядке.

Это приводит к снижению срока службы аккумулятора.

Поломка, вызванная нарушением правил эксплуатации оборудования, гарантийным случаем не является.

Просмотр уровня заряда батареи: Для просмотра текущего оставшегося заряда батареи кратковременно нажмите кнопку питания на включенном устройстве. Если индикатор полностью горит, батарея полностью заряжена. В случае разряда батареи начинает мигать красный индикатор на кнопке питания и подается звуковой сигнал.

Функция Bluetooth

(1) Поддержка двойного Bluetooth:

- открытая точка доступа Bluetooth 1, используемая для подключения мобильного телефона, ПК, планшета и других хост-устройств Bluetooth;
- скрытая точка доступа Bluetooth 2, используемая только для подключения ключа;

(2) Когда Bluetooth не подключен, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы включить/выключить Bluetooth 1;

(3) При подключении Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы разорвать текущее соединение Bluetooth.

Состояние/настройка Bluetooth

Состояние	Действие	Описание
Донгл не подключен	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 9 секунд	Войдите в режим повторного сопряжения. Сопряжение: мигает белый индикатор; Сопряжение выполнено успешно: индикатор горит непрерывным синим цветом

Bluetooth 1 не подключен	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд	Выключите Bluetooth 1, индикатор горит непрерывным белым цветом
Bluetooth не подключен/ подключен (беспроводной каскад не сопряжен)	Дважды щелкните кнопку Bluetooth	Войдите в беспроводное каскадное сопряжение. Сопряжение: синий индикатор быстро мигает. Сопряжение выполнено успешно: отрегулируйте громкость и микрофон, чтобы реализовать двустороннюю связь между двумя спикерфонами
Беспроводной каскад сопряжен	Дважды щелкните на кнопку Bluetooth	Отключите беспроводное каскадное соединение
Bluetooth 1 подключен	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд	Отключите Bluetooth

Наиболее часто встречающиеся неисправности и их устранение

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Невозможно включить устройство	Низкий заряд батареи или нет питания	Подключите адаптер для зарядки

Автоматическое отключение после непродолжительной работы	Недостаточный уровень заряда	Подключите адаптер для зарядки
Отсутствие звука	Правильно ли подключено устройство? Увеличена ли громкость?	Выберите правильный аудиовход/ аудиовыход в ОС, отрегулируйте громкость устройства
Устройство не определяется при USB подключении	Использование не оригинального USB-кабеля	Используйте оригиналый USB-кабель для совершения звонков
Не работают кнопки	Кнопки могут быть случайно нажаты	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы перезапустить систему
Устройство не заряжается	Зарядное устройство неисправно или аккумулятор полностью заряжен	Замените на исправное зарядное устройство

