

5. Ответ на вызов и завершение вызова

- (1) Для ответа на поступающий вызов нажмите кнопку «(6)».
- (2) Чтобы завершить вызов во время разговора, нажмите кнопку «(6)».
- (3) Чтобы отказаться от приема поступающего вызова, нажмите кнопку «(6)» и удерживайте ее три секунды.

6. Беспроводное соединение двух спикерфонов

Два спикерфона каскадируются по Bluetooth. Чтобы соединить два спикерфона, необходимо поставить их рядом и поочередно на каждом сделать двойное нажатие кнопки активации Bluetooth. Если один спикерфон подключен к ПК по USB, то каскад не работает.



ВНИМАНИЕ! Нельзя держать устройство постоянно на зарядке. Это приводит к снижению срока службы аккумулятора. Поломка, вызванная нарушением правил эксплуатации оборудования, гарантийным случаем не является.



**КРАТКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ**
для спикерфона



Спикерфон Maxhub BM31

Краткая инструкция по эксплуатации

Примечание: Все рисунки в данном документе носят только иллюстративный характер. Пожалуйста, обращайтесь к самому изделию.

Функции

- (1) Кнопка активации Bluetooth
- (2) Кнопка включения
- (3) Уменьшение громкости
- (4) Увеличение громкости
- (5) Кнопка отключения микрофона
- (6) Ответ на вызов / завершение вызова
- (7) NFC
- (8) USB



Использование устройства

1. Включение и выключение устройства

Для включения и выключения устройства нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение двух секунд.


2. Просмотр уровня заряда батареи

Для просмотра текущего оставшегося заряда батареи временно нажмите кнопку питания на включенном устройстве. Если индикатор полностью горит, батарея полностью заряжена. В случае разряда батареи начинает мигать красный индикатор на кнопке питания и подается звуковой сигнал.

3. Регулировка громкости

Для повышения или понижения уровня громкости нажимайте кнопки «+» и «-», соответственно.

4. Режимы подключения трех типов



- Соединение кабелем USB
- Соединение по Bluetooth
- Соединение через USB-донгл
- Идентификация по NFC



Режим 1: Подключитесь к компьютеру (Windows или Mac) или системе конференцсвязи кабелем USB.

Режим 2: Подключитесь к мобильному телефону или другому устройству по Bluetooth. Когда индикатор Bluetooth мигает, значит, устройство находится в режиме сопряжения. Включите режим Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве, и выберите соединение с данным спикерфоном в списке доступных устройств.

Режим 3: Подключитесь к компьютеру (Windows или Mac) с помощью USB-донгла. Вставьте USB-донгл в USB-порт ПК. USB-донгл автоматически подключится к устройству. Чтобы повторно привязать USB-донгл к спикерфону, нажмите кнопку активации Bluetooth и удерживайте ее в течение 9 секунд. Спикерфон войдет в режим привязки, кнопка активации Bluetooth будет мигать белым светом.

Примечание: после подключения спикерфона к устройству, его необходимо настроить в интерфейсе настройки звука устройства. Установите это устройство в качестве устройства воспроизведения и записи по умолчанию.

Режим 4: Подключитесь к мобильному телефону с помощью NFC. Совместите сенсорную область NFC мобильного телефона с устройством и удерживайте не менее двух секунд.

Примечание: Эта функция применима только к некоторым телефонам Android с функцией NFC.