

# Angle

Часы-метеостанция

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[www.perfeo.ru](http://www.perfeo.ru)

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры, влажности, календаря
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Отображение max и min температуры и влажности
- Отображение температуры: C/F
- Функция будильника
- Питание: от батареек 1 x LR1130 (в комплекте)
- Размеры: 57 x 51 x 105 мм

Нажмите клавишу MODE для последовательного переход в режимы: время → будильник → календарь. После бездействия в течении 5 минут устройство возвращается автоматически в режим Time (время).

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

После установки батареек устройство автоматически включится, одновременно прозвучит музыка и на ЖК-дисплее отобразится: 12:00.

1. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить формат 12/24 часа, нажмите ADJUST для выбора, нажмите кнопку SET для подтверждения и перейдите к настройке часа.
2. Установите Час, нажмите ADJUST для увеличения значения, нажмите SET для подтверждения и перейдите к настройке минут.
3. Установите Минуту, нажмите ADJUST для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.

## НАСТРОЙКА И ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА:

1. Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы войти в режим будильника. Затем нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить час будильника. Нажмите ADJUST для увеличения значения. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке минут.
2. Установите минуты, нажмите ADJUST для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.
3. В режиме будильника нажмите ADJUST, чтобы включить / выключить функцию будильника или повтора будильника.

4. При срабатывании будильника нажмите SNOOZE, чтобы отключить будильник и включить функцию повтора, будильник повторяется через 5 минут. Нажмите любую другую клавишу, чтобы выключить будильник.

#### НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ:

1. Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы войти в режим календаря. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить год, нажмите ADJUST для увеличения значения, нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить выбор и перейти к настройке месяца.
2. Установите месяц, нажмите ADJUST для увеличения значения, нажмите SET для подтверждения и перейдите к настройке даты.
3. Установите дату, нажмите ADJUST для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.

#### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Поддерживается диапазон 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту. Для переключения используйте кнопку «SET». Нажмите ADJUST, чтобы проверить максимальное или минимальное значение температуры и влажности. Нажмите и удерживайте ADJUST для очистки архива температуры и влажности.

Примечание:

Значок погоды только для справки.

#### ВНИМАНИЕ:

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.