

Проводной аналоговый телефон

SANYO

Телефон произведён в соответствии с международными стандартами, принятыми в области электросвязи, и адаптирован к техническим особенностям российских телефонных сетей. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы оборудования. Ряд дополнительных функций, встроенных в телефон, улучшает пользовательские характеристики аппарата.

Предупреждение: во избежание поражения электрическим током, риска короткого замыкания или возникновения пожара не допускается эксплуатация телефона под прямым воздействием капель воды или дождя, а также в любых других условиях с повышенной влажностью.

Комплект поставки телефона: 1. База 2. Трубка, 3. Витой кабель трубки, 4. Плоский кабель телефонной линии 5. Инструкция и гарантийный талон.

Примечание: при отсутствии каких-либо предметов из комплекта поставки немедленно свяжитесь с продавцом

Основные функции и возможности

- Приём входящих и совершение исходящих вызовов
- CALLER ID – идентификация вызывающего абонента (стандарт FSK/DTMF) функция может не предоставляется вашей АТС
- Функция отбоя линии или перевода вызова
- Функция повторного набора последнего набранного номера
- Световая индикация звонка
- Телефонная книга с 12 цифрами и 8 буквами не более 127 ячеек (или 63 ячейки памяти телефонной книги с 22 цифрами и 16 буквами)
- Тональный или импульсный набор (переключатель на корпусе)
- 6 клавиш быстрого набора
- Будильник (3 значения)
- Журнал на 55 входящих номеров
- Журнал на 16 исходящих номеров
- 14 мелодий звонка
- Разъем для гарнитуры 2,5мм (подходят только профессиональные гарнитуры)
- 4 уровня регулировки громкости телефонной трубки и динамика
- Музыка на удержании
- Режим «Детский звонок»
- Спикерфон
- Настольная или настенная установка
- Питание от телефонной линии

Условия эксплуатации

- Запрещается эксплуатировать телефон вблизи источников воды, например, ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных помещений.
- Телефон следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д.
- Отключите телефон от телефонной сети перед его чисткой. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозольные очистители.
- Не вскрывайте телефон.

Установка и подключение

- Устанавливайте телефон в сухом, проветриваемом помещении.
- Телефон должен быть установлен на ровной горизонтальной либо вертикальной

поверхности. Конструкцией телефона также предусмотрен настенный монтаж.

- Подсоедините витым кабелем трубку телефона к базе.
- Подсоедините плоским кабелем базу к телефонной сети.
- Снимите трубку. В трубке должен быть слышен непрерывный сигнал от АТС. Это свидетельствует о правильном подключении.

Приём входящих вызовов

- Когда аппарат звонит, снимите трубку.
- После завершения разговора повесьте трубку.

Совершение исходящих вызовов

- Снимите трубку. В трубке Вы услышите непрерывный сигнал АТС.
- Наберите номер абонента. Если Вы ошиблись во время набора, нажмите на рычаг отбоя на базе и наберите номер правильно.
- После окончания разговора положите трубку.

Повторный набор последнего набранного номера

- Снимите трубку. Нажмите кнопку ПОВТОР. Номер будет набран автоматически.

Переадресация входящего вызова (для пользователей офисных и мини АТС)

- Нажмите кнопку ПЕРЕВОД, наберите номер абонента, повесьте трубку.

Настройки телефона:

В состоянии положенной трубки нажмите кнопку МЕНЮ/ОК/ВХД, чтобы перейти в главное меню.

1. Настройка языка

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, и на ЖК-дисплее отобразится: VIEW MENU Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция SELECT LANGUAGE Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД еще раз, на ЖК-дисплее отобразится ENGLISH Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора языка. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, чтобы выбрать язык и сохранить его. Язык по умолчанию: English. На выбор Nderlandes/Magyar/Cestina/ Deutsch/ Italiano/Espanol/ Francais/.

2. Настройка времени и даты

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция DATE/TIME. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, и на ЖК-дисплее начнет мигать надпись "2000". Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для перебора цифр, установите необходимую дату. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Начнет мигать параметр времени, нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для установки текущего времени Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Начнет мигать параметр даты, нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для установки необходимой даты. Для подтверждения действий нажимайте клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД

3. Установка контрастности дисплея

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция 3. CONTRAST ADJUST. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, после чего на ЖК-дисплее отобразится" CONTRAST 3. ", что указывает на 3-й уровень по умолчанию.

Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора контрастности ЖК-дисплея (на выбор 5 уровней), нажимайте клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения и перехода к следующей настройке.

4. Установка кода города в АТС

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция RBX CODE. Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора необходимого значения Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения. Установленный код будет автоматически подставляться при наборе номера из телефонной книги.

5. Установка мелодии звонка

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция RING MELODY. Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора мелодии (на выбор 14 мелодий) Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения выбора.

6. Телефонная книга (запись номера)

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция PHONEBOOK ADD. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, появится надпись «INPUT NUMBER», введите номер абонента, нажмите МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения. Появится надпись «ENTER NAME», введите Имя абонента латинскими буквами, выбирая нужный символ на цифровых клавишах, нажимая на клавиши от 0-9 Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения.

7. Редактирование телефонной книги

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится опция PHONEBOOK EDIT. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, появится надпись «ENTER NAME P-FIX», введите имя абонента, данные которого хотите изменить или нажмите клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки телефонной книги и поиска необходимого абонента. Внесите изменения. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения выбора.

8. Установка «Звонок ребенка»

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится пункт BABYCALL. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК, после чего на ЖК-дисплее отобразится " BABYCALL OFF ". Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для включения или выключения. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения Если включить режим BABY CALL ON, появится надпись BABYCALL NUMBER Введите номер, на который будет переадресован звонок. Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, чтобы сохранить его. Если включен режим "Звонок ребенка", то при нажатии любой клавиши (за исключением клавиши МЕНЮ/ОК/ВХД) телефон автоматически переадресует вызов на сохраненный номер.

9. Установка длительности Flash

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки параметров меню до тех пор, пока не появится пункт FLASH TIME.

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД, на дисплее появится надпись «FLASH 100 MS»

Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора параметра (100/300/600 MS)

Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения

Использование телефона

Регулировка громкости:

Нажимая клавишу ГРОМКОСТЬ можно регулировать громкость во время разговора в трубке и при использовании функции Спикерфон.

Музыка на удержании:

При поднятой трубке нажмите клавишу УДЕРЖ. для удержания вызова, ваш абонент будет прослушивать музыку, а Вы можете положить трубку, затем поднимите трубку или нажмите СПИКЕРФОН для продолжения разговора, проигрывание музыки остановится, и вы сможете продолжить разговор.

Временное отключение микрофона:

Нажмите клавишу ОТК.МКР во время разговора. Микрофон Вашей трубки отключится, и второй абонент не сможет Вас слышать, пока кнопка нажата. При этом Вы будете слышать собеседника.

Клавиши быстрого набора номера (m1-m6):

Наберите нужный номер или найдите его в журнале вызовов, нажмите клавишу ПАМЯТЬ, появится надпись «STORE», затем нажмите одну из клавиш (M1-M6) для сохранения номера. Для вызова поднимите трубку или нажмите СПИКЕРФОН, нажмите соответствующую клавишу M1-M6 нужного абонента, телефон автоматически наберет номер.

Набор номера из памяти (дважды касаниями):

Наберите нужный номер или найдите его в журнале вызовов, нажмите клавишу ПАМЯТЬ, затем АВТО, нажмите цифру от 0 до 9, тем самым выбрав клавишу для сохранения номера. Для извлечения номера из памяти нажмите АВТО, на дисплее MEMORY CALL. Наберите цифру от 0 до 9. На экране отобразится номер из памяти.

Повторный набор:

Поднимите трубку или нажмите кнопку СПИКЕРФОН. Нажмите кнопку ПОВТОР/ПАУЗА, чтобы набрать последний набранный номер.

Переадресация (перевод) входящего вызова (для пользователей офисных и мини-атс):

Во время разговора нажмите кнопку ПЕРЕВОД, наберите номер абонента, повесьте трубку.

Пауза:

Для осуществления междугородного звонка из памяти телефона иногда требуется наличие паузы между цифр номера (выход на меж город, код города). Во время набора номера нажмите кнопку ПОВТОР/ПАУЗА, чтобы установить время паузы 3,6 секунды. Через 3,6 секунды телефон продолжит набор номера.

Настройка будильника:

- Нажмите клавишу БУДИЛЬНИК (можно установить 3 будильника)
- Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора будильника (1/2/3)
- Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для выбора
- Нажимайте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для включения и выключения (ALARM ON/ ALARM OFF)
- Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для подтверждения, установите время, нажимая клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки выбора цифр.
- Нажмите клавишу МЕНЮ/ОК/ВХД для сохранения, на экране появится знак 

Инструкция по эксплуатации RA-S408W



Использование опциональной гарнитуры:

Подключение гарнитуры к телефону позволяет разговаривать по телефону без рук. Пожалуйста, используйте только гарнитуру с разъемом Mini Jack 2,5 мм (3-х контактный разъем), гарнитура для мобильных телефонов и компьютерная не работают с данным телефоном.

- Нажмите кнопку СПИКЕРФОН для звонка или ответа на вызов.
- После окончания разговора нажмите на кнопку СПИКЕРФОН.

Если вы хотите разговаривать в обычном режиме, отключите гарнитуру.

В случае неисправности:

- Подключите к телефонной розетке заведомо исправный телефон. Если он не работает, обратитесь к своему поставщику услуг связи.
- Если заведомо исправный телефон работает нормально прежде, чем обращаться в сервисный центр, проверьте правильность подключения и соединения всех кабелей.

Возможные неисправности:

Вызываемый абонент не слышит или слышит слабый голос

Проверьте соединение трубки и витого кабеля.

Телефон не работает

Отключите телефон, отсоедините все кабеля и переустановите телефон, как написано в руководстве.

Нет звонка или гудка

- Проверьте кабеля к телефонной розетке.
- Проверьте подключение кабеля телефонной трубки.
- Проверьте, работает ли телефонная линия или линия АТС.
- Проверьте, есть ли параллельные устройства на одной линии, если да, отключите их.

Не отображается номер вызывающего абонента

- Убедитесь, что Ваш оператора связи поддерживает эту услугу.
- Проверьте, не подключено ли какое-либо другое устройство между устройством и телефонной линией, которая приводит к потере данных CID (идентификация вызывающего абонента).

Восстановление заводских настроек:

Отсоедините все телефонные кабели, через 5 минут подключите телефон к телефонной линии, устройство будет сброшено.

Обслуживание:

- Устранение загрязнений с поверхности телефона производите мягкой материей без использования сильнодействующих моющих средств.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте очень высоких или очень низких температур в помещении.
- Падение телефона может привести к его поломке

Физические характеристики и условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур	0 ~ 40 °С
Влажность	20 ~ 90 %
Источник питания	телефонная линия
Размеры ШxВxГ, мм (справочно)	165x70x220
Вес нетто, кг (справочно)	0,75

SANYO

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о покупке

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата приобретения: _____

Сведения о потребителе

ФИО: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

E-mail: _____

Сведения о продавце

Название, юридический адрес и печать продающей организации: _____

Контактный телефон: _____

E-mail: _____

“Подтверждаю получение исправного изделия указанной модели, с указанным серийным номером, в полной комплектации согласно перечню комплекта поставки в кратком руководстве. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.”

Подпись покупателя: _____

Обратите внимание: гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца, подтверждающего факт и дату приобретения изделия указанной модели у продающей организации.

Дата обращения по гарантийному случаю: _____

Дата выполнения гарантийных обязательств: _____

Вид выполненных гарантийных работ: _____ Заключение, печать СЦ: _____

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение продукции ведущего мирового производителя телефонов **SANYO**. Искренне надеемся, что она Вам понравится и исправно прослужит долгое время. При возникновении каких-либо неисправностей гарантийное обслуживание будет предоставлено за наш счёт.

Условия гарантии

На приобретённое Вами изделие предоставляется гарантия **сроком 12 месяцев** со дня его приобретения. Указанная гарантия распространяется на само изделие и его составные части, находящиеся в комплекте поставки, и предусматривает выполнение работ по ремонту, замене составных частей или обмену гарантийного оборудования бесплатно.

Гарантия действительна в случае использования продукции в соответствии с инструкцией (прилагается к изделию).

Гарантия недействительна, если:

- нарушены правила хранения, транспортировки, установки или эксплуатации;
- изделие имеет механические повреждения;
- изделие подвергалось неавторизованному ремонту или изменениям;
- применялись ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
- неисправность вызвана попаданием внутрь изделия жидкостей, посторонних предметов, насекомых и т.п.;
- неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от продавца;
- неисправность вызвана несоответствием параметров источников питания и связи отраслевым и государственным стандартам.

Настоящая гарантия предоставляется добровольно, в дополнение к гарантийным обязательствам согласно действующему законодательству. В случае каких-либо разночтений условий с действующим законодательством, ущемляющих законные права потребителя, законодательство является приоритетным.

Организация, осуществляющая гарантийное обслуживание проводных аналоговых телефонов SANYO на территории Российской Федерации: ООО «ФОРВАРД»

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, офис 601
Электронная почта: sanyo@sanyo.tel

Горячая линия: 8-804-333-50-10

По рабочим дням, с 10-00 до 18-00 по московскому времени, бесплатный вызов с территории РФ.

SANYO

sanyo.tel

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-НК.РА08.В.40804/22 от 22.11.2022 г., действительна до 21.11.2027 г., декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016 № ЕАЭС N RU Д-НК.РА08.В.40801/22 от 22.11.2022 г., действительна до 21.11.2027 г.

Импортер: ООО «ФОРВАРД»
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, офис 601
Срок службы 5 лет. Сделано в Китае.



Бывшее в эксплуатации оборудование должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды.