



# **Серия PRO**

## **Материнская плата**

PRO H610M-S WIFI

PRO H610M-S

Руководство пользователя

# Содержание


|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Краткое руководство по установке .....                | 4  |
| Технические характеристики .....                      | 16 |
| Эксклюзивные функции .....                            | 19 |
| Комплект поставки .....                               | 20 |
| Разъемы задней панели .....                           | 21 |
| Таблица состояний индикатора порта LAN .....          | 22 |
| Подключение аудиоразъемов .....                       | 22 |
| Установка кронштейна и антенны Wi-Fi/ Bluetooth ..... | 24 |
| Компоненты материнской платы .....                    | 25 |
| Процессорный сокет .....                              | 26 |
| Слоты DIMM .....                                      | 27 |
| PCI_E1~2: Слоты расширения PCIe .....                 | 28 |
| SATA_5~6: Порты SATA 6Гбит/с .....                    | 28 |
| M2_1: Разъем M.2 (Ключ M) .....                       | 29 |
| JAUD1: Разъем аудио передней панели .....             | 30 |
| JFP1, JFP2: Разъемы передней панели .....             | 30 |
| JCI1: Разъем датчика открытия корпуса .....           | 31 |
| CPU_PWR1, ATX_PWR1: Разъемы питания .....             | 32 |
| JCOM1: Разъем последовательного порта .....           | 33 |
| JUSB2: Разъем USB 5Гбит/с .....                       | 33 |
| JUSB1 & JUSB3: Разъемы USB 2.0 .....                  | 34 |
| JTPM1: Разъем модуля TPM .....                        | 34 |
| CPU_FAN1, SYS_FAN1: Разъемы вентиляторов .....        | 35 |
| JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS) ..... | 36 |
| Встроенные индикаторы .....                           | 37 |
| Индикаторы отладки EZ .....                           | 37 |
| Установка ОС, драйверов и MSI Center .....            | 38 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| MSI Center .....      | 41 |
| UEFI BIOS .....       | 42 |
| Настройка BIOS .....  | 43 |
| Сброс BIOS .....      | 44 |
| Обновление BIOS ..... | 44 |


# Краткое руководство по установке

Благодарим вас за покупку новой материнской платы MSI®. В этом разделе приведены демонстрационные схемы установки компьютера. Для некоторых моделей также доступны видеопрограммы. Чтобы посмотреть видео, посетите веб-сайт по URL-адресу или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт в веб-браузере на мобильном телефоне или планшете.


## Подготовка инструментов и компонентов




Процессор Intel® LGA1700




Вентилятор процессора  
LGA1700




Корпус




Память DDR5




Блок питания




Видеокарта




Термопаста



Жесткий диск с  
интерфейсом SATA



Отвертка Phillips



Винты, 1 уп.

## Безопасное использование продукции


- Компоненты, входящие в комплект поставки могут быть повреждены статическим электричеством. Для успешной сборки компьютера, пожалуйста, следуйте указаниям ниже.
- Убедитесь, что все компоненты компьютера подключены должным образом. Ослабленные соединения компонентов могут привести как к сбоям в работе, так и полной неработоспособности компьютера.
- Чтобы избежать повреждений компонентов платы всегда держите ее за края.
- При сборке компьютера рекомендуется пользоваться электростатическим браслетом. В случае, если это невозможно, перед работой с платой снимите электростатический заряд со своего тела, прикоснувшись к металлическому предмету.
- В случае, если материнская плата не установлена в корпус, храните ее в антистатической упаковке или на антистатическом коврике.
- Перед включением компьютера убедитесь, что все винты крепления и другие металлические компоненты на материнской плате и внутри корпуса надежно зафиксированы.
- Не включайте компьютер, если сборка не завершена. Это может привести к повреждению компонентов, а также травмированию пользователя.
- Если вам нужна помощь на любом этапе сборки компьютера, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному компьютерному специалисту.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от электрической розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера.
- Сохраните это руководство для справки.
- Не допускайте воздействия на материнскую плату высокой влажности.
- Перед тем как подключить блок питания компьютера к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения, указанные на материнской плате.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки материнской платы:
  - Попадание жидкости внутрь компьютера.
  - Материнская плата подверглась воздействию влаги.
  - Материнская плата не работает должным образом или невозможно наладить ее работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Материнская плата получила повреждения при падении.
  - Материнская плата имеет явные признаки повреждения.
- Не храните материнскую плату в местах с температурой выше 60°C (140°F), так как это может привести к ее повреждению.

## Уведомление о стойках для крепления материнской платы

Во избежание повреждения материнской платы, запрещается устанавливать любые ненужные стойки в зонах электрических дорожек материнской платы для крепления ее в корпусе компьютера. Знаки «Case standoff keep out zone» (зона, где запрещается устанавливать стойки) отмечены на задней стороне материнской платы (как показано ниже) для предупреждения пользователей.

## Избегайте ударов


Защитная краска нанесена вокруг каждого отверстия под винты, чтобы защитить детали от царапин.



## Установка процессора




- <https://youtu.be/KMf9oiDsGes>



## Установка модуля памяти DDR5





- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>





## Подключение разъема на передней панели




- <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>



## Установка материнской платы






• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>



## Подключение разъема питания




- [http://youtu.be/gkDYyR\\_83l4](http://youtu.be/gkDYyR_83l4)



## Установка оптического привода с интерфейсом SATA




- <http://youtu.be/RZsMpqxythc>




## Установка видеокарты




- [http://youtu.be/mG0GZpr9w\\_A](http://youtu.be/mG0GZpr9w_A)



## Подключение периферийных устройств



## Включение питания



# Технические характеристики

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор          | <ul style="list-style-type: none"><li>Поддержка процессоров Intel® Core™ 14-го/ 13-го/ 12-го поколения, процессоров Intel® Pentium® Gold и Celeron® *</li><li>Процессорный сокет LGA1700</li></ul> <p>* Обратитесь <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a>, чтобы получить последнюю информацию о поддержке новых процессоров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Чипсет             | Intel® H610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Память             | <ul style="list-style-type: none"><li>2x слота памяти DDR5* с поддержкой до 128ГБ**</li><li>Поддержка стандартов Intel® POR и JEDEC</li><li>Поддержка разгона памяти и профили Intel® XMP 3.0</li><li>Двухканальная архитектура Dual-Controller Dual-Channel</li><li>Поддержка non-ECC, небуферизованной памяти</li></ul> <p>* На этой материнской плате защелка присутствует только на одной стороне слотов DIMM.</p> <p>** Совместимые модули памяти и поддерживаемые скорости могут отличаться в зависимости от конфигурации процессора и памяти. Для получения подробной информации обратитесь к списку совместимых модулей памяти на странице поддержки продукта или посетите сайт <a href="https://www.msi.com/support/">https://www.msi.com/support/</a>.</p> |
| Слоты расширения   | <ul style="list-style-type: none"><li>1x слот PCIe x16 (от процессора)<ul style="list-style-type: none"><li>Поддержка PCIe 4.0 x16</li></ul></li><li>1x слот PCIe x1 (от чипсета H610)<ul style="list-style-type: none"><li>Поддержка PCIe 3.0 x1</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Встроенная графика | <ul style="list-style-type: none"><li>1x порт HDMI™ 1.4 в режиме HDR, с поддержкой максимального разрешения 4K 30Гц*/**</li></ul> <p>* Доступно для процессоров с интегрированной графикой.</p> <p>** Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от установленного процессора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Порт SATA          | 2x порта SATA 6Гбит/с (для чипсета H610)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Разъем M.2 SSD     | <ul style="list-style-type: none"><li>1x разъем M.2 (Ключ M) (от чипсета H610)<ul style="list-style-type: none"><li>Поддержка PCIe 3.0 x4</li><li>Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Аудио              | Realtek® ALC897Codec <ul style="list-style-type: none"><li>7.1-канальный High Definition Audio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LAN                | 1x Гигабитный сетевой контроллер Realtek® RTL8111H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi и Bluetooth®<br/>(PRO H610M-S<br/>WIFI)</b> | <p>Модуль беспроводной связи на базе чипсета Wi-Fi 6E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Беспроводной модуль предварительно устанавливается в разъем M2_WIFI1 (Ключ E)</li> <li>• Поддержка MU-MIMO TX/RX, 2.4ГГц/ 5ГГц/ 6ГГц * (160МГц) со скоростью до 2.4Гбит/с</li> <li>• Поддержка 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax</li> <li>• Поддержка Bluetooth® 5.3**, FIPS, FISMA</li> </ul> <p>* Доступность Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц зависит от поддержки Windows 11 и правил каждой страны.</p> <p>** Версия Bluetooth может быть обновлена, подробности см. на сайте производителя чипсета Wi-Fi.</p> |
| <b>Разъемы питания</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 24-контактный разъем питания ATX</li> <li>• 1x 8-контактный разъем питания +12B</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Внутренний разъем USB</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x разъем USB 5Гбит/с (от чипсета H610)</li> <li>• Поддержка дополнительных 2-х портов USB 5Гбит/с</li> <li>• 2x разъема USB 2.0 Type-A (от USB-хаба Hub-GL850G)</li> <li>• Поддержка дополнительных 4-х портов USB 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Разъемы вентиляторов</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора</li> <li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора системы</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Системные разъемы</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x разъем аудио передней панели</li> <li>• 2x разъема системной панели</li> <li>• 1x разъем датчика открытия корпуса</li> <li>• 1x разъем модуля TPM</li> <li>• 1x разъем последовательного порта</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Джамперы</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x джампер очистки данных CMOS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Параметры индикаторов</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x индикатора отладки EZ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Разъемы задней панели</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x порт HDMI™</li> <li>• 4x порта USB 2.0 Type-A (от чипсета H610)</li> <li>• 2x порта USB 5Гбит/с Type-A (от чипсета H610)</li> <li>• 1x порт LAN (RJ45)</li> <li>• 3x аудиоразъема</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Контроллер ввода-вывода</b>                       | NUVOTON NCT6687-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аппаратный мониторинг</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Определение температуры процессора/системы/чипсета</li><li>• Определение скорости вентиляторов процессора/системы</li><li>• Управление скоростью вентиляторов процессора/системы</li></ul>                             |
| <b>Форм-фактор</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• m-ATX Форм-фактор</li><li>• 7.9 x 9.3 дюйма (200 x 236 мм)</li></ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Параметры BIOS</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Мб флэш</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.4, SMBIOS 3.5</li><li>• Мультиязычный интерфейс</li></ul>                                                                                                      |
| <b>Программное обеспечение</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Драйверы</li><li>• MSI Center</li><li>• Intel Extreme Tuning Utility</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Norton 360</li><li>• AIDA64 Extreme - MSI Edition</li><li>• Acrobat</li><li>• Adobe Creative Cloud</li></ul> |

# Эксклюзивные функции

## Функции MSI Center

- Frozr AI Cooling
- LAN Manager
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitoring
- Super Charger
- Devices Speed Up
- Smart Image Finder
- MSI Companion
- System Diagnosis

## Аудио

- Audio Boost

## Охлаждение

- Smart Fan Control

## Индикатор

- Индикаторы отладки EZ

## Производительность

- Memory Boost
- USB Type A на передней панели

## Опыт использования

- Click BIOS 5

# Комплект поставки

Проверьте комплект поставки материнской платы. В него должны входить следующие элементы:

## Материнская плата

- Материнская плата, 1 шт.

## Документы

- Руководство по быстрой установке, 1 шт.
- Уведомление о соответствии стандартам Европейского Союза, 1 шт.

## Кабели

- Кабель SATA 6Гбит/с, 1 шт.

## Аксессуары


- Кронштейн для антенны Wi-Fi (PRO H610M-S WIFI), 1 шт.
- Антенна Wi-Fi (PRO H610M-S WIFI), 1 шт.
- Винты для M.2 и стойка (1 компл./уп.), 1 уп.



## **Внимание!**


Если какой-либо элемент из комплекта поставки поврежден или отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

# Разъемы задней панели




| Пункт | Описание                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | Порт HDMI™<br><b>HDMI</b> ™<br>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE |
| 2     | Порты USB 5Гбит/с Type-A (от чипсета H610)                          |
| 3     | Порт LAN 1 Гбит/с                                                   |
| 4     | Линейный вход                                                       |
| 5     | Порты USB 2.0 Type-A (от чипсета H610)                              |
| 6     | Микрофонный вход                                                    |
| 7     | Линейный выход                                                      |

## Таблица состояний индикатора порта LAN


| Подключение/ Работа индикатора |                 |  | Скорость передачи данных |            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Состояние                      | Описание        |                                                                                   | Состояние                | Скорость   |
| Выкл.                          | Не подключен    |                                                                                   | Выкл.                    | 10 Мбит/с  |
| Желтый                         | Подключен       |                                                                                   | Зеленый                  | 100 Мбит/с |
| Мигает                         | Передача данных |                                                                                   | Оранжевый                | 1 Гбит/с   |

## Подключение аудиоразъемов


### Подключение наушников и микрофона




### Подключение внешнего стерео усилителя (колонок)




## Подключение 4-канальной звуковой системы



## Подключение звуковой системы 5.1




## Подключение звуковой системы 7.1




## Установка кронштейна и антенны Wi-Fi/Bluetooth(PRO H610M-S WIFI)


1. Закрепите кронштейн для крепления антенны Wi-Fi/ Bluetooth в отсеке корпуса винтом.
2. Соедините разъемы антенны на кронштейне с беспроводным модулем на материнской плате кабелем.
3. Прикрутите антенны к разъемам антенны. Отрегулируйте угол наклона антенн.



# Компоненты материнской платы




## Процессорный socket



### Процессор LGA1700



На поверхности процессора LGA1700 имеется четыре **выемки** и один **золотой треугольник** для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1.




### ⚠ Внимание!

- Перед установкой или заменой процессора, необходимо отключить кабель питания.
- Пожалуйста, сохраните защитную крышку процессорного сокета после установки процессора. Любые возможные гарантийные случаи, связанные с работой материнской платы, MSI® будет рассматривать только, при наличии защитной крышки на процессорном сокете.
- При установке процессора обязательно установите процессорный кулер. Кулер, представляющий собой систему охлаждения процессора, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу системы.
- Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.
- Перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера нанесите ровный слой термопасты (или термопенту) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи.
- Если процессор не установлен, всегда защищайте контакты процессорного сокета пластиковой крышкой.
- Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки см. в документации в данному кулеру.
- Данная системная плата разработана с учетом возможности ее «разгона». Перед выполнением разгона системы убедитесь в том, что все компоненты системы смогут его выдержать. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI® не распространяется на повреждения и другие возможные последствия ненадлежащей эксплуатации оборудования.

## Слоты DIMM




## Рекомендации по установке модулей памяти



### ⚠ Внимание!

- На этой материнской плате защелка присутствует только на одной стороне слотов DIMM. Будьте осторожны при установке и извлечении модулей памяти, чтобы не повредить слоты.
- Для более стабильной работы системы в двухканальном режиме, модули памяти должны быть одинакового типа, количества и емкости.
- Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию **DRAM Frequency**, чтобы установить заявленную или более высокую частоту.
- При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти.
- Совместимость и стабильность работы установленных модулей памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств.
- Пожалуйста, обратитесь [www.msi.com](http://www.msi.com) для получения дополнительной информации о совместимых модулях памяти.

## PCI\_E1~2: Слоты расширения PCIe




### ⚠ Внимание!

- При установке массивной видеокарты, необходимо использовать такой инструмент, как **MSI Graphics Card Bolster** для поддержки веса графической карты и во избежание деформации слота.
- Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.

## SATA\_5~6: Порты SATA 6Гбит/с


Эти разъемы представляют собой интерфейсные порты SATA 6Гбит/с. К каждому порту можно подключить одно устройство SATA.



### ⚠ Внимание!

- Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.
- Кабели SATA оснащены одинаковыми коннекторами с обеих сторон. Однако, для экономии занимаемого пространства к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.

## М2\_1: Разъем M.2 (Ключ М)




### Внимание!

Технология Intel® RST только поддерживает PCIe M.2 SSD с UEFI ROM.



## Установка модуля M.2

1. При необходимости установите поставляемые стойки M.2 в соответствии с длиной M.2 SSD.
2. Вставьте M.2 SSD в разъем M.2 под углом 30 градусов.
3. Закрепите M.2 SSD с помощью прилагаемого винта для M.2.



## JAUD1: Разъем аудио передней панели



Данный разъем предназначен для подключения аудиоразъемов передней панели.



| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала     |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 1       | MIC L            | 2       | Ground               |
| 3       | MIC R            | 4       | NC                   |
| 5       | Head Phone R     | 6       | MIC Detection        |
| 7       | SENSE_SEND       | 8       | No Pin               |
| 9       | Head Phone L     | 10      | Head Phone Detection |

## JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Разъем JFP1 управляет включением питания, перезагрузкой и индикаторами на корпусе ПК. Коннекторы Power Switch/ Reset Switch используются для подключения кнопки питания / кнопки перезагрузки. Коннектор Power LED используется для подключения индикатора на корпусе ПК. Коннектор HDD LED для подключения индикатора, который указывает на активность жесткого диска. Разъем JFP2 предназначен для подключения зуммера и динамика. Чтобы подключить кабели от корпуса ПК к контактам, следуйте указаниям на рисунках ниже.




### ⚠ Внимание!

Обратите внимание, что для коннектора Power LED и HDD LED есть положительные (+) и отрицательные (-) контакты. Необходимо подключить кабели к соответствующему положительному и отрицательному контактам на материнской плате. В противном случае индикаторы не будут работать должным образом.

## JCI1: Разъем датчика открытия корпуса

К этому разъему подключается кабель от датчика открытия корпуса.



Нормально  
(По умолчанию)



Разрешить запись по  
событию открытия корпуса

### Использование датчика открытия корпуса


1. Подключите датчик открытия корпуса к разъему **JCI1**.
2. Закройте крышку корпуса.
3. Войдите в **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Установите **Chassis Intrusion** в **Enabled**.
5. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.
6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера.

### Сброс сообщения об открытии корпуса

1. Войдите в **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Выберите **Chassis Intrusion, Reset**.
3. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.

## CPU\_PWR1, ATX\_PWR1: Разъемы питания

Данные разъемы предназначены для подключения блока питания ATX.




CPU\_PWR1

| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | Ground           | 2       | Ground           |
| 3       | Ground           | 4       | Ground           |
| 5       | +12V             | 6       | +12V             |
| 7       | +12V             | 8       | +12V             |

ATX\_PWR1

| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | +3.3V            | 2       | +3.3V            |
| 3       | Ground           | 4       | +5V              |
| 5       | Ground           | 6       | +5V              |
| 7       | Ground           | 8       | PWR OK           |
| 9       | 5VSB             | 10      | +12V             |
| 11      | +12V             | 12      | +3.3V            |
| 13      | +3.3V            | 14      | -12V             |
| 15      | Ground           | 16      | PS-ON#           |
| 17      | Ground           | 18      | Ground           |
| 19      | Ground           | 20      | Res              |
| 21      | +5V              | 22      | +5V              |
| 23      | +5V              | 24      | Ground           |





**Внимание!**

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к блоку питания ATX.

## JCOM1: Разъем последовательного порта



Данный разъем позволяет подключить последовательный порт, размещенный на внешнем брейке.



| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | DCD              | 2       | SIN              |
| 3       | SOUT             | 4       | DTR              |
| 5       | Ground           | 6       | DSR              |
| 7       | RTS              | 8       | CTS              |
| 9       | RI               | 10      | No Pin           |

## JUSB2: Разъем USB 5Гбит/с

Данный разъем предназначен для подключения портов USB 5Гбит/с на передней панели.



| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | Power            | 2       | USB3_RX_DN       |
| 3       | USB3_RX_DP       | 4       | Ground           |
| 5       | USB3_TX_C_DN     | 6       | USB3_TX_C_DP     |
| 7       | Ground           | 8       | USB2.0-          |
| 9       | USB2.0+          | 10      | Ground           |
| 11      | USB2.0+          | 12      | USB2.0-          |
| 13      | Ground           | 14      | USB3_TX_C_DP     |
| 15      | USB3_TX_C_DN     | 16      | Ground           |
| 17      | USB3_RX_DP       | 18      | USB3_RX_DN       |
| 19      | Power            | 20      | No Pin           |





**Внимание!**

Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты питания и земли.

## JUSB1 & JUSB3: Разъемы USB 2.0

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 2.0 на передней панели.





| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | VCC              | 2       | VCC              |
| 3       | USB0-            | 4       | USB1-            |
| 5       | USB0+            | 6       | USB1+            |
| 7       | Ground           | 8       | Ground           |
| 9       | No Pin           | 10      | NC               |

### **Внимание!**

- Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.
- Для того, чтобы зарядить ваш iPad, iPhone и iPod через порты USB, пожалуйста, установите утилиту MSI Center.

## JTPM1: Разъем модуля TPM

Данный разъем используется для подключения модуля TPM (Trusted Platform Module). Дополнительные сведения см. в описании модуля TPM.



| Контакт | Название сигнала               | Контакт | Название сигнала               |
|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1       | SPI Power                      | 2       | SPI Chip Select                |
| 3       | Master In Slave Out (SPI Data) | 4       | Master Out Slave In (SPI Data) |
| 5       | Reserved                       | 6       | SPI Clock                      |
| 7       | Ground                         | 8       | SPI Reset                      |
| 9       | Reserved                       | 10      | No Pin                         |
| 11      | Reserved                       | 12      | Interrupt Request              |

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: Разъемы вентиляторов


Разъемы вентиляторов можно разделить на два типа: с PWM (Pulse Width Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В, а также контакт с сигналом управления скоростью вращения. Управление скоростью вращения вентиляторов с управлением постоянным током, осуществляется через соответствующие разъемы путем изменения величины напряжения.

В меню **BIOS > HARDWARE MONITOR** вы можете настроить вращения вентиляторов. Доступно два режима управления: DC или PWM. При выборе «**Smart Fan Mode**» скорость вращения вентилятора будет изменяться в зависимости от температуры процессора или системы. В противном случае вентилятор будет вращаться на максимальной скорости.



**Внимание!**

Убедитесь, что вентиляторы работают правильно после выбора режима PWM/DC.



Назначение контактов разъема для режима PWM

| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала     |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 1       | Ground           | 2       | +12V                 |
| 3       | Sense            | 4       | Speed Control Signal |

Назначение контактов разъема для режима DC


| Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | Ground           | 2       | Voltage Control  |
| 3       | Sense            | 4       | NC               |

Технические характеристики разъема вентиляторов

| Разъем   | Режим по умолчанию | Ток (макс.) | Макс. мощность |
|----------|--------------------|-------------|----------------|
| CPU_FAN1 | Режим PWM          | 2А          | 24Вт           |
| SYS_FAN1 | Режим DC           | 1А          | 12Вт           |

## JBAT1: Джампер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этим джампером.



Сохранение данных  
(По умолчанию)



Очистка данных/  
Сброс BIOS


### Сброс настроек BIOS до значений по умолчанию

1. Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2. Используйте джампер, чтобы замкнуть соответствующие контакты **JBAT1** в течение 5-10 секунд.
3. Снимите джампер с контактов **JBAT1**.
4. Подключите шнур питания и включите компьютер.

# Встроенные индикаторы

## Индикаторы отладки EZ

Данные светодиоды показывают состояния отладки материнской платы.



- **CPU** - процессор не обнаружен или поврежден.
- **DRAM** - память DRAM не обнаружена или повреждена.
- **VGA** - видеокарта не обнаружена или повреждена.
- **BOOT** - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.

# Установка ОС, драйверов и MSI Center

Скачайте и обновите последние утилиты и драйверы с сайта: [www.msi.com](http://www.msi.com)

## Установка Windows 11


1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows 11 в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск, содержащий установочный файл Windows 11.
3. Нажмите кнопку **Restart** на корпусе компьютера.
4. Нажмите клавишу **F11** во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывает сообщение **Press any key to boot from CD or DVD...** Если нет, пропустите этот шаг.
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows 11.

# Установка драйверов с помощью MSI Driver Utility Installer




## Внимание!


- Windows 11 не поддерживает некоторые новые сетевые контроллеры. Рекомендуется установить **драйвер LAN** перед установкой драйверов с помощью MSI Driver Utility Installer. Для установки драйвера LAN для вашей материнской платы см. [www.msi.com](http://www.msi.com).
  - Окно MSI Driver Utility Installer появится только один раз. Если вы отмените или закроете его в процессе установки, обратитесь к разделу «Live Update» в руководстве MSI Center, чтобы установить драйверы. Вы также можете посетить [www.msi.com](http://www.msi.com), чтобы найти модель вашей материнской платы и скачать драйверы.
  - MSI Driver Utility Installer необходимо установить через Интернет.
1. Загрузите компьютер в Windows 11.
  2. Выберите «Пуск > Параметры > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений».
  3. Окно MSI Driver Utility Installer появится автоматически.



4. Выберите «I have read and agree to the MSI Terms of Use» и нажмите Next.



5. Выберите «**Select All**» в левом нижнем углу и нажмите **Install**, чтобы установить MSI Center и драйверы. Прогресс установки отображается внизу.



6. После завершения процесса установки нажмите **Finish**.

## MSI Center

Приложение MSI Center поможет легко оптимизировать настройки игры и беспрепятственно использовать программы для создания контента. С помощью MSI Center вы можете контролировать и синхронизировать эффекты светодиодной подсветки на ПК и других продуктах MSI, настраивать режимы работы, контролировать производительность системы и регулировать скорость вращения вентилятора.

### Инструкции по использованию MSI Center



Для получения подробной информации о MSI Center, обратитесь к <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.



#### **Внимание!**

*Функции могут меняться в зависимости от приобретенного вами продукта.*

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS совместим с архитектурой UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Прошивка UEFI имеет множество новых функций и преимуществ, которые не поддерживаются традиционным BIOS. UEFI полностью заменит традиционный BIOS в будущем. Чтобы использовать полный функционал нового чипсета, режимом загрузки по умолчанию для MSI UEFI BIOS является UEFI.



## Внимание!

Термин BIOS в этом руководстве пользователя относится к UEFI BIOS, если не указано иное.

## Преимущества UEFI

- Быстрая загрузка - Можно загружать операционную систему напрямую из UEFI без самопроверки BIOS. Не требуется переключение в режим CSM во время процедуры POST.
- Поддерживает разделы жесткого диска объемом более 2 ТБ.
- Поддерживает более 4 основных разделов с таблицей разделов GUID (GPT).
- Поддерживает неограниченное количество разделов.
- Поддерживает полный функционал новых устройств - Новые устройства могут не поддерживать обратную совместимость.
- Поддерживает запуск ОС в безопасном режиме - UEFI может проверить работоспособность операционной системы, чтобы убедиться, что вредоносные программы не влияют на процесс загрузки.

## В следующих случаях система несовместима с архитектурой UEFI

- **32-битная ОС Windows** - Эта материнская плата поддерживает только Windows 11 64-битную операционную систему.
- **Видеокарта устаревшего поколения** - Система определяет модель установленной видеокарты. При использовании видеокарты устаревшего поколения система отображает предупреждающее сообщение «**There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**».



## Внимание!

Для нормальной работы системы рекомендуется заменить установленную видеокарту на видеокарту с поддержкой GOP/UEFI, или использовать процессор со встроенной графикой.

## Как проверить режим BIOS?

1. Включите компьютер.
2. Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.
3. Зайдите в BIOS и выберите **BIOS Mode** в верхней части экрана.

BIOS Mode: **UEFI**

## Настройка BIOS

Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо знакомы с BIOS, **всегда устанавливайте настройки по умолчанию**. Это позволит избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой.



### Внимание!

- С целью улучшения производительности, меню BIOS постоянно обновляется. В связи с этим данное описание может немного отличаться от последней версии BIOS и может использоваться в качестве справки. Для описания какого-либо пункта меню настроек BIOS, вы можете обратиться к информационной панели **HELP**.
- Экраны, параметры и настройки BIOS могут меняться в зависимости от вашей системы.

## Вход в настройки BIOS

Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.

### Функциональные клавиши

- F1:** Общая справка
- F2:** Добавить / Удалить избранный предмет
- F3:** Вход в меню Избранное
- F4:** Вход в меню технических параметров процессора
- F5:** Вход в меню Memory-Z
- F6:** Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию
- F7:** Переключить между расширенном режиме и режимом EZ
- F8:** Загрузить профиль разгона
- F9:** Сохранить профиль разгона
- F10:** Сохранить изменения и перезагрузить\*
- F12:** Сделать скриншот и сохранить его на USB флэш-диск (только FAT / FAT32 формат).

**Ctrl+F:** Вход в страницу поиска

\* При нажатии клавиши F10 появится информационное окно. Выберите Yes или No, чтобы подтвердить выбор.

## Инструкции по настройке BIOS



Для получения подробной информации о инструкциях по настройке BIOS, обратитесь к <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSru.pdf> или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.



### Внимание!

Функции могут меняться в зависимости от приобретенного вами продукта.

## Сброс BIOS

В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек BIOS до значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек:

- Войдите в BIOS и нажмите клавишу **F6** для загрузки оптимизированных значений по умолчанию.
- Замкните джампер **очистки данных CMOS** на материнской плате.



### Внимание!

Убедитесь, что компьютер выключен перед очисткой данных CMOS. Для получения дополнительной информации о сбросе настроек BIOS, обратитесь к разделу джампер **очистки данных CMOS**.

## Обновление BIOS

### Обновление BIOS при помощи M-FLASH

Перед обновлением:


Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл BIOS на флэш-диске USB.

Обновление BIOS:

1. Переключитесь на рабочий модуль BIOS ROM с помощью переключателя Multi-BIOS. Пропустите этот шаг, если на материнской плате отсутствует этот переключатель.
2. Вставьте флэш-диск USB, содержащий файл обновления в порт USB на компьютере.
3. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже.
  - Перезагрузите системы и нажмите клавиши **Ctrl+F5** во время процедуры POST, потом нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Перезагрузите системы и нажмите клавишу **Del** во время процедуры POST для входа в настройки BIOS. Выберите вкладку **M-FLASH** и нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.



4. Выберите файл BIOS для выполнения процесса обновления BIOS.
5. При появлении окна с предложением нажмите на кнопку **Yes** для обновления BIOS.
6. После завершения процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

## Обновление BIOS при помощи MSI Center

Перед обновлением:

- Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети Интернет.
- Перед обновлением BIOS закройте все остальные приложения.

Обновление BIOS:

1. Установите и запустите MSI Center, и затем перейдите на страницу **Support**.
2. Выберите **Live Update** и нажмите кнопку **Advance**.
3. Выберите файл BIOS и нажмите кнопку **Install**.
4. Когда на экране появится напоминание об установке, нажмите кнопку **Install**.
5. Система автоматически перезагрузится для обновления BIOS.
6. По завершению процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

# Regulatory Notices

## FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

### NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

## FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

[www.msi.com](http://www.msi.com)



## CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Implementing measure Directive 2009/125/EC of ESPR Regulation (EU) 2024/1781



Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact MSI Computer Europe B.V. via [gpsr@msi.com](mailto:gpsr@msi.com) Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands

## Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

## Restrictions for Products with Radio Functionality



### **WLAN 5150-5350 MHz:**

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use in the European Union.

### **WLAN 6E:**

- a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices:

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

- b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices (portable devices):

The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

## Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

### NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

## クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## KC인증서



R-R-MSI-20-7E44

상호: (주)엠에스아이코리아

제품명: 메인보드

모델명: 20-7E44

제조년월: 2025년

제조사 및 제조국가: MSI/중국



# Battery Information

## European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

## BSMI:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

## California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

## ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

## Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

<https://csr.msi.com/global/index>

## Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website <[https://csr.msi.com/global/pevn\\_ewaste](https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste)> and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Please visit <<https://us.msi.com/page/recycling>> for information regarding the recycling of your product in the US.



## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



**European Union:** This symbol on the product indicates that this product cannot be discarded as municipal waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste electrical and electronic equipment by handing it over to a designated collection point for recycling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## 日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

<https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

## India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.



# Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử”

## MS-7E44主板产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 有害物质 |    |    |        |      |       |     |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Pb   | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP |
| 电路板组件*                                                                                                                                                                                                                                                     | ×    | ○  | ○  | ○      | ○    | ○     | ○   | ○    | ○   | ○    |
| 外部信号连接头                                                                                                                                                                                                                                                    | ×    | ○  | ○  | ○      | ○    | ○     | ○   | ○    | ○   | ○    |
| 线材                                                                                                                                                                                                                                                         | ×    | ○  | ○  | ○      | ○    | ○     | ○   | ○    | ○   | ○    |
| <p>注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。</p> <p>注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。</p> <p>注3：上述表格标注“×”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。</p> <p>* 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。</p> |      |    |    |        |      |       |     |      |     |      |

## 限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱:電腦主機板                                             |            |           | 型號(型式):MS-7E44 |                            |               |                 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元                                                     | 限用物質及其化學符號 |           |                |                            |               |                 |
|                                                        | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd)      | 六價鉻<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 電路板                                                    | ○          | ○         | ○              | ○                          | ○             | ○               |
| 電子元件                                                   | —          | ○         | ○              | ○                          | ○             | ○               |
| 金屬機構件                                                  | —          | ○         | ○              | ○                          | ○             | ○               |
| 塑膠機構件                                                  | ○          | ○         | ○              | ○                          | ○             | ○               |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 |            |           |                |                            |               |                 |
| 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                     |            |           |                |                            |               |                 |
| 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。                                 |            |           |                |                            |               |                 |



## Copyright and Trademarks Notice

**msi** **MSI** **微星** **微星科技**

MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

**HDMI™**

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <https://www.msi.com/support/>
- Register your product at: <http://register.msi.com>

## Revision History

- Version 2.0, 2025/9, First release.

