

УКРАЇНСЬКА

ЧАЙНИК VT-1104

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кийп'ятіння питної води.

ОПИС

- Корпус чайника
- Носик чайника
- Кришка
- Вставний мережого шнура в електричну розетку
- Ручка
- Місце намотування мережого шнура
- Клавіша уминомення/вимкнення «0-I»
- Підставка

УВАГА!

Для додаткової безпеки в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захистного вимкнення (ГЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, при установці ГЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керів-

ництво та зберігайте його для використання як довідничий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до цього керівництва з експлуатації.
- Переконатися, що робоча напруга чайника відповідає напрузі елек- троперемері.
- Мережний шнур забезпечений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт зземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідни- ки при підключанні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших місцях, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де розливаються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Забезпечтеся використовувати чайник поза приміщеннями.
- Не залишайте умиюмений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на криву столу.
- Не нагрівайте носик чайника на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені вологою, гарячою парою.
- Перед вмиканням переконатися, що чайник встановлений на підста- ві без перешкоди.
- Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту поста- чання.
- Не допускайте, щоб мережний шнур звисав зі столу, а також нагрідайте, щоб він не торкався гарячих поверхонь та гострих кутів меблів. Довжину мережого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не торкайтеся мережого шнура та викилі мережого шнура мокри- ми руками.

- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що вже стоїть на підставці.
- Будьте обережні при використанні чайника, щоб уникнути витоку на електричний з'єднувач.
- Не використовуйте чайник з націленою закритою кришкою.
- Перш ніж відкрити кришку, знайте чинність підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кийп'ятіння питної води, забороняєть- ся підігрівати або кийп'ятити будь-які інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води у чайникові був не вищим за максимальну позначку **MAX**. Якщо рівень води вищий за максимальну познач- ку, кип'яла вода може виплинути за чайника під час кийп'ятіння.
- Не допускайте потрапання води на дисплей та сенсорні кнопки.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника.
- Забезпечтеся відкрити кришку чайника під час кийп'ятіння води. Будьте обережні, коли відкриваєте кришку чайника відразу після кийп'ятіння води.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.

- Будьте обережні, повернувши нагрівач, щоб елементи чайника після ви- користання залишилися гарячими деякий час!
- Будьте обережні, коли відкриваєте кришку чайника відразу після кийп'ятіння води.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні, повернувши нагрівач, щоб елементи чайника після ви- користання залишилися гарячими деякий час!
- Забезпечтеся знати прачуючий чайник з надійності. Якщо виникла необхідність знати чинність, спокійно зверніться до надійного та ути- муємого кнопу **0-I**, а потім знайдіть у посдовньому машини.
- Вмикайте підставку чайника з електричної мережі перед чинщенням або у випадку, якщо ви ним не користуетесь. Вмикаючи підставку з електромережі, ніколи не смикайте за мережвий шнур, виймається за вілку мережого шнура і з електричної розетки.
- Зробіть чинщення чайника.
- Мережний шнур закріплений у місці намотування шнура (6) на підставці (8).
- Зберігайте avvolжувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

- Вийміть чайник з уставки, виділіть будь-які наклеївки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Переконатися, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі елек- тричної мережі.
- Переконатися, що пристрій вмиюмений (тобто клавіша уминомення/ вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні «0»).
- Вставте вилку мережого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою знайте його з підставки (8), відкрийте кришку чайника (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4).
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки **MAX**, для визна- чення рівня води користуйтеся шкалою (6).
- Закрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (8). Переконатися, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для умиюмнення чайника натисніть на клавішу уминомення/вимкнення (7) (клавіша закріплється у нижньому положенні «I»), при цьому завітється підсвічування клавіші (7).
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, клавіша (7) пере- йде у верхнє положення «0», підсвічування клавіш погасне. Знайте воду і повторіть процедуру кийп'ятіння води 2-3 рази.

Підставка

- При використанні чайника переконатися, що клавішу уминомення/ вимкнення (7) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закрита, інакше автоматичне вимкнення чайника буде неможливе.
- Перед зняттям чайника з підставки переконатися, що чайник вимкне- ний (клавіша уминомення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому поло- женні «0»).

- УВАГА!** Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника (2).
- Переконатися, що чайник вмиюмений (тобто клавіша уминомення/ вимкнення (7) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закрита, інакше автоматичне вимкнення чайника буде неможливе.
- Перед зняттям чайника з підставки переконатися, що чайник вимкне- ний (клавіша уминомення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому поло- женні «0»).

ВИКОРИСТАННЯ

- Спокутачі переконатися, що клавіша уминомення/вимкнення (7) знахо- диться у верхньому положенні «0», тобто пристрій вмиюмений.
- Вставте вилку мережого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою знайте його з підставки (8), відкрийте кришку (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4).
- Наповніть чайник водою не вище міімімальної позначки **MIN** - не вище максимальної позначки **MAX**. Для визначення рівня води користуйте- ся шкалою рівня води (6).
- Закрийте кришку (3) та установіть наповнений чайник на підставку (8).
- Для умиюмнення чайника натисніть на клавішу уминомення/вимкнення (7), при цьому завітється підсвічування клавіші.
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, при цьому підсві- чування клавіші (7) погасне.
- Знімаючи чайник з підставки (8), переконатися, що він вимкнений (кла- віша (7) знаходиться у верхньому положенні «0»).
- Після вимкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете ви- йти без перешкоди.
- Якщо ви випадково умиюмний чайник, а рівень води виявився нижчим, ніж максимальна відмітка, то спробуйте автоматичний термозапобіжник, при чому чайник вимкнеться у цьому разі знайте чайник з підставки (8), дайте йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім заповніть чай- ник водою та умиюмте, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

Примітка: На зворотному боці підставки (8) є місце для намотування мережого шнура (6). Підберіть оптимальну довжину мережого шнура, уклавши його відповідним чином.

ЧИНЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чинщенням вимкніть пристрій з електромережі, знайте воду і дайте чайнику охолонути.
- Переконатися, що у чайникові немає води і він остигнув.
- Перш ніж відкрити кришку, знайте чинність підставки або губкою.
- Для усунення забруднень використовуйте м'які чистічі засоби, не вико- ристовуйте металеві щітки та абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.

Усунення накипу

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує наповнення водою і нагрівальним інструментом.
- Для усунення накипу наповніть чайник водою приблизно на 75%, сикміть воду. Ручку шевті колпачі зовнішнього отвору розміном (6-9%) та залиште рідину у чайникові на ніч (приблизно на 8 годин). Уравівши вийміть з чайника отвору смугу та декілька разів сполосніть колпач.
- Усуніть залишки та закрийте отвір, однієї-двох разів сикміть повний чайник з звичайною водою.
- При необхідності повторіть цикл очищення.
- Для усунення накипу можна використовувати спеціальні засоби, при- значені для електроприладів, дотримуючись інструкції.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з елек- тричної мережі, знайте воду і дайте пристрою остигнути.
- Зробіть чинщення чайника.
- Мережний шнур закріплений у місці намотування шнура (6) на підставці (8).
- Зберігайте avvolжувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Чайник – 1 шт.
- Підставка – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електропотужність: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальна споживана потужність: 1850-2200 Вт
Максимальний об'єм води: 1,5 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входить до комплекту) не викидайте їх разом з звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та еле- менти живлення у спеціалізовану службу для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверні- тесь до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до краніми, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення кінцевим користувачем. Будь-які зміни виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Додатки умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апарату- ру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЧАЙНЕК VT-1104

Суюктук кайнатуучу электр чайман (чайнек) ичуге жарактуу сунуу кай- натууга гана арналган.

СЫПАТТАМА

- Чайнектин корпусу
- Чайнектин чоросу
- Капкач
- Капкачу ачуу басычы
- Тутка
- Ток келүүчү шнурдун түтүгүчү жалы
- Өтүгүлүгүзүу басычы «0I»
- Түтүкчү

КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармазында потенциалдуу иштеткен току 30 мА шырбарбан коргог өтүүчүу астабын (устройство защитного отключения – УЗО) орнотулушу максатка ылайыктуу, аспапты орнот- улуш үчүн адиске кайрылыңыз.

КООСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ

Электр чаймандын пайдалануундан мурда ушул колдонмоку окуп-үйрөнүп, аны маалымат алуу үчүн сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындао боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузу- луусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды тике дайындао боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.
- Чайнекти иштетүү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылай- ык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнур «европалык сайыңкы» менен жабылган; аны беректе тутуу контакты бар розеткасына туташтырыңыз.
- Жер коргунуучун жоюу үчүн чайнектин электр розеткасына туташтырган- да кошуучу туташтырылганга колдонуңуз.
- Чайнекти ванна бөлмөсүндө колдонуңуз. Аны бассейнге же башка сууга толгон идиштерге жакын жерде колдонуңуз.
- Чайнекти жылытуучу же ачык от булактардын тикеден-тике жанычы- ныкта колдонуңуз.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же жеңил жалындал кетүүчү суюктук- тар колдонгон жерлерде колдонуңуз.
- Имараттардын сыртында чайнекти колдонууга тыюу салынат.
- Иштен турган чайнекти кароосуз калтырбаңыз.
- Чайнекти тегиз, бекем турган бетинде колдонуңуз, чайнекти столдун четине койбозуз.
- Чайнектин чоргосуз жыгач эмерек, электр шайман, итпен жана башка нымдан, ысык буудан бузула турган нерселердин тарабына карлыңыз.
- Чайнекти иштеткенден мурен ал түтүктөгү кыйшайып турганын тек- шерип алыңыз.
- Чайнектин комплектине кирген түтүктү гана колдонуңуз.
- Электр шнур столдун кырынан арга салыңыз же ысык нерселерди жана эмеректи учтуу кырынан тийин турганга жолун бербеңиз.
- Электр шнурдун учуну-чүтүгүн аны түтүктөгү турн иретке салса болот.

- Электр шнурдун жана кубаттаңдыруу сайыңкын суу колгучу менен тийеңиз.
- Чайнекти суусуз иштетпеңиз.
- Түтүктөгү турган чайнекке сууну куйбаңыз.
- Чайнекти колдонууда суу электр туташтыргыча төгүлгөндөн абайланыз.
- Чайнектин капкагы бекем эмес жабылганда өз жерине орнотулбаганда колдонуңуз.
- Чайнектин капкагын ачкандан мурун аны түтүктөн алыңыз.
- Чайнекти ичкөтү ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды кайнатууга тыюу салынат.
- Чайнектин сууну деңгээли **MAX** максималдуу белгисинен жогор- ку болбогонун байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң үстүнкү белгиси- нен вице болсо, чайнак суу чайнекти кайнаткан учурунда чайлалп төгүлүшү мүмкүн.

- Суу диспел менен сенсordук басыңкытар төгүлгөчкө жол бербезин.
- Ысык буудан кетүү бутпурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоргосунун үстү жакта зиктеңизин.
- Чайнекти кайнатканда капкагын ачууга тыюу салынат: Чайнектин кап- кагын кайнатканда кийин ачкандан кийин эңгит болуңуз.
- Чайнектин кысык беттерди тийбей, тутаксынан гана кармаңыз.
- Эңгит болуңуз, чайнектин ысытуу элементинин бети колдонгондон кийин бир нече убакыттын ичинде ысык болуп турат!
- Ичинде чайнак суу бар чайнекти көтөргөндө эңгит болуңуз.
- Иштен турган чайнекти түтүктүн чечүүгө тыюу салынат. Чайнекти чечүү зарыл болсо, биринчиден басыңкы «0I» басып кармап туруңуз аны өчүрүңүз, андан соң аны түтүктөн чечиниз.
- Чайнектин түтүктүн тазаланган жана колдонгондон учурларда электр тармагынан сунуңуз. Түтүктөгү электр тармагынан сунганда аны шнур- ду кармал за кечен тартпаңыз, сайыңкынан кармал абайлап розетка- дан чыгарыңыз.

- Эңгит болуңуз, чайнекти тазалаганда, толтурганда же сууну төккөндө чайнектин электр туташтыргычтарына жана анын түтүктүн суюктук куюнмасына абайлаңыз.
- Чайнекти кайнаткандан кийин түзмөк иштеткенде буу конденсациялан- доду түтүктөгү бир аз суу пайда болушу мүмкүн. Бул нормалдуу кубулуш болуп, чайнектин бузулуусу эмес.
- Ток урбас үчүн шайманды жана түтүктү сууга же башка суюктуктар- га салбаңыз.
- Чайнекти жана түтүктү идиш жууган аспапка салбаңыз.

- Бул шайман балдар колдонууга арналган эмес.
- Шайман иштеген жана муздап турганда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тий- генге уруксат бербезин.

Бул шайман дене чык, сезими же анык-сыз жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тактырбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын колу- сундугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөө же нускамадоо болбоосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.

- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Балдардын кооптуулугу үчүн тангак таякчар колдонгон поликлиника баш- тыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! (Потенциалдык баалтыктар же панаак планасы менен ойносоно балдарга уруксат берилген ТУТКУТУУРУНУН КОРГУНУЧУ бар)

- Электр шнурдун, сайыңкын жана шайман корпусунун абалын мезгилдүү текшерип туруңуз.
- Электр шнурду шнурдун коопсуздукта жол бербегени үчүн аны өчүрүүчүлүк, таптык кызмат же аларга ошолтон даяшкан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.

- Шайманды өз алдынча орнотууга тыюу салынат: Шайманды өз алдынча ачатканын, ар кыл бузулуучулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан сунуп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмисине кирген автордоштурулган тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгынганда гана транспорттоо зарыл.
- Электр шнурду жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жеринде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРКУТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ЭНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШЕТҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БЫРИЧКИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Температуре температурда түзмөктү транспорттоодон же сак- тоодон кийин аны ук сактаган кем эмес мөөнөттү үй температурасына сактоо зарыл.

Чайнектин ичинде оудан калган тактар болуш мүмкүн – бул нормалдуу кубулуш, себеби шайман сапаттык көзөмөлдөөгө өткөн. – Чайнекти таңгактан чыгарып, шаймандын иштесине тоосхолдук кыл- ган ар кандай чатамаларды сырый алыңыз.

- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шай- манды колдонуңуз.
- Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.

- Шайман өчүк болгонун текшериниз («өчүргүлүгүзүу басымы (7) үстүнкү абалында болуш зарыл «0»).
- Электр шнурдунун сайыңкын электр розеткасына сайыңыз.
- Чайнекти суу менен толтуруу үчүн аны түтүктөн (8) алып, чайнектин капкагын ачуу басычы (4) басып, чайнектин капкагын (3) ачыңыз.
- Чайнекти максималдуу **MAX** белгисине чейин суу менен толтуруңуз, өчүүнүн деңгээлин билши үчүн шаланы (6) колдонуңуз.
- Капкагын (3) жабып, толтурулган чайнекти түтүктүн (8) үстүнө орнотуңуз. Чайнектин капкагы (3) бекем жабып болгонун текшериниз.
- Чайнекти иштетүү үчүн өчүргүлүгүзүу басычын басыңыз (басыч төмөнкү абалына келип токойт «I»), ошол учурда басычтын ичиндеги жарыгы күйөт (7).

- Суу кайнаткандан кийин чайнек автоматтуу түрдө өчүп, басыч (7) үстүнкү абалына келип «0», ичиндеги жарыгы өчөт. Сууну төгүп, суу кайнатуу процедурасын 2-3 жолу кайталаңыз.

Эскертүү:

Чайнекти колдонгон учурда өчүргүлүгүзүу басычтын (7) башка нер- селер тоомолотбой, капкагы (3) бекем жабып болгонун текшериниз, антпеге турган болсо чайнектин автоматтуу түрдө өчүрүшү мүмкүн болбой калат.

Чайнекти түтүктүн ичиндеги жарыгы өчкөндөн кийин өчүргүлү- күзүзүу басычтын (7) үстүнкү абалында болгонун «0I» текшериниз.

КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР! Ысык буу таасиринен күйүк болуптуруу үчүн иштеп турган чайнектин (2) чоросунун үстү жакта зиктеңизин.

КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Биринчиден өчүргүлүгүзүу басычтын (7) үстүнкү абалында болгонун «0», башкача айтканда чайнек өчүк болгонун текшериниз.
- Электр шнурдун сайыңкын электр розеткасына сайыңыз.
- Чайнекти суу менен толтуруу үчүн аны түтүктөн (8) алып, чайнектин капкагын ачуу басычын (4) басып, чайнектин капкагын (3) ачыңыз.
- Чайнекти эң үстүнкү **MAX** белгисинен эмес жана жана эң төмөнкү **MIN** белгисинен төмөн эмес деңгээлге чейин суу менен толтуруңуз. Суунун деңгээлин билши үчүн шаланы (6) колдонуңуз.
- Капкагын (3) жабып, толтурулган чайнекти түтүктүн (8) үстүнө орнотуңуз.
- Чайнекти иштетүү үчүн өчүргүлүгүзүу басычын басыңыз (басыч төмөнкү абалына келип токойт «I»), ошол учурда басычтын ичиндеги жарыгы күйөт (7).
- Суу кайнаткандан кийин чайнек автоматтуу түрдө өчүп, басыч (7) үстүнкү абалына келип, ичиндеги жарыгы өчөт.
- Чайнекти түтүктүн (8) погаскан мурун чайнек өчүрүлгөнүн (өчүргүлү- күзүзүу басычтын (7) үстүнкү абалында болгонун «0I» текшериниз.
- Чайнек өчүрүлгөндөн кийин 10-20 секунд ичкөтү сууну кайнатуу үчүн чайнекти кайра иштетсеңиз болот.

Эскертүү: ошл кокусактын күйүлүп алганды суунун деңгээли минималдуу белгиден төмөн болуп калса, автоматикалык термосас- тагычы чайнекти өчүрүп жөт. Ошол учурда чайнекти түтүктөн (8) алып, 10-15 мүнөткө чейин муздатып, кайрадан суу менен толтуруу зарыл. Шайман нормалдуу режимде иштетпейт.

Эскертүү: Түтүктүн (8) арт жакында ток келүүчү шнурдун түтүгүчү жалы (6) бар. Шнурду ылайыктап тургун анын оптималдуу узундугун табыңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды тазалагандын алдында аны электр тармагынан сунуп, сууну төгүп, чайнекти муздатып алыңыз.
- Чайнектин сыртык бетин чымыду чымырк же сүтү менен сунуңуз.
- Кирди кетирчи үчүн жуушук куралдарды колдонуп, металпдан жасал- ган четкаларды жана абразивдүү куралдарды колдонуңуз.
- Чайнекте суусуз жок болуп, ал муздак болгонун текшерип алыңыз.
- Шайманды жана түтүктү сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Чайнекти жана түтүктү идиш жууган аспапка салбаңыз.

Чайнекти көздөндөн тазалоо

- Чайнектин ичинде пайда болгон көрсөз сууну татымына таасир этп