




Kitfort

**ПРИРУЧИ
УБОРКУ!**



Penguin Pack
Ручной пылесос
KT-5274

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Ручной пылесос КТ-5274 — это портативное и компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором. Благодаря работе от аккумулятора пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным.

В комплекте к пылесосу идут узкая насадка и ворсовая щетка. Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели, а ворсовая щетка подходит для чистки небольших ковров, коврик в салоне автомобиля, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Пылесос оборудован современной системой фильтрации. Первый уровень — это фильтр грубой очистки. Он предназначен для отсеивания средних частиц мусора. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают в фильтр тонкой очистки и не загрязняют его. Второй уровень — это фильтр тонкой очистки. Он останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь пылесоса.

Компактные размеры пылесоса и съемный пылесборник делают прибор особенно удобным для оперативной уборки.

Комплектация

1. Ручной пылесос — 1 шт.
2. Крышка ручного пылесоса — 1 шт.
3. Пылесборник с заглушкой всасывающего отверстия — 1 шт.
4. Фильтр грубой очистки — 1 шт.
5. Фильтр тонкой очистки — 1 шт.
6. Узкая насадка — 1 шт.
7. Ворсовая щетка — 1 шт.
8. Шнур USB Type-C — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного пылесоса




Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Для зарядки пылесоса в комплекте предусмотрен **шнур USB Type-C**. Во время зарядки **индикатор** медленно мигает. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор будет гореть непрерывно и погаснет через 1 час. Во время работы индикатор будет гореть, а при низком уровне заряда будет медленно мигать в течение 20 секунд и затем устройство выключится.

Ворсовая щетка крепится на **узкую насадку**. Чтобы использовать только узкую насадку, нажмите и удерживайте **переключатель** на ворсовой щетке, а затем потяните ворсовую щетку к корпусу пылесоса до щелчка, отпустите переключатель, ворсовая щетка зафиксируется. Чтобы использовать ворсовую щетку, проделайте то же самое, только потяните ворсовую щетку от корпуса до щелчка. Чтобы снять ворсовую щетку с узкой насадки, нажмите и удерживайте переключатель и потяните ворсовую щетку от узкой насадки.

Пылесос оснащен двумя фильтрами для повышения качества уборки: **фильтром грубой очистки** и **фильтром тонкой очистки**.

Во время уборки вы можете надеть **крышку пылесоса** с другой стороны устройства, так как крышка также имеет воздуховодные отверстия.





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Соберите прибор, как описано. Зарядите устройство, как описано в главе «Зарядка аккумулятора».

Перед началом подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно. Всасывающее отверстие (на конце пылесборника) должно быть свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C на приборе, а затем подключите шнур к источнику питания.

Во время зарядки индикатор мигает. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор будет гореть непрерывно и погаснет через 1 час.

Примечания. Пылесос нельзя включить во время зарядки.

Во время зарядки прибор может немного нагреваться — это нормально и не является неисправностью.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от пылесоса.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Установка фильтров и пылесборника

Установите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Затем установите фильтр грубой очистки на моторный блок и поверните, чтобы выступы на фильтре грубой очистки вошли в пазы на моторном блоке. Чтобы снять фильтр с моторного блока, поверните его и потяните в сторону от моторного блока. Установите пылесборник на пылесос так, чтобы выступы на пылесосе вошли в пазы на пылесборнике, затем поверните пылесборник. Чтобы снять пылесборник, поверните и потяните его в сторону от пылесоса.

Установка насадки

Узкая насадка вставляется во всасывающее отверстие пылесборника, ворсовая щетка надевается на узкую насадку. Использовать ворсовую щетку без узкой

насадки нельзя. Чтобы снять узкую насадку, потяните ее в противоположную сторону от пылесборника. Чтобы снять ворсовую щетку, потяните ее в сторону от узкой насадки, зажав переключатель.

Использование

1. Убедитесь, что фильтры установлены правильно.
2. Установите насадку, как описано в главе «Установка насадки» или используйте пылесос без насадки.
3. Для включения пылесоса нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор.
4. Произведите уборку.
5. По завершении уборки выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор погаснет, а также очистите пылесос.

Внимание! Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также воду.

Следите, чтобы пылесборник не переполнялся.

Не закрывайте воздухопроводные отверстия на приборе.

Примечание. Время непрерывной работы прибора после полной зарядки составляет приблизительно 15 минут. Во избежание срабатывания защиты от перегрева перед следующим циклом работы сделайте перерыв не менее 30 минут.

Чистка и обслуживание

Перед обслуживанием пылесоса обязательно выключите его.

Протирайте корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, в воздухопроводные отверстия, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Очистка пылесборника и фильтров

После каждого использования очищайте пылесборник и фильтры. Не используйте абразивные губки и чистящие средства.

1. Все действия по очистке лучше производить над мусорной корзиной или пакетом, чтобы пыль и мусор не попали на чистую поверхность.
2. Отсоедините пылесборник, повернув его и потянув в сторону от пылесоса.
3. Снимите фильтр грубой очистки, повернув его и потянув в сторону от моторного блока. Достаньте фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки.
4. Высыпьте содержимое пылесборника в мусорную корзину.
5. Оба фильтра достаточно просто очистить от пыли и мусора, стряхнув с них пыль в мусорное ведро.

Примечание. При сильном загрязнении промойте фильтры тонкой струей воды, при этом не используйте щетки и не трите фильтр тонкой очистки, поскольку он может повредиться от механических воздействий. После того как промыли фильтры, тщательно их просушите. Не используйте для сушки фен. Не рекомендуется мыть фильтры водой слишком часто для продления службы фильтров.



6. Вымойте пылесборник в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Тщательно его просушите.
7. Установите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Затем установите фильтр грубой очистки на моторный блок и поверните. Установите пылесборник на пылесос так, чтобы выступы на пылесосе вошли в пазы на пылесборнике, затем поверните пылесборник.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

При длительном хранении разберите и упакуйте пылесос в пакет или коробку для защиты от пыли. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Храните пылесос при температуре от 0 до 40 °С.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте пылесос каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого заряжайте прибор в течение 2 часов (если устройство было полностью разряжено).

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Сработала защита от перегрева	Подождите 30 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтры, не допускайте засора воздухопроводных отверстий

Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания, с выходными параметрами $\approx 5 \text{ В}$, 2 А
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем	Вставьте в разъем шнур USB Type-C до конца

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Фильтры нуждаются в очистке	Отсоедините фильтры от моторного блока, установите пылесборник обратно и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры
Забилось всасывающее отверстие пылесборника, насадка	Прочистите всасывающие отверстия

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадке
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите правильно пылесборник и фильтры, как описано в главе «Установка фильтров и пылесборника»



Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите и при необходимости помойте фильтры. Перед установкой фильтров в пылесборник убедитесь, что они высохли
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут давать посторонний запах	После очистки фильтров полностью высушите их перед установкой
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Помойте фильтры и пылесборник, перед установкой тщательно высушите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C: $\approx 5\text{ В}$, 2 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2,6 А*ч (19,24 Вт*ч)
3. Мощность: 65 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Время зарядки: 4 ч
6. Время работы: 15 мин
7. Емкость пылесборника: 80 мл
8. Класс фильтра тонкой очистки: H11
9. Длина шнура USB Type-C: 1 м
10. Уровень шума: $\leq 77\text{ дБ}$
11. Размер устройства: $65 \times 65 \times 270\text{ мм}$
12. Размер упаковки: $120 \times 80 \times 315\text{ мм}$
13. Вес нетто: 0,6 кг
14. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, крупинок и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Повреждение прибора вследствие попадания жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в воздухопроводные отверстия, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не допускайте контакта шнура USB Type-C с горячими предметами.
17. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел, а также воду.
18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Не прикасайтесь к шнуру USB Type-C и пылесосу мокрыми руками.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и проводов, которые может засосать пылесос.
22. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.

24. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
25. Кладите прибор на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
26. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
27. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
28. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
29. Не закрывайте воздухопроводные отверстия во время работы устройства и во время зарядки.
30. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в воздухопроводные отверстия, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

IM-1





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

