

InstaShow™ Руководство пользователя

Авторское право

Авторское право © 2023 BenQ Corporation. Все права защищены. Запрещается воспроизведение, передача, перезапись, хранение в информационно-поисковых системах, а также перевод на любой язык (в том числе компьютерный) в любой форме и любым способом (электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным и пр.) любой части данного документа без предварительного письменного разрешения BenQ Corporation.

Отказ от ответственности

BenQ Corporation не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, относительно содержания данного документа и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий коммерческого качества или соответствия определенной цели. Кроме того, BenQ Corporation оставляет за собой право время от времени перерабатывать этот документ и вносить в него изменения. BenQ Corporation не обязана уведомлять кого-либо о таких исправлениях или изменениях.

Это руководство пользователя призвано предоставить покупателям самую последнюю и точную информацию, поэтому все содержимое может время от времени меняться без предварительного уведомления. Самая последняя версия этого руководства доступна на веб-сайте www.BenQ.com.

Иллюстрации и изображения в этом руководстве приведены только для справки.

Заявление в отношении гиперссылок и сторонних веб-сайтов

BenQ не несет ответственности за содержимое веб-сайтов или аналогичных ресурсов, принадлежащих или контролируемых третьими лицами, ссылки на которые могут быть в этом продукте. Наличие ссылок на такие веб-сайты или аналогичные ресурсы не означает, что BenQ дает какие-либо прямо выраженные или подразумеваемые гарантии или делает какие-либо заявления в отношении их содержимого.

Все предустановленное в этом продукте стороннее содержимое или услуги предоставляются на условиях "как есть". ВепQ не дает никаких прямо выраженных или подразумеваемых гарантий в отношении содержимого или сервисов, предоставленных третьими лицами. BenQ не гарантирует точность, действенность, актуальность, законность или полноту содержимого или сервисов, предоставленных третьими лицами. Ни при каких обстоятельствах BenQ не будет нести ответственность за содержимое или сервисы, предоставленные третьими лицами, включая ответственность за их небрежность. Сервисы, предоставляемые третьими лицами, могут быть прекращены временно или навсегда. Компания BenQ не гарантирует постоянную доброкачественность содержимого или услуг, предоставленных третьими лицами, и не несет ответственность за прекращение предоставления такого содержимого или услуг. Кроме того, компания BenQ не вовлечена ни в какие операции, которые вы выполняете на веб-сайтах или аналогичных ресурсах, которые поддерживают третьи лица. При возникновении вопросов, опасений или споров вам нужно обращаться к поставщикам такого содержимого или сервисов.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Содержание

Авторское право	2
Отказ от ответственности	2
Заявление в отношении гиперссылок и сторонних веб-сайтов	2
BenQ ecoFACTS	3
Введение	6
Функции продукта	6
Состав комплекта поставки	8
Технические характеристики продукта	9
Обзор	11
Button	11
Host	11
Индикаторы на устройстве Button и блоке Host	12
Установка	14
Проверка условий эксплуатации	14
Сборка блока Host	15
Настройка блока Host	15
Крепление блока Host на потолке	15
Крепление блока Host к потолочному креплению	16
Установка блока Host на столе	16
Позиционирование антенн блока Host	19
В случае установки на потолке	19
В случае крепления к потолочному креплению	19
В случае установки на столе	20
Подключение HDMI-кабеля и питания	21
Сборка адаптера питания	21
Подключение кабеля HDMI	22
Подача питания через адаптер питания	
Подключение к локальной сети	23
Подключение к сети WI-FI	23
Переключение на кабель HDMI устроиства Button	24
Настроика устроиства Button и подача питания на него	25
Сопряжение устроиства Button и блока Host	
когда блок Host стоит на столе	28
Хранение устроиств Buttons и USB-кабеля в подставке	30
Сорос олока Host	31
Сорос устроиства вишоп	32
Включение режима ожидания сети	33
Запуск и останов презентации	34
Подготовка к расонтации	34
Пачало презентации	34
Презентация в режиме бездействия	33
Презентации в режиме разделения экрана	30
Пачало презентации в режиме разделения экрана	30
переключение из режима разделения экрана в режим презентации во	57
οσυρ σκμαη Προσομτομικι ο Μοδιαπιμμιν νοτρομοτρ	ა/ იი
	00 20
	00 00
использование пізгазном в гиоридных встречах	39

Настройка видеоконференции	39 43
Использование одного устройства Button InstaShow в качестве микрофона Использование нескольких устройств InstaShow Buttons в качестве	45
микрофонов	46
Веб-управление	18
Доступ к интерфейсу веб-управления	48
Вход в интерфейс веб-управления по прямому подключению	48
Вход в интерфейс веб-управления по локальной сети	51
Вход в интерфейс веб-управления по беспроводной сети	51
Начало работы	53
Верхние командные кнопки	53
Панель функций	53
Главный столбец	53
Информация	54
WAN	57
Беспроводная сеть	58
Настройки периферийных устройств	64
Сопряжение	67
Дисплей	70
Дополнительные настройки	71
Составление расписания	73
Инструменты	75
Правовое уведомление	88
Устранение неполадок	39
Код ошибки)3

Введение

InstaShow VS10 — это решение для организации беспроводных конференций с использованием собственных устройств пользователей (BYOM). Для проведения видеоконференций пользователи могут использовать собственные устройства. Для этого вам будет нужно нажать несколько кнопок в приложении VS Assist. Докладчики могут использовать устройства VS10 Buttons для трансляции презентаций со своих устройств, поддерживающих технологию plug-and-play.

В стандартный комплект поставки продукта входят блок InstaShow[™] VS10 Host (или "Host" в настоящем документе) и два устройства InstaShow[™] VS10 Buttons (или "Buttons" в настоящем документе). Программное обеспечение базового блока может быть разным в зависимости от места покупки продукта. При необходимости вы сможете купить дополнительные комплекты устройств InstaShow[™] VS10 Button.

- Далее в настоящем документе "InstaShow™" будет называться "продуктом".
- Далее в настоящем документе блок "InstaShow™ Host" будет называться блоком "Host".
- Далее в настоящем документе устройства "InstaShow™ Button/Buttons" будут называться устройствами "Button"/"Buttons".

Ваш продукт отвечает требованиям местных нормативов и правил использования беспроводных устройств. Гарантии на продукт действительны в той стране/регионе, где был куплен продукт. При использовании продукта в других странах/регионах (не тех, где он был куплен) не гарантируется работа беспроводных функций. Модификация любой части продукта сделает гарантии на него недействительными.

Сетевое оборудование InstaShow[™] отвечает требованиям к высокой степени доступности в сети (high network availability, HiNA), так как обеспечивает доступ устройств InstaShow[™] Buttons к беспроводной сети. Дополнительные сведения об операциях в режиме ожидания см. в разделе Включение режима ожидания сети на стр. 33.

Функции продукта

В продукте реализованы следующие функции:

Особенности	Описание	
Wi-Fi на базе маршрутизатора	Обеспечивает стабильное подключение по Wi-Fi и безопасность при использовании системы.	
Автоматический выбор канала	После загрузки продукт автоматически выбирает лучший канал беспроводной сети, обеспечивая идеальные презентации в любых условиях.	
Беспроводные конференции		
Микрофон устройства InstaShow Button для расширяемой беспроводной системы микрофонов*	Блок VS10 Host с устройствами VS20 Buttons обеспечат одинаково хорошую и четкую передачу речи из любого угла даже не специально оборудованной переговорной комнаты.	
USB-разъемы	Подключайте устройства ВКС и присоединяйтесь к собраниям через облако.	

Беспроводная презентация		
Реальная технология Plug & Play	Просто подключите продукт к разъему USB-C (или разъемам USB-A и HDMI) и затем нажмите устройство Button, чтобы сразу начать презентацию.	
Не требуется никакого специального ПО	Продукт вообще не требует установки и запуска ПО. Для запуска не нужно ничего устанавливать, конфигурировать или ждать появления всплывающих окон с подсказками. Достаточно подсоединить его к ПК или Мас, и можно сразу же начать презентацию.	
Презентации в режиме разделения экрана	С помощью этого продукта до двух пользователей могут одновременно проецировать изображения со своих устройств на дисплей, разделенный на несколько экранов с разными вариантами компоновки, поэтому во время презентации вы можете одновременно просматривать и комментировать несколько документов/видеозаписей.	
Сенсорное управление	Подключив блок Host к дисплею с сенсорным экраном через разъемы USB, вы сможете использовать сенсорный экран для управления экраном ПК, с которого ведется презентация, и активно взаимодействовать с отображаемым содержимым.	
Трансляция экранов мобильных устройств	Проецируйте по беспроводной сети изображение с экрана вашего мобильного устройства, используя реализованные в нем функции трансляции экрана.	
Видео и звук	Через выход HDMI продукта можно выводить видео стандарта DCI 1080 с частотой обновления до 60 Гц, а также стереозвук. Забудьте про путаницу проводов и сложности выбора драйвера.	
Гарантированно высокая производительность	Высокая эффективность беспроводных презентаций обеспечивается без всяких забот для пользователя и без специальной настройки ПК.	
Расширенный рабочий стол	Во время беспроводной презентации докладчик на экране своего ноутбука просматривает записи, пишет заметки и создает резервные копии данных, используя расширенный рабочий стол как в среде Windows, так и OS X.	

* Только при использовании совместно с устройствами VS20 Buttons.

 Обратное сенсорное управление через разъем USB поддерживается только для ПК Windows, Mac и Chromebook. Мобильными устройствами нельзя управлять жестами на сенсорных экранах.

• Дальность передачи зависит от фактической окружающей среды. Заявленная дальность указана на основе данных измерений в условиях прямой видимости. Конструкции из стали, дерева, бетона или кирпича могут уменьшить дальность передачи.

 В соответствии с ограничениями национальных регулирующих органов разрешается использовать только те каналы Wi-Fi, которые одобрены в той стране, где был куплен продукт.

Состав комплекта поставки



• Всегда храните продукт и принадлежности в месте, недоступном для детей.

Технические характеристики продукта

Основные характеристики		
Название модели	VS10	
Цвет	Черный	
Интерфейс	HDMI Out + RJ45 (Ethernet) + 2 x USB 2.0 (Type-A)	
Разрешение HDMI-выхода блока Host	HDMI 1.4 (совместим с HDCP 1.4): 1920x1080P60, 1920x1080P50, 1920x1080P30, 1920x1080P24, 720x480P60, 640x480P60	
Режим	Режим разделения экрана (вкл./выкл.)	
Количество одновременных подключений	32 устройства	
Стандарт Wi-Fi	• IEEE 802.11ac, 5 ГГц, 2T2R, 4T4R • IEEE 802.11n, 2,4 ГГц, 5 ГГц, 2T2R	
Макс. скорость передачи данных	До 867 Мбит/с + 300 Мбит/с (при 5 ГГц + 2,4 ГГц при 802.11n)	
Диапазон частот	2,4 ГГц, 5 ГГц	
Аутентификация Wi-Fi	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) (AES 128-pa3p.) / WPA2 Enterprise (AES 256-pa3p.))	
WAN	1 Гбит/с	
Поддерживаемые платформы	• Беспроводная презентация: Windows, Linux, MAC, Chrome • Беспроводные конференции: Windows	
Поддержка мобильного дисплея	Поддержка беспроводной связи IOS	
	При работе: от 0°С до +40°С (от +32°F до +104°F)	
диапазон температур	При хранении: от -10°С до +60°С (от +14°F до +140°F)	
Влажность	При хранении: относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата	
	При работе: относительная влажность от 10% до 80%, без образования конденсата	
Климатические		
Дальность действия	до 20 м**	
Потребляемая мощность	Host: 6 Вт/15 Вт (тип./макс.)	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 5 Вт	
Диапазон температур	При работе: от 0°С до +40°С (от +32°F до +104°F) При хранении: от -10°С до +60°С (от +14°F до +140°F)	
Влажность	При хранении: относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата При работе: относительная влажность от 10% до 80%, без образования конденсата	

InstaShow™ Button			
Кабель	USB Type C	Источник питания	5 В ±10% пост. тока, 0,9 А
Кнопка Сброс	x1	Индикатор	Красный/Зеленый/ Синий/Белый*
Кнопка Презентация	x1	Кнопка разделения экрана	x1 (объединена с кнопкой Сопряжение)
Bec	96 г		
Потребляемая мощность	до 4,5 Вт / 3,5 Вт (работа) / 2,5 Вт (ожидание)		
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 ac, 5 ГГц, 2T2R		
Скорость беспроводной передачи данных	До 867 Мбит/с (при 5 ГГц для 802.11ac)		
Диапазон частот	5 ГГц		
InstaShow [™] Host			
Кнопка режима ожидания	x1	RJ45	x1
Кнопка питания	x1	Замок Kensington	x1
Разъем питания пост. напр.	x1	USB	x2 (USB Type-A)
Уровень шума	Обычный: 24 дБА	Видео	Выход HDMI: x1
Индикатор	Красный/Зеленый/Синий/ Белый*	Источник питания	Пост. напр. 12 В ±10%, 2 А
Размеры (Ш х Г х В)	110 х 110 х 43 мм	Потребляемая мощность	Host: 6 Вт/15 Вт (тип./макс.)
Вес	218 г		
Подставка			
Размеры (Ш х Г х В)	85 х 98 х 170 мм	Вес	630 г
Комплект поставки			
InstaShow Button	x2	Ремешок с застежкой велькро	x1
InstaShow Host	x1	Краткое руководство	x1
Подставка	x1	Заявление о безопасности	x1
Кабель HDMI	x1	Винты	Да
Антенна	х2 (черная)	Адаптер питания	x1
Запасной HDMI-кабель устройства Button	x2		



* Дополнительные сведения о поведении индикатора см. в разделе Индикаторы на устройстве Button и блоке Host на стр. 12.

** Скорость беспроводного подключения и доступная максимальная дальность зависят от беспроводной сети.

Обзор

Button





Host



1. Кнопка презентации с индикатором

Нажмите, чтобы начать или остановить презентацию.

Кнопка разделения экрана

Нажмите для включения презентации в режиме разделения экрана.

Штекер USB-C

Подключите к компьютеру или ноутбуку.

Reset

Вставьте острый предмет в отверстие Reset, чтобы сбросить устройство, если оно перестанет реагировать. Дополнительные сведения см. в разделе Сброс устройства Button на стр. 32.

1. Кнопка PAIRING

Нажмите для сопряжения с устройством Button.

2. RESET

Вставьте скрепку в отверстие **RESET**, чтобы сбросить устройство, если оно перестанет реагировать. Дополнительные сведения см. в разделе Сброс блока Host на стр. 31.

3. Гнезда крепления антенн

Дополнительные сведения см. в разделе Сборка блока Host на стр. 15.

4. Разъем HDMI OUT

Служит для подключения к дисплею при помощи кабеля HDMI A (штепсель)-на-А (штепсель).

5. Разъемы USB 2.0

- Служат для подключения к веб-камере, микрофону и/или динамикам для проведения видеоконференций.
- Подключите дисплей с сенсорным экраном для управления экраном устройства докладчика с помощью сенсорных жестов.



Крышка блока Host 10



выравнивания

6. Разъем WAN

7.

Позволяет выполнять следующие подключения:

- Подключите блок Host к сети для
- доступа к Интернету. Подключите блок Host к ноутбуку для доступа к веб-интерфейсу управления блока Host.

Разъем пост. тока 2 А

Служит для подключения прилагаемого удлинителя шнура питания и адаптера для питания блока Host.

8. Выключатель питания

Сдвиньте, чтобы включить или выключить питание блока Host.

9. Кнопка режима ожидания с индикатором

Нажимайте для включения и выключения Host.

10. Крышка

Дополнительные сведения см. в разделе Крепление блока Host на потолке на стр. 15.

Индикаторы на устройстве Button и блоке Host

В следующих таблицах подробно описаны индикаторы для Button и Host и варианты их состояния.

Индикатор на устройстве Button	Описание состояния
Непрерывно горит синим	Устройство ведет презентацию.
Мигает синим	Устанавливается сопряжение устройства.
Мигает зеленым	 Устройство запускается и подключается к блоку Host. Загружается встроенное ПО устройства.
Непрерывно горит зеленым	Устройство находится в режиме ожидания и работает нормально.
Мигает красным	Устройство не может подключиться к блоку Host.
Выкл.	Питание устройства выключено.
Часто мигает зеленым	Обновляется встроенное ПО устройства.
Непрерывно горит белым	Включается питание устройства.

Индикатор на блоке Host	Описание состояния
Непрерывно горит синим	Подключенное устройство ведет презентацию.
Мигает синим	Устанавливается сопряжение устройства.
Мигает зеленым	Устройство запускается.Обновляется встроенное ПО устройства.
Непрерывно горит белым	 Включается питание устройства. Устройство находится в режиме ожидания сети.
Непрерывно горит зеленым	Устройство готово к презентации.
Выкл.	Питание устройства выключено.

Установка

В этом разделе описывается порядок подготовки устройства перед его первым использованием.

Проверка условий эксплуатации

Перед установкой комплекта InstaShow™ проверьте условия эксплуатации.

- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как нагреватели, в местах, куда падает прямой солнечный свет, или в очень пыльных или влажных помещениях.
- 2. Ниже перечислены значения температуры окружающей среды. Макс. температура окружающей среды: +40°С или 104°F. Мин. температура окружающей среды: +0°С или 32°F. Температура при хранении: от -10°С до +60°С (от 14°F до 140°F).
- Ниже перечислены значения влажности. При хранении относительная влажность должна быть в пределах от 5% до 90% (без образования конденсата). При эксплуатации относительная влажность должна быть в пределах от 10% до 80% (без образования конденсата).

Продукт может работать с разными дисплеями, поэтому процедура установки может быть разной в зависимости от фактических условий эксплуатации и технических характеристик вашего дисплея. Выполните описанные ниже процедуры, сверяясь с подробной информацией в указанных разделах.

- 1. Подсоедините антенны к блоку Host. Подробности см. в разделе Сборка блока Host на стр. 15.
- 2. Подключите блок Host к дисплею и источнику питания надлежащим образом. Подробности см. в разделе Подключение HDMI-кабеля и питания на стр. 21. Предусмотрены четыре способа установки.
 - Крепление блока Host на потолке
 - Крепление блока Host к потолочному креплению
 - Установка блока Host на столе
 - Установка блока Host на стене или тележке
- 3. Подключите устройства Buttons к нужным устройствам и источнику питания надлежащим образом. Подробности см. в разделе Настройка устройства Button и подача питания на него на стр. 25.
- Убедитесь, что у подключенных устройств включено питание. На дисплее нажмите кнопку источника и убедитесь, что передается сигнал от источника HDMI. Подробности см. в разделе Сопряжение устройства Button и блока Host на стр. 28.

Сборка блока Host

Соберите блок Host с двумя антеннами, поворачивая антенны по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы надежно закрепить их.



Настройка блока Host

Предусмотрено четыре способа установки блока Host. Общий вес блока Host зависит от модели. Вес вашего продукта см. в технических характеристиках.

Крепление блока Host на потолке

- 1. Разместите крышку на потолке так, чтобы значок выравнивания на крышке указывал туда, куда должна быть обращена передняя часть блока Host после установки.
- 2. С помощью прилагаемых шурупов и дюбелей приверните крышку к потолку.
- 3. Заверните шуруп в первом отверстии (1).
- 4. Следуя указаниям на рисунке внизу, заверните шурупы в других отверстиях (2-4).
- 5. Совместите метку фиксации на блоке Host с меткой фиксации на крышке и затем установите блок Host на крышку.
- 6. Поверните блок Host против часовой стрелки, чтобы прикрепить его к крышке.





Для крепления блока Host к потолку используйте только шурупы-саморезы (M3*16) и дюбели из прилагаемого монтажного комплекта.

• Руководство по позиционированию антенн для максимально эффективного приема сигналов см. в разделе Позиционирование антенн блока Host на стр. 19.

Крепление блока Host к потолочному креплению

Если дисплей закреплен на потолке:

- 1. Прикрепите блок Host к потолочному креплению при помощи прилагаемого ремешка с застежкой велькро.
- 2. Прикрепите блок Host к монтажному держателю.
- 3. При помощи прилагаемого ремешка с застежкой велькро прикрепите монтажный держатель и блок Host к потолочному креплению, как показано на рисунке.



Для крепления блока Host к потолочному креплению используйте только ремешок (300 мм (Д) * 25 мм (Ш)) с застежкой велькро из прилагаемого монтажного комплекта.
 Руководство по позиционированию антенн для максимально эффективного приема сигналов см. в разделе Позиционирование антенн блока Host на стр. 19.

Установка блока Host на столе

Если дисплей установлен на столе, то сначала прикрепите крышку к блоку Host согласно описанной ниже процедуре:

1. Поверните крышку над нижней частью блока Host так, чтобы надписи **OPEN** и **LOCK** на крышке совместились со значком треугольника на блоке Host, затем вставьте крышку в ее отсек.



2. Поворачивайте крышку против часовой стрелки, пока она со щелчком не встанет на место.



3. Когда крышка правильно установлена на блок Host, надписи **OPEN** и **LOCK** на крышке должны быть обращены к задней стороне блока Host.



4. Вставьте резиновые ножки в углубления на основании крышки и установите блок Ноst близко к дисплею.



- Вставлять в основание блока Host следует только резиновые ножки из прилагаемого монтажного комплекта.
- Руководство по позиционированию антенн для максимально эффективного приема сигналов см. в разделе Позиционирование антенн блока Host на стр. 19.

Можно также поместить блок Host на тележку для перевозки дисплея. См. рисунок.



Позиционирование антенн блока Host

Правильно установив блок Host, выполните следующие инструкции, чтобы позиционировать антенны для наилучшего приема сигналов:

В случае установки на потолке

Позиционируйте антенны так, чтобы они обе были направлены вниз примерно перпендикулярно потолку:



В случае крепления к потолочному креплению

• Позиционируйте антенны так, чтобы они обе были направлены вверх или вниз примерно параллельно потолочному креплению:





 В случае плохого приема сигналов при первоначальном использовании блока Host вы можете вручную отрегулировать антенны, наклоняя их под небольшим углом для наилучшего приема сигналов. При этом старайтесь не наклонять антенны в сторону потолочного крепления:



• Не позиционируйте антенны в горизонтальной плоскости, так как это может ухудшить прием сигналов:



• Если блок Host прикреплен к металлическому потолочному креплению, то обеспечьте, чтобы антенны находились на расстоянии не менее 3 см от металлической части потолочного крепления:



В случае установки на столе

Позиционируйте антенны так, чтобы они обе были направлены вверх примерно перпендикулярно столу:



Подключение HDMI-кабеля и питания

Правильно разместив блок Host рядом с дисплеем, подключите HDMI-кабель и питание для передачи сигнала.

Сборка адаптера питания

Каждый входящий в комплект поставки адаптер питания оснащен вилкой, соответствующей тому региону, где был куплен продукт.

Чтобы подсоединить вилку, выполните следующие действия.

- 1. Выровняйте и вставьте вилку в адаптер питания.
- 2. Надавливайте вилку до упора, чтобы она со щелчком встала на место.



Чтобы отсоединить вилку, выполните следующие действия.

1. Надавите защелку посередине.

2. Отсоедините вилку, вытянув ее из держателя.



Подключение кабеля HDMI

Подключите кабель HDMI к выходному разъему HDMI блока Host и входному разъему HDMI проектора.



Подача питания через адаптер питания

Подключите прилагаемый адаптер питания к разъему питания на блоке Host, затем вилку на другом конце шнура адаптера питания вставьте в сетевую розетку. После этого включите выключатель питания на блоке Host. Когда будет подано питание, индикатор кнопки режима ожидания на блоке Host начнет непрерывно гореть зеленым.



Для интерактивных плоскопанельных дисплеев (IFP) BenQ подавать питание нужно через адаптер питания.

Не оставляйте устройство постоянно подключенным к источнику питания. Для повышения производительности отключайте питание устройства на 30 минут через каждые 24 часа, затем перезапускайте его.

Подключение к локальной сети

Блок Host через его порт **WAN** можно подключить к локальной сети или ноутбуку. Подключение к локальной сети можно использовать для:

- Доступа к Интернету для видеоконференций. Дополнительные сведения см. в разделе Использование InstaShow в гибридных встречах на стр. 39.
- Настройки продукта. Дополнительные сведения см. в разделе Веб-управление на стр. 48.
- Обновления встроенного ПО. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление встроенного ПО на стр.76.

Один штекер RJ-45 сетевого кабеля вставьте в порт **WAN**, а другой подключите к локальной сети.



Подключение к сети Wi-Fi

Блок Host можно также подключить к сети по Wi-Fi. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi:

- 1. Войдите в меню веб-управления, выполнив действия, описанные в разделе Доступ к интерфейсу веб-управления на стр. 48.
- 2. Нажмите меню WAN в меню веб-управления.
- 3. В поле WAN Тип подключения выберите Повторитель.
- 4. В поле **SSID** введите имя SSID точки доступа Wi-Fi, к которой хотите подключить блок Host.
- 5. В поле Режим безопасности выберите тип безопасности (либо Открыть, либо Комбинированный WPA/WPA2), который хотите использовать для подключение к сети Wi-Fi.
- 6. В поле **Настройка пароля** введите пароль для точки доступа Wi-Fi, к которой хотите подключить блок Host.
- 7. В поле **Частота** выберите частоту точки доступа Wi-Fi, к которой хотите подключить блок Host.
- 8. В нижней части меню нажмите Применить.

Переключение на кабель HDMI устройства Button

В комплект поставки продукта входит дополнительный HDMI-кабель устройства Button, который можно подключить к устройству Button, чтобы оно могло работать с ноутбуками, не имеющими разъема USB-C. Чтобы переключить кабель на устройстве Button на кабель HDMI, выполните следующие действия:

- 1. Отверните два винта на нижней стороне устройства Button рядом с кабелем USB-C.
- 2. Потянув за пластиковый наконечник кабеля USB-C, отсоедините его от устройства Button.



- 3. Вставьте кабель HDMI в отсек на устройстве Button так, чтобы штекер кабеля вошел в соответствующий разъем на устройстве Button.
- 4. Заверните обратно два винта на нижней стороне устройства Button.



В комплект поставки входят два запасных винта на случай утраты любого из винтов устройства Button.

Настройка устройства Button и подача питания на него

- 1. Подключите устройство Button к ноутбуку одним из следующих способов:
 - Подключите штекер кабеля USB-C от устройства Button к соответствующему входу ноутбука.



 Для устройств Buttons, разъемы которых были переключены на кабель HDMI, подключите штекеры кабелей HDMI и USB устройства Button к соответствующим входам ноутбука.



- Инструкции по переключению на кабель HDMI и USB-А для устройства Button см. в разделе Переключение на кабель HDMI устройства Button на стр. 24.
- В дальнейшем рисунки и текст будут относиться только к устройству Button со стандартным кабелем USB-C.

2. Во время запуска устройства Button его индикатор будет мигать зеленым.



 Когда устройство Button будет готово вести презентацию, индикатор станет непрерывно гореть зеленым. Когда этот индикатор загорится зеленым, нажмите кнопку Презентация.



- Если во время запуска устройства Button при его сопряжении с блоком Host возникнут проблемы, то индикатор замигает красным. Повторяйте предыдущую процедуру, пока индикатор не станет непрерывно гореть зеленым. Дополнительные сведения о свечении индикатора см. в разделе Индикаторы на устройстве Button и блоке Host на стр. 12.
 - С кабелем устройства Button нужно обращаться осторожно. Грубое обращение может привести к повреждению.
 - Когда вставляете или извлекаете устройства Buttons, давите и тяните за штекер, а не за кабель.

Если купите дополнительное устройство Button (комплект Button), то выполните описанную ниже процедуру:

1. Выполните указания по сопряжению, описанные в разделе Сопряжение устройства Button и блока Host на стр. 28. 2. Подключите устройство Button к соответствующему входу ноутбука.



3. Во время запуска устройства Button его индикатор будет мигать зеленым.



 Когда устройство Button будет готово вести презентацию, индикатор станет непрерывно гореть зеленым. Когда этот индикатор загорится зеленым, нажмите кнопку Презентация.



С кабелем устройства Button нужно обращаться осторожно. Грубое обращение может привести к повреждению.

• Когда вставляете или извлекаете устройства Buttons, давите и тяните за штекер, а не за кабель.

Сопряжение устройства Button и блока Host

В комплект продукта входит блок Host и два устройства Buttons, уже сопряженные перед поставкой. Поэтому для них не нужно снова устанавливать сопряжение. Но если вы купите два или больше комплектов продукта и захотите установить сопряжение устройства Button с другим блоком Host, то вам будет нужно выполнить приведенные ниже инструкции. Если вы купите дополнительный комплект Button и захотите установить сопряжение новых устройств Buttons с блоком Host, то вам также будет нужно выполнить приведенные ниже инструкции.

Когда блок Host стоит на столе

1. Убедитесь в том, что блок Host готов к работе и на него подано питание. Подключите устройство Button к соответствующему входу ноутбука.



2. При подключении устройства Button к ноутбуку индикатор устройства Button замигает красным.





Если находящееся поблизости устройство Button ранее было сопряжено с блоком Host, то индикатор будет непрерывно гореть зеленым.

3. Нажмите и пять секунд удерживайте кнопку **PAIRING** на блоке Host, после этого индикатор на блоке Host будет мигать синим в течение двух минут, ожидая сопряжения с устройством Button.



Если блок Host закреплен на потолке и нажимать кнопку **PAIRING** неудобно, то используйте процедуру сопряжения через интерфейс веб-управления. Дополнительные сведения см. в разделе Сопряжение на стр. 67.

4. Нажмите и пять секунд удерживайте кнопку разделения экрана на боковой грани устройства Button. Индикатор устройства Button будет мигать синим в течение примерно 10 секунд. Выполняется процесс сопряжения. На экране появится сообщение "Выполняется сопряжение".



5. После успешного сопряжения блока Host с устройством Button индикатор устройства Button станет непрерывно гореть зеленым, и появится сообщение "Сопряжение установлено".



С одним блоком Host можно установить сопряжение максимум 32 устройств Buttons.

Хранение устройств Buttons и USB-кабеля в подставке

Предусмотрены два способа хранения устройств Buttons в подставке. Поместите устройства Buttons в подставку вертикально (1) или горизонтально (2). См. рисунки внизу.



Сброс блока Host

Сброс блока Host позволяет для всех его параметров восстановить исходные заводские значения. Сброс блока Host целесообразен в следующих случаях:

- Вы хотите отменить все сделанные изменения настроек интерфейса вебуправления (информацию о сопряжении, пароли, SSID и т.п.) и восстановить для них значения по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе Вебуправление на стр. 48.
- Вы не можете получить доступ к интерфейсу веб-управления (например, если измените или забудете пароль).

Для сброса блока Host выполните следующие действия:

1. Подключите к гнезду питания блока Host шнур от источника питания и подождите минимум 90 секунд.

Минимум через 90 секунд после подключения блока Host к источнику питания индикатор блока Host может показать один из вариантов индикации, описанных в разделе Индикаторы на устройстве Button и блоке Host на стр. 12. Когда пройдет минимум 90 секунд после подключения блока Host к источнику питания, вы сможете перейти к следующему шагу процедуры сброса настроек независимо от состояния индикатора блока Host.

2. Вставьте скрепку в отверстие **RESET** на задней стенке блока Host, нажмите и удерживайте минимум 5 секунд, а затем выньте.



- Индикатор блока Host начнет часто (дважды в секунду) мигать красным и будет так мигать 10 секунд, затем 3 секунды будет непрерывно гореть белым, указывая на то, что выполняется сброс настроек блока Host.
- 4. Когда индикатор блока Host станет непрерывно гореть зеленым, это будет означать окончание процедуры сброса.

Во время процедуры сброса не отключайте блок Host от источника питания.

Сброс устройства Button

Сброс устройства Button позволяет для всех его параметров восстановить исходные заводские значения. Сброс устройства Button целесообразен в следующих случаях:

- Вы купили дополнительное устройство Button (комплект Button) и хотите установить его сопряжение с блоком Host.
- Устройство Button, входившее в первоначальный комплект поставки, было сопряжено с другим блоком Host (из другого комплекта поставки), и вы хотите быстро установить его сопряжение с первоначальным блоком Host.
- Устройство Button, входившее в первоначальный комплект поставки, было сопряжено с другим блоком Host (из другого комплекта поставки), и вы хотите быстро восстановить его сопряжение с первоначальным устройством Button, когда питание блока Host не включено.

Для сброса устройства Button выполните следующие действия:

- 1. Подключите штекер USB-кабеля от устройства Button к включенному ноутбуку и подождите минимум 30 секунд.
- Минимум через 30 секунд после подключения устройства Button к включенному ноутбуку индикатор устройства Button может показать одно из состояний, описанных в разделе Индикаторы на устройстве Button и блоке Host на стр. 12. Когда пройдет минимум 30 секунд после подключения устройства Button к включенному ноутбуку, вы сможете перейти к следующему шагу процедуры сброса независимо от состояния индикатора устройства Button.
- 2. Вставьте скрепку в отверстие **RESET** снизу устройства Button, нажмите и удерживайте минимум 5 секунд.



- 3. Индикатор устройства Button начнет часто (дважды в секунду) мигать красным и будет так мигать 10 секунд, затем 2 секунды будет непрерывно гореть белым, указывая на то, что выполняется сброс настроек устройства Button.
- 4. Когда индикатор устройства Button станет непрерывно гореть зеленым, это будет означать окончание процедуры сброса.

Во время процесса сброса не отключайте устройство Button от источника питания.

Включение режима ожидания сети

Вы можете настроить перевод блока Host в режим ожидания сети по прошествии заданного периода бездействия. Для задания периода бездействия выберите **Веб-управление > Дополнительные настройки > Ожидание сети**. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные настройки на стр. 71.

Чтобы включить режим ожидания сети, выполните одно из следующих действий:

- дождитесь, когда блок Host автоматически перейдет в режим ожидания сети, если в течение заданного времени никакие беспроводные устройства (например, устройство Button, мобильное устройство или ноутбук) не подключатся к сети SSID блока Host и на блок Host не будут переданы никакие данные (от любых USB-устройств, таких как мышь, клавиатура или от функции обратного сенсорного управления).
- если в течение заданного времени к сети SSID блока Host не подключатся никакие беспроводные устройства, то нажмите кнопку режима ожидания на блоке Host, чтобы немедленно включить режим ожидания сети.

Когда блок Host перейдет в режим ожидания сети, индикатор на блоке Host начнет непрерывно гореть белым.

Режим ожидания сети отключится, когда:

- беспроводное устройство подключится к сети SSID блока Host или
- на блок Host начнут передаваться данные (от любых USB-устройств, таких как мышь, клавиатура или от функции обратного сенсорного управления) или
- вы нажмете кнопку режима ожидания на блоке Host.

Запуск и останов презентаций

В этом разделе описан порядок запуска и останова презентации при помощи продукта.

Подготовка к работе

Убедитесь, что у всех подключенных устройств включено питание и что они готовы к презентации.

Ваш продукт может работать с разными проекторами, интерактивными плоскопанельными дисплеями, телевизорами или мониторами, имеющими стандартные разъемы HDMI, поэтому шаги, необходимые для того, чтобы начать презентацию, могут быть разными в зависимости от фактических условий использования и технических характеристик вашего устройства отображения. Выполните описанные ниже процедуры, сверяясь с подробной информацией в указанных разделах.

- 1. Подробное описания процедуры начала презентации см. в разделе Начало презентации на стр. 34.
- 2. Подробное описания процедуры останова презентации см. в разделе Презентация в режиме бездействия на стр. 35.
- 3. Подробное описание процедуры начала презентации в режиме разделения экрана см. в разделе Презентации в режиме разделения экрана на стр. 36.
- 4. Подробное описание процедуры начала презентации с мобильного устройства см. в разделе Сенсорное управление на стр. 38.
- 5. Порядок управления презентациями с сенсорных экранов или с помощью мыши/ клавиатуры см. в разделе Сенсорное управление на стр. 38.

Начало презентации

- 1. Убедитесь, что на блок Host подано питание. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение HDMI-кабеля и питания на стр. 21.
- 2. На дисплее выберите HDMI-источник, соответствующий блоку Host. Откроется экран "Руководство".



- Чтобы подать питание на устройство Button, выполните указания, отображаемые на экране "Руководство". Дополнительные сведения можно также посмотреть в разделе Настройка устройства Button и подача питания на него на стр. 25. Индикатор на устройстве Button непрерывно горит зеленым, когда устройство Button подключено и работает правильно.
- 4. Чтобы начать презентацию, нажмите кнопку Презентация.
- 5. Устройство начнет презентацию, и индикатор устройства Button начнет непрерывно гореть синим.



- Убедитесь, что расстояние между устройством Button и блоком Host не превышает 20 м и что на пути передачи сигнала нет никаких препятствий.
 - Продукт может работать с ноутбуками MacBook и Windows для трансляции расширенного рабочего стола.

Презентация в режиме бездействия

- 1. Чтобы остановить презентацию, нажмите кнопку Презентация.
- 2. Устройство прекратит презентацию, а индикатор устройства Button начнет гореть зеленым.
- 3. Для возобновления презентации нажмите кнопку Презентация.



Презентации в режиме разделения экрана

Продукт позволяет максимум 2 пользователям одновременно вести презентации в режиме разделения экрана.

Начало презентации в режиме разделения экрана

1. Подключите устройство Button к каждому компьютеру, с которого будут вести презентации в режиме разделения экрана. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка устройства Button и подача питания на него на стр. 25.

Убедитесь, что все устройства Buttons уже сопряжены с блоком Host, проецирующим презентацию. Дополнительные сведения см. в разделе Сопряжение устройства Button и блока Host на стр. 28.

- 2. Начните обычную презентацию, нажав одну из кнопок блока Host. Дополнительные сведения см. в разделе Начало презентации на стр. 34.
- 3. На устройстве Button, начавшем презентацию, нажмите кнопку разделения экрана, чтобы включить режим презентации в режиме разделения экрана.



4. Когда на экране появится уведомление о том, что включена функция разделения экрана, нажмите клавишу Презентация на устройстве Button второго компьютера, желающего присоединиться к презентации в режиме разделения экрана.
5. Повторите шаг 4 для всех других пользователей, желающих присоединиться к презентации в режиме разделения экрана.



- Вести презентации в режиме разделения экрана одновременно могут не более 2 пользователей.
- Компоновка разделенного экрана будет зависеть от количества пользователей, ведущих презентации.
- Если на первоначальном устройстве Button не включен режим разделения экрана, то все последующие подключения других устройств Buttons будут использоваться для презентаций во весь экран.

Переключение из режима разделения экрана в режим презентаций во весь экран

Во время презентации в режиме разделения экрана вы можете переключиться в режим полноэкранной презентации любого участника, нажав кнопку разделения экрана на устройстве Button того компьютера, презентацию с которого хотите вывести во весь экран.



Для возврата к презентации в режиме разделения экрана повторите шаги, описанные в разделе Начало презентации в режиме разделения экрана на стр. 36.

Презентации с мобильных устройств

InstaShow поддерживает реализованные в iOS функции беспроводной трансляции экрана, что позволяет вести презентации с мобильных устройств. Чтобы провести презентацию с мобильного устройства, подключите по Wi-Fi мобильное устройство к сети SSID блока Host, а затем выполните шаги для беспроводной трансляции экрана вашего мобильного устройства.



Сенсорное управление

Когда блок Host подключен к сенсорному дисплею и ПК ведет презентацию с помощью устройства Button, вы можете с помощью кабеля USB Туре-А подключить верхний разъем **USB 2.0** (разъем 1 на рисунке внизу) на задней стенке блока Host к входному USB-разъему сенсорного дисплея для удаленного управления интерфейсом ПК с помощью жестов на дисплее.



Продукт поддерживает обратное сенсорное управление только для ПК с Windows, компьютеров Мас и Chromebook. Он не поддерживает обратное сенсорное управление для смартфонов, подключенных с помощью соответствующей технологии трансляции экрана.

Использование InstaShow в гибридных встречах

InstaShow – это система беспроводных презентаций, которую можно полностью интегрировать в любую гибридных конференций, когда удаленные участники используют приложения для видеоконференций и могут просматривать и взаимодействовать с любым содержимым, которое транслируется в конференцзале с помощью InstaShow.

Настройка видеоконференции

Чтобы настроить видеоконференцию с InstaShow:

- 1. Подключите блок InstaShow Host к сети с доступом в Интернет одним из следующих способов:
 - С помощью кабеля RJ-45 подключите порт **WAN** блока Host к сетевому маршрутизатору. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к локальной сети на стр. 23.
 - Подключите блок Host к сети Wi-Fi маршрутизатора. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к сети Wi-Fi на стр. 23.



- 2. Подключите ноутбук, на котором будет запущено приложение для видеоконференций, к той же сети, что и блок Host, одним из следующих способов:
 - По Wi-Fi подключите ноутбук к сети SSID блока Host, указанной в нижнем правом углу экрана "Руководство" InstaShow.
 - Подключите ноутбук к сетевому маршрутизатору, используя проводное (RJ-45) или беспроводное подключение.



 Советуем подключаться к сети SSID блока Host, так как она обеспечивает более высокую скорость передачи.

• Имя сети SSID вашего блока Host показано в нижнем правом углу экрана "Руководство".

3. Загрузите и установите на ноутбук приложение **InstaShow VS Assist**, перейдя по URL-адресу, указанному на экране "Руководство" InstaShow.



4. Запуск приложения InstaShow VS Assist.



5. На главном экране приложения нажмите Список комнат.



- 6. Нажмите кнопку поиска (лупа) в приложении, и оно найдет все блоки Host, доступные в сети.
- 7. Дважды щелкните имя нужного блока Host в столбце Имя комнаты.



Ø

Если не знаете имя своего блока Host, то сверьте IP-адрес, указанный в столбце **IP-адрес** приложения, с IP-адресом, указанным в нижнем правом углу экрана "Руководство".

8. На главном экране приложения нажмите **InstaShow Display Sharing**. На ноутбуке откроется новое окно с видео, которое транслирует блок Host.

InstaShow VS Assist
InstaShow Display Sharing

9. Начните видеоконференцию, а затем откройте общий доступ к всплывающему окну **InstaShow Display Sharing** в приложении для видеоконференций.



Вы можете также выбрать параметр InstaShow Display в меню настроек Видео > Camera (Камера) приложения для видеоконференций, чтобы открыть для всех экран презентации, но учтите, что при использовании этого параметра изображение будет транслироваться с более низким разрешением и более высокой задержкой, чем при использовании способа InstaShow Display Sharing, указанного в инструкциях.

Использование внешней веб-камеры

В ходе гибридной конференции вы также можете переключиться с веб-камеры на ноутбуке на внешнюю веб-камеру, чтобы удаленные пользователи могли видеть весь конференц-зал во время конференции.

Чтобы в ходе гибридной конференции переключиться на внешнюю веб-камеру:

1. Подключите веб-камеру к одному из разъемов **USB 2.0** на блоке Host.



- 2. Запустите видеоконференцию, следуя инструкциям в разделе Настройка видеоконференции на стр. 39.
- 3. (Необязательно) Выберите InstaShow Camera Preview на главном экране приложения InstaShow VS Assist для предварительного просмотра видео с вебкамеры и проверки правильности ее подключения.





Если в окне предварительного просмотра отображается видео не с вашей вебкамеры, то повторите процесс и убедитесь, что в приложении выбран правильный блок Host/**Имя комнаты**.

4. В приложении для видеоконференций откройте меню источников входного сигнала веб-камеры и выберите **InstaShow Camera**.



Использование одного устройства Button InstaShow в качестве микрофона

Эта функция недоступна при использовании VS10 Button. Чтобы использовать эту функцию с блоком VS10 Host, дополнительно купите комплект устройств VS20 Buttons.

Для гибридных конференций, когда у вас нет веб-камеры со встроенным микрофоном или когда микрофон на ноутбуке, на котором запущено приложение для видеоконференций, недостаточно хорошо улавливает весь звук в зале, можно использовать устройство InstaShow Button в качестве микрофона.

Чтобы использовать устройство Button в качестве микрофона для гибридной конференции:

- 1. Запустите видеоконференцию, следуя инструкциям в разделе Настройка видеоконференции на стр. 39.
- 2. Подключите устройство Button к соответствующему разъему(-ам) на ноутбуке, на котором запущено приложение для видеоконференций.



3. В приложении для видеоконференций откройте меню источников входа микрофона и выберите **Микрофон устройства InstaShow Button**.





Использование нескольких устройств InstaShow Buttons в качестве микрофонов

Эта функция недоступна при использовании VS10 Button. Чтобы использовать эту функцию с блоком VS10 Host, дополнительно купите комплект устройств VS20 Buttons.

При проведении гибридных конференций в больших залах можно использовать несколько устройств InstaShow Buttons, подключенных к ноутбукам в разных местах зала, в качестве массива микрофонов для улавливания звука из любого угла зала и передачи этого звука всем участникам видеоконференции.

- Если несколько устройств InstaShow Buttons используются в качестве микрофонов, то все оснащенные микрофонами периферийные устройства, подключенные к разъемам USB на задней панели блока Host, также будет использоваться вместе с устройствами InstaShow Buttons как часть массива микрофонов.
 - Прежде чем создавать массив микрофонов из нескольких устройств Buttons, нужно сначала на ноутбук, на котором будет работать приложение для видеоконференций в зале, загрузить и установить приложение **InstaShow VS Assist**.

Чтобы использовать несколько устройств Buttons в качестве массива микрофонов для гибридной конференции:

- 1. Запустите видеоконференцию, следуя инструкциям в разделе Настройка видеоконференции на стр. 39.
- 2. Подключите устройство Button к каждому ноутбуку в зале, который хотите использовать как часть массива.



3. В приложении для видеоконференций откройте меню источников входа микрофона и выберите InstaShow Audio.



Если при проведении гибридных конференций к блоку Host будет подключена внешняя веб-камера со встроенным микрофоном, то этот микрофон также будет включен в массив.

Чтобы при использовании массива микрофонов отключить один микрофон/устройство Button, нажмите кнопку "Выключить звук" на соответствующем устройстве Button.
Чтобы отключить и/или настроить функцию массива микрофонов, используйте меню Настройки периферийных устройств в веб-интерфейсе управления. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки периферийных устройств на стр. 64.

Веб-управление

Продукт поддерживает интерфейс веб-управления, позволяющий настраивать его параметры через браузер, такой как Google Chrome (версия 49.0.26), Internet Explorer (версия 8.0) или Firefox (версия 46.0.1).



Функциональные возможности могут быть разными в зависимости от разных версий встроенного ПО.

Доступ к интерфейсу веб-управления

Вход в интерфейс веб-управления по прямому подключению

После того, как вы подключите блок Host к сети Wi-Fi, выполнив шаги, описанные в разделе Подключение к сети Wi-Fi на стр. 23, вы не сможете получить доступ к веб-интерфейсу управления по прямому подключению. Для доступа к веб-интерфейсу управления вам будет нужно выполнить шаги, описанные в разделе Вход в интерфейс веб-управления по беспроводной сети на стр. 51.

1. Подключите блок Host напрямую к ноутбуку с помощью сетевого кабеля (RJ-45) и к сети питания с помощью адаптера питания.



2. Подождите, пока индикатор на блоке Host станет непрерывно гореть зеленым.

3. По умолчанию для блока Host задан IP-адрес 192.168.20.1. Измените IP-адрес вашего ноутбука на 192.168.20.х (например, 192.168.20.100).

Connect using:	
Qualcomm Atheros AR8161	PCI-E Gigabit Ethernet Contro
	Configure
This connection uses the following	items:
QoS Packet Scheduler	r Multiplexor Protocol
Microsoft LLDP Protocol [Driver
Link-Layer Topology Discu Link-Layer Topology Discu	overy Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Disc.	overy Responder 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4	4 (TCP/IPv4)
<	>
Install Unins	stall Properties
Description	
Transmission Control Protocol/In wide area network protocol that	ternet Protocol. The default provides communication
across diverse interconnected n	etworks.
	OK Cancel
Internet Protocol Version	A (TCD/IDvA) Proportion
	4 (TCP/IPV4) Properties
General	4 (TCP/IEV4) Properties
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address:	matically if your network supports ask your network administrator
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address:	a (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports b ask your network administrator
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask:	a (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports b ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway:	4 (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address autor	A (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports to ask your network administrator ly 192 , 168 , 20 , 100 255 , 255 , 255 , 0 natically
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address autor Use the following DNS server address autor Use the following DNS server address autor	A (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports to ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0 matically iresses:
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address auton Use the following DNS server add Preferred DNS server:	A (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports b ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0 matically resses:
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address auton Obtain DNS server address auton Freferred DNS server: Alternate DNS server:	4 (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0 natically resses:
General You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatical Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address autor Obtain DNS server address autor Use the following DNS server add Preferred DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit	A (ICP/IPV4) Properties matically if your network supports to ask your network administrator ly 192 . 168 . 20 . 100 255 . 255 . 255 . 0 natically Iresses: Advanced

4. В браузере введите IP-адрес: 192.168.20.1. При первом доступе к веб-интерфейсу управления или после обновления встроенного ПО вам, возможно, будет предложено изменить пароль для продолжения. Введите пароль по умолчанию (0000) в качестве старого пароля и установите новый.

Please	input the new password
Please	input the password again

Если изменение пароля не потребуется на странице входа, то введите пароль пользователя по умолчанию (admin) и ваш пароль (измененный ранее).

Diana incut a constant
Please input password
Login

5. После этого вы успешно войдете в интерфейс веб-управления.

Вход в интерфейс веб-управления по локальной сети

Если блок Host подключен к локальной сети (той же сети, к которой подключен ваш ноутбук), то вы можете в веб-браузере ввести показанный на экране IP-адрес.

InstaShow					
		ntus://192.166.4.132/V			
Button Projec 1.Connect Button. 2.Wait for solid gr 3.Press the Present	tion een light. key.	Wireless Co 1.Connect laptoy network as the 2.On your brows, the IP address [https://192.] 3.Download and InstaShow VS 4.Launch APP.	onferencing o to the same e Host using. er, enter s: L68.4.132/VS/] install Assist APP.	 BYOD Projection 1.Supports iOS wireless screen mirroring. 2.Connect device's Wi-Fi to the SSID below. VS10_350911 VS10_350911 	
L. D. Mart				[P: 192.]	168.4.13
InstaShow V510 × +	132/cr -bin/uci//adm	in/information/svs/summary		[P: 192.]	168.4.13 - 0
InstaShow VS10 x + → C ▲ 不安全 HHT 1/192.168.4	132/ce -bin/luci//admi	in/information/sys/summary		EP: 192	168.4.13 - 🗘 f 🖈 🗖 Logout
InstaShow V510 x + → C ▲ 不安全 http://192.168.4 EEEQ	132/cc bin/luci//admi	in/information/sys/summary formation	MT762120E21350911	[₽: 192.: [2] ★ English ▼	168.4.13
nttaShow V510 x + → C ▲ 不安全 Http://192.168.4 EEEQ	132/cd -bin/lucl//admi	in/information/sys/summary formation Serial Number Firmware Version	MT762120E21350911 V\$10(R) 0.50	[P: 192.] ↓	168.4.13
etaShow VS10 x + C ▲ 不愛全 http://192.168.4 BEENQ Information WAN	132/cr -bin/luci//admi	in/information/sys/summary formation Serial Number Firmware Version Room Name	MT762120E21350911 V\$10(R)_0.50 V\$10_350911	(P: 192.) ↓ ★ English ▼	168.4.13
staShow VS10 x + c A Tage Hu V/192.168.4 C A Tage Hu V/192.168.4 C Information VAN Wireless Network	132/c +bin/lucl//admi	In/Information/sys/summary In/Information formation Firmware Version Room Name Power Saving	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating	EP: 192	168,4,1
utaShow VS10 x + C 企 不安全 Htt (//192.168.4 EEECC Information WAN Wireless Network Peripheral Setting	132/ce bin/luci//admi	formation/sys/summary formation Serial Number Firmware Version Room Name Power Saving	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating	EP: 192	168.4.1
etaShow VS10 x ↓ C A TRE HIT //192.168.4 C A TRE HIT //192.168.4 EEEOC Information WAN Wireless Network Peripheral Setting Pairing	132/cd -bin/luct//admi	In/information/sys/summary In/information Formation Formation Revision Room Name Power Saving	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating	[P: 192.]	168.4.1
staShow VS10 x + c A TREE http://192.168.4 C A TREE http://192.168.4 EEEOC Information WAN Wireless Network Peripheral Setting Pairing Display	132/cr bin/luci/admin System Inf	Invinformation/sys/summary formation Serial Number Firmware Version Room Name Power Saving	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating	(P: 192.)	168 . 4 . 1
Advance Setting	132/c bin/lucl//admin System Infl	In/Information/sys/summary In/Information/sys/summary Information	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating Connected	Ep: 192.	168 . 4 . 1
Advance Setting Scheduling	132/c bin/lucl//admin System Infl	In/Information/sys/summary In/Information/sys/summary formation formation Firmware Version Room Name Power Saving Connection Status WAN Connection Type	MT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating Connected DHCP	Ep: 192.	168 . 4 . 1
utaShow VS10 x + C 不安全 Http://192.168.4 C 不安全 Http://192.168.4 C C 不安全 Http://192.168.4 VIIII C C C C C C C C C C C C C C C C C	132/ce bin/luci//admi System Inf WAN	Invinformation/sys/summary Invinformation/sys/summary formation formation formation Connection Name Connection Status WAN Connection Type WAN IP Address	AT762120E21350911 VS10(R)_0.50 VS10_350911 Normal Operating Connected DHCP 192.168.4.132	[P: 192	168.4.1

Вход в интерфейс веб-управления по беспроводной сети

Продукт поддерживает беспроводную сеть стандарта 802.11 ас/п. Он совместим с большинством устройств, имеющих модуль Wi-Fi (таких как ноутбук и мобильные устройства). Вы можете найти сеть блока Host по имени VS10_xxxxx SSID (оно показано на экране "Руководство"/"Бездействие") в меню беспроводной сети на ноутбуке или мобильном устройстве и подключиться к ней. По умолчанию в качестве пароля используется имя SSID (например, если имя SSID - это "VS10_374DEF", то паролем будет "VS10_374DEF"). Когда устройство подключено к блоку Host, в веб-браузере введите IP-адрес, показанный на экране Руководство/ Бездействие, затем введите имя пользователя и пароль, показанные на шаге 4 процедуры Вход в интерфейс веб-управления по прямому подключению на стр. 48.

Ниже показан пример того, как можно войти в интерфейс веб-управления с мобильного устройства по беспроводному подключению.

1. На мобильном устройстве откройте меню Wi-Fi и найдите SSID вашего блока Host: VS10_0d0912.

In	ternet	
Wi-	Fi	
•	VS10_0d0912	⋳
Ŷ	IT_Test_5G	⋳
$\widehat{\mathbf{v}}$	1B-15F	٥
Ŷ	Bm-Group	⋳

2. Введите используемый по умолчанию пароль "VS10_0d0912" и нажмите Подключить.

VS10_0d091	2	
Password		
Show password		
Advanced options		~
	Cancel	Connect

3. Для доступа к интерфейсу веб-управления выполните шаги 4-5 процедуры Вход в интерфейс веб-управления по прямому подключению на стр. 48.

Начало работы

Теперь вы можете использовать интерфейс веб-управления для настройки разных параметров блока Host.

	Главный столбец	Bep	эхние командные кнопки
BenQ			English 🗸 Logout
	System Information		
Information	Serial Number	WDHBN0002203G	
WAN	Firmware Version	VS10(R)_0.91	
Wireless Network	Room Name	VS10_0de7f4	
Peripheral Setting	Power Saving	Normal Operating	
Pairing			
Display			
Advance Setting	O WAN		
Scheduling	Connection Status	Disconnected	
Tools	WAN Connection Type	DHCP	
Legal Announcement	WAN IP Address	192.168.20.1	
Logarranoanon	WAN MAC Address	00:0E:A0:0D:E7:F5	
	Wireless Network		
		SSID1	VS10_0de7f4
		SSID2	
	2.46	Channel	2 (2.417 GHz)
		Wi-Fi MAC Address	00:0E:A0:0D:E7:F6

Панель функций

Верхние командные кнопки

Язык

Языком веб-интерфейса управления по умолчанию является английский.

Выход

Нажмите Logout (Выход) в верхнем правом углу.

Панель функций

На панели функций показаны меню настроек, доступные в интерфейсе вебуправления.

Главный столбец

Главный столбец показывает подробное содержимое панели функций.

Информация

Нажмите **Информация**, и вы увидите подробную информацию для **Информация о** системе, WAN, Беспроводная сеть, Мой экран и Сообщение на экране.

			English 💙
eno			
	System Information		
	Serial Number	WDHBN0002203G	
formation	Firmware Version	VS10(R) 0.91	
WAN	Room Name	VS10_0de7f4	
ess Network	Power Saving	- Normal Operating	
heral Setting			
Pairing			
Display			
ince Setting	O WAN		
:heduling	Connection Status	Disconnected	
Tools	WAN Connection Type	DHCP	
innouncement	WAN IP Address	192.168.20.1	
	WAN MAC Address	00:0E:A0:0D:E7:F5	
	Wireless Network	SSID1	VS10_0de7f4
	Wireless Network		
	• Wireless Network	SSID1	VS10_0de7f4
	Wireless Network	SSID1 SSID2	VS10_0de7/4
	Wireless Network 2246	SSID1 SSID2 Channel WLFI MAC Address	VS10_0de7/4 2 (2 417 GHz) 00 0F 40 0D F7 F6
	Wireless Network	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1	VS10_0de7f4 2 (2 417 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F6 VS10_0de7f4
	Wireless Network	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2	VS10_0de7f4 2 (2 417 GHz) 00 0E A0 0D:E7.F6 VS10_0de7f4
	Wireless Network	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel	VS10_0de7f4 2 (2 417 GHz) 00 0E A0 0D E7 F6 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz)
	Wireless Network	SSID1 SSID2 Channel WI-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-Fi MAC Address	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00 0E:A0 0D:E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00:0E:A0 0D:E7:F7
	Wireless Network	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00.0E:A0.0D:E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00.0E:A0.0D:E7:F7
	Wireless Network 2.46 56 Wi-Fi Area	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2 417 GHz) 00.0E.A0.0D:E7.F6 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00.0E.A0.0D:E7.F7
	Wireless Network 2.46 56 Wi-Fi Area	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2 417 GHz) 00.0E A0.0D.E7.F6 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00.0E A0.0D.E7.F7
	Wireless Network 2.46 SG Wi-Fi Area	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F7
	Wireless Network 2.46 56 Wi-Fi Area Screen Message	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F7
	Wireless Network 2.46 56 Wi-Fi Area Screen Message	SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address SSID1 SSID2 Channel WI-FI MAC Address A SKU	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00:0E:A0:0D:E7:F7
	Wireless Network 2.46 Wi-Fi Area Screen Message	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU A SKU Cancel	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F8 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F7
	Wireless Network 2.4G 5G Wi-Fi Area Screen Message	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU 	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F8 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F7
	Wireless Network 2.46	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU 	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F8 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0.0D.E7.F7
	Wireless Network 2.46 Screen Message	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU 	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D.E7.F8 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0:0D.E7.F7
	Wireless Network 2.46 56 57 Wi-Fi Area Screen Message My Screen	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU 	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D.E7.F6 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0:0D.E7.F7
	Wireless Network 2.46 36 Wi-Fi Area Screen Message My Screen Guide Screen	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU A SKU A SKU A SKU Criginal Criginal	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00.0E.A0.0D E7.F6 VS10_0de7f4 48 (5.240 GHz) 00.0E.A0.0D E7.F7
	Wireless Network 2.46	SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address SSID1 SSID2 Channel Wi-Fi MAC Address A SKU A SKU A SKU Criginal Criginal Criginal	VS10_0de7f4 2 (2.417 GHz) 00:0E:A0:0D E7:F6 VS10_0de7f4 48 (5 240 GHz) 00:0E:A0:0D E7:F7

Информация о системе

В подменю **Информация о системе** перечислены следующие основные сведения о системе блока Host:

- Серийный номер
- Версия встроенного ПО Порядок обновления встроенного ПО см. в разделе Обновление встроенного ПО на стр.76.
- Имя комнаты Имя комнаты это SSID блока Host. Дополнительные сведения об изменении SSID см. в разделе Настройка на стр. 58.
- Энергосбережение режим, в котором сейчас находится блок Host (обычный режим или режим ожидания).

WAN

В подменю **WAN** перечислены следующие сведения о подключениях блока Host к сети WAN:

- Состояние подключения
- WAN Тип подключения Способ получения блоком Host своего IP-адреса, маска подсети и шлюз по умолчанию. Дополнительные сведения о настройке параметра WAN Тип подключения см. в разделе Общие на стр. 57.
- IP-адрес WAN
- MAC-адрес WAN

Беспроводная сеть

В подменю **Беспроводная сеть** перечислены следующие сведения о подключении блока Host: частота Wi-Fi (**2,4 ГГц** и **5 ГГц**), SSID, каналы и MAC-адреса для каждой частоты, а также **Область Wi-Fi** блока Host. Дополнительные сведения о настройке этих элементов см. в разделе Настройка на стр. **58**.

Сообщение на экране

Подменю Сообщение на экране позволяет добавить сообщение в верхней части экранов "Руководство"/"Бездействие".



Чтобы добавить экранное сообщение, в пустое поле введите текст, который хотите отображать на экранах, и затем нажмите **Применить**, чтобы сохранить сообщение. Ваше сообщение будет показано вверху экрана "Руководство"/"Бездействие".



Ограничение по количеству символов для **Сообщение на экране**: не более 64 букв, цифр или китайских символов.

Мой экран

Подменю Мой экран позволяет настроить Экран "Бездействие" и Экран "Руководство", которые отображаются при подключении блока Host к проектору или дисплею.



Экран "Руководство"

Окна с инструкциями

Чтобы настроить Экран "Бездействие" и/или Экран "Руководство":

- 1. Нажмите раскрывающееся меню для любого экрана и выберите Пользовательский.
- 2. Нажмите появившуюся кнопку Выберите изображение.
- 3. Найдите в локальной папке и выберите файл изображения, который вы хотите использовать как Экран "Руководство" или Экран "Бездействие" блока Host.
- 4. Нажмите Обновление изображения, чтобы переключить изображение на изображение, выбранное вами.

• Чтобы скрыть окна с инструкциями в Экран "Руководство" или Экран "Бездействие",

- установите флажок Скрыть руководство.
- Чтобы восстановить используемые по умолчанию Экран "Руководство" или Экран "Бездействие", выберите Исходный в поле соответствующего экрана.

WAN

Нажмите **WAN** в подменю **Общие**, чтобы настроить параметры проводного подключения блока Host.

		English 🗸	Logout
O General			
WAN Connection Type	Statin IP V		
WAN IP Address	102 188 20 1		_
Subnet Mask			
Default Gateway	0000		
DNS Server	0000		
DNS Relay	• On Off		_
,			— I
	Apply Cancel		
	Ceneral WAN Connection Type WAN IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server DNS Relay	WAN Connection Type Static IP WAN NP Address 192 109 20.1 Subnet Mask 295 285 255 0 Default Gateway 0.0.0 DNS Relay 0.0.0 DNS Relay 0.0 Maply Cancel	Cercal WAN Connection Type Image: Connection Type WAN IP Address 1min 2010 Subnet Mask 2020 Default Gateway 00.0 DNS Relay 0 n Apply Cancel

Общие

Подменю **Общие** содержит следующие настраиваемые параметры подключения блока Host к проводной сети через порт **WAN**:

- WAN Тип подключения Выберите один из следующих параметров, чтобы настроить способ получения блоком Host параметров подключения к WAN, включая IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:
 - **DHCP** Этот параметр позволяет блоку Host автоматически получать настройки конфигурации с DHCP-сервера вашей сети
 - Статический IP-адрес Этот параметр позволяет вам вручную задать IP-адрес сервера.
 - **Повторитель** Этот параметр позволяет подключить блок Host к другой точке доступа Wi-Fi. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к сети Wi-Fi на стр. 23.
- IP-адрес WAN Если для параметра WAN Тип подключения установлено значение DHCP или Повторитель, то в этом поле будет указан IP-адрес блока Host. Если установлено значение Статический IP-адрес, то введите IP-адрес, который хотите назначить блоку Host.
- Маска подсети Если для параметра WAN Тип подключения установлено значение DHCP или Повторитель, то в этом поле будет указана маска подсети блока Host. Если установлено значение Статический IP-адрес, то введите маску подсети, которую хотите назначить блоку Host.

- Шлюз по умолчанию Если для параметра WAN Тип подключения установлено значение DHCP или Повторитель, то в этом поле будет указан шлюз по умолчанию для блока Host. Если установлено значение Статический IP-адрес, то введите шлюз по умолчанию, который хотите назначить блоку Host.
- Сервер DNS В этом поле введите сервер системы доменных имен (DNS) для блока Host.
- **Ретрансляция DNS** В этом поле выберите, включить или отключить ретрансляцию DNS.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Общие.

Беспроводная сеть

Нажмите Беспроводная сеть, и вы увидите подменю Настройка, Настройка Wi-Fi радио и Состояние беспров. узлов параметров беспроводного подключения блока Host.

				English 🗸	Logout
Beno					
Beilie	Cotting				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Setting				
Information	SSID1 Setting	VS10_0d0912	Hide		
WAN	Wi-Fi Security Option	WPA2 Personal Mixed			
Wireless Network	Password Setting	V\$10_0d0912	Show In Screen		
Peripheral Setting	Enable SSID2 Multiple	⊖ On ● Off			
Decision	2.4G Enable	On 🗸			
Pairing	5G Enable	On			
Display	Device Isolate	● On Off			
Advance Setting	ATF (Air Time Fairness)	● On ○ Off			
Scheduling	Band Steering	● On Off			
Tools		Apply Cap	col		
Legal Announcement		Арріу Сан	201		
_					
0	Wi-Fi Radio Setup				
	Transmission Power	Heavy			
	2.4G Channel	Auto 🗸			
	2.4G Channel Width	20 MHz 🗸			
	2.4G Mode	B/G/N mix			
	5G Channel	Auto 🗸			
	5G Channel Width	40 MHz 🗸			
	5G Mode	N/AC mix			
		Apply Con			
		Appiy Can			
_					
0	Wireless Nodes				
	MAC Address Device Name	IP Address	Signal Strength	2.4G/5G Uptime	
	No information available				

Настройка

Подменю **Настройка** содержит следующие основные настройки сигнала Wi-Fi блока Host:

- Настройка SSID1 Это поле позволяет настроить SSID (и Имя комнаты) для блока Host. Установите флажок Скрыть, чтобы пользователи не могли обнаруживать сигнал Wi-Fi блока Host.
- Способ защиты Wi-Fi В этом поле перечислены параметры безопасности Wi-Fi для сигнала Wi-Fi блока Host.

- Настройка пароля Это поле позволяет настроить пароль для SSID блока Host.
- Включить несколько SSID2 Этот параметр позволяет включать/отключать дополнительную сеть SSID для блока Host. После его включения станут доступны следующие параметры:
 - Настройка SSID2 Это поле позволяет настроить вторую сеть SSID для блока Host.
 - Способ защиты Wi-Fi В этом поле перечислены параметры безопасности Wi-Fi для второго сигнала Wi-Fi блока Host. Если установить значение WPA2 корпоративный, то вы сможете настроить Порт Radius. Дополнительную информацию см. в разделе Включение шифрования WPA2 корпоративный для безопасности второй сети SSID на стр. 60.
 - Настройка пароля В этом поле можно настроить пароль для второго сигнала Wi-Fi/SSID блока Host.
- Включить 2,4 ГГц Этот параметр позволяет включать или отключать частоту 2,4 ГГц для сигнала Wi-Fi блока Host. Сигнал Wi-Fi 2,4 ГГц обеспечивает большее покрытие, но менее высокую скорость передачи данных и чаще используется более старыми мобильными устройствами.
- Включить 5 ГГц Этот параметр нельзя отключить, так как все подключения между блоком Host и устройствами Buttons осуществляются по Wi-Fi на частоте на 5 ГГц.



 Некоторые мобильные устройства не могут подключаться к сетям Wi-Fi 5 ГГц из-за аппаратных ограничений. Если ваше мобильное устройство не может подключиться к блоку Host по Wi-Fi, то выберите Enable (Включить) в поле Включить 2,4 ГГц.
 Параметры Включить 2,4 ГГц и Включить 5 ГГц можно включать одновременно.

- Изолировать устройство Если включить этот параметр, то вы сможете в целях безопасности заблокировать связь между устройствами, подключенными к сети блока Host, включая устройства Buttons, ПК и мобильные устройства.
- **АТF (Справедливость эфирного времени)** Этот параметр используется для включения или отключения технологии АТF, которая позволяет более быстрым клиентам иметь больше эфирного времени, чем более медленные клиенты, и за счет этого повысить общую производительность сети. Однако это может еще больше замедлить доступ медленных клиентов.
- Band Steering (динамическое распределение беспроводных клиентов по диапазонам)

 Этот параметр позволяет включить или отключать функцию
 Band Steering (динамическое распределение беспроводных клиентов по диапазонам), которая выравнивает сетевые подключения по каналам, переводя клиентов, поддерживающих работу в двух диапазонах, на более быстрый диапазон Wi-Fi 5 ГГц и оставляя менее загруженный диапазон Wi-Fi 2,4
 ГГц для тех клиентов, которые поддерживают только 2,4 ГГц, тем самым повышая скорость Wi-Fi для всех клиентов. При использовании функции
 Band Steering (динамическое распределение беспроводных клиентов по диапазонам)

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Настройка.

Включение шифрования **WPA2 корпоративный** для безопасности второй сети SSID

1.В интерфейсе веб-управления войдите в меню Беспроводная сеть.

		English 🗸	Logout
Beng			
	Setting		
	SSID1 Setting VS10_0e00e3 Utilde		
Information	Wi-Fi Security Option WPA2 Personal Mixed		
WAN	Password Setting VS10_0e00e3 Show In Screen		
Wireless Network	Enable SSID2 Multiple On On		
Peripheral Setting	SSID2 Setting		
Pairing	Wi-Fi Security Option WPA2 Enterprise		
Display	RADIUS Server IP Address		
Advance Setting	RADIUS Port		
Scheduling	RADIUS Passsword		
Tools	2.4G Enable On 🗸		
Legal Announcement	5G Enable On		
	Device Isolate On Off		
	ATF (Air Time Fairness) On Off		
	Band Steering On Off		
	Apply Cancel		

2. В поле Включить несколько SSID2 выберите Вкл.

		English 🗸	Logout
Beng			
	Setting		
	SSID1 Setting VS10_0e00e3 UHide		
Information	Wi-Fi Security Option WPA2 Personal Mixed		
WAN	Password Setting VS10_0e00e3 Show In Screen		
Wireless Network	Enable SSID2 Multiple		
Peripheral Setting	SSID2 Setting VS20_0e00e3_Laptop		
Pairing	Wi-Fi Security Option WPA2 Enterprise		
Display	RADIUS Server IP Address		
Advance Setting	RADIUS Port		
Scheduling	RADIUS Passsword		
Tools	2.4G Enable On V		
Legal Announcement	5G Enable On		
	Device Isolate On Off		
	ATF (Air Time Fairness) On Off		
	Band Steering		
	Apply Cancel		

3. В поле **Настройка SSID2** введите имя, которое хотите использовать для второй сети SSID.

4. В поле Способ защиты Wi-Fi выберите WPA2 корпоративный.

В поле **Способ защиты Wi-Fi** исходной сети SSID зафиксировано значение WPA2 Personal Mixed, которое нельзя менять.

			English 💙 Logout
Beng			
	Setting		
	SSID1 Setting	VS10_0e00e3	Hide
Information	Wi-Fi Security Option	WPA2 Personal Mixed	
WAN	Password Setting	VS10_0e00e3	Show In Screen
Wireless Network	Enable SSID2 Multiple	● On Off	
Peripheral Setting	SSID2 Setting	VS10_0e00e3_Laptop	
Pairing	Wi-Fi Security Option	WPA2 Enterprise	
Display	RADIUS Server IP Address		
Advance Setting	RADIUS Port		
Scheduling	RADIUS Passsword		Show Password
Tools	2.4G Enable	On 🗸	
Legal Announcement	5G Enable	On	
	Device Isolate	● On ○ Off	
	ATF (Air Time Fairness)	● On Off	
	Band Steering	● On ○ Off	
		Apply Cancel	

5. В полях **IP-адрес сервера Radius** и **Порт Radius** введите соответствующую информацию для сети вашей организации.

		English 🗸	Logout
BenQ	Setting		
	SSID1 Setting VS10_0e00e3		
Information	Wi-Fi Security Option WPA2 Personal Mixed		
WAN	Password Setting VS10_0e00e3 Show In Screen		
Wireless Network	Enable SSID2 Multiple		
Peripheral Setting	SSID2 Setting VS10_0e00e3_Laptop		
Pairing	WI-Fi Security Option WPA2 Enterprise		
Display	RADIUS Server IP Address		
Advance Setting	RADIUS Port 1812		
Scheduling	RADIUS Passsword Show Password		
Tools	2.4G Enable On 🗸		
Legal Announcement	5G Enable On		
	Device Isolate On Off		
	ATF (Air Time Fairness)		
	Band Steering On Off		
	Apply Cancel		

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

	E	English 🗸 Logout
Beng		
	Setting	
	SSID1 Setting VS10_0e00e3 Uide	
Information	Wi-Fi Security Option WPA2 Personal Mixed	
WAN	Password Setting VS10_0e00e3	
Wireless Network	Enable SSID2 Multiple On Off	
Peripheral Setting	SSID2 Setting VS10_0e00e3_Laptop	
Pairing	Wi-Fi Security Option WPA2 Enterprise	
Display	RADIUS Server IP Address 0.0.0.0	
Advance Setting	RADIUS Port 1812	
Scheduling	RADIUS Passsword Show Password	
Tools	2.4G Enable On 🗸	
Legal Announcement	5G Enable On	
	Device Isolate On Off	
	ATF (Air Time Fairness) On Off	
	Band Steering On Off	
	Apply Cancel	

Настройка Wi-Fi радио

Подменю Настройка Wi-Fi радио содержит следующие дополнительные настройки для сигнала Wi-Fi блока Host:

- **Мощность передачи** В этом поле можно задать мощность сигнала Wi-Fi со следующими параметрами:
 - **Высокая** Этот параметр задает высокую мощность для сигнала Wi-Fi (10 дБм для 2,4 ГГц; 16 дБм для 5 ГГц).
 - **Стандарт** Этот параметр задает стандартную мощность для сигнала Wi-Fi (7 дБм для 2,4 ГГц; 13 дБм для 5 ГГц).
 - ЭКО Этот параметр задает более слабый, энергосберегающий уровень сигнала Wi-Fi (1 дБм для 2,4 ГГц; 7 дБм для 5 ГГц).
- Канал 2,4 ГГц Это поле позволяет задать, как блок Host будет выбирать беспроводный канал для своего сигнала 2,4 ГГц. Выберите Авто, чтобы блок Host выбирал канал беспроводной связи 2,4 ГГц с максимальной производительностью, либо вручную задайте канал для сигнала.



- Если в этом поле выбрано Авто, то Канал 5 ГГц также автоматически переключится на Авто. После переключения вы все равно сможете вручную изменить настройку Канал 5 ГГц на другой канал.
- Когда в этом поле выбран конкретный канал, Канал 5 ГГц автоматически переключится на текущий канал. После переключения вы все равно сможете вручную изменить настройку Канал 5 ГГц на другой канал.
- Ширина канала 2,4 ГГц В этом поле можно выбрать ширину канала 20 МГц или 40 МГц для сигнала 2,4 ГГц.
- Режим 2,4 ГГц В этом поле указан стандарт Wi-Fi для сигнала 2,4 ГГц.
- Канал 5 ГГц Это поле позволяет задать, как блок Host будет выбирать беспроводный канал для своего сигнала 5 ГГц. Выберите Авто, чтобы блок Host выбирал канал беспроводной связи 5 ГГц с максимальной производительностью, либо вручную задайте канал для сигнала.



- Если в этом поле выбрано Авто, то Канал 2,4 ГГц также автоматически переключится на Авто. После переключения вы все равно сможете вручную изменить настройку Канал 2,4 ГГц на другой канал.
- Когда в этом поле выбран конкретный канал, **Канал 2,4 ГГц** автоматически переключится на текущий канал. После переключения вы все равно сможете вручную изменить настройку **Канал 2,4 ГГц** на другой канал.
- Ширина канала 5 ГГц В этом поле можно выбрать ширину 20 МГц, 40 МГц, или 80 МГц для канала 5 ГГц.
- Режим 5 ГГц В этом поле указан стандарт Wi-Fi для сигнала 5 ГГц.

 Указанные поддерживаемые каналы беспроводной связи могут быть разными в зависимости от нормативных требований к беспроводной связи в странах/регионах, указанных в поле Область Wi-Fi.

• Для сигнала Wi-Fi стандарт Wi-Fi задан, и его нельзя изменить.

Нажмите **Применить**, чтобы сохранить все изменения в полях **Настройка Wi-Fi** радио.

Состояние беспров. узлов

В подменю **Состояние беспров. узлов** перечислены все устройства, подключенные к блоку Host по Wi-Fi, их **МАС-адрес**, **Имя устройства**, **IP-адрес**, используемый канал Wi-Fi (**2,4 ГГц/5 ГГц**) и время подключения (**Время работы**).

Настройки периферийных устройств

Функция ТХ Wi-Fi Микрофон доступна только при использовании вместе с устройствами VS20 Buttons.

Нажмите Настройки периферийных устройств, чтобы открыть подменю Подключенное устройство, Дополнительные настройки, Выбранные устройства ВК и VC Devices in Use (Используемые устройства ВК) для блока Host.

						English ¥
2						
	Connected Device	•				
	USB Port	Status	Vendor Code	Product Name	Description	Testing
_	TX Wi-Fi Microphone	Connected	-	TX_Microphone	Audio	Microphone Test
	Port 1	Connected	0x046d	BCC950_ConterenceCam	Video (1280x720x30tps)	Camera lest
	Port 1	Connected	Logitech	BCC950_ConferenceCam	Audio	Microphone Test
7	Port 1	Connected	Logitech	BCC950_ConferenceCam	Speaker	Speaker Test
_	Port 2	Disconnected	None		None	
4.	Port 3	Disconnected	None		None	
				-		
ənt	Advance Setting					
	Advance Setting	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable		•	
ent	Advance Setting	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable	Apply Cancel		
ıt	Advance Setting	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable	Apply Cancel		
	Advance Setting	TX Wi-Fi Mior	ophone Enable	Apply Cancel		
	Advance Setting Selected VC Device	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable	Apply Cancel		
	Advance Setting Selected VC Device	TX WI-FI Micr	ophone Enable	Apply Cancel	-	
	Advance Setting	TX WI-FI Micr	Strategy Auto M	Apply Cancel eeting Audio Apply Cancel	•	
	Advance Setting Selected VC Device	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable	Apply Cancel eeling Audio Apply Cancel	·	
	Advance Setting Selected VC Device VC Devices in Use	TX Wi-Fi Micr	ophone Enable	Apply Cancel eeting Audio Apply Cancel	· ·	
	Advance Setting Selected VC Device VC Devices in Use	TX WI-FI Micr	Strategy Auto M	Apply Cancel eeting Audio Apply Cancel	· ·	
	Advance Setting Selected VC Device VC Devices in Use	TX WI-FI Micr	Camera USB1 Mic TX Wi-F	Apply Cancel eeting Audio Apply Cancel i Microphone + USB1	•	

Подключенное устройство

В подменю **Подключенное устройство** перечислены USB-разъемы блока Host (см. расположение каждого разъема на рисунке внизу) и соответствующие периферийные устройства (веб-камеры, микрофоны или динамики), подключаемые к каждому из разъемов блока Host, и его сигнал Wi-Fi (для устройств InstaShow Buttons), которые используются как микрофоны).





- Для устройств с несколькими функциями будет показан отдельный список для каждой отдельной функции. Например, для веб-камеру типа 3-в-1 будут показаны три отдельных списка: один для функции камеры, один для функции микрофона, и один для функции динамика.
- Устройства InstaShow Buttons, которые используются как микрофоны, будут перечислены как **ТХ Wi-Fi Микрофон**. Дополнительные сведения об использовании устройств Buttons в качестве микрофонов см. в разделе Использование одного устройства Button InstaShow в качестве микрофона на стр. 45.
- Список **TX Wi-Fi Микрофон** будет всегда отображаться в подменю **Подключенное устройство** независимо от того, подключены ли какие-либо устройства InstaShow Buttons к блоку Host. Только когда устройство Button подключено к блоку Host для использования в качестве микрофона и в подменю **Дополнительные настройки** для параметра **TX Wi-Fi Микрофон** установлено значение **Enable (Включить)**, в поле **Status (Состояние)** будет отображаться значение **Подключено**, в противном случае будет отображаться значение **Отключено**.

Для каждого перечисленного устройства в подменю также отображается статус их подключения и соответствующие описания. В зависимости от типа подключенного устройства столбец **Testing (Тестирование)** также может содержать возможность протестировать различные функции устройства, связанные с видеоконференциями:

- Нажмите Тест камеры, чтобы проверить, правильно ли камера устройства выводит видео на блок Host. После нажатия на проекторе/дисплее, подключенном к блоку Host, будет показано 5-секундное видео предварительного просмотра.
- Нажмите Тест микрофона, чтобы проверить, правильно ли микрофон устройства или устройства Button улавливает звук. После нажатия экран, отображаемый на проекторе/дисплее, на несколько секунд станет серым; в этот момент скажите что-нибудь в соответствующий микрофон, и вскоре после этого блок Host воспроизводит звук.
- Нажмите **Тест динамика**, чтобы проверить, правильно ли динамики устройства принимают звук от блока Host. После нажатия прозвучат несколько коротких тестовых звуковых сигналов.

Дополнительные настройки

В подменю **Дополнительные настройки** можно включать/отключать параметр **TX Wi-Fi Микрофон**, позволяющий использовать несколько устройств InstaShow Buttons в качестве микрофонов для видеоконференций через Wi-Fi-подключение блока Host. Дополнительные сведения см. в разделе Использование одного устройства Button InstaShow в качестве микрофона на стр. 45.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Дополнительные настройки.

Выбранные устройства ВК

Функция ТХ Wi-Fi Микрофон в этом меню недоступна при использовании устройства VS10 Button. Чтобы использовать эту функцию с блоком VS10 Host, дополнительно купите комплект устройств VS20 Buttons.

Подменю **Выбранные устройства ВК** содержит следующие параметры, которые определяют, какой из USB-разъемов блока Host нужно использовать для того или иного периферийного устройства (например, веб-камеры, микрофона и динамика):



Разъем 2

 Стратегия - В этом поле выберите Auto Meeting Audio (Авт. звук конференции), чтобы блок Host автоматически сканировал свои USB-разъемы в поисках наиболее оптимального устройства (то есть многофункционального устройства, обеспечивающего большинство функций видеоконференций) и использовать его как устройство по умолчанию для каждой соответствующей функции (камера, микрофон, динамик).



 Если к блоку Host не подключено многофункциональное устройство и выбрано значение Auto Meeting Audio (Авт. звук конференции), то блок Host выберет первое обнаруженное поддерживающее устройство для соответствующей функции.

- Если включен параметр **TX Wi-Fi Микрофон**, то функция будет работать совместно с любым оснащенным микрофоном устройством, подключенным к USB-порту блока Host. Дополнительные сведения см. в разделе Использование одного устройства Button InstaShow в качестве микрофона на стр. 45.
- Если к блоку Host одновременно подключено несколько многофункциональных устройств, то блок Host определит приоритет устройств по следующим критериям: (1) веб-камера 3-в-1, (2) комбинация микрофона и динамика, (3) другие комбинации 2-в-1.

В этом поле выберите **По предпочтениям пользователя**, чтобы вручную указать USB-разъем, который блок Host будет использовать для каждого типа функций видеоконференции. Если выбрать **По предпочтениям пользователя**, то появится следующий список функций, чтобы вы могли назначить разъем или исключить его из использования:

- Сатега (Камера) В этом поле укажите USB-разъем, к которому следует подключить веб-камеру для использования, или выберите отключение использования веб-камеры.
- Міс (Микрофон) Если параметр ТХ Wi-Fi Микрофон в подменю Дополнительные настройки включен, то в этом поле укажите порт USB, к которому нужно подключить устройство, чтобы его можно было использовать в качестве микрофона совместно с любыми устройствами InstaShow Buttons, подключенными по сигналу Wi-Fi блока Host. Когда выбран параметр ТХ Wi-Fi Микрофон, функция микрофона будет деактивирована на любом периферийном устройстве, подключенном к любому из USB-разъемов блока Host. Когда параметр ТХ Wi-Fi Микрофон в подменю Дополнительные настройки отключен, в этом поле укажите только тот USB-разъем, к которому нужно подключить устройство, чтобы использовать его в качестве микрофона. Выберите Disable (Отключить), чтобы отключить подключение любого внешнего микрофонного устройства к блоку Host.
- **Speaker (Динамик)** В этом поле укажите USB-разъем, к которому следует подключить устройство, чтобы его можно было использовать в качестве динамика, или выберите отключение использования внешнего динамика.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Выбранные устройства ВК.

VC Devices in Use (Используемые устройства BK)

В подменю VC Devices in Use (Используемые устройства ВК) перечислены разъемы и/или устройства InstaShow Button, предназначенные для использования для каждой функции видеоконференции (камера, микрофон, динамик), в зависимости от настроек, выбранных в подменю Дополнительные настройки и Выбранные устройства ВК.

Сопряжение

Нажмите Сопряжение, чтобы открыть подменю Сопряжение и Состояние сопряжения.

					Engli	sh 💙	Logout
вепо							
	Pairing						
Information		Start Pair	ing				
WAN							
Wireless Network							
Peripheral Setting							
Pairing	Pairing Status						
Display	Connected Status	TX Serial Number	TX MAC Address	TX Firmware Version	Microphone	Delete	
Advance Setting	No information available						
Scheduling							
Tools							
Legal Announcement							

Сопряжение

Подменю **Сопряжение** используется, когда блок Host закреплен на потолке и нажимать на нем кнопу **PAIRING** неудобно. Чтобы установить сопряжение между устройством Button и блоком Host через интерфейс веб-управления:

1. Подключите штекер кабеля USB от устройства Button к соответствующим разъемам ноутбука.



2. После успешного подключения устройства Button к ноутбуку индикатор на устройстве Button замигает зеленым.



- 3. Убедитесь, что блок Host надежно подключен к источнику питания.
- Нажмите Начать сопряжение для сопряжения блока Host с устройством Button через интерфейс веб-управления (на сопряжение с Button отводится две минуты).



5. Нажмите и пять секунд удерживайте кнопку разделения экрана на боковой грани устройства Button. Индикатор устройства Button будет мигать синим в течение примерно 10 секунд. Выполняется процесс сопряжения. На экране появится сообщение "Выполняется сопряжение".

Start pairing



6. После успешного сопряжения блока Host с устройством Button индикатор на устройстве Button станет непрерывно гореть зеленым.



- Иллюстрации приведены только для справки. У каждого продукта есть свой индивидуальный серийный номер.
- С одним блоком Host можно установить сопряжение максимум 32 устройств Buttons.
- 7. Для остановки процесса сопряжения в любое время можно нажать Остановить сопряжение.

Pairing



Состояние сопряжения

В подменю **Состояние сопряжения** перечислены все устройства Buttons, уже подключенные к блоку Host.

Дисплей

Нажмите Дисплей, чтобы открыть подменю Настройка вывода на дисплей.

Beng	Display Output Setting	English 💙 Logout
Information	Screen Output Resolution	Disconnected ~
WAN	Power on Display over CEC	CEC I On Off
Windless Naturals	HDCP Mode	lode
Peripheral Setting		Apply Cancel
Pairing		
Display		
Advance Setting		
Scheduling		
Tools		
Legal Announcement		

Настройка вывода на дисплей

Подменю Настройка вывода на дисплей содержит следующие параметры вывода видео блоком Host на дисплей, подключенный к его разъему HDMI OUT:

- Разрешение вывода на экран Эти параметры настраивают выходное разрешение видео, которое транслирует блок Host. Если для параметра
 Разрешение вывода на экран установить значение Авто, то блок Host будет выбирать выходное разрешение в зависимости от собственных характеристик подключенного дисплея; либо вы можете вручную выбирать выходное разрешение.
- Включение питания дисплея по стандарту СЕС Когда этот параметр включен, питание дисплея, подключенного к разъему HDMI OUT блока Host, будет автоматически включаться при каждом включении питания блока Host.
- HDCP Mode Этот параметр позволяет настроить, надо или не надо для содержимого, выводимого блоком Host, включать защиту широкополосного цифрового содержимого от копирования (High-Bandwidth Digital Content Protection, HDCP) (HDCP). Если установлено значение Авто, то устройство Button будет проверять, имеет ли контент, передаваемый через разъем USB-C или HDMI, защиту от копирования HDCP, и передавать его на блок Host, который определит, следует ли включать или отключать защиту HDCP для контента, который он выводит. Если установлено значение Вкл., то блок Host будет всегда включать защиту HDCP для контента, который он выводит. Если установлено значение Выкл., то блок Host отключит защиту HDCP для контента, который он выводит.

Нажмите **Применить**, чтобы сохранить все изменения в полях **Настройка вывода на дисплей**.

Дополнительные настройки

Нажмите **Дополнительные настройки**, чтобы открыть подменю **Дополнительные** настройки, Firewall (Межсетевой экран), Сетевая служба, Restart (Перезапустить) и Энергосбережение.

		English 👻	Lo
Beno			
	Advance Setting		
	BYOD Wireless Display	☑ iOS	
	Network Standby	15 Minutes 🗸	
	Video Conference Standby	Disable 🗸	
·к		Apply Cancel	
C	Button(TX) USB Setting		
	Button(TX) USB Functions	Z InstaShow Button Microphone Z Touch Back (HID) ∠ Auto Connection (Storage)	
		Apply Cancel	
ment	Firewall		
	Firewall	Enable O Disable	
	Enable DoS Protection	○ on ● Off	
	Block WAN ICMP Request		
	·		
		Apply Cancel	
	Network Service Http over SSL	Enable Olisable Apply Cancel	
	Restart	Apply Cancel	

Дополнительные настройки

Подменю **Дополнительные настройки** содержит следующие расширенные настройки блока Host:

 Беспроводной дисплей BYOD - Этот параметр позволяет разрешать или запрещать мобильным устройствам iOS вести презентации через блок Host. Установите флажок рядом с операционной системой, чтобы разрешить устройствам, использующим соответствующую операционную систему, вести презентации.

- Ожидание сети Этот параметр позволяет задать время бездействия, по прошествии которого блок Host перейдет в режим ожидания сети. После перехода в режим ожидания сети для продолжения работы пользователь должен будет повторно ввести логин и пароль для входа в веб-меню управления.
- Видеоконференция в режиме ожидания Если включить этот параметр, то окно InstaShow будет автоматически скрываться в интерфейсе видеоконференцсвязи каждый раз, когда InstaShow не ведет презентацию. Это позволит приложению для видеоконференций экономить место на экране, когда InstaShow не используется напрямую. Окно InstaShow будет снова появляться в интерфейсе видеоконференцсвязи по команде каждый раз, когда нажимается устройство Button и начинается презентация через блок Host.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Дополнительные настройки.

Button (TX) USB Setting (Настройка USB устройства Button (TX))

В подменю **Button (TX) USB Setting (Настройка USB устройства Button (TX))** можно включать/отключать следующие функции для подключенных устройств Buttons, устанавливая/снимая флажок рядом с соответствующей функцией.

- InstaShow Button Microphone (UAC) (Микрофон устройства InstaShow Button (UAC))
- Touch Back (HID) (Обратное сенсорное управление (HID))
- Auto Connection (Storage) (Авт. подключение (Хранилище))



- Каждую функцию можно включать/отключать независимо от других функций.
- Функция InstaShow Button Microphone (UAC) (Микрофон устройства InstaShow Button (UAC)) не поддерживается на устройствах VS10 Buttons, даже если ее флажок установлен.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Button (TX) USB Setting (Настройка USB устройства Button (TX)).

Firewall (Межсетевой экран)

Подменю Firewall (Межсетевой экран) содержит следующие настройки межсетевого экрана блока Host:

- Firewall (Межсетевой экран) Этот параметр позволяет включить встроенный межсетевой экран блока Host.
- Включить защиту от DoS-атак Эти параметры позволяют включить встроенную защиту блока Host от отказа в обслуживании (Denial of Service, DoS). DoSатаки направлены на то, чтобы лишить пользователей доступа к сети путем переполнения сети искусственным трафиком, который замедляет работу сети до такой степени, что она становится непригодной для использования.
- Заблокировать ICMP-запрос WAN Этот параметр позволяет блокировать запросы ICMP (Internet Control Message Protocol - протокол управляющих сообщений Интернета), который является типом передачи данных по сети, обычно используемым в атаках типа DoS.

Нажмите **Применить**, чтобы сохранить все изменения в полях **Firewall (Межсетевой** экран).
Сетевая служба

В подменю **Сетевая служба** можно включить параметр **HTTP поверх SSL**, который добавляет SSL-защиту подключению между устройством, получающим доступ к меню веб-управления, и блоком Host. Если этот параметр включен, то для URLадреса, используемого для доступа к меню, требуется префикс "HTTPS://".

Restart (Перезапустить)

Нажмите кнопку **Restart (Перезапустить)**, чтобы перезапустить блок Host.

Энергосбережение

Подменю Энергосбережение позволяет перевести блок Host в режим Режим ожидания, когда он активен, или Пробудить блок Host из режима Режим ожидания.

Составление расписания

Нажмите Составление расписания, чтобы открыть подменю Системное время и Планировщик.

				English	 Logout 	
вело						
	Svstem Time					
	Time 7					
Information	Time Zone	Greenwich Mean Time (GMT+00:00)) •			
WAN	Auto Date and Time					
Wireless Network	NTP Server	europe.pool.ntp.org	~			
Peripheral Setting		0				
Pairing		Apply	Cancel			
Display						
Advance Setting						
Scheduling	Scheduler					
Tools	Current Time	Week Ock 20 02:22:50 2022				
Legal Appouncement	Current time	Wed Oct 26 03.23.56 2022				
Logaritation	Enable	Enable O Enable				
	Sun.	Wakeup Time	0 V 0 V (24-Hour Format)	Enable		
		Wakeup Time	0 ¥ 0 ¥ (24-Hour Format)			
	Mon.	Standby Time	0 V: 0 V (24-Hour Format)	Enable		
		Wakeup Time	0 💙 : 0 💙 (24-Hour Format)			
	Tue.	Standby Time	0 🗙 : 0 🗙 (24-Hour Format)	Enable		
	Wed	Wakeup Time	0 🗙 : 0 🗙 (24-Hour Format)			
	weu.	Standby Time	0 🗙 : 0 🗙 (24-Hour Format)			
	Thu.	Wakeup Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	Enable		
		Standby Time	0 🗸 0 🖌 (24-Hour Format)			
	Fri.	Wakeup Time	0 🗸 : 0 🗸 (24-Hour Format)	Enable		
		Standby Time	0 V 0 V (24-Hour Format)			
	Sat.	Standby Time	0 V 0 V (24-Hour Format)	Enable		
			Le			
		Apply	Cancel			

Системное время

Подменю **Системное время** содержит следующие настройки времени для блока Host:

- Часовой пояс Это поле позволяет выбрать часовой пояс для блока Host.
- Авт. дата и время В этом поле выберите, должен ли блок Host автоматически получать данные даты и времени из Интернета. Когда установлено значение Disable (Отключить), вы можете вручную установить Дата и Время. Настройки времени будут соответственно сохранены во внутренней памяти.

• Сервер NTP - Когда для параметра Авт. дата и время установлено значение Enable (Включить), в этом поле введите сервер, с которого будут получаться данные времени.

Нажмите Применить, чтобы сохранить все изменения в полях Системное время.

Планировщик

В подменю **Планировщик** можно задать время, когда блок Host будет автоматически пробуждаться или переходить в режим ожидания в любой день недели. Чтобы настроить **Планировщик**:

1. Установите флажок Enable (Включить).

- 2. Отметьте Enable (Включить) для дней, когда планировщик должен был активен.
- 3. Выберите Время пробуждения для соответствующего дня.
- 4. Выберите Время ожидания для соответствующего дня.
- 5. Нажмите Применить, чтобы сохранить расписание.

Current Time	Wed Oct 26 03:23:56 2022		
Enable	🔾 Enable 💿 Disable		
	Wakeup Time	0 💙 : 0 💙 (24-Hour Format)	
sun.	Standby Time	0 💙 : 0 🂙 (24-Hour Format)	
	Wakeup Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	Enable
Mon.	Standby Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	
Tue.	Wakeup Time	0 💙 : 0 🂙 (24-Hour Format)	
	Standby Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	
Wed.	Wakeup Time	0 🗙 : 0 🗙 (24-Hour Format)	- 🗆 Enable
	Standby Time	0 💙 : 0 💙 (24-Hour Format)	
Thu	Wakeup Time	0 💙 : 0 💙 (24-Hour Format)	
110.	Standby Time	0 💙 : 0 🂙 (24-Hour Format)	
54	Wakeup Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	C Eachla
Fn.	Standby Time	0 🗙 : 0 🗙 (24-Hour Format)	
5.4	Wakeup Time	0 🗸 : 0 🖌 (24-Hour Format)	Enable
Sat.	Standby Time	0 💙 : 0 🂙 (24-Hour Format)	

Инструменты

Нажмите **Инструменты**, чтобы показать инструменты/подменю **Настройка пароля**, Обновление встроенного ПО, Управление конфигурацией, Тест трафика Wi-Fi и Настройка журнала.

		English	~	Logout
Beno				
Information				
WAN	Please input the old password			
Wireless Network				
Peripheral Setting	Please input the new password Show Password			
Pairing				
Display	Please input the password again Show Password			
Advance Setting				
Scheduling	Reset			
Tools				
Password Setup				
Firmware Upgrade				
Configuration Management				
Wi-Fi Traffic Test				
Log Setting				
Legal Announcement				
	4			

Настройка пароля

Настройка пароля позволяет изменить Пароль для меню веб-управления. Чтобы изменить пароль:

- 1. Введите старый пароль.
- 2. Введите новый пароль.
- 3. Еще раз введите новый пароль для его подтверждения.
- 4. Нажмите **Reset**, чтобы сохранить пароль.



Обновление встроенного ПО

Подменю Обновление встроенного ПО позволяет проверять наличие и выполнять обновления встроенного ПО как для блока Host (через подменю Host(RX) Обновление встроенного ПО), так и для устройства Button (через подменю Обновление встроенного ПО устройства Button (TX)).

Прежде чем проверять наличие обновления встроенного ПО для блока Host или устройства Button, сначала убедитесь, что блок Host подключен к маршрутизатору, имеющему доступ в Интернет. Для обновления встроенного ПО устройства Button также убедитесь, что устройство Button сопряжено с блоком Host и подключено к нему.

				English 🗸	Logout
Beno					
	Host(RX) Firmware Upgrade				
			Deviation Obsets		
Information	UIA	New Firmware Check			_
WAN	Firmware Version	VS10(R)_0.48			_
Wireless Network	New Host Firmware Version on OTA Server	VS10(R)_0.48			_
Peripheral Setting	Firmware File	O From OTA Server			
Pairing		From a Local File	Select File		
Display	Upgrade Insta Show Host	Firmware Upgrade			
Advance Setting					
Scheduling					
Tools	Button(TY) Firmware Ungrade				
Password Setup	Batton(TX) Timware opgrade				_
Firmware Upgrade	OTA	New Firmware Check	Periodical Check		_
Configuration Management	New Button Firmware Version on OTA Server				
Wi-Fi Traffic Test		From a Local File	Select File		
Log Setting	Firmware File	From Host(RX)			
Legal Announcement		O From OTA Server			
	Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade			
	Warning				
	Don't power off or press the reset button during the	process of firmware upgrading.			
	Don't close the window during the process of firmw	are upgrading.			

Чтобы проверить наличие обновления встроенного ПО для блока Host и/или устройства Button, нажмите кнопку **Проверка наличия новой версии встроенного ПО** в соответствующем подменю для устройства.

0	Host(RX) Firmware Upgrade			
	от	New Firmware Check	Periodical Check	
	Firmware Version	VS10(R)_0.48		
	New Host Firmware Version on OTA Server	VS10(R)_0.48		
	Firmware File	O From OTA Server		
	T iniwate the	From a Local File	Select File	
	Upgrade Insta Show Host	Firmware Upgrade		

0	Button(TX) Firmware Upgrade	
	ΟΤΑ	New Firmware Check Z Periodical Check
	New Button Firmware Version on OTA Server	
	Firmware File	From a Local File Select File From Host(RX) From OTA Server
	Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade • 70:F7:54:88:7E:8C VS10(T)_0.44

- Чтобы блок Host или устройство Button периодически проверяли наличие обновлений встроенного ПО, установите флажок Периодическая проверка в соответствующем подменю устройства.
 - Блок Host будет периодически проверять наличие обновлений встроенного ПО, только когда он через порт WAN подключен к маршрутизатору с доступом к Интернету.

Host(RX) Обновление встроенного ПО

При наличии обновления встроенного ПО его новая версия будет указана в поле **Новая версия встроенного ПО устройства Host на сервере ОТА**.

Чтобы выполнить по воздуху (ОТА) обновление встроенного ПО блока Host:

- 1. Выберите **С сервера ОТА** в поле **Файл встроенного ПО**.
- 2. Нажмите кнопку Обновление встроенного ПО в поле Обновить устройство InstaShow Host.

OTA	New Firmware Check	Periodical Check
Firmware Version	VS10(R)_0.51	
New Host Firmware Version on OTA Server	VS10(R)_0.52	
	From OTA Server	
Firmware File	O From a Local File	Select File
Ungrade Insta Show Host	Eirmware Lingrade	



Для обновления по воздуху убедитесь, что блок Host подключен к маршрутизатору с доступом к Интернету.

При проведении обновления любого типа НЕЛЬЗЯ:

выключать питание или нажимать кнопку сброса на блоке Host или устройстве Button.
закрывать окно браузера в интерфейсе веб-управления.

Нарушение этих требований вызовет сбой обновления встроенного ПО и неисправность продукта.

Для прямого обновления путем запуска файла обновления на локальном компьютере выполните следующие действия:



Перед прямым обновлением встроенного ПО загрузите файлы обновления с сайта вашего регионального офиса BenQ.

1. Выберите **Из локального файла** и затем нажмите кнопку **Выберите файл** в поле **Файл встроенного ПО**.

Host(RX) Firmware Upgrade	
ΟΤΑ	New Firmware Check Periodical Check
Firmware Version	VS10(R)_0.51
New Host Firmware Version on OTA Server	VS10(R)_0.52
	O From OTA Server
Firmware File	From a Local File Select File
Upgrade InstaShow Host	Firmware Upgrade

- 2. Найдите и выберите файл обновления встроенного ПО.
- 3. Нажмите кнопку Обновление встроенного ПО в поле Обновить устройство InstaShow Host.

0	Host(RX) Firmware Upgrade		
	ΟΤΑ	New Firmware Check	Periodical Check
	Firmware Version	VS10(R)_0.51	
	New Host Firmware Version on OTA Server	VS10(R)_0.52	
	Firmware File	 From OTA Server From a Local File 	Select File VS10(R)_0.50.07 zip
	Upgrade InstaShow Host	Firmware Upgrade	

При проведении обновления любого типа НЕЛЬЗЯ:

выключать питание или нажимать кнопку сброса на блоке Host или устройстве Button.
закрывать окно браузера в интерфейсе веб-управления.
Нарушение этих требований вызовет сбой обновления встроенного ПО и неисправность продукта.

Обновление встроенного ПО устройства Button (TX)

Для обновления встроенного ПО устройства Button путем запуска файла обновления на локальном компьютере выполните следующие действия:

1. Подключите устройство Button, встроенное ПО которого хотите обновить, к ноутбуку, на котором запущен веб-интерфейс управления, и дождитесь, когда светодиодный индикатор устройство Button загорится зеленым.



2. Выберите Из локального файла в поле Файл встроенного ПО и затем нажмите кнопку Выберите файл.

0	Button(TX) Firmware Upgrade			
	ΟΤΑ	New Firmware Check	Periodical Check	
	New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52		
		From a Local File	Select File	
	Firmware File	From Host(RX) (VS10(T)_0.51) From OTA Server		
	Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade	_0.50	

- 3. Найдите и выберите файл обновления встроенного ПО.
- 4. Выберите устройство Button, которое хотите обновить, и затем нажмите кнопку Обновление встроенного ПО в поле Обновить выбранное устройство InstaShow Button.

Button(TX) Firmware Upgrade		
ΔΤΟ	New Firmware Check Periodical Check	zk
New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52	
Firmware File	From a Local File Select File VS (VS10(T)_0.51) From OTA Server	10(T)_0.50.07.zip
Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade • 00:0E:A0:07:17:19 VS10(T)_0.50	



При проведении обновления любого типа НЕЛЬЗЯ: • выключать питание или нажимать кнопку сброса на блоке Host или устройстве Button. • закрывать окно браузера в интерфейсе веб-управления. Нарушение этих требований вызовет сбой обновления встроенного ПО и неисправность

продукта.

Чтобы обновить встроенное ПО устройства Button непосредственно с блока Host через подключение между устройством Button и блоком Host.

1. Подключите устройство Button, которое хотите обновить, к ноутбуку, а затем дождитесь, когда устройство Button установит связь с блоком Host и светодиодный индикатор загорится зеленым.



2. Выберите С устройства Host (RX) в поле Файл встроенного ПО.

D	Button(TX) Firmware Upgrade				
	ΟΤΑ	New Firmware Check Z Periodical Check			
	New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52			
	Firmware File	O From a Local File Select File • From Host(RX) (V\$10(T)_0.51) • From OTA Server			
	Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade			

3. Выберите устройство Button, которое хотите обновить, и затем нажмите кнопку Обновление встроенного ПО в поле Обновить выбранное устройство InstaShow Button.

Button(TX) Firmware Upgrade		
ΟΤΑ	New Firmware Check Z Periodical Check	
New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52	
Firmware File	O From a Local File Select File • From Host(RX) (V\$10(T)_0.51) • From OTA Server	
Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade © 00:0E:A0:07:17:19 VS10(T) 0.50	

При проведении обновления любого типа НЕЛЬЗЯ:

- выключать питание или нажимать кнопку сброса на блоке Host или устройстве Button.
 закрывать окно браузера в интерфейсе веб-управления.
- Кнопка "Обновление встроенного ПО" становится серой (неактивной), если на устройстве Button версия новее, чем версия на блоке Host.

Нарушение этих требований вызовет сбой обновления встроенного ПО и неисправность продукта.

При наличии обновления встроенного ПО по воздуху его новая версия будет указана в поле **Новая версия встроенного ПО устройства Button на сервере ОТА**. Чтобы выполнить обновление по воздуху для устройства Button, выполните следующие действия:



Для обновления по воздуху убедитесь, что блок Host подключен к маршрутизатору с доступом к Интернету.

1. Подключите устройство Button, которое хотите обновить, к ноутбуку, на котором запущен веб-интерфейс управления, и дождитесь, когда устройство Button установит связь с блоком Host и светодиодный индикатор загорится зеленым.



2. Выберите **С сервера ОТА** в поле **Файл встроенного ПО**.

Button(IX) Firmware Upgrade	
ΑΤΟ	New Firmware Check Z Periodical Check
New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52
Firmware File	O From a Local File Select File O From Host(RX) From OTA Server
Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade

3. Выберите устройство Button, которое хотите обновить, и затем нажмите кнопку Обновление встроенного ПО в поле Обновить выбранное устройство InstaShow Button.

Button(TX) Firmware Upgrade		
ΟΤΑ	New Firmware Check Periodical Check	
New Button Firmware Version on OTA Server	VS10(T)_0.52	
Firmware File	○ From a Local File Select File ○ From Host(RX) (VS10(T)_0.51) ● From OTA Server	
Upgrade Selected InstaShow Button	Firmware Upgrade © 00:0E:A0:07:17:19 VS10(T)_0.50	

Чтобы выполнить обновление по воздуху, убедитесь, что блок Host через порт WAN подключен к маршрутизатору с доступом в Интернет, а устройство Button сопряжено и подключено к блоку Host.

При проведении обновления любого типа НЕЛЬЗЯ:
выключать питание или нажимать кнопку сброса на блоке Host или устройстве Button.
закрывать окно браузера в интерфейсе веб-управления.
Нарушение этих требований вызовет сбой обновления встроенного ПО и неисправность продукта.

Управление конфигурацией

В резервных копиях файлов конфигурации сохраняются параметры конфигурации Host, за исключением имени базы, пароля и имени беспроводной сети SSID, а также состояния сопряжения. В разделе **Управление конфигурацией** можно выбрать **Импортировать файл конфигурации**, **Экспортировать полный файл конфигурации** и **Заводские настройки**.

	English 🗸	Logout
Beno		
	Import Configuration File	
Information	Select File	
WAN	Import file	
Wireless Network		
Peripheral Setting		
Pairing	Export Complete Configuration File	
Display		
Advance Setting	Export	
Scheduling		
Tools		
Password Setup	C Eactory Default	
Firmware Upgrade		
Configuration Management	Return to Factory Default Setting	
Wi-Fi Traffic Test		
Log Setting		
Legal Announcement		

Чтобы импортировать файлы конфигурации:

1. Нажмите Выберите файл в подменю Импортировать файл конфигурации.



- 2. Найдите и выберите файл конфигурации, который хотите импортировать с локального компьютера.
- 3. Нажмите Импортировать файл и выберите файл для импорта.



Вы можете экспортировать полную резервную копию файла конфигурации в подменю Экспортировать полный файл конфигурации:

- 1. Нажмите Экспортировать.
 - S Export Complete Configuration File



2. На локальном компьютере укажите папку для сохранения файла резервной копии и нажмите **Сохранить**.



Экспортированный файл конфигурации может импортировать только на тот блок Host, с которого был экспортирован этот файл. Никакие другие блоки Host не смогут импортировать этот файл конфигурации.

Чтобы для параметров блока Host восстановить значения **Заводские настройки**, нажмите **Восстановить заводские настройки**.



После подтверждения процесса блок Host начнет восстанавливать

Заводские настройки, индикатор будет часто (дважды в секунду) мигать красным, после чего блок Host перезапустится. После перезапуска блока Host весь процесс завершится.

Тест трафика Wi-Fi

Подменю **Тест трафика Wi-Fi** позволяет протестировать скорость подключения между блоком Host и устройством Button.

									English 💙	Logout
	Beno									
			Option Channel	44		~	Settings			
F	Information	1								
	WAN	1								
	Wireless Network	1								
	Peripheral Setting	1								
I	Pairing	1								
I	Display	1								
I	Advance Setting	1								
	Scheduling	1								
	Tools									
	Password Setup									
	Firmware Upgrade									
	Configuration Management									
	Wi-Fi Traffic Test									
	Log Setting									
	Legal Announcement									
										//
							Test			
			Disclaimer							
			1. This disclaim 2. Test results c	er applied only annot be used	to the specific test car as a basis for determi	rried out, results ining the product	s may vary depending on the test environment, the test result is for re t shipping quality assurance.	reference only.		

Чтобы протестировать скорость подключения, выполните следующие действия:

1. В поле **Дополнительное устройство Button** выберите устройство Button, для которого хотите протестировать скорость подключения.

	70-27-54-00-72-00-/ 402 460 460 2	
Option Channel	44 🗸	Settings
		Test
Disclaimer		
1. This disclaim	er applied only to the specific test carried out, results	nay vary depending on the test environment, the test result is for reference only.

2. Нажмите кнопку Настройки в поле Дополнительное устройство Button.

Option Button	70:F7:54:88:7E:8C / 192.168.168.3		Settings
Option Channel	44	~	Settings
			Test
Disclaimer			
1. This disclaime	ar applied only to the specific test carried ou	t, results m	ay vary depending on the test environment, the test result is for reference only.

3. В поле **Дополнительный канал** выберите канал, скорость которого хотите протестировать.

	10.11.04.00.12.001102.100.100.3	·	Journeys
Option Channel	44	~	Settings
	Auto		
	40		
	44		
	48		
	153		
	157		
	101		
			Test
Distance			Test
Disclaimer			Test

4. Для настройки теста канала нажмите кнопку Настройки.

Option Button	70:F7:54:88:7E:8C / 192.168.168.3	~	Settings
Option Channel	44	~	Settings
		_	
			Test
Disclaimer			
1. This disclaime	r applied only to the specific test carried out	results ma	ay vary depending on the test environment, the test result is for reference only.
2. Test results ca	nnot be used as a basis for determining the	product sh	ipping quality assurance.

5. Нажмите кнопку Тест. Результаты теста будут показаны в главном окне.

Option Button	70:F7:54:88:7E:8C / 192.168.168.3	Settings
Option Channel	44 🗸	Settings
		Test
Disclaimer		
1. This disclaimer	applied only to the specific test carried out, result	s may vary decending on the test environment, the test result is for reference only.
2. Test results car	nnot be used as a basis for determining the produc	t shipping quality assurance.

Cption Channel 44 14 20.7 V0 5 sec 18.1 Moy1 14 170 6 80 0 sec 16.2 Moy1 14 170 6 80 0 sec 16.3 Moy1 14 181 0 s20 sec 18.1 Moy1 14 181 0 s20 sec 15.3 Moy1 14 181 0 s20 sec 17.0 Moy1 14 180 s63 0 sec 17.9 Moy1 14 180 s64 0 sec 17.9 Moy1 14 180 s69 0 sec 17.9 Moy1 14 180 sec 18.9 Moy1 14 180 sec 18.9 Moy1 14 180 sec 19.9 Moy1 14 180 sec 19.9 Moy1 <	tes 152 MDts/sec tes 136 Mbits/sec tes 155 Mbits/sec tes 152 Mbits/sec tes 130 Mbits/sec tes 130 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec	~	Settings					
4/ /80 / 20 get 161 Mayn 4/ 700 80 get 162 Mbyr 4/ 800 -810 get 162 Mbyr 4/ 800 -810 get 163 Mbyr 4/ 800 -830 get 17.0 Mbyr 4/ 82.0 830 get 17.0 Mbyr 4/ 82.0 450 get 155 Mbyr 4/ 840 -850 get 155 Mbyr 4/ 840 -850 get 17.9 Mbyr 4/ 850 -860 get 17.9 Mbyr 4/ 800 -850 get 17.9 Mbyr	tes 152 Mbits/sec tes 136 Mbits/sec tes 155 Mbits/sec tes 152 Mbits/sec tes 142 Mbits/sec tes 130 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec tes 150 Mbits/sec tes 159 Mbits/sec s 144 Mbits/sec							
Test over								
Bindeinen			Test					
Disclaimer								
1. This disclaimer applied only to t 2. Test results cannot be used as a			y vary depending on pping quality assura	the test environment, the noe.	test result is for reference of	nly.		

Настройка журнала

В журналах записываются все системные действия блока Host, и служба технической поддержки может использовать их для поиска ошибок и неисправностей. В меню **Настройка журнала** вы можете:

- Загрузить системный журнал на локальный компьютер, нажав Загрузить на ПК.
- Очистить системный журнал, нажав Очистить журнал.
- Просмотреть системный журнал в окне Просмотреть системный журнал.

	English 💙 Logout
Beno	
Being	Reveniesd to RC
Information	Download to PC
WAN	Download TX Log
Wireless Network	
Peripheral Setting	
Pairing	
Display	O Clear Log
Advance Setting	Clear Log
Scheduling	
Tools	
Password Setup	
Firmware Upgrade	O System Log View
Configuration Management	Tue Oct 25 04-15:13 2022 daemon.notice netific' Network device 1o' link is up Tue Oct 25 04-15:13 2022 daemon.notice netific' Interface loopback' has link connectivity
Wi-Fi Traffic Test	Tue Cit 25 44 15 14 2020 Liser notice frewall. Relocating frewall due to fung of lan (In-lan) Tue Cit 25 44 15 14 2020 Liser notice (2013) Not backgrounding Tue Cit 26 44 15 15 2021 Liser notice (2013) Not backgrounding
Log Setting	Tue Cot 25 04 15 15 2022 deemonotice netisti interface van has link connectivity Tue Cot 25 04 15 15 2022 deemonotice netisi interface van a listing un nov
Legal Announcement	Tue Cod 25 44 15 16 2022 determinion totale metriti vani (1956) udhope broadsafting discover Tue Cod 25 44 15 17 2022 determinion totale metriti vani (1956) udhope broadsafting discover
	Tue Oct 25 041517 2022 deemonink proced - init complete - Tue Oct 25 041518 2022 deemonink proced asset (letoUrandom seed)
	We dot 2010/11/2 2022 deemon info dramacq1401] exiting on receipt of SIGTEM We dot 2010/11/2 2022 deemon info dramacq1401 juncting on receipt of SIGTEM We dot 2010/11/2 2022 deemon info dramacq1401 juncting version 24 bits device to 50
	Wed bit 38 030115 3222 desmonith of smara[333] DNS service limited to local submits Wed Dit 38 030115 3222 desmonith of smara[333] congletine options: HPG GRU-geton c-DBu UBus no-18n no-DN DHCP no-DHCPV8 no-Lus TFTP no-constrate no-joset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop
	Vied Cot 26 030115 2022 deservoin foit dismasa/ja331) UBis support enabled: connected to system bus Vied Cot 26 030115 2022 deservoin foit dismasa/ahg032310 UHCP (Plange 126 136 1861 to - 1420 156 186 128), lease time 6h
	Ved Ot 28 030115 2022 daemon kind chamaagi3831; using only locally-known addresses for lan Ved Ot 28 030115 2022 daemon ward in dramaagi3831; using only locally-known addresses for land
	Wed Ora 26 03:01:15 2022 deemoninfo dnsmasq3831; read idebhosts - 2 addresses Wed Ora 26 03:01:15 2022 deemoninfo dnsmasq3831; read indphostichon, pd(p14110 - 1 addresses
	Wed Ora 26 03:01:15 2022 deemoninfo dnsmasq-drop[38:3] read /etblefthers - 0 addresses Wed Ora 26 03:01:15 2022 deemoninfo dnsmasq-38:31; read /etblefthers - 2 addresses
	Wed Oct 26 03:01:15 2022 deemoninfo dinsmasq3831; read /tmp/hosts/dinp.cfg/01411c - 1 addresses Wed Oct 26 03:01:15 2022 deemoninfo dinsmasq-dipol331; read /tel/telms - 0 addresses
	Wed Oct 20 020115 2022 datemon info dismass[331]: exiting on receipt of SIGTERM Wed Oct 20 020118 2022 datemon on those netfits wan 1 3010; utilizes breakstaning discover
	Wed Oct 28 03:01:19 2022 deemoninfo dnamasql4127; started, viersion 2.88 cachesize 150 Wed Oct 28 03:01:19 2022 deemoninfo dnamasql4127; TNS sarvice limited to local automata
	Wei Oct 20 00112 022 daemon ind dnsmaal (127): comple time options: IPid 6NU-getopt no-DBus Ulus no-18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lus TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-oryptohash no-DNSEC no-ID loop- Wei Oct 20 00111 0222 daemon ind dnsmaal (127): Ulus auxout natibilied: connected to switem bus
	Wed Oct 26 03:01:19 2022 deemoning dramssig-drop (4127): DHCP. IP range 102:183:183:110 – 102:0183:183:183:183:183:183:183:183:183:183:
	Wei O ct 28 03:01:19 2022 daemon warn drsmass[4127]; no servers found in kimplesolx confi diresolx confi direso
	Wei Q at 28 03.01/19 2022 deemon info dnamesa[#127] read /mplhosts/dhop.ot/014110 - 1 addresses
	Web Ok 20 00001 /r 3 2020 deemont into dramasy chopy faz /r fact tenderale a constructional dramasy chopy fact tenderale a constructiona dramasy chopy fact tenderale a constructiona d
	Web Oct 20 dock 12 dock demonstration dramated mice 121: DHC-OF-PER(Demany Net. Tob. 100; 1983; 48: 48: 48: 48: 48: 48: 48: 48: 48: 48:
	VWeb UKL 60 USUC 12 CLUC2 Generation on managed http://L/_DHR/MAUK/04/anj_11/kz.106.106.119 88/34/30 67:514/U VWeb Cl28 Cl28 Cl27 Cl22 CL28 Enclose Cl6 (Glan Successful) (Glan Successful)
	Wed Oct 20 03:03:12 12022 auth-empassed; password for admin changed by root Wed Oct 20 05:03:21 12022 user-noise: instaFhore: channel or discossful.
	Ved Dct 20 03/03/24 ZUZZ uternotice : mr/721 trainini la log out. Ved Dct 20 03/03/24 ZuZZ uternotice : mr/721 trainini la log successful.
	Ved Dct 20 03 15:13 2022 usernotice in: ahows: Network Standby event trigger to destroy all untipd session!! Ved Dct 20 03:16:13 2022 usernotice in: TPR21: taimin is long successful.
	· · ·
	4

Правовое уведомление

Чтобы прочитать заявление об отказе от ответственности и политику конфиденциальности, нажмите **Правовое уведомление**.

Устранение неполадок

Категория	Проблема	Причина	Решение
Ваш экран	Ваш экран не появляется на дисплее при нажатии устройства Button.	Устройство Button подключается к другому блоку Host.	Нужно заново установить сопряжение устройства Button с блоком Host.
		Недостаточное время нажатия.	Нажимайте кнопку Презентация, пока цвет светодиодного индикатора не сменится с зеленого на синий.
	Когда блок Host ведет презентацию, экран становится пустым или мерцает.	Недостаточная мощность источника питания.	Убедитесь, что на устройство подается питание надлежащим образом.
	Изображение на экране сильно тормозит, а звук иногда пропадает.	Недостаточная мощность питания для устройства Button. В качестве источника питания для устройства Button можно использовать ноутбук с разъемом USB 2.0.	Убедитесь, что вы используете разъем USB 3.0 в качестве источника питания для устройства Button.
		Помехи Wi-Fi или затухание сигнала.	 Убедитесь, что дальность передачи не превышает 20 м и на пути сигнала нет препятствий. Перезапустите блок Host, чтобы заново провести поиск на канале Wi-Fi 5 ГГц. Войдите в Веб-управление > Беспроводная сеть > Настройка Wi-Fi радио > переключить Мощность передачи

Категория	Проблема	Причина	Решение
Устрой- ство Button	Устройство Button иногда автоматически перезапускается.	Недостаточная мощность источника питания.	Убедитесь, что вы используете разъем USB 3.0 в качестве источника питания для устройства Button.
	Светодиодный индикатор не устройстве Button продолжает непрерывно гореть красным даже после включения на 30 секунд.	Питание устройства Button было отключено неправильно в процессе сброса.	
	Функция сопря- жения. Сбросьте устройство Button. Не удается выполнить функцию сопря- жения нажатием клавиши МОDE , когда питание устройства Button включено и светодиод начинает мигать красным.		Сбросьте устройство Button.
Блок Host	На дисплее вообще ничего не отображается.	Дисплей выключен.	Включите дисплей.
		Выбран неправильный вход.	Выберите правильный вход.

Категория	Проблема	Причина	Решение
Блок Host	На дисплее вообще ничего не отображается.	Неправильно подключен видеокабель.	Заново соедините HDMI- кабелем блок Host и устройство отображения.
		Дисплей не отображает выходной сигнал от блока Host при разрешении 1080р на экранах "Руководство" или "Бездействие".	Замените дисплей новым, поддерживающим выходное разрешение 1080р.
		Блок Host находится в Режим ожидания сети , когда включены режим ожидания видеоконференции и функция.	Чтобы начать презентацию, нажмите клавишу Презентация на устройстве Button.
		Питание блока Host выключено.	Кратковременно нажмите кнопку ожидания на блоке Host.
		Недостаточная мощность источника питания.	Измените источник питание блока Host, подключив адаптер питания.
	Индикатор на блоке Host продолжает непрерывно гореть красным даже после включения питания на 30 секунд.	Питание блока Host было отключено неправильно в процессе сброса.	Сбросьте блок Host.
EDID	После подключения устройства Button к ноутбуку не удается обнаружить второй экран (InstaShow™).	Пропало подключение HDMI между ноутбуком и устройством Button.	Отключите и снова подключите HDMI-кабель к устройству Button.
		Проблема с ноутбуком	Перезагрузите ноутбук.
		Устройство Button выключено.	Отключите и снова подключите USB-кабель у устройству Button.

Категория	Проблема	Причина	Решение
Сопряже- ние	Во время установки сопряжения блока Host с устройством Button на дисплее отображается сообщение Сбой при сопряжении .	1. Ошибка: 1103 2. Для блока Host достигнуто максимальное количество сопряжений.	Войдите в систему веб-управления и затем выберите Сопряжение > Состояние сопряжения > Удалить . Удалите ненужные сопряжения.
		Помехи Wi-Fi или затухание сигнала.	Убедитесь, что дальность передачи не превышает 20 м и на пути сигнала нет препятствий.
		Устройство Button своевременно не вошло в режим сопряжения.	Когда блок Host входит в режим сопряжения, устройство Button также должно войти в режим сопряжения в течение двух минут.
ПО Windows	Во время презентации видеофайла с помощью приложения Gom Media Player полноэкранное изображение разрезано на верхнюю и нижнюю половины.	Медиаплеер	Для воспроизведения видеофайлов используйте другие медиаплееры, например, Проигрыватель Windows Media.
Веб- управле- ние	Не удается войти	Пользователь забыл учетную запись и пароль.	 Сбросьте блок Host. Используемая по умолчанию учетная запись для входа: admin Используемый по умолчанию пароль для входа: 0000.
	Ноутбук, используя правильный пароль, не может подключиться к SSID по Wi-Fi.	Модуль Wi-Fi в ноутбуке не поддерживает стандарт 802.11 ас.	Ноутбук можно подключить к блоку Host по Ethernet- кабелю, а не по Wi-Fi.

Код ошибки

Код ошибки приемника	Причина
0101	Ошибка файла встроенного ПО
1101	Истекло время сопряжения
1102	Остановить сопряжение вручную
1103	Достигнуто предельное количество сопряжений
2101	Вентилятор остановился







© 2023 BenQ Corporation. Все права защищены. Сохранены права на внесение изменений.