





		Power Button
		Reset Button
		USB 3.2 Type-A
		HD Audio/Mic
		USB 3.2 Type-A

REMOVING THE SIDE PANEL




POWER SUPPLY INSTALLATION




EN	DE
CLEANING INSTRUCTIONS Please use a clean damp cloth to clean the product properly. Do not apply any soap or solvent agent on the surface to preserve its integrity. SAFETY INSTRUCTIONS For a proper use of the product, and to ensure your safety, please follow the following instructions: 1. Keep the device away from liquids, excess humidity or moisture to avoid any shock hazards. Should the device come into contact with liquids, please make sure to unplug the device immediately, store it in a dry place, and contact support for assistance. 2. Operate the device only within the specified temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level. 3. Should you have any other trouble operating the device properly and normal troubleshooting does not work, please unplug the device and contact our service for support. 4. Do not attempt to service or fix the device by yourself at any time. DURATION OF WARRANTY ADATA Technology Co., Ltd. provides a two-year warranty period for this product unless regional laws and regulations state otherwise. LIMITATION OF WARRANTY This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners. Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons: 1. The warranty label is altered, damaged or missing. 2. Product serial number does not conform to our original system. 3. Products purchased from an unauthorized agent. 4. Damage caused by natural calamity. 5. Any abuse outside the intended product operation. ONLINE CUSTOMER SERVICE For frequently asked questions, additional information and service instruction please visit the product page at www.xpg.com	REINIGUNGSANWEISUNGEN Bitte reinigen Sie das Produkt angemessen mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Wahrung Ihrer Integrität weder Seife noch Lösungsmittel auf die Oberfläche auf. SICHERHEITSHINWEISE Befolgen Sie für eine sachgemäße Produktverwendung und zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise: 1. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe fern. Andernfalls droht Stromschlaggefahr! Falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, müssen Sie umgehend den Netzstecker ziehen, das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und den Kundendienst kontaktieren. 2. Nehmen Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von 0 bis 40 °C in Betrieb. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs sollten Sie den Netzstecker ziehen und/oder das Gerät abschalten, bis sich die Temperatur auf einen optimalen Wert stabilisiert hat. 3. Falls andere Probleme beim Betrieb Ihres Gerätes auftreten oder die normale Fehlerbehebung nicht hilft, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich für Support an unseren Kundendienst. 4. Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenhändig zu reparieren oder zu warten. GARANTIEDEAUER ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine zweijährige Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt. GARANTIEBESCHRÄNKUNG Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch ADATA Technology Co., Ltd. und seine autorisierten Partner ab. Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen: 1. Das Garantieticket wurde verändert, beschädigt oder fehlt. 2. Produktseriennummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein. 3. Produkte wurden bei einem unautorisierten Händler erworben. 4. Schaden aufgrund von Naturkatastrophen. 5. Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen. ONLINE-KUNDENDIENST Bei häufig gestellten Fragen finden Sie zusätzliche Informationen und Serviceanweisungen auf der Produktseite unter www.xpg.com
FR	ES
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit. Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes : 1. Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de la vapeur excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranchez-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance. 2. Utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou désignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal. 3. Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contactez notre service après-vente pour assistance. 4. N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même. DURÉE DE GARANTIE ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de deux ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire. LIMITATION DE GARANTIE Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés. Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants : 1. L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée. 2. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original. 3. Les produits achetés d'un agent non autorisé. 4. Les dommages causés par une catastrophe naturelle. 5. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit. SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com	INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente. Para conservar la integridad del producto, no aplique jabón o agente disolvente sobre la superficie. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones: 1. Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de choque. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, certifique-se de desconectarlo inmediatamente, arrastrenlo en un lugar seco y entrar en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda. 2. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se establezca en un nivel óptimo. 3. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchufe y póngalo en contacto con nuestro servicio de soporte técnico. 4. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento. DURACIÓN DE LA GARANTÍA ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de dos años para este producto a menos que las leyes y regulaciones LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados. Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones: 1. El etiquete de garantía está modificado, dañado o perdido. 2. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original. 3. Productos adquiridos a agentes no autorizados. 4. Daños causados por desastres naturales. 5. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto. SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Para preguntas frecuentes, informaciones adicionales e instrucciones sobre servicios, visite a página do produto em www.xpg.com.
JP	KR
お手入れ方法 清潔な布を湿らせて、適切な方法で製品を拭いてください。 表面の完全性が損なわれないよう、洗剤や溶剤を表面に塗らないでください。 安全に関する説明 製品を正しく使用し安全を確保するため、次の手順に従ってください。 1. 液体の接触があるため、液体や過剰の湿度、湿気により本装置を近づけないでください。本装置が液体に接触した場合は、直ちに電源プラグを抜き、乾燥した場所に保管の上、サポートまでお問い合わせください。 2. 0℃(32°F)～40℃(104°F)の指定された温度範囲でのみ動作させてください。温度がこの範囲を超えた場合は、装置のプラグを抜くのを断念し、温度が最適なレベルで安定するまで待つてください。 3. 本装置を正常に動作させる上で他の問題が発生した場合、通常のトラブルシューティングで解決できない問題が発生した場合は、以下のプラグを抜き、当社のサービス担当にお問い合わせください。 4. いくつかの場合で、自分で装置の点検や修理を試みないでください。 保証期間 その地域の法規制に制限の定めがない限り、ADATA Technology Co., Ltd. は本製品に対して2年間の保証を提供します。 保証の制限 本保証保証は、ADATA Technology Co., Ltd. およびその認定パートナーが製造した製品の修理または交換のみを対象としています。ADATAは、次の理由による問題を除外、ケースのサポート管理サービスを提供していません： 1. 保証ラベルの欠損、破損、または紛失している場合。 2. 製品のシリアル番号が、当社のリアルタイムシステムのもの一致しない場合。 3. 認定代理店でない代理店から購入された製品の場合。 4. 自然災害による被害。 5. 製品に基調する動作を超えた悪用。 オンラインカスタマーサービス よくある質問や追加情報、および修理に関する説明については、www.xpg.comにある製品ページをご覧ください。	청소 지침 깨끗하고 축한 천을 사용하여 제품을 깨끗하게 닦으십시오. 무결성을 보존하기 위해 표면에 비누나 용제를 발라서는 안 됩니다. 안전 지침 제품을 올바르게 사용하고 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다. 1. 액체와 습기, 증기, 과도한 습기 또는 수분이 닿거나 장시간 과도하게 습기에 노출될 경우, 장치를 즉시 전원을 차단하고 건조한 곳에 휴지 및 수증기 노출을 방지하십시오. 2. 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)의 지정된 온도 범위 내에서 장치를 작동하십시오. 온도가 해당 범위를 초과할 경우, 장치의 전원을 차단하거나 수위까지 온도를 확인하여 수중으로 안정화 시까지 잠시, 장치를 사용하지 않고 제조사에 지시 사항을 문의하십시오. 4. 여러 예외적인 작동 지점들 중 하나 또는 두 개에 해당되는 안 됩니다. 보증 기간 ADATA Technology Co., Ltd. 는 지역 법률 및 규정에 다르게 명시하지 않는 이상, 이 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다. 보증 제한 이 제품 보증은 ADATA Technology Co., Ltd. 및 그 승인된 파트너가 제조한 제품과 관련된 고제에만 적용됩니다. ADATA는 다음에 열거된 경우 사유를 제공하지 않습니다. 1. 보증 라벨이 변형, 손상 또는 누락된 경우. 2. 제품의 일련번호가, 당사의 실시간 시스템의 것과 일치하지 않는 경우. 3. 인증되지 않은 에이전트에서 구매한 제품의 경우. 4. 자연 재해로 인해 손상된 경우. 5. 원래 제품 용도를 벗어나 오용하여 작동한 경우. 온라인 고객 서비스 자주 묻는 질문, 추가 정보 및 서비스 지침은 www.xpg.com의 제품 페이지를 방문하십시오.
TC	SC
清潔指南 使用沾濕抹布擦拭本產品以清潔表面。為保持產品完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。 安全須知 為確保使用安全，使用本產品時請遵循以下說明： 1. 將產品远离液体、过湿蒸汽或潮湿处以避免意外触电。若意外接触到液体，请务必立即拔掉电源插头，并将产品置于干燥处，并寻求进一步的协助。 2. 产品建议使用温度范围为 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)。若温度超过建议范围请立即拔掉电源线并关上电源以让产品维持稳定。 3. 若在执行过程中遇到任何问题且无法排除故障，请联系插头并连接客服人员寻求进一步的协助。 4. 请勿尝试自行维修本产品。 保固期限 除非地方法律与规范有规定，针对本产品威刚科技提供两年保固。 产品保固聲明 此保固声明仅针对威刚科技与合作夥伴生产、制造的产品进行维修或换货，本保固声明不适用于以下项目： 1. 保固標籤或防貼標籤被更改、破壞或遺失時。 2. 產品序號不符或被標不清時。 3. 透過非威剛授权的经销商渠道购买的产品。 4. 火灾造成之損壞。 5. 因人为不當操作造成損壞。 線上客服 常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com	清洁指南 使用沾湿抹布擦拭本產品以清潔表面。為保持產品完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。 安全須知 為確保使用安全，使用本產品時請遵循以下說明： 1. 將產品远离液体、过湿蒸汽或潮湿处以避免意外触电。若意外接触到液体，请务必立即拔掉电源插头，并将产品置于干燥处，并寻求进一步的协助。 2. 产品建议使用温度范围为 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)。若温度超过建议范围请立即拔掉电源线并关上电源以让产品维持稳定。 3. 若在执行过程中遇到任何问题且无法排除故障，请联系插头并连接客服人员寻求进一步的协助。 4. 请勿尝试自行维修本产品。 保固期限 除非地方法律与条款另有规定，针对本产品威刚科技提供两年保固。 产品保固声明 此保固声明仅针对威刚科技与合作夥伴生产、制造的产品进行维修或换货，本保固声明不适用于以下项目： 1. 保固標籤或防貼標籤被更改、破壞或遺失時。 2. 產品序號不符或被標不清時。 3. 透過非威剛授权的经销商渠道购买的产品。 4. 火灾造成之損壞。 5. 因人为不當操作造成損壞。 在线客服 常見問題、更多信息與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com


GPU INSTALLATION



STORAGE LOCATIONS



FAN and RADIATOR LOCATIONS and COMPATIBILITY



XTREME PERFORMANCE GEAR

限用物质及其化学符号 (Restricted substance and its chemical symbols)						
部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
电路板	○	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过GB/T 26572标准规定的限量要求。

×：在该零部件中至少均质材料中的有害物质的含量超过GB/T 26572标准规定的限量要求。（×判定：包括 EU RoHS的豁免项目）

ADATA Technology Co., Ltd.
25F, No. 533, Tanmei St.Neihu Dist., Taipei City 114
Product Name: LANDER 500
产品类别：PC 机殼/PC 機殼

委製商：威剛科技股份有限公司/威剛科技股份有限公司

地址：114 台北市內湖區潭美街533號25樓/台北市內湖區潭美街533号25樓

Tel：+886-2-8228-0886

MADE IN CHINA

產地：中國/中国