

Window

Часы-метеостанция

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры, влажности, календаря
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Отображение max и min температуры и влажности
- Отображение температуры: C/F
- Функция будильника
- Питание: от батареек 1 x LR1130 (в комплекте)
- Размеры: 60 x 15 x 120 мм

Нажмите клавишу MODE для последовательного переход в режимы: время → будильник → календарь. После бездействия в течении 5 минут устройство возвращается автоматически в режим Time (время).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

После установки батареек устройство автоматически включится, одновременно прозвучит музыка и на ЖК-дисплее отобразится: 12:00.

1. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить формат 12/24 часа, нажмите ADJ для выбора, нажмите кнопку SET для подтверждения и перейдите к настройке часа.
2. Установите Час, нажмите ADJ для увеличения значения, нажмите SET для подтверждения и перейдите к настройке минут.
3. Установите Минуту, нажмите ADJ для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.

НАСТРОЙКА И ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА:

1. Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы войти в режим будильника. Затем нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить час будильника. Нажмите ADJ для увеличения значения. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке минут.
2. Установите минуты, нажмите ADJ для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.
3. В режиме будильника нажмите ADJ, чтобы включить / выключить функцию будильника или повтора будильника.

4. При срабатывании будильника нажмите SNZ, чтобы отключить будильник и включить функцию повтора, будильник повторяется через 5 минут. Нажмите любую другую клавишу, чтобы выключить будильник.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ:

1. Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы войти в режим календаря. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить год, нажмите ADJ для увеличения значения, нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить выбор и перейти к настройке месяца.
2. Установите месяц, нажмите ADJ для увеличения значения, нажмите SET для подтверждения и перейдите к настройке даты.
3. Установите дату, нажмите ADJ для увеличения значения. Для завершения настройки нажимайте кнопку MODE.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Поддерживается диапазон 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту. Для переключения используйте кнопку «/ » или «SET». Нажмите ADJ, чтобы проверить максимальное или минимальное значение температуры и влажности. Нажмите и удерживайте ADJUST для очистки архива температуры и влажности.

Примечание:

Значок погоды только для справки.

ВНИМАНИЕ:

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.



Warranty Card Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-S002A
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.

Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.