

HONOR Pad 10

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Изменение способа навигации	1
Перенос данных со старого устройства на новое	2
Блокировка и разблокировка экрана	2
Подключение к мобильной сети	4
Подключение к сети Wi-Fi	4
Рабочий экран	6
Часто используемые значки	11
Просмотр и выключение уведомлений	13
Регулировка громкости	13
Включение, выключение и перезагрузка устройства	14
Зарядите планшет	15

Honor Connect

Умное взаимодействие	17
MagicRing	18
Связанные приложения	20
Связанные вызовы	21
Связанные уведомления	22
Связанный ввод	24
Связанная камера	25
Передача сети	25
Использование службы на нескольких устройствах	27
Показ экрана	27
Показ экрана телефона Honor на планшете	28
Проекция	30
Honor Print	31
Honor Share	32
Стилус для письма и рисунков	34
Войти в Аккаунт Honor	36

Создание видео

Основы фотографии	37
Съемка фото	39
Съемка видео	43
Редактирование фото	46
Редактирование видео	47
Просмотр фото и видео	51

Наслаждайтесь полезными функциями

Magic Text	58
------------	----

Honor Magic Portal	59
Magic Capsule	61
Переключение аудиоканалов одним касанием	62

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения	64
Скриншот и запись с экрана	64
Работа в мультиоконном режиме	66

Приложения

Приложения	72
Контакты	73
Календарь	74
Часы	77
Заметки	78
Honor Документы	84
Диктофон	87
Эл. почта	88
Калькулятор	89
Приложение-клон	90
Диспетчер системы	90
Device Clone	91
Советы	91

Настройки

Wi-Fi	93
Bluetooth	94
Мобильная сеть	96
Другие соединения	96
Персонализированный рабочий экран и другие функции	101
Экран и яркость	106
Звуки	111
Уведомления	112
Биометрические данные и пароли	114
Приложение	116
Батарея	116
Память	119
Безопасность	120
Конфиденциальность	121
Специальные возможности	123
Настройка пользователей	132
Система и обновления	133
Сведения о планшете	137

Знакомство

Изменение способа навигации

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Режим навигации

Использование навигации с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- Вернуться в главное меню: проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности: проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу: на экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задачу.

Заблокированные задачи не будут удаляться пакетами при нажатии на значок  в интерфейсе многозадачности.

- Быстрое переключение приложений: Проведите пальцем по дуге в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями; или включите опцию **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, а затем проведите пальцем по нижней части экрана.

Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущую страницу или выйти из приложения.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.
- Нажмите на значок , (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

- 1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с планшетом в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

- В планшетах ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетах ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетах ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2** Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3** Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.
-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1** На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

-  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус планшета , а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки**, чтобы изменить стиль макета.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.
- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите

Удалить, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

-  Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите **«Уменьшить»**, чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка **«Рекомендуемые приложения»** по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите **«Настройки > Honor AI > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения»** и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

Быстрый доступ к службам

- 1 Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .
 - 2 Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.
 - 3 Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.
-  Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.

Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.
- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел Показать список (или наоборот).

Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

-  Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

Док-станция

- 1 Откройте раздел **Настройки**, найдите **Глобальную панель задач** и включите ее.
- 2 На планшете или развернутом телефоне проведите пальцем снизу вверх и удерживайте его, пока не появится «Док-станция». «Док-станция» позволяет быстро запускать приложения, получать доступ к режиму нескольких окон и использовать плавающие окна.

Запуск приложений из «Док-станции»

В «Док-станции» отображаются все ваши приложения, включая закрепленные и недавно использованные.

Чтобы получить доступ к приложению, нажмите на его значок в «Док-станции».

Доступ к разделенному экрану из «Док-станции»

Нажмите и удерживайте значок приложения в «Док-станции», а затем перетащите его к дальнему краю, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Доступ к плавающим окнам из «Док-станции»

Нажмите и удерживайте значок приложения в «Док-станции», а затем перетащите его в центр экрана, чтобы открыть плавающие окна.

Тратьте меньше времени на рутинные действия

Благодаря практичному интерфейсу вы можете поместить десять наиболее часто используемых приложений на панель в нижней части рабочего экрана. Это упростит доступ к ним и сэкономит время, например при работе с офисным ПО. Для удобства панель приложений разделена на две области: слева находятся закрепленные приложения, а справа — последние приложения. Перемещая разделительную линию между этими областями, можно регулировать их размер и выбрать оптимальное для себя количество отображаемых приложений.

- **Настройка панели закрепленных приложений.** Вне зависимости от ориентации экрана на панели может находиться до 7 закрепленных приложений. Можно использовать приложения по умолчанию или добавлять/удалять их по собственному усмотрению. Из левой панели можно удалить все закрепленные приложения, но саму область выключить нельзя.
- **Настройка панели последних приложений.** При горизонтальной ориентации на экране может отображаться как минимум три последних приложения, а при вертикальной — одно. Перемещайте разделительную линию, чтобы увеличивать или уменьшать область с последними приложениями.
- Как скрыть панель последних приложений. Можно вручную очистить всю панель последних приложений или перейти в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** и выключить опцию **Отображение недавних приложений**. После этого правая область с приложениями будет отключена.

Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на планшете или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Умные рекомендации**, ваш планшет может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

Как настроить Центр управления

- **Вы можете настроить Умные рекомендации и Панель значков по своему вкусу:**

Выберите  > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок переключателя быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

- **Чтобы скрыть или показать страницу взаимодействия с устройством в MagicRing:**

нажмите  > **Скрыть MagicRing** (или **Показать MagicRing**). Закроется или отобразится вход на страницу взаимодействия с устройством в **MagicRing**.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

-  Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем планшете. Внешний вид значков на вашем планшете может быть другим.

	Подключено к сети 4G		Подключено к сети 3G
	Подключено к сети 2G		Подключено к сети HSPA+
	Подключено к сети HSPA		Роуминг
	Полный сигнал		Нет SIM
	Режим Экономия трафика включен		Подключено к точке доступа
	Точка доступа включена		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц

	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Батарея полностью разряжена		Точка доступа отключена
	Зарядка		Батарея почти разряжена
	Супербыстрая зарядка		Быстрая зарядка
	Режим энергосбережения выключен		Bluetooth включен
	Подключено к Bluetooth-устройству		На планшете включена функция Цифровой баланс
	Дополнительная информация		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Служба определения местоположения включена		Подключено к сети VPN
	Подключены наушники		Режим защиты зрения включен
	Текущий вызов		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Пропущенный вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Звук выключен		Новые сообщения
	Модуль NFC включен		Вибросигнал
	Синхронизация данных		Режим Не беспокоить включен
	Производительный режим включен		Сбой синхронизации данных
	Получено напоминание из Календаря		Получены новые электронные письма
	Будильник включен		Заблокированные вызовы или сообщения



Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.

- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**

- **Выключить уведомления**

- **Другие настройки**

 • Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.

- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Установка уровня громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звук**, а затем установите уровень громкости для следующих элементов:

- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**

 В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звук > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока на устройстве не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно перезагружайте устройство, чтобы очищать кэш и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Иногда перезагрузка может решить проблему при возникновении неполадок на устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка планшета

Вы можете принудительно перезагрузить планшет, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите планшет

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки планшета стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Планшет автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если планшет определит наличие влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта планшета и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor для замены батареи.
- Не накрывайте планшет или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, планшет может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите планшет в прохладное место.
- Не используйте планшет во время зарядки.
- Если планшет не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка планшета от компьютера

- 1 Подключите планшет к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на планшете появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится.
Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране планшета.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Honor Connect

Умное взаимодействие

Умная жизнь с Honor Connect

Служба **Honor Connect**, созданная на основе технологии MagicRing компании Honor, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Обнаруженные устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт Honor, будут автоматически подключаться друг к другу, образуя кольцо Magic Ring. Затем вы сможете легко передавать данные и службы между этими устройствами, таким образом используя все преимущества этих устройств и делая свою жизнь проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, выберите **Настройки > Honor Connect**.

- 1 Связанные приложения.** Вы можете начать работать на одном устройстве, а затем переключиться на другое, расположенное рядом устройство, и легко продолжить работу с того места, на котором остановились. Например, вы можете передать файл, который редактируете, с телефона на компьютер и там продолжить вносить в него изменения.
- 2 Связанные вызовы.** Вы можете принимать и совершать телефонные вызовы на планшете или компьютере: так вы не пропустите важный звонок, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете отвечать на телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3 Связанные уведомления.** Вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере: так вы не пропустите важную информацию, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете выключить телефонный будильник с компьютера.

Кроме того, на экране Взаимодействие устройств службы **Honor Connect** вашего устройства будут отображаться другие, расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в тот же аккаунт и которые подключены к кольцу Magic Ring. Чтобы настроить взаимодействие и передать задачи, просто перетащите устройство.

-  • Чтобы использовать **Honor Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **Honor Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств.

Подключайте еще больше устройств с помощью службы Honor Connect

Сначала обновите все устройства, которые планируете подключить, до последней версии системы и убедитесь, что они все поддерживают **Honor Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт Honor на телефоне и устройствах поблизости.

- 2 Включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.
- 3 Откройте **Honor Connect**, примите соглашение с пользователем и убедитесь, что службы Honor Connect включены на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.

На странице настроек **Honor Connect** на телефоне устройство с пометкой «**Поблизости**» означает, что оно подключено. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы Honor Connect включены.

-  . Чтобы обеспечивать более быстрое и стабильное соединение, рекомендуется подключать устройства к одной сети Wi-Fi.

Управление службой Honor Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу Honor Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

Выключение службы Honor Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect >  > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы Honor Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

MagicRing

MagicRing

Функция MagicRing службы Honor Connect позволяет объединить между собой различные устройства и службы: вы сможете управлять ими прямо со страницы MagicRing. Благодаря MagicRing телефоны, планшеты, ноутбуки, и другие устройства, привязанные к одному Аккаунту Honor, автоматически появятся на странице MagicRing. Это позволит легко переносить службы между всеми вашими устройствами MagicRing, управляемыми с одного устройства. Вы также сможете быстро переносить приложения и файлы.

Вход на страницу MagicRing

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите карточку MagicRing. Если карточка MagicRing в Центре управления

удалена, просто нажмите  и выберите опцию «**Показать MagicRing**».

Передача служб MagicRing

На странице MagicRing нажмите на шар каждого устройства в MagicRing, чтобы посмотреть службы, предоставляемые устройством. Перетащите службу на шар другого устройства, чтобы легко передать службу. На любом устройстве (телефон, планшет, компьютер), которое поддерживает страницу MagicRing, вы можете управлять передачей служб всех устройств в MagicRing.

Начать

Войдите в один Аккаунт Honor на своем планшете и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — опцию «**Honor Connect**» в меню «**Настройки**». Такие устройства, как часы и наушники, должны быть сопряжены с другим устройством и подключены к нему.

Передача служб

Со страницы MagicRing вы можете запустить показ экрана, передачу сети, Связанный ввод, передачу камеры между устройствами, а также другие службы.

- 1 На странице MagicRing нажмите на шар устройства, чтобы автоматически отобразить названия служб, которые может предоставлять это устройство.
 - 2 Нажмите на службу, которую хотите передать, и перетащите карточку службы на устройство, на которое хотите передать службу.
-  Служба может не поддерживать передачу на все устройства в MagicRing. Если при перетаскивании карточки службы шар устройства становится серого цвета, это означает, что служба не поддерживает передачу на это устройство.

Отключение передачи служб

Нажмите  на карточке службы или перетащите карточку службы, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Передача приложений через MagicRing

Вы можете передавать приложения между устройствами через MagicRing.

Подготовка

Выполите вход в тот же Аккаунт Honor на планшете и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а также включите функцию **Honor Connect** в разделе **Настройки**.

Передача приложений

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы перейти на страницу MagicRing. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство, и приложение будет передано.

Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию **Связанные приложения**, оно будет передано с помощью функции **Связанные приложения**.
- Если приложение не поддерживает функцию **Связанные приложения**, способ передачи будет зависеть от целевого устройства.
- **С планшета в службу Vision:** экран планшета будет проецироваться в службу Honor Vision. Вы можете продолжить просматривать контент планшета в службе Vision.

Связанные приложения

Связанные приложения

Когда вы редактируете заметку или файл, смотрите видео или слушаете музыку на своем планшете, функция «Связанные приложения» позволяет бесшовно передавать текущую задачу на другие устройства поблизости, на которых выполнен вход в этот же аккаунт Honor. Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на ПК.

Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают Honor Connect.

Системные приложения, которые поддерживаются

«Заметки» и «Эл. почта»

Продолжение работы с заметками

Заметки, которые редактируются на вашем планшете, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.

Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт Honor на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **Honor Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

Продолжение работы с заметками

- 1 Редактируйте заметки в приложении «**Заметки**» на своем планшете.
- 2 Вы получите приглашение к подключению на:
 - Рабочем экране Рекомендации с ИИ или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.

- Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
- Панели задач, если подключенное устройство — ПК.

3 Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и заметка, редактируемая на планшете, будет бесшовно передана на текущее устройство, включая ее содержимое и статус редактирования.

Продолжение работы с буфером обмена

Когда вы скопировали изображение или текст на планшете, вы можете вставить скопированное содержимое на другом устройстве поблизости, на котором выполнен выход в этот же аккаунт. Также доступна и обратная операция. Когда вы скопировали элемент на другом устройстве **поблизости, на котором выполнен вход в этот же аккаунт, вы можете вставить скопированное содержимое на планшет.**

Перед использованием

- 1** Войдите в тот же аккаунт Honor на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Пройдите в меню «**Настройки > Honor Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3** Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

Продолжение работы с буфером обмена

- 1** Скопируйте ссылку, текст или изображение в приложении на **планшете**. Например, вы можете скопировать изображение или текст на веб-сайте.
 - 2** Вставьте содержимое на подключенном устройстве. Например, вы можете вставить содержимое в Microsoft Word на ПК.
-  • Некоторые приложения поддерживают вставку содержимого на разных устройствах.
- Чтобы вставить содержимое, вам необходимо подключить оба устройства к Интернету.
 - Буфер обмена, способный работать между устройствами, поддерживает содержимое объемом до 20 МБ.

Связанные вызовы

Связанные вызовы

Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах, а также перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.

Применимые устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу Honor Connect.

Предварительные действия

- 1** Войдите в один Аккаунт Honor на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
 - 2** Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
 - 3** На странице настроек функции **Honor Connect**, нажмите на устройство, которое отмечено как «Поблизости» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
-  • Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
 - Поддерживает только голосовые вызовы оператора.
 - Передача вызовов между телефонами не поддерживается. Если вы хотите принимать вызовы на другом телефоне, перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Настройки**, нажмите **Переадресация вызовов**, выберите режим передачи и введите целевой номер (для этой функции требуется поддержка оператора связи, за подробностями обращайтесь к оператору сети).

Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.

-  • Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
- Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

Связанные уведомления

Связанные уведомления

Синхронизируйте уведомления (например, SMS-сообщения, будильники, социальные сети) с вашего телефона с ближайшими используемыми устройствами (ноутбуком, планшетом и т. д.). Быстро просматривайте уведомления на разных устройствах и управляйте ими.

Доступные устройства

Телефоны, планшеты и ноутбуки, поддерживающие службу Honor Connect.

Подготовительные действия

- 1** Войдите в один Аккаунт Honor на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect > Связанные уведомления** убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена, а затем выберите приложения, уведомления которых вы хотите синхронизировать.
- 3** На странице настроек **Honor Connect**, проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена на этих устройствах.

Управление уведомлениями с телефона на устройствах поблизости

Уведомления будут автоматически синхронизироваться с телефона на подключенные устройства (ноутбук, планшет и т. д.). Вы сможете ответить на SMS-сообщение, выключить будильник или управлять другими уведомлениями на любом устройстве. Статус уведомлений будет обновляться на всех устройствах.

-  • В целях защиты конфиденциальности содержимое уведомления, синхронизированное с ноутбуком, будет отображаться только при наведении на него указателя мыши.
- Идентификация владельца поддерживается на планшетах. Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Таким образом уведомления не будут синхронизироваться, когда ваш планшет использует другой человек.
- Если на вашем планшете или на вашем ноутбуке установлено одинаковое стороннее приложение, что и на вашем телефоне, то уведомления этого приложения не будут синхронизироваться с этими устройствами. Например, если вы установили приложение WeChat на свой планшет или используете WeChat на своем ноутбуке, эти устройства не будут получать уведомления WeChat с вашего телефона.

Управление разрешениями приложения для Связанных уведомлений

Откройте функцию **Связанные уведомления**, чтобы настроить разрешения отдельных приложений для функции Связанные уведомления. Когда вы предоставите право доступа приложению, его уведомления перенесутся на близлежащие подключенные устройства.

- Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect > Связанные уведомления**.

- Включите или выключите параметр.

Связанный ввод

Как поделиться мышью и клавиатурой планшета с телефоном

Работая на телефоне, вы можете использовать клавиатуру и мышь планшета. Вы легко сможете использовать клавиатуру и мышь планшета между устройствами: это позволит вам перетаскивать окна приложений между устройствами. Вы также можете простым перетаскиванием, переносить изображения и файлы между устройствами, эффективно используя в каждый момент времени самое подходящее устройство.

Доступные устройства

Телефоны и планшеты с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается Honor Connect. Клавиатуру и тачпад планшета можно использовать, работая с мобильным телефоном.

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт Honor на телефоне и планшете, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > Honor Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3 На странице настроек **Honor Connect**, нажмите на устройство **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.

Включение Связанного ввода

Положите телефон рядом с планшетом. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены.

Способ 1: Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

Способ 2:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар планшета в MagicRing.
- 3 Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара планшета, чтобы поделиться службой с телефоном.

Способ 3: Пройдите в меню **«Настройки > Honor Connect > Связанный ввод»** на планшете и нажмите на устройство, которое хотите подключить, в разделе **«Доступные устройства»**.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном как обычно.

Остановка Связанного ввода

Нажмите X на карте «Связанный ввод» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащите карту «Связанный ввод», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Связанная камера

Связанная камера

Благодаря Связанной камере вы сможете использовать фронтальную и основную камеры планшета на ПК для съемок в режиме реального времени. Например, участвуя в видеоконференции с компьютера, вы можете использовать камеру планшета. Это позволяет гибко менять углы съемки и делать профессиональные, четкие снимки.

Условия

Планшет и компьютер должны поддерживать эту функцию. Камеру планшета можно использовать с компьютера.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт Honor на своем планшете и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > Honor Connect > Связанная камера**» и убедитесь, что опция «**Связанная камера**» включена.
- 3 На компьютере убедитесь, что включена функция «**Связанная камера**» включена.

Как поделиться камерой своего планшета с компьютером

Если вы используете приложения для видеоконференций, видеозвонков, прямых трансляций и другие подобные приложения, которым нужна камера на компьютере, то вы сможете использовать камеру своего планшета или телефона, поскольку такая камера снимать более четко и ее будет легче перемещать.

-  Фактические условия поддержки этого режима и действия по открытию доступа к камере зависят от конкретного продукта.

Передача сети

Режим модема

При отсутствии сети планшет и компьютер может подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение.

Доступность

Телефоны, планшеты и ПК с поддержкой функции Honor Connect. Вы можете поделиться мобильной сетью своего телефона с планшетом и компьютером.

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт Honor на телефоне и устройствах поблизости, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Honor Connect**, чтобы убедиться, что **Режим модема** включен.

Предоставление доступа к мобильной сети близлежащим устройствам

Способ 1. Если устройство без сетевого доступа не подключено к Интернету, а телефон находится в режиме передачи данных через мобильный Интернет или Wi-Fi, устройство будет автоматически отображать приглашение подключиться к сети, если рядом окажется телефон. Чтобы воспользоваться сетью, просто нажмите

Подключиться.

Способ 2.

- 1 Откройте страницу MagicRing на любом телефоне, планшете или компьютере, входящем в MagicRing.
- 2 Нажмите на кнопку телефона (с сетью) в MagicRing, а затем перетащите карту службы режима модема на планшет, компьютер или другой телефон, чтобы поделиться сетью.

-  • Чтобы выйти из режима модема, проведите вниз из средней или левой верхней части экрана телефона, нажмите на значок  в правой части карточки режима модема и выберите **Остановить**. Вы также можете нажать на маленькую синюю кнопку, прикрепленную к кнопке устройства, а затем выбрать , чтобы остановить режим модема, или перетащить карту службы режима модема, прикрепленную к кнопке устройства за пределы области прикрепления, чтобы запретить доступ.
- Режим модема поддерживается только в направлении от телефона к другим устройствам без сети в MagicRing (таким как планшеты, компьютеры и другие телефоны).

Использование службы на нескольких устройствах

Связанные устройства

Вы можете самостоятельно выбирать самое подходящее устройство для съемки фото на камеру другого устройства. Например, фото, снятые на телефон, могут сразу отображаться в виде файлов на компьютере, что позволит вам легко воплощать свои идеи и создавать качественный контент.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается Honor Connect. Вы можете использовать камеру телефона или планшета, чтобы снимать фото и видео, а также использовать их на своем компьютере.

Поддерживаемые системные приложения

Honor Заметки и Honor Документы

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт Honor на телефоне и устройствах поблизости, а также включите и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки** > **Honor Connect** и убедитесь, что параметр **Honor Connect** включен.

Использование камеры планшета или на другом телефоне или планшете, расположенном рядом

Если вы используете приложение для работы с документами на планшете, то вы можете снимать фото с помощью камеры другого телефона, а затем вставлять их напрямую в документ.

Например, используя приложение Honor Заметки на планшете, вы можете нажать на

значок  на экране редактирования, снять фото с помощью камеры другого телефона или планшета, а затем легко вставить их в заметку.

Показ экрана

Показ экрана

Экран можно просматривать на других устройствах MagicRing, на которых выполнен вход в один и тот же аккаунт, что делает работу с несколькими экранами более сфокусированной и эффективной.

Доступные устройства

Телефон, планшет и ПК, которые поддерживают Honor Connect.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт Honor на своем планшете и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **Honor Connect**» и убедитесь, что опция «**Honor Connect**» включена.

Показ экрана компьютера

Когда вы используете приложение для обработки документов на планшете, то можете использовать камеру другого телефона или планшета, чтобы снимать фото, а затем вставлять их в приложение на своем устройстве.

Экран вашего компьютера можно использовать совместно с другим планшетом MagicRing или складным телефоном, на котором выполнен вход в тот же аккаунт. Вы можете использовать планшет или складной телефон в качестве второго экрана компьютера, чтобы легко расширить рабочее пространство. Например, вы можете легко сравнивать документы на двух экранах или использовать один экран для участия в видеоконференции, а другой для заметок. Работа с функцией «Мультиэкран» увеличит сосредоточенность и эффективность. Вы также можете отобразить экран компьютера на планшете или складном телефоне и использовать стилус планшета или складного телефона для рукописных заметок и рисунков.

- 1 Перейдите на страницу MagicRing с любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет и компьютер.
- 2 Нажмите на шар устройства на компьютере в функции MagicRing.
- 3 Перетащите службу совместного использования экрана, находящуюся в шаре устройства компьютера, на планшет или складной телефон.
- 4 После активации совместного использования экрана вы можете переключить его в режим «Зеркало» или «Расширенный режим» из меню в верхней части планшета или складного телефона.

Вы можете нажать на значок  на странице функции MagicRing любого телефона, планшета или компьютера MagicRing или перетащить карту службы совместного использования экрана, прикрепленную к шару устройства, из области адсорбции, чтобы отключиться.

Показ экрана телефона Honor на планшете

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона

на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение телефона и планшетного ПК

Чтобы активировать функцию Мультиэкран, подключите телефон к планшетному ПК одним из предложенных способов.

Подключение по Bluetooth

- 1 Проведите вниз по строке состояния планшетного ПК и включите режим **Мультиэкран**.
- 2 На телефоне проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок .
- 3 Разместите телефон и планшетный ПК на небольшом расстоянии друг от друга и установите соединение, следуя инструкциям на экране.

Подключение с помощью сканирования QR-кода

- 1 На планшетном ПК включите режим **Мультиэкран**, на экране приложения **Мультиэкран** нажмите **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет, подключите телефон к планшетному ПК, следуя инструкциям.

Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.
- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио или видео на другое устройство** или **Переключить аудио или видео назад на текущее устройство**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Отключение телефона от планшета

Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:

- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите на значок , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть «Центр уведомлений», и нажмите **Отключить**.

Проекция

Беспроводное проецирование экрана планшета

Изображение с экрана планшета можно проецировать в беспроводном режиме на большой экран (например, экран телевизора).

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

- 2 На планшете проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. Планшет начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

Honor Print

Печать изображений и документов

Подключите планшет к принтеру

- 1 Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем. Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на планшет.
- 2 Подключите планшет и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:
 - Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На планшете перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
 - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- 3 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.
- 4 Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Honor Share

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3** На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет > Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Honor Share**.

Обмен файлами между планшетом и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между планшетом и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с планшета на ПК:

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2** На экране планшета проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще больше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3** Включите приложение **Honor PC Manager > Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4** Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на планшет, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на планшет :

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
 - 2** Включите **Honor Share** на планшете .
 - 3** Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов > Honor Share**. ПК выполнит поиск планшетов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите планшет, чтобы получить файл.
 - 4** Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на планшеты .
-  Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1** В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.

- Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.

3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

 Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Стилус для письма и рисунков

Используйте стилус для удобного письма

Стилус для планшета распознается так же, как прикосновение пальца, но намного точнее и гораздо удобнее, обеспечивая естественные ощущения от письма. Он также поддерживает функцию «Быстрый доступ к Заметкам», «Рукописный ввод», «Быстрые заметки», и т. д. Его также можно использовать со специальными приложениями, чтобы сделать процесс написания более приятным.

Используйте стилус, чтобы Включить функцию «Быстрый доступ к "Заметкам"»

Когда экран выключен, нажмите на экран стилусом, чтобы быстро открыть приложение «Заметки» для записи, а также возобновить последний несохраненный контент, что позволит вам продлить вдохновение и творческий потенциал в любое время и в любом месте. Вы можете выбирать различные цвета для стилуса и использовать инструменты для стирания, поворота и масштабирования текста.

1 Быстрый доступ к "Заметкам": Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Стилус > Быстрый доступ к Заметкам** и убедитесь, что функция **Быстрый доступ к Заметкам** включена.

2 Настройте функцию «Быстрый доступ к "Заметкам"»: В функции **Быстрый доступ к Заметкам** вы можете настроить параметры функции «Быстрый доступ к "Заметкам"» и ограничение времени отключения экрана для продолжения записи:

- Нажмите **Продолжить создание заметки**, чтобы сохранить заметку или продолжить запись.

- Нажмите **Лимит времени**, чтобы сбросить ограничение по времени для продолжения письма.

 При написании текста в приложении **Заметки**, нажмите на используемую в данный момент кисть на панели инструментов, чтобы выбрать ее толщину. Если текущим инструментом письма является ластик, нажмите на ластик еще раз, чтобы выбрать опцию **Точечный ластик**, **Ластик для штрихов** или **Удалить рукописный контент**.

Использование стилуса для выбора цветов в приложениях

При рисовании стилусом в приложении **Заметки** вы можете легко выбирать цвета из других приложений.

Перейдите в раздел **Заметки**, нажмите  > **Печатная заметка**, чтобы создать новую заметку или открыть существующий **Печатная заметка**.

Выбор цвета в приложениях:

1 В мультиоконном режиме на странице приложения **Заметки** нажмите  > **Рукописный ввод**, чтобы перейти на панель рукописного ввода.

2 На панели **набора для рукописного ввода**, нажмите  > , нажмите или перетащите цветовое кольцо в нужное положение, чтобы выбрать цвет.

Выбор цвета из разных устройств: Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла строки состояния, чтобы включить «Центр управления» **Мультиэкран** и подключите планшет и телефон, следуя инструкциям, после чего вы сможете использовать цветовое кольцо для выбора цветов на своем телефоне.

Редактирование плавающего меню

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Стилус** и убедитесь, что **Плавающее меню** включено.

2 Нажмите на **Изменить плавающее меню**, выберите функции, которые потребуются вам для использования аксессуара **Стилус**, а затем добавьте их в **Плавающее меню**.

Использование функции «Универсальное лассо» с помощью стилуса

Вы можете обвести нужный вам контент на любом экране планшета. Текстовый контент можно преобразовать в редактируемый текст одним нажатием. Изображения можно перетаскивать и вставлять из одного приложения в другое, а также сохранять в качестве изображения.

1 Нажмите  > **Настройки** > **Изменить плавающее меню** и добавьте **Универсальное лассо** в **Плавающее меню**.

2 Обведение текста: нажмите  > **Универсальное лассо**, обведите текст и выберите **Текст**. Нажмите **Копировать** и вставьте распознанный текст в текстовое поле.

Обведение изображения: обведите людей, животных или другие объекты на изображении, а затем выделите их, чтобы скопировать или сохранить в качестве изображения.

Сохранение и перетаскивание между приложениями: обведите содержимое, выберите **Сохранить**, чтобы сохранить содержимое в изображениях. В мультиоконном режиме нажмите и удерживайте обведенную область, затем перетащите ее, чтобы вставить изображение содержимого в приложения, например **Honor Документы** и **Заметки**.

3 После этого нажмите , чтобы выйти из функции **Универсальное лассо**.

Войти в Аккаунт Honor

Быстрый вход в Аккаунт Honor

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Вход в Аккаунт Honor**.

Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **Далее** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт Honor, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт Honor, а затем на

значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **Подтвердить**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.
- 3 Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок , чтобы установить другие параметры.

Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** >  и включите **Геотег**.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

- 1 Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.

Настройка макета режима камеры

Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите на значок  или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.
- 2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**. Некоторые удаляемые режимы будут отображаться значком . Чтобы удалить режим, нажмите .

 **Портрет, Фото, Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

- 3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .

- Чтобы восстановить удаленные режимы, нажмите на значок  в разделе **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Добавить**, чтобы восстановить режим.
- Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок  в режиме **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.

Съемка фото

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Стикер**.

Если опция **Стикер** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Стикер**.

2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.

3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Портретный режим

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.

2 Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке.

Чтобы сделать свой портрет, выберите пункт .

3 При необходимости примените описанные ниже эффекты портретного режима.

- Включите функцию улучшения: выберите пункт  и выполните настройку. Чтобы выключить функцию улучшения, переместите ползунок к минимальному значению.
- Включите кольцевой заполняющий свет на экране: если передняя камера используется при слабом освещении, коснитесь значка вспышки вверх и выберите режим кольцевого света, чтобы сделать лица более яркими.

Коснувшись значка вспышки, вы можете выбрать вариант  (автоматически) или  (всегда включена).

4 Выберите пункт , чтобы сделать фотографии.

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам будет доступны следующие действия:

- Фокусировка: нажмите в том месте экрана, на котором хотите сфокусироваться.

Чтобы разделить точку фокусировки и точку замера, нажмите и удерживайте рамку видоискателя, а когда рамка фокусировки и рамка замера появятся одновременно, раздельно перетащите их в нужное положение.

- Регулировка яркости: нажмите на экран и проведите пальцем по значку  рядом с рамкой фокусировки вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования рядом с экраном.
- Выбор режима камеры: чтобы выбрать режим в соответствующей области камеры, проведите пальцем влево или вправо или вверх и вниз.
- Выбор фильтра: нажмите  для предварительного просмотра эффекта фильтра.

 Не все режимы поддерживают указанное выше действие, подробности приведены в описании каждого режима.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Автофокус фронтальной камеры

Когда Вы используете фронтальную камеру для съемки селфи в режимах **Фото**, **Портрет** или **Видео**, устройство может автоматически определять глаза и фокусироваться на них.

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Выберите режим **Фото**, **Портрет** или **Видео**, затем нажмите для переключения на фронтальную камеру.

3 Наведите фронтальную камеру на лицо. Когда камера определит его, на экране отобразится рамка фокусировки.

 Эта функция не поддерживается в широкоугольном режиме.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.

2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.

3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком ) и выберите .

2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите .

Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

1 Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите  > **Таймер** и выберите длительность таймера.

2 Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и планшет автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

Съемка с использованием фильтров

1 Откройте приложение «**Камера**» и выберите режим «**Фото**».

- 2**
- В режиме фронтальной камеры нажмите , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.
 - В режиме основной камеры нажмите  > **Фильтры**, чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Автоматически оптимизировать эффект стрельбы

Фотосъемка с AI – это предустановленная функция камеры, которая автоматически распознает объекты и сцены, оптимизирует цвет и яркость, чтобы помочь вам делать более качественные фото и видео.

1 Перейдите в раздел **Камера** >  и включите опцию **Фотосъемка с ИИ**.

2 Наведите объектив на объект, и после того, как камера его распознает, она автоматически порекомендует вам подходящий режим.

3 Чтобы выключить рекомендуемый режим сцены, просто выключите **Фотосъемка с ИИ**.

Рекомендации фильтров

После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

- 1 В приложении **Камера**, нажмите  > **Рекомендовать фильтры**, чтобы включить функции рекомендации фильтра.
- 2 В приложении **Камера**, нажмите  > **Фотосъемка с ИИ**, чтобы включить функцию «Фотосъемка с AI».
- 3 В приложении **Камера**, выберите режим **Фото**.
- 4 Направьте планшет на объект съемки. Если камера автоматически распознает сцену и автоматически активирует режим фотосъемки, в режиме фронтальной камеры нажмите на значок  (в режиме фронтальной камеры, нажмите на значок  > **Фильтры**). Камера будет рекомендовать подходящие фильтры на основе ваших привычек использования и отображать их в верхней части списка.

Фотосъемка в режиме HDR

При съемке фото с фоновой подсветкой или в условиях высокой контрастности освещения режим расширенного динамического диапазона (HDR) поможет улучшить эффекты света и тени на фото, делая детали на них четче.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите режим  > **HDR**.
- 3 Держите планшет неподвижно.
- 4 Нажмите , чтобы сделать фото.

Как сканировать с помощью Magic Text

Используя **Magic Text**, вы можете сканировать свои документы, презентации PPT и другие материалы, чтобы сохранять их в электронном виде и делиться ими с другими пользователями.

Использование функции «Сканирование документа»

- 1 Нажмите **Камера** > **СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** и убедитесь, что параметр  включен.
- 2 Поместите весь документ в видоискатель камеры, а затем поочередно переворачивайте страницы. Устройство будет автоматически их сканировать, удалять тени и корректировать изображение. Вы также можете нажать , чтобы отсканировать документ вручную.

3 Выполнив сканирование,  > **Сохранить** > **Далее** и сохраните документ в нужном формате.

 Чтобы просмотреть экспортированный документ, выберите **Файлы**.

Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Съемка видео

В режиме просмотра видео вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:
 - Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
 - Фокусировка: нажмите в том месте экрана, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте палец на экране, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
 - Включение и выключение вспышки: нажмите на значок  чтобы выбрать режим вспышки  (Всегда включена) или  (Выключена).
Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете установить вспышку в положение  (Всегда включена). Если вы включите вспышку, камера увеличит яркость экрана, используя подсветку в форме кольца. Это позволит усилить яркость освещения лица.

- Включение эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите на значок  и передвиньте ползунок.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео: перейдите в раздел  > **Разрешение** и выберите желаемое разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и больше размер конечного видеофайла. Делайте выбор, исходя из своих потребностей.
Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.

- 3** Нажмите на значок , чтобы начать съемку.
Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.

- 4** Чтобы приостановить съемку, нажмите на значок , а чтобы завершить – .

Съемка видео

В режиме просмотра видео вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.

- 1** Откройте **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 2** Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите и разведите два пальца на экране или проведите по полосе масштабирования.
- Фокусировка: нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Нажмите и удерживайте область на экране, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение и выключение вспышки: нажмите , чтобы переключить вспышку в режим  (означает, что вспышка включена) или  (означает, что вспышка выключена).

Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете включить вспышку (значок  означает, что вспышка включена). Если вы включите вспышку, камера увеличит яркость экрана, используя подсветку в форме кольца. Это позволит улучшить внешний вид лица.

- Выбор фильтра: нажмите , чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра.
- Корректировка эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите  и проведите пальцем по экрану.

- Изменение разрешения и частоты кадров видео: перейдите в раздел  > **Разрешение** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем более четким будет видео, но при этом увеличится размер файла. Выбирайте разрешение, исходя из ваших потребностей.

Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.

- Выбор формата видео, который занимает мало места: нажмите  и включите **Эффективный формат видео**.

Если эта опция включена, на телефоне будет использоваться более простой формат видео, который занимает меньше места в памяти. Однако, некоторые устройства не могут воспроизводить видео такого формата. Включайте или выключайте эту функцию в соответствии с вашими потребностями.

 Некоторые продукты могут не поддерживать указанные выше функции.

- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.
Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего экрана.

- 4 Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, или нажмите , чтобы завершить ее.

 При съемке видео используется канал многокадровой съемки фото в формате RAW, чтобы вы могли получить фото той же высокой четкости, что и в режиме съемки фото.

Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки

- 1 Подключите планшет к Bluetooth-наушникам.
- 2 После успешного подключения на планшете появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.
- 3 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 4 Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.
Когда съемка ведется с планшета, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.

- 5 Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

 Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.

Применение фильтра к видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Чтобы выполнить предпросмотр эффекта, нажмите .
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Базовые функции редактирования

- 1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- Обрезать и повернуть: Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .

- Добавить эффект фильтра: Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Скорректировать эффекты фото: Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- Другое: Редактируйте фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

- 2 Чтобы сохранить изменения, нажмите  или **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Создание коллажа

Вы можете использовать **Коллаж**, чтобы быстро объединить несколько изображений из Галереи в одно, а затем поделиться им с другими пользователями.

- 1 Чтобы открыть Коллаж, используйте один из следующих способов:
 - Выберите **Галерея** > **Создать**, нажмите **Коллаж**, выберите несколько изображений, а затем нажмите **Создать**.
- 2 Выберите шаблон. Вы можете:
 - Изменить положение изображения. Нажмите и удерживайте изображение, положение которого нужно изменить, а затем перетащите его в другое место.
 - Изменить отображение изображения. Нажмите на изображение, которое нужно изменить, а затем перетащите его или увеличьте/уменьшите его двумя пальцами, чтобы скорректировать отображаемую часть изображения.
 - Повернуть изображение. Нажмите на изображение, а затем на значок  или , чтобы повернуть или зеркально отразить изображение.
 - Добавить или удалить границы. По умолчанию функция Коллаж отображает границы между внешними краями изображений и вокруг них. Вы можете удалить границы, нажав **Рамка**.
- 3 Чтобы сохранить созданное изображение, нажмите **Сохранить**.
Чтобы посмотреть коллаж, выберите **Альбомы** > **Коллажи**.

Редактирование видео

Выбор изображений и видео для создания короткометражного фильма

В разделе «Галерея» выберите понравившиеся изображения и видео, а затем используйте различные шаблоны для создания короткометражного фильма и улучшите его с помощью эффектов, таких как фильтры, переходы, текст и т. д.

-  • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
 - Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
 - Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.

1 Перейдите в раздел **Галерея**, чтобы получить доступ к созданию видео следующими способами:

- Перейдите в раздел **Создать > Создание видео**, выберите изображения или видео и нажмите **Создать**.

2 или планшет создаст короткометражный фильм, чтобы вам было доступно следующее:

- Выбор темы видео: чтобы выбрать одну тему из множества шаблонов тем, нажмите **Шаблон**.
- Редактирование клипов: чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, нажмите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
- Выбор фильтра: чтобы выбрать эффект фильтра (например, классику, еду, пейзаж и т. д.), нажмите **Фильтры**. Вы также можете нажать «Скорректировать», чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
- Изменение фоновой музыки: чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Или нажмите **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу.

Добавив фоновую музыку, вы можете выбрать **Изменить** и нажать **Громкость**, чтобы скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Чтобы добавить затухание к фоновой музыке, включите **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы уменьшить продолжительность фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после той части, которую требуется сохранить. Нажмите и удерживайте музыкальный клип на панели предварительного просмотра, а затем перетащите его в нужное место или нажмите **Удалить**.

- Добавление текста: чтобы добавить текст в видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов: чтобы добавить эффекты в видео, нажмите **Эффект**.
- Изменение размера кадров: чтобы выбрать нужный размер кадров, нажмите **Кадр**.
- Добавление фона: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на значок «Галереи» и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настройка параметров: чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

3 Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.

 Чтобы получить полный доступ к некоторым материалам требуется VIP-подписка.

Редактирование видео

 • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

• Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите видео, которое хотите отредактировать.

2 Нажмите на значок , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете:

- Выбрать тему: нажмите **Шаблон** и выберите предустановленную тему.
- Редактировать клипы: нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.
- Выбрать фильтр: нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок.
- Изменить фоновую музыку: чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Добавить музыку**. Чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить его к клипу, нажмите **Извлечь аудио**.

Добавив фоновую музыку, в разделе **Изменить** вы можете нажать **Громкость**, чтобы отрегулировать громкость исходного аудио или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите опцию **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы использовать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте опцию **Вырезать** до и после этого фрагмента с музыкой, а затем выберите этот фрагмент, нажмите и удерживайте панель предварительного просмотра, чтобы перетащить его в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- Добавить текст: чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов: чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.

- Добавить уменьшенную копию экрана приложения: нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменить размер кадра: чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавить фон: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на раздел Галерея и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настроить параметры: чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

3 Закончив, нажмите на значок  для предпросмотра и **Экспорт** сохранения видео. При сохранении видео вы можете указать для него необходимое разрешение.

Мгновенный фильм

С помощью функции Мгновенный фильм вы сможете создать короткий фильм на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео, которым вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

1 Вы можете использовать эту функцию следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, нажмите **Готовый фильм** и выберите изображения и видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Создать > Монтаж**, а затем нажмите **Готовый фильм**, чтобы выбрать изображения или видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим множественного выбора в альбоме, выберите несколько видео или изображений, а затем нажмите на всплывающую функцию **Готовый фильм**.

2 Ваш планшет может автоматически создавать короткие видеоролики, и вы можете:

- Изменять шаблоны: нажмите **Шаблоны** и выберите подходящий шаблон темы.
- Изменять музыку: нажмите **Музыка**, чтобы выбрать фоновую музыку из огромного количества вариантов.
- Изменять клипы: нажмите **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео, а также настроить их очередность.
- Вносить дополнительные изменения: нажмите на значок , чтобы внести дополнительные изменения с помощью службы Honor Clip, а затем нажмите, чтобы экспортировать или сохранить как черновик.

- 3** После внесения изменений нажмите на значок , чтобы сохранить, или на значок , чтобы быстро отправить.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Просмотр фото и видео

Воспоминания

«Галерея» автоматически создает альбомы **Воспоминания** из ваших лучших фото и видео на основе информации о времени, месте и теме, когда вы снимаете много фото и видео во время праздников, дней рождения и других вечеринок.

- Планшет создает видеоблоги на основе времени и места съемки фото и видео.

Перед съемкой, перейдите в раздел **Камера** >  и включите **Геотег**.

- Когда планшет включен, функция **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, подключенной сетью Wi-Fi и уровнем заряда батареи выше 50% ранним утром или выше 90% в течение дня автоматически проанализирует фото и создаст альбом **Воспоминания**. Этот процесс может занять некоторое время. Благодарим за терпение.

Изменение обложки альбома Интересное

- 1** На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

- 2** Перейдите в раздел  > **Индивидуальная обложка**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное

Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.

Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

- 1** Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Video Editor**, где находятся все экспортированные видеозаписи.
- 2** Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото

Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел  > **Сохранить коллаж**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Вы можете выполнить следующие действия.

- Добавить фото или видео. Нажмите на значок  , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок  .
- Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок  , затем нажмите **Удалить**.

Переименование альбомов Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Создать** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

- 1 Выберите **Галерея > Альбомы**.
 - 2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  > **Индивидуальная обложка**.
 - 3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.
-  Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите  > **Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > ** и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

На вкладке **Альбомы** нажмите, чтобы открыть нужный альбом, затем нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем выберите  > **Скрыть > ОК**.

Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы просмотреть скрытые изображения и видео, на вкладке **Альбомы** нажмите  > **Скрытые элементы**.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите **Показать**.

После того как вы отмените скрытие изображений и видео, они снова появятся в своих исходных альбомах.

-  • Чтобы открыть раздел **Скрытые элементы**, введите пароль (тот же, что для блокировки экрана). После разблокировки вы сможете просмотреть скрытое содержимое.
- Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

- 2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.

- 2** Если вверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
- 3** Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.
-  В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.
Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .
Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите **«Виджеты»** и выберите **«Галерея»**. Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку **«Галерея»** и нажмите  **»**.
- На рабочем экране нажмите и удерживайте **«Галерея»**, выберите карточки **«Галерея»**, а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.

Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите **«Настроить виджет»** и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите **«Удалить»** и удалите ненужную карту.

AI-альбомы

Планшет автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в

альбоме, а затем нажмите на значок .

 Некоторые фото невозможно удалить из альбома.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Создать** и нажмите на альбом с фотографиями людей.

2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  **> Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

1 На фото 2–10 человек.

2 Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.

3 Количество фото одной группы людей более 5.

Наслаждайтесь полезными функциями

Magic Text

Magic Text

Magic Text может извлекать текст из изображений. Затем этот текст можно скопировать или перетащить, а кроме того, можно нажать на него, чтобы использовать различные службы.

 Доступность этой функции зависит от языка. Мы постепенно будем добавлять поддержку новых языков в MagicOS. Следите за новостями.

Включение Magic Text

Нажмите **Настройки > Honor AI > Magic Text** и убедитесь, что параметр **Magic Text** включен.

Извлечение текста из изображений

Вы можете извлекать текст из изображений следующими двумя способами:

Нажмите на значок , чтобы извлечь текст.

- 1 Откройте изображение и включите значок  на изображении, а затем нажмите на параметр **Magic Text**.
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать нужную службу. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 4 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, а затем перетащить его в другое место, например в приложение «Заметки» или окно чата.

Извлечение текста на изображении с помощью нажатия и удержания:

- 1 Откройте изображение: на нем отобразится значок . Нажмите и удерживайте область текста одним пальцем.
- 2 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 3 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение «Заметки» или окно чата.

-  Поддерживается распознавание рукописного текста. Результаты извлечения могут зависеть от изображения.

Легкое извлечение текста

Используя планшет, вы сможете легко извлекать текст, который видите на экране, вывеске или бумаге, а также получать доступ к связанным службам.

- 1** Откройте приложение «**Камера**», наведите камеру на текст и держите, пока в **правом** нижнем углу не появится значок .
- 2** Чтобы извлечь текст, нажмите .

Сканирование документов с помощью камеры

Чтобы быстро сканировать документы, вы можете использовать камеру своего устройства.

- 1** Выберите **Камера** >  и включите режим **Фотосъемка с ИИ**.
- 2** Откройте приложение **Камера**, наведите камеру на документ, убедитесь, что вся страница находится в кадре, и дождитесь, когда на экране появится значок .
- 3** Чтобы перейти к функции **Документы**, нажмите .
- 4** Чтобы отсканировать документ, нажмите .

Honor Magic Portal

Magic Portal

Приложение **Magic Portal**, основанное на контекстной аналитике, понимает ваши намерения и рекомендует необходимые вам службы. Обведя на экране круг костяшкой пальца, вы можете быстро получить доступ к таким функциям, как сравнение цен, поиск и отправка, а также развлечения, закладки, печать и многое другое. Вы также можете нажать и удерживать содержимое экрана и плавно переместить его к одному из краев, чтобы получить быстрый доступ к необходимым вам службам.

- Если нажатие и удерживание контента не позволяет перетащить его, попробуйте вместо этого обвести его костяшкой пальца.
- Требуемая продолжительность нажатия и удерживания может различаться в зависимости от приложения или интерфейса. В некоторых случаях может потребоваться немного увеличить время нажатия (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не станет готовым к перетаскиванию или активации.
- Некоторые приложения или интерфейсы могут ограничивать такие действия, как создание скриншотов или перетаскивание, а также не поддерживать приложение **Magic Portal**. Функциональность в каждом конкретном случае зависит от фактической ситуации.

Включение приложения Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal** и включите опцию **Magic Portal**.

Обводка костяшкой пальца для открытия приложения Magic Portal

• Способ использования Круг костяшкой пальца:

- 1 Перед использованием этой функции убедитесь, что приложение **Magic Portal** и опция **Круг костяшкой пальца** включены.
- 2 Коснитесь экрана одной костяшкой пальца и нарисуйте круг, чтобы выбрать контент на любом интерфейсе планшета. Приложение **Magic Portal** автоматически откроет и предложит соответствующие службы, позволяя вам получить к ним доступ всего одним нажатием. Например, если вы заметили пару обуви во время просмотра видео, используйте костяшку пальца, чтобы обвести ее. Приложение **Magic Portal** откроется автоматически и предложит несколько приложений, которые могут быть вам полезны. Если вы хотите поделиться этой информацией с друзьями, нажмите на социальную сеть. Если вы хотите совершить покупку, нажмите на соответствующее приложение.

• Решение при отсутствии рекомендаций соответствующих служб после выбора объекта: если после выделения текста костяшкой пальца вы не получили соответствующих служб (например, навигационного приложения при выборе адреса, приложения для воспроизведения музыки или видео при выборе названий музыки или фильмов и т. д.), вы можете решить эту проблему следующими способами:

- Чтобы включить автоматическое распознавание выбранного контента, перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal**, включите **Автоматическое распознавание изображений и текста**.
- Вы также можете нажать на нужный вам интерфейс, чтобы выбрать **Извлечь текст**, а затем извлечь текст из изображения, чтобы получить рекомендации служб, связанных с распознанным текстом.

• Как выключить опцию Круг костяшкой пальца

Если вы хотите выключить опцию **Круг костяшкой пальца**, перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal**, выключите опцию **Круг костяшкой пальца**. После чего вы сможете использовать только частичный скриншот костяшкой пальца.

Нажатие и удерживание текста для активации приложения Magic Portal

Выделите текст на экране, а затем нажмите и удерживайте его, а затем перетащите к левому или правому краю экрана, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете палец, то сразу перейдете к нужной службе.

Нажатие и удерживание изображения для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение на экране, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе.

Нажатие и удерживание файла для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе. Например: нажмите и удерживайте протокол встречи из списка файлов, а затем перетащите, чтобы отправить его коллеге.

Включение приложения Magic Portal скриншотом

Вы можете использовать любой из следующих способов для активации приложения **Magic Portal** на экранах, где контент нельзя выбрать или перетащить:

- **Перенос всего содержимого экрана:** нажмите и удерживайте миниатюру созданного скриншота, а затем перетащите ее.
- **Перенос пользовательского контента:** нажмите на миниатюру созданного скриншота, чтобы отредактировать ее. После завершения редактирования нажмите и удерживайте скриншот, а затем перетащите его.

Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal**, нажмите **Пользовательские приложения**, чтобы добавить **Рекомендация** в боковой список. При активации приложения Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.

Magic Capsule

Magic Capsule

Функция Magic Capsule расположена в верхней части экрана и отображается в виде капсулы с текущими задачами, что позволяет быстро просматривать статус в реальном времени, выполнять быстрые операции или быстрый вход в приложения.

Капсула может сжаться до размера небольшого кружка, а затем снова вернуться к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Функция Magic Capsule может увеличиваться до больших размеров для отображения динамических уведомлений. Время отображения, продолжительность и способы взаимодействия с функцией Magic Capsule могут различаться в зависимости от конкретных задач.

Не все предустановленные функции поддерживают Magic Capsule.

Активация функции Magic Capsule

Вы можете активировать функцию Magic Capsule с помощью запуска задач в реальном времени или выполнения определенных действий. Например:

- Начать запись с помощью приложения **Диктофон** и вернуться на рабочий экран.
- Запустить таймер в приложении **Часы** и вернуться на рабочий экран.

Просмотр статуса и выполнение Быстрых операций с помощью функции Magic Capsule

Капсула сожмется до размера небольшого кружка после отображения в течение некоторого времени, а затем снова вернется к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Вы можете отслеживать текущий статус задачи через функцию Magic Capsule:

Нажмите на функцию Magic Capsule или небольшой кружок, чтобы развернуть ее и просмотреть статус или выполнить быстрые операции.

Быстрый доступ к приложениям через функцию Magic Capsule

Вы можете быстро запускать приложения с помощью функции Magic Capsule: когда функция Magic Capsule раскроется, нажмите на любое место в раскрытой области.

-  Эта функция не применяется к приложениям, в которых функция Magic Capsule не работает в фоновом режиме.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).

- 2** После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

 Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Запуск записи с экрана при помощи значка

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

- 2** Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3** Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4** Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2** Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2** Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
 -  Функция не поддерживается в горизонтальном режиме.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

 Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.

 • Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверх плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.

 На планшете одновременно может отображаться два плавающих окна.

 • Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.

- В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.

2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.

- Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.

- Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
- Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем



Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
 - Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
 - Сдвиньте значок  в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
-  Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение Электронная почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
 - **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
 - **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Используйте два приложения одновременно в режиме нескольких окон. Прежде чем активировать режим нескольких окон, убедитесь, что переключатель «**Боковая панель**» включен. Для этого перейдите в раздел «**Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим**».

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх

от нижнего края до положения  или , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

-  Чтобы выйти из режима нескольких окон экрана и вернуться к использованию приложений в полноэкранном режиме, просто нажмите кнопку «Назад» или нажмите на свернутое приложение на краю экрана.

Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась «**Боковая панель**». Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок  в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений , а затем выбрав  или .
- **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите , чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.
- **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений , чтобы изменить размер окна.
- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения  к верхнему или нижнему краю экрана.

- Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
 - Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
 - Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «Заметки», откройте раздел «Файлы», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «Заметки».
 - Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «Заметки», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
 - Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «Файлы», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  > , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  > , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  **вверх** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и

удерживая  **вверх** плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим нескольких окон в приложении.

- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края планшета к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.

- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и выключите **Боковая панель**.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три кнопки.** Нажмите на значок .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов

- 1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**.
- 2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить контакты**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.
-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

- 1 Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.
- 3 Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.

4 Нажмите на значок , чтобы сохранить расписание.

Импорт напоминаний о встречах

- 1** Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2** Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1** На экране **События** нажмите на значок .
- 2** Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1** Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2** Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

На экране приложения **События** нажмите на расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок  > **Удалить**.

Установка уведомления календаря

Настройте тип уведомлений календаря в соответствии с вашими требованиями. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, баннерные уведомления и мелодию уведомлений. После установки времени напоминания по умолчанию ваш планшет отправит уведомление в указанное время.

Нажмите **Календарь** >  > .

- Нажмите **Время напоминания** и **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы установить время напоминания.
- Нажмите **Уведомления** и включите **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомления.

Настройка параметров просмотра календаря

Вы можете настроить параметры просмотра календаря, например, выбрать первый день недели и возможность отображения номеров недель.

- 1** Нажмите **Календарь** >  > .

- 2** Вы можете настроить возможность отображения номеров недель, первого дня недели и других параметров в календаре.

Настройки других календарей

В соответствии с вашими потребностями настройте отображение других календарей в приложении «Календарь», например, китайского лунного календаря, буддийского календаря и т. д.

Перейдите в раздел **Календарь** >  >  > **Другие календари** и выберите нужный вам календарь.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой

стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.

Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите **Календарь**, перейдите в раздел  >  > **VIP**, добавлять и удалять VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Приложение «Календарь» также

поможет вам рекомендовать VIP-участников на основе частоты посещения ими предыдущих событий.

Удаление VIP-участников

Включите «**Календарь**», пройдите в «  > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «**VIP**», нажмите «**Удалить**» справа, а затем подтвердите.

Просмотр национальных и региональных праздников

Включите функцию «Национальные и региональные праздники», чтобы заранее быть в курсе расписания местных праздников и лучше распланировать свое путешествие.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  >  > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите параметр страны или региона, и ваш планшет автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны или региона и покажет ее в приложении «Календарь».

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок  , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок  .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок  , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок  .

Заметки

Создание заметки

Создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию «**Печатная заметка**».
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите  , чтобы добавить в список проверки.
 - Нажмите «» . чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
 - Нажмите «» , чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
 - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите «**Без категории**» после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.
- 3 Нажмите  , чтобы сохранить заметку.

Добавление рукописной заметки

Вы можете использовать рукописные заметки, чтобы более наглядно фиксировать объект вдохновения или идею, например, сделать набросок, вставить изображения

для создания красивых альбомов и добавить аннотации для обозначения ключевых моментов после вставки слайдов.

- 1 Перейдите в приложение «**Заметки**», нажмите на значок  и выберите опцию «**Рукописная заметка**».
- 2 Введите название заметки, установите ориентацию бумаги, характеристики и шаблон, а затем нажмите на значок .
- 3 Введите в заметку рукописный текст. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите на значок , чтобы ввести содержимое с помощью рукописного ввода или рисунка. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы выбрать тип ручки и толщину стержня.
 - Нажмите на значок , чтобы удалить рукописный или нарисованный текст. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы выбрать способ удаления.
 - Нажмите на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите еще раз после того, как появится значок , чтобы сделать фото или выбрать его из «Галереи».
 - Нажмите на значок  и нажмите  в пустую область, чтобы вставить текстовое поле.
 - Нажмите на значок , чтобы добавить страницы, импортировать изображения и документы.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Сканирование документов с помощью камеры и создание заметок

- 1 Откройте приложение **Заметки**, нажмите на значок  и выберите **Печатная заметка**.
- 2 Нажмите на значок  > **Сканирование документа**.
- 3 Выберите изображения или документы, которые необходимо отсканировать, а затем нажмите на значок , чтобы выбрать непрерывное сканирование одной или нескольких страниц.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам. Заметки можно отправить **Как изображение, Как текст и Как документ**.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке и нажмите , чтобы удалить ее.
- Выполните долгое нажатие по заметке, которую хотите удалить, поставьте галочку или проведите по полю, чтобы выбрать несколько заметок, и нажмите , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, в интерфейсе списка «**Все**» нажмите , выберите из папки «**Недавно удаленное**» записи, которые хотите оставить, и нажмите .

Мое избранное

Вызов функции «Мое избранное» тремя пальцами поможет вам быстро сохранять изображения, текст, веб-страницы и документы в приложении **Заметки** или разделе **Избранные файлы**. Вы сможете быстро просматривать и редактировать их в любое время.

-  Выберите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**. Если вы выбрали параметр **Съемка скриншота**, то функция «Съемка скриншота тремя пальцами» будет включена.

Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении **Заметки** или **Избранные файлы**. Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1** Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами** и выберите **Мое избранное**.
- 2** При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. В нижней части экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.
- 3** Вы можете выбрать место для сохранения, нажав **Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы > Настройки памяти и экрана > Веб-страницы**.

-  Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функции могут отличаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Сбор документов

На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить документы в приложении «**Файлы**». Это обеспечит простой и эффективный доступ позже.

- 1** Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2** На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении документа. Вы можете проверить его, открыв приложение «**Файлы**».

Сохранение изображений

Нажмите на изображение на веб-странице или в приложении социальной сети, а затем проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить его в приложении **Галерея** или **Избранные файлы**.

- 1 Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами** и выберите **Мое избранное**.
- 2 Нажмите, чтобы открыть изображение, проведите тремя пальцами до нижнего края экрана, пока не увидите уведомление, что изображение сохранено.
- 3 Вы можете выбрать место для сохранения, нажав **Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы > Настройки памяти и экрана > Избранные изображения**.

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или Honor Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт Honor на другом планшете, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок,

перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

-  Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с планшета, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor.

Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

- 1 Войдите в аккаунт Exchange на планшете.
- 2 Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта Honor, Device Clone, резервное копирование данных и Honor Share.

- **Синхронизация аккаунта Honor:** Войдите в аккаунт Honor на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же

аккаунт Honor на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».

• **Device Clone:**

Используйте Device Clone для переноса данных приложения «Заметки» и других данных со старого телефона на новый.

- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **Honor Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью Honor Share.

AI для Заметок

«AI для Заметок» может интеллектуально анализировать содержимое заметок и формировать на его основе краткие обзоры, протоколы собраний и другой контент.

AI-пересказ

- 1 Откройте заметку, по которой нужно сделать краткий обзор.
- 2 Нажмите  и откройте **AI для Заметок**.
- 3 Нажмите **AI-пересказ**, на основе текущего текстового содержимого заметки будет составлен краткий обзор в разговорной форме.

 Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.

Итоги встречи с AI

- 1 Вы можете вести аудиозаметки во время собраний. После того как собрание завершится, нажмите  в заметках и откройте «**AI для Заметок**».
- 2 Нажмите **Итоги встречи с AI** и выберите тип протокола встречи, чтобы автоматически сформировать протокол.
- 3 После того как протокол будет сформирован, вы сможете вставить исходный текст.
Нажав , вы сможете создать новую заметку, поставить отметку «Нравится» или «Не нравится» либо выполнить другое действие.

- 4 Чтобы сохранить свои заметки и протоколы собраний, нажмите .

 Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.

Форматирование с AI

- 1 В окне «Все заметки» откройте заметку, для которой хотите изменить форматирование.
- 2 Нажмите  и откройте **AI для Заметок**.

- 3 Нажмите **Создание дизайна с AI**, выберите **Форматировать краткий пересказ** или **Форматировать оригинал**, «Форматирование с AI» выберет типографику на основе текущего текстового содержимого, позволяя одним нажатием улучшить восприятие текста.
 - 4 Отформатированные заметки можно копировать и передавать, а также применять к ним различные стили форматирования.
 - 5 Выберите **Заменить текст**, чтобы заменить предыдущую заметку, затем нажмите , чтобы сохранить.
-  Длина содержимого должна составлять не менее 20 слов.

Honor Документы

Honor Документы

Приложение Honor Документы может автоматически собирать вместе документы, сохраненные в разных приложениях. Кроме того, используя это приложение, вы сможете создавать новые документы, преобразовывать файлы в другие форматы, редактировать, сохранять и печатать документы, а также делиться ими с другими пользователями. Это позволит вам легко создавать нужные материалы и эффективно работать с документами прямо с мобильного устройства.

Создание документа

- 1 Откройте **Honor Документы**, нажмите , чтобы перейти на страницу создания.
 - 2 На странице создания, появившейся на планшете будут представлены различные функции, которые доступны для использования. Например, вы сможете **создать новый текстовый документ, электронную таблицу** или **папку**.
 - 3 В качестве примера **создадим новую электронную таблицу**:
 - a Нажмите **Новый лист** и отредактируйте содержимое.
 - b Чтобы сохранить его, в правом верхнем углу нажмите на значок , при необходимости укажите имя и местоположение, а затем нажмите .
 - c Чтобы пометить документ, нажмите на значок , а чтобы поделиться документом – .
 - 4 Вы можете просматривать и дополнительно редактировать созданный документ. Чтобы найти его откройте папку **Недавние документы** или перейдите по пути к файлу.
-  Нажмите  > **Местоположение по умолчанию**, чтобы изменить место сохранения документов, установленное по умолчанию.

Как преобразовать формат

- 1 На экране создания **Honor Документы** вы можете найти команды по преобразованию изображений, электронных таблиц и документов в формат PDF.
- 2 Возьмем для примера **Таблица в PDF**:
 - a Нажмите **Таблица в PDF**, выберите электронную таблицу, которую нужно преобразовать, и нажмите **Начать преобразование**.
 - b Выберите место для хранения и нажмите .
 - c Выполнив преобразование, вы можете поделиться полученным файлом PDF, добавить к нему теги или вставить аннотации.

Как управлять документами

- Чтобы поделиться документом или файлом, пометить тегом, переместить или удалить его, найдите этот объект в списке документов, нажмите и удерживайте его. Чтобы переименовать документ, нажмите .
- Чтобы быстро найти нужный документ по названию или типу, на главной странице приложения «Honor Документы» нажмите .
- Вы можете сортировать документы по названию, времени, размеру, тегам типов и другим параметрам. Для этого на главной странице приложения «Honor Документы» нажмите .

Добавление документов в коллекцию

- 1 В списке документов нажмите и удерживайте документ или папку, нажмите на значок  в правом нижнем углу, а затем выберите **Избранное**, чтобы добавить в коллекцию.
- 2 Чтобы выбрать и добавить в коллекцию все документы, нажмите и удерживайте любой документ, а затем нажмите на значок .
- 3 Вы можете быстро найти добавленные в коллекцию документы или папки в разделе **Избранное**.

Как добавить тег к документу

- 1 Чтобы добавить тег, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который вы хотите пометить тегом, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать все теги, длительно нажмите на документ, а затем выберите .
- 3 Документы с добавленными тегами можно найти в списке тегов слева.

Как поделиться документом

- 1 Чтобы поделиться документом, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно отправить, а затем выберите .

- 2 Чтобы выбрать все документы и поделиться ими, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .

Печать документов

Откройте созданный документ и в правом нижнем углу нажмите **Все инструменты** > **Печать**. Следуйте инструкциям на экране и вашим личным предпочтениям, чтобы напечатать документ.

-  Документ для печати можно автоматически преобразовать на телефоне в документ формата PDF. Нажмите , чтобы сохранить документ в формате PDF.

Как переименовать документ

Чтобы переименовать документ или папку, в списке документов нажмите  > **Переименовать**.

Как удалить документ

- 1 Чтобы удалить документ, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно удалить, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать и удалить все документы, в правом верхнем углу нажмите .

Удобное редактирование документов с помощью стилуса

При редактировании документов с помощью стилуса рукописный ввод может автоматически преобразовываться в печатный текст. Вы можете использовать кончик стилуса вместо пальца, чтобы аккуратно записывать формулы и рисовать потоковые диаграммы от руки, комментировать документы и подчеркивать ключевые моменты, что сделает вашу работу и учебу на мобильном устройстве еще более удобной.

Преобразование рукописного ввода в печатный текст

- 1 В редактируемом документе нажмите на значок  > **Handwriting to Text**, чтобы преобразовать рукописный ввод, полученный с помощью стилуса, в печатный текст.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок .

Преобразование рукописных формул в текстовые

Если при редактировании документа вы столкнулись с математической или физической формулой, которая содержит множество символов и является сложной для ввода с помощью клавиатуры, то вы можете напрямую преобразовать рукописную формулу текстовую.

- 1 В редактируемом документе нажмите на значок , введите формулу вручную в области **Handwrite an equation here**, после чего рукописная формула будет преобразована в текстовую.
- 2 Если вам необходимо изменить формулу в процессе рукописного ввода, нажмите на значок , чтобы удалить содержимое, а затем нажмите на значок , чтобы ввести ее повторно.
- 3 Чтобы сохранить, нажмите на значок .

Создание изображений вручную

При редактировании документа вы можете вставлять нарисованные от руки потоковые диаграммы, изображения и многое другое, чтобы не забыть свои идеи.

- 1 В редактируемом документе, листе или слайде нажмите на значок  > **Hand drawn**, выберите стиль и цвет, а затем нарисуйте изображение в пустой области.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок .

Создание аннотаций вручную

При редактировании или чтении документа вы можете делать пометки от руки, чтобы быстро подписать документ или подчеркнуть ключевые моменты.

- 1 В редактируемом документе, листе или слайде нажмите на значок  > **Handwrite an annotation**, выберите стиль и цвет, а также при необходимости сделайте пометки или подчеркните ключевые места.
- 2 Чтобы сохранить, нажмите на значок .

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

- 1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .
- 3 Также вы можете нажать на значок . Если значок изменится на , значит функция **Улучшение голоса** включена. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.

4 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .

5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Либо вы можете выбрать **Файлы > Мой планшет > Sounds**.

Проигрывание аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на рабочем экране **Диктофон**.

Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.

- Нажмите , чтобы автоматически пропустить отрезки без звука.
- Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые точки.
- Нажмите на название отметки, чтобы изменить его.

Редактирование файлов аудиозаписей

1 Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.

2 Нажмите на значок . Отобразится полная волна записи.

3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.

4 Нажмите на значок . Выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на планшете, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового набора вычислений

Вы можете открыть калькулятор одним из следующих способов.

- Проведите вниз в центре рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку. Выполните поиск приложения **Калькулятор**, первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Калькулятор**.
- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите вверх в нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Приложение-клон

Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Если на планшете активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на планшете

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
 -  Проведите вниз от верхней части экрана, и телефон начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

- 1** На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой планшет. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.

- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях планшета.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.
- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на планшете

Вы можете подключить планшет к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с планшета на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на планшете: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **ОК**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.

- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**, включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

-  • В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Другие соединения

Перенос данных между планшетом и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее планшету.

- 2** На планшете проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
- **Передача фото:** для передачи фото между планшетом и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на планшете, а также копировать фото между устройством и компьютером.
 - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между планшетом и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на планшете, а также копировать файлы между устройством и компьютером.
 -  Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на планшете, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.
 - **MIDI:** Используйте планшет как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.

- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет > Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Honor Share**.

Обмен файлами между планшетом и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между планшетом и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с планшета на ПК:

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2 На экране планшета проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще больше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3 Включите приложение **Honor PC Manager > Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на планшет, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на планшет :

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2 Включите **Honor Share** на планшете .
- 3 Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов > Honor Share**. ПК выполнит поиск планшетов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите планшет, чтобы получить файл.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на планшеты .

 Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
 - 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.
 Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Печать изображений и документов

Подключите планшет к принтеру

- 1 Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
 Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на планшет.
- 2 Подключите планшет и принтер к одной и той же сети Wi-Fi, используя любой из следующих способов:
 - Подключитесь к роутеру Wi-Fi: Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi. На планшете перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
 - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.

- Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

3 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.

4 Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Беспроводное проецирование экрана планшета

Изображение с экрана планшета можно проецировать в беспроводном режиме на большой экран (например, экран телевизора).

- 1** В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2** На планшете проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3** Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. Планшет начнет поиск доступных экранов.

- 4** Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана > Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.

Настройка обоев

Используйте встроенные обои

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Выбрать обои**.
- 2** Выберите изображение.
- 3** Выберите при необходимости:
 - **Размытие:** Применяет эффект размытия к обоям. После включения опции размытия отрегулируйте интенсивность размытия.
- 4** Нажмите на кнопку «Применить» на странице **Готово**, чтобы применить набор обоев экрана блокировки и рабочего экрана..

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

- 1** Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.
- 2** Перейдите в раздел  > **Установить как > Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Разблокировка Журнал

Разблокировка Журнал – это режим, который отображает различные изображения на экране блокировки при каждой активации экрана. На экране блокировки также отображается панель быстрого доступа, подпись приветствия и данные шагомера.

Включение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал** и включите параметр **Разблокировка Журнал**.

Когда планшет подключится к сети Wi-Fi, он автоматически загрузит изображения функции Разблокировка Журнала.

Подписка на изображения режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал**, настройте типы изображений режима **Разблокировка Журнал**.

Добавление локального изображения в список изображений режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал >**

Добавлено из Галереи, нажмите на значок , выберите локальное изображение, затем нажмите на значок **Добавить**.

Закрепление или удаление изображения функции Разблокировка Журнал

Включите экран и проведите вверх от нижней части заблокированного экрана, чтобы получить доступ к окну управления функции Разблокировка Журнал.

Нажмите на значок  в верхней части экрана. Затем вы сможете выполнить следующие действия:

- Нажмите **Закрепить**, чтобы изображение функции Разблокировка Журнал не менялось при каждом включении экрана. Чтобы открепить изображение, нажмите на значок  > **Отменить закрепление**.
- Нажмите **Удалить**, чтобы текущее изображение функции Разблокировка Журнал удалилось из библиотеки и больше не отображалось на заблокированном экране.
- Нажмите **Нравится**, чтобы текущие обои не удалялись после загрузки новых изображений для заблокированного экрана. Изображение также будет сохранено в разделе **Галерея**.

Чтобы убрать изображение из Избранного, нажмите на значок  > **Удалить из Избранного**, и изображение будет удалено после загрузки новых изображений экрана блокировки.

- Нажмите **Отправить**, и выберите предпочтительный способ отправить изображение.

 Предусмотренные изображения функции Разблокировка Журнал нельзя добавить в Избранное или отправлять их.

Если функция Фейсконтроль включена, не смотрите пристально на планшет при включении экрана. Убедитесь, что планшет все еще заблокирован перед тем, как провести вверх, чтобы открыть экран управления функции Разблокировка Журнал.

Если вы удалите изображение из Избранного, то оно не будет удалено из раздела Галерея.

Удаление изображений режима Разблокировка Журнал, добавленных в избранное

Откройте приложение Галерея, нажмите на вкладку Альбомы и перейдите в раздел Другое > Разблокировка Журнал. Чтобы выбрать изображение, которое хотите удалить, нажмите на него и удерживайте. Вы можете выбрать несколько изображений.

Выключение функции Разблокировка Журнала

Откройте Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал и выключите Разблокировка Журнал.

Планшет больше не будет автоматически переключать изображения функции Разблокировка Журнала. Изображения, сохраненные в избранном, и изображения на устройстве, добавленные в Библиотеку разблокировки журнала, удалены не будут.

Магические обои

Персонализированные и настраиваемые обои экрана блокировки, позволяющие свободно отображать различные элементы. Вы можете настроить обои экрана блокировки, например добавить эффект глубины. Включение экрана оказывает огромное визуальное воздействие. Вы можете самостоятельно создать отличный экран блокировки.

 Некоторые продукты не поддерживают эффект глубины. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Доступ к редактированию экрана блокировки

Перейдите на страницу настроек Экран блокировки, используя любой из следующих способов:

- Сведите два пальца на экране Экран блокировки (после разблокирования устройства), чтобы перейти на страницу настроек Экран блокировки.
- Перейдите в раздел Настройки > Рабочий экран и стиль, а затем нажмите Стиль экрана блокировки или Выбрать обои и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключиться на страницу настроек Экран блокировки.

Настройка стиля экрана блокировки

На странице настроек Экран блокировки вы можете:

- Нажать Стиль экрана блокировки:

- Выберите официальные предустановленные обои.
- Выберите изображение из раздела **Галерея** в качестве обоев.
- Нажмите **Еще**, чтобы открыть приложение **Темы** и выберите обои из большого количества бесплатных или платных обоев.

 Предустановленные обои экрана блокировки могут различаться в зависимости от модели и версии. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

- Нажать **Изменить изображение**:

Выберите любое понравившееся вам изображение из раздела **Галерея**, чтобы заменить людей, домашних животных или пейзажей на текущих обоях экрана блокировки. Сведите и разведите два пальца, чтобы увеличить или уменьшить изображение и отрегулировать его размер; используйте два пальца, чтобы переместить изображение и отрегулировать область его отображения.

После подтверждения нажмите **Готово**.

-  • Изменение изображения поддерживается только некоторыми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- В настройках **Экран блокировки** нажмите на пустую область, чтобы перейти к полноэкранной настройке для лучшего просмотра эффекта блокировки экрана.

Настройка персонализированных обоев

В настройках экрана **Экран блокировки** нажмите **Украшение**, таким образом, вы сможете:

- Изменить функцию **Шаблон** у обоев.
- Изменить функцию **Цвет шаблона** у обоев.
- Выбрать понравившееся изображение, чтобы заменить основную часть текущих обоев экрана блокировки.

Вы также можете нажать на часы в интерфейсе предпросмотра экрана блокировки или настроить стили текста, такие как шрифт и цвет.

-  Функция **Украшение** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Установка эффекта глубины

Благодаря эффекту глубины обои экрана блокировки будут иметь более отчетливый эффект глубины, основная часть обоев станет более заметной, а трехмерное визуальное ощущение создаст ощущение погружения.

В настройках экрана **Экран блокировки** нажмите **Эффект глубины**, таким образом, вы сможете:

- Включить **Эффект глубины**, чтобы попробовать обои экрана блокировки с эффектом глубины.

- Переместить блок управления **Размытие фона**, чтобы размыть фон обоев и сделать основную часть изображения более заметной.
-  Когда функция **Эффект глубины** включена, область отображения часов может быть частично заблокирована. Вы можете выбрать предварительный просмотр экрана блокировки, а затем перетащить его в подходящее положение и нажать на значок  после подтверждения.
- Функция **Эффект глубины** и **Размытие фона** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш планшет автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .
- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветового режима

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемый цветовой режим. Рекомендуется выбрать режим **Обычные**, так как он наименее нагружает глаза.

- **Обычные**: естественные цветовые тона
- **Яркие**: яркие цветовые тона

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Установка темного режима для отдельных приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена. Нажмите **Настройки Темного режима**.
 - 2 Включите переключатель напротив приложения. Когда вы повторно откроете это приложение, его фон будет темным.
-  Не все приложения поддерживают эту функцию.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

Динамичный яркий дисплей

Оптимизируйте цвета и четкость видео в полноэкранном режиме, чтобы сделать изображение более насыщенным.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Видео в улучшенном качестве** и включите **Ультраяркий экран**.

-  Вы можете просмотреть приложения, поддерживающие эту функцию, в списке **Поддерживаемые приложения**.

Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**: сберегает энергию.
- **Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  • Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

- 1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.
- 2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскив ползунок:

- **Размер текста**: размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений**: жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Дисплей с функцией «Honor Защита зрения»

Дисплей с функцией «Honor Защита зрения» специально разработан для защиты ваших глаз в различных ситуациях, независимо от того, когда вы используете устройство: во время отдыха, развлечений, работы в офисе или перед сном.

- Эта функция не является заменой профессиональному уходу за глазами. Следите за временем, проведенным за экраном, и вырабатывайте полезные привычки при использовании устройств.
- Совместимость этой функции может различаться в зависимости от модели вашего устройства и используемой версии.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки > Экран Honor Eye Comfort > Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

После того как защита будет включена, в строке состояния появится значок . Поскольку часть синего света будет фильтроваться, цвета на экране станут более теплыми.

Установка периода работы для режима Защита зрения

Выберите **Настройки > Экран Honor Eye Comfort > Защита зрения**, включите **Расписание** и установите **Время начала** и **Время окончания** для режима Защита зрения.

Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Экран Honor Eye Comfort**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем

перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Включение функции «Ночной экран»

Перейдите в раздел **Настройки > Экран Honor Eye Comfort** и включите опцию **Отображение циркадных ритмов сна**.

После включения устройство будет подстраиваться под ритм вашего тела, а экран будет автоматически приобретать более теплый оттенок ночью.

Защита зрения с помощью расфокусировки

Используя возможности теории оптической расфокусировки, функция «Защита зрения с помощью расфокусировки» автоматически настроит дисплей планшета, ориентируясь на ваше экранное время, затрачиваемое на просмотр видео или чтение электронных книг. Она улучшает детализацию изображения и добавляет нежный сине-желтый оттенок краям текста. Эта функция также использует ИИ для стимуляции преимуществ при ношении очков с расфокусировкой, создавая иллюзию того, что контент расположен дальше. Этот инновационный подход значительно снижает усталость глаз.

Перейдите в раздел **Экран Honor Eye Comfort** и включите функцию **Комфорт при расфокусировке**, чтобы планшет автоматически отрегулировал изображения для создания эффекта просмотра далекого объекта. Это улучшит снабжение кислородом сетчатки глаза.

-  • Не все приложения поддерживают эту функцию.
- Включение этой функции может привести к повышению энергопотребления и температуры устройства.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран планшета станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.

- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Не беспокоить**. Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Звук > Не беспокоить** и включите или выключите **Не беспокоить**.

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на планшете не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Установка расписания для режима «Не беспокоить»

- 1 Перейдите в раздел **«Настройки > Звук > Не беспокоить»** и выключите режим **«Не беспокоить»**.
- 2 Включите опцию **«Расписание»**. Ваш планшет будет по умолчанию переходить в режим **«Не беспокоить»** в указанное время по субботам и воскресеньям.
- 3 Нажмите на опцию **«Расписание»**, чтобы установить временные рамки и повторить цикл.
- 4 Вы также можете нажать **Добавить**, чтобы установить нескольких времен начала.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Установка уровня громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звук**, а затем установите уровень громкости для следующих элементов:

- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**

 В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звук > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2** Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Предпросмотр на экране блокировки** и включите функцию **Скрыть**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в раздел **«Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица»** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите опцию **«Добавить данные лица»** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные лица.
- 3 Выберите опцию **«Включить активацию поднятием устройства»**.

Добавить дополнительный профиль лица

Вы можете добавить не более 5 профилей лица на вашем устройстве, чтобы безопасно использовать устройство совместно с вашими близкими.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Добавить данные лица** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица другого человека.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

 Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.

2 Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

 Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.

2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.

3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.

2 Введите текущий пароль экрана блокировки.

- 3** Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Приложение

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Включение функции «Приложение-клон»

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разграничить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Если на планшете активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция «Приложение-клон» будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите переключатель приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить

более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке состояния отобразится значок .

Включение функции Суперэнергосберегающий режим

Если **Суперэнергосберегающий режим** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность планшета, сохранятся только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Суперэнергосберегающий режим**.
- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**, в функции

Суперэнергосберегающий режим в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

-  В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Оптимизация работы батареи

Оптимизация работы батареи: система предоставит комплексные рекомендации для экономии заряда батареи на основе ваших привычек и частоты использования. Оптимизируйте расход заряда батареи одним нажатием, чтобы продлить время работы устройства.

Оптимизацию можно выполнить следующими способами:

- **Оптимизация вручную.**

- 1 Выберите **Настройки > Батарея > Оптимизация работы батареи** (или **Диспетчер системы > Батарея > Оптимизация работы батареи**).
- 2 Подтвердите, выбрав **Функции, быстро разряжающие батарею** и **Редко используемые функции**, затем выберите нужные предложения по оптимизации в разделе **Советы по энергосбережению** на основе фактической ситуации и нажмите **Оптимизировать**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем планшете, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит

процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на планшете

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и телефон начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Honor не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  • Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
- 2** Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему планшет напомнит вам о сохранении.
 - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.
 - Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.
- 3** При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый планшет Honor при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый планшет.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел



> Тип пароля, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на планшете будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на планшете появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на планшете, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Специальные возможности

Пространство для Избранного

С помощью Пространства для Избранного вы можете быстро собирать графику, веб-страницы, видео, документы и другие материалы в одном месте, чтобы просто просматривать и организовывать их, а также синхронизировать с устройствами MagicRing, чтобы передавать собранный контент между устройствами.

Перетаскивание контента, добавленного в Избранное

- Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы»** и убедитесь, что все функции включены.
- Пройдите в меню **«Настройки > Honor AI > Magic Portal»** и убедитесь, что опция **«Magic Portal»** включена.

- 1 Перетаскивание контента в Избранное: Нажмите и удерживайте изображения, видео, тексты или документы, пока они не начнут парить, затем перетащите их к краю экрана **«Избранные файлы»** и отпустите; после этого контент будет сохранен в **Избранные файлы**.
- 2 Перетаскивание контента из Избранного: Нажмите на край экрана, чтобы показать **Избранные файлы**. Нажмите и удерживайте элементы Избранного, чтобы перетащить их в другие приложения.

-  Возможность перетаскивания собранного контента из Избранного в другие приложения зависит от контента и приложений. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Управление Пространством для Избранного

Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, вы можете искать, фильтровать, экспортировать собранный контент и делиться им.

- Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Перейти в полноэкранный режим**», нажмите  и введите ключевые слова, чтобы искать собранный контент, затем нажмите , чтобы отфильтровать контент по типу.
- Откройте **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Выбрать**», затем выберите один или несколько элементов собранного контента, которыми можно поделиться или которые можно экспортировать, переместить и удалить.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Буфер обмена**», чтобы просмотреть и искать только скопированные и вырезанные тексты в Избранном.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Добавить на рабочий экран**», чтобы создать значок на рабочем экране.

Раскрытие Пространства для Избранного между устройствами

Контент из Пространства для Избранного можно свободно передавать на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства MagicRing с одним аккаунтом и использовать на нескольких устройствах.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**» и убедитесь, что опция «**Общий доступ с разных устройств**» включена.

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Включение/отключение по расписанию** и включите функцию **Включение/отключение по расписанию**.
- 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время. Чтобы прекратить использование функции **Включение/отключение по расписанию**, выключите ее.

Специальные возможности при использовании планшета

Благодаря специальным возможностям с планшетом сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение:** помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с планшетом. Примеры функций: **Коррекция цвета**.
- **Звук:** помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с планшетом. Примеры функций: **Надписи, Вспышка для оповещений**.
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:** помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с планшетом. Примеры функций: **Значок Спец. возможности, Кнопка питания завершает вызов**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**, чтобы посмотреть, какие специальные возможности поддерживает этот планшет. Чтобы сбросить текущие настройки специальных возможностей, в интерфейсе

настроек **Специальные возможности** нажмите  **> Сброс настроек**.

Настройка функции Озвучивание текста (TTS)

Функция **Озвучивание текста (TTS)** позволяет вслух читать текст на планшете. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Озвучивание текста**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма.** В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок  : помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи».** Проведите по панели управления функции «Скорость речи», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон».** Проведите по панели управления функции «Тон», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи.** Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.
- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите параметр **Жесты для увеличения**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
 - **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
 - **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
 - **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область касания на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.
-  • Если эта функция будет включена, **Управление одной рукой** автоматически выключится.
- После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
 - Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на планшете, рекомендуем включать эту функцию с осторожностью, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции «Крупный указатель мыши»

Если к планшету подключена мышь, ее указатель будет увеличиваться, чтобы сделать навигацию более удобной.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Крупный указатель мыши**.

-  • Если мышь к планшету не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на планшете упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

-  • Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

-  • Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.

Включение функции «Дополнительные визуальные эффекты»

Использование выделения цветом, анимаций, эффекта размытия и уровней освещения улучшает как внешний вид интерфейса, так и удобство взаимодействия с ним.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Дополнительные визуальные эффекты**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

- 1 Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
- 2 В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 3 Вы также можете выбрать **Настройки > Bluetooth > Доступные устройства** и найти устройство со значком  для сопряжения.

-  • Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык**, **Размер шрифта** и **Стиль надписей** нужным вам образом.

Вспышка для оповещений

Когда поступает входящий вызов, вы получаете уведомление или срабатывает будильник, камера и экран будут мигать, чтобы вы не пропустили важные события.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Вспышка для оповещений**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Включение функции **Вспышка камеры**.
- Включение функции **Мигание экрана** и настройка мигающего цвета.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

- 1** Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
- 3** Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

-  • Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите **«Длительность прикосновения»**, чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите **«Длительность нажатия и удержания»**, чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.
- Включите **«Пропускать повторные нажатия»**: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к планшету подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

-  • Если мышь к планшету не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Включение функции «Кнопка питания завершает вызов»

Вы можете завершить вызов, нажав кнопку питания.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Кнопка питания завершает вызов**.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости для активации функции «Быстрый запуск»

В диалоговом окне, которое откроется после того как вы выберете **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Двойное нажатие**

на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране. Выберите функции, к которым хотите легко получить доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые смахиванием вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/Мое избранное**, а затем **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут запускаться, если вы проведете тремя пальцами вниз, или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Используйте стилус для удобного письма

Стилус для планшета распознается так же, как прикосновение пальца, но намного точнее и гораздо удобнее, обеспечивая естественные ощущения от письма. Он также поддерживает функцию «Быстрый доступ к Заметкам», «Рукописный ввод», «Быстрые заметки», и т. д. Его также можно использовать со специальными приложениями, чтобы сделать процесс написания более приятным.

Используйте стилус, чтобы Включить функцию «Быстрый доступ к "Заметкам"»

Когда экран выключен, нажмите на экран стилусом, чтобы быстро открыть приложение «Заметки» для записи, а также возобновить последний несохраненный контент, что позволит вам продлить вдохновение и творческий потенциал в любое время и в любом месте. Вы можете выбирать различные цвета для стилуса и использовать инструменты для стирания, поворота и масштабирования текста.

- 1 Быстрый доступ к "Заметкам":** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Стилус > Быстрый доступ к Заметкам** и убедитесь, что функция **Быстрый доступ к Заметкам** включена.
- 2 Настройте функцию «Быстрый доступ к "Заметкам"»:** В функции **Быстрый доступ к Заметкам** вы можете настроить параметры функции «Быстрый доступ к "Заметкам"» и ограничение времени отключения экрана для продолжения записи:

- Нажмите **Продолжить создание заметки**, чтобы сохранить заметку или продолжить запись.
- Нажмите **Лимит времени**, чтобы сбросить ограничение по времени для продолжения письма.

 При написании текста в приложении **Заметки**, нажмите на используемую в данный момент кисть на панели инструментов, чтобы выбрать ее толщину. Если текущим инструментом письма является ластик, нажмите на ластик еще раз, чтобы выбрать опцию **Точечный ластик**, **Ластик для штрихов** или **Удалить рукописный контент**.

Использование стилуса для выбора цветов в приложениях

При рисовании стилусом в приложении **Заметки** вы можете легко выбирать цвета из других приложений.

Перейдите в раздел **Заметки**, нажмите  > **Печатная заметка**, чтобы создать новую заметку или открыть существующий **Печатная заметка**.

Выбор цвета в приложениях:

- 1 В мультиоконном режиме на странице приложения **Заметки** нажмите  > **Рукописный ввод**, чтобы перейти на панель рукописного ввода.
- 2 На панели **набора для рукописного ввода**, нажмите  > , нажмите или перетащите цветовое кольцо в нужное положение, чтобы выбрать цвет.

Выбор цвета из разных устройств: Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла строки состояния, чтобы включить «Центр управления» **Мультиэкран** и подключите планшет и телефон, следуя инструкциям, после чего вы сможете использовать цветовое кольцо для выбора цветов на своем телефоне.

Редактирование плавающего меню

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Стилус** и убедитесь, что **Плавающее меню** включено.
- 2 Нажмите на **Изменить плавающее меню**, выберите функции, которые потребуются вам для использования аксессуара **Стилус**, а затем добавьте их в **Плавающее меню**.

Использование функции «Универсальное лассо» с помощью стилуса

Вы можете обвести нужный вам контент на любом экране планшета. Текстовый контент можно преобразовать в редактируемый текст одним нажатием. Изображения можно перетаскивать и вставлять из одного приложения в другое, а также сохранять в качестве изображения.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Изменить плавающее меню** и добавьте **Универсальное лассо** в **Плавающее меню**.

2 Обведение текста: нажмите  > **Универсальное лассо**, обведите текст и выберите **Текст**. Нажмите **Копировать** и вставьте распознанный текст в текстовое поле.

Обведение изображения: обведите людей, животных или другие объекты на изображении, а затем выделите их, чтобы скопировать или сохранить в качестве изображения.

Сохранение и перетаскивание между приложениями: обведите содержимое, выберите **Сохранить**, чтобы сохранить содержимое в изображениях. В мультиоконном режиме нажмите и удерживайте обведенную область, затем перетащите ее, чтобы вставить изображение содержимого в приложения, например **Ноты**, **Документы** и **Заметки**.

3 После этого нажмите , чтобы выйти из функции **Универсальное лассо**.

Настройка пользователей

Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1 Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

 В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя

Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, выберите имя аккаунта, на который хотите переключиться, а затем нажмите **Переключить пользователя**.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На планшете войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 - Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
 - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Смена часового пояса

-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти планшета заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1** Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На планшете перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4** При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройстве **USB-накопитель**, нажмите  **> Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

-  Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1** Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На планшете перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.

- 3** Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4** Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на планшете

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

-  В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если планшет поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение, аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

-  Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем планшете и других устройствах Honor (на которых выполнен вход в тот же аккаунт Honor), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Honor. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сброс устройства**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

- 1 Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

- 1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**. Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о планшете

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2025 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: HEY3-W00

MagicOS 9.0_01