

iCON
Pro Audio



HP-310



www.iconproaudio.com

Полноразмерные наушники

Меры предосторожности

	Не используйте наушники во время вождения, езды на велосипеде или ходьбы по дороге, это может привести к дорожно-транспортному происшествию.	
	Не отсоединяйте разъем наушников, дергая за кабель.	
	Не пытайтесь разбирать или модифицировать внутренние элементы наушников.	
	Храните наушники в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев.	

Перед использованием HP-310

Убедитесь, что 3,5-мм разъём наушников полностью вставлен в разъём для наушников вашего устройства. В противном случае может возникнуть прерывистый звук или звук может отсутствовать из-за плохого соединения.

Избегайте длительного использования наушников на высокой громкости, так как это может привести к необратимому повреждению слуха.

Увеличивайте громкость наушников постепенно, чтобы избежать повреждения слуха.

Обслуживание

Увеличивайте выходной уровень постепенно, чтобы избежать резкого повышения выходной мощности и повреждения внутренних компонентов наушников.

Не роняйте наушники, так как это может повредить или ухудшить магнитные характеристики внутренних компонентов и ухудшить качество звука.

Убедитесь, что вы подключаете наушники только к выходу HP вашего устройства.

L

Спецификация

Частотный диапазон	10Hz - 32KHz
Макс. Вход. мощность	1500mW
Чувствительность (в 1KHz).....	100dB ±3
Импеданс (в 1KHz).....	32 ohm
Длина кабеля.....	3000 мм (9.84ft)
Вес	285 гр. (0.050lb)

Services

Если ваши HP-310 нуждаются в обслуживании, следуйте этим инструкциям.

Посетите наш онлайн-справочный центр по адресу <http://support.iconproaudio.com>, чтобы получить информацию, знания и материалы для загрузки, такие как:

1. Часто задаваемые вопросы
2. Загрузки
3. Регистрация продукта
4. Видеоуроки

Очень часто на этих страницах вы найдете решения. Если вы не найдете решение, создайте запрос в нашем онлайн-справочном центре по ссылке ниже, и наша служба технической поддержки поможет вам как можно скорее.

Перейдите на сайт <http://support.iconproaudio.com> и войдите в систему, чтобы отправить запрос.

После отправки запроса наша служба поддержки поможет вам решить проблему с вашим устройством ICON Pro Audio как можно скорее.

Чтобы отправить неисправное устройство в сервисный центр:

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой в работе устройства или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство пользователя. Оно не понадобится нам для ремонта устройства.
3. Упакуйте устройство в оригиналную упаковку, включая картонную коробку и футляр. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что устройство упаковано правильно. ICON не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за несоответствия заводской упаковке.

Для получения дополнительной информации об обновлениях посетите наш веб-сайт: www.iconproaudio.com

iCON
Pro Audio



www.twitter.com/iconproaudio

www.instagram.com/iconpro.audio

www.facebook.com/iconproaudio

www.youtube.com/iconproaudio



www.iconproaudio.com

support.iconproaudio.com

iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com