

双面印刷,之字形折匪, 112*112mm







安装说明

Assassin X 120 REFINED SE
LGA1851/1700系列



！安装前请先去除铝底保护膜

www.thermalright.com



配件清单

 A 散热器 x1	 B 风扇 x1	
 C 风扇扣 x2	 D LGA1700背板 x1	 E 导热膏 x1

INTEL LGA1700/1851





将背板放置到主板背面,涂好导热膏。





用螺丝刀锁好散热器主体,再用风扇扣固定风扇。

风扇接线



将风扇 4针PWM接头插入主板CPU_FAN 插座。



如果风扇有ARGB灯效, 请将ARGB 3针 (5V) 插入主板对应 ARGB灯效插座或者控制器。







INSTALLATION GUIDE

Assassin X 120 REFINED SE
LGA1851/1700 Series



Please remove protective sticker before install

www.thermalright.com



parts list

 A Heatsink x1	 B FAN x1	
 C Fan Clip x2	 D LGA1700 Backplate x1	 E Thermal Paste x1

INTEL LGA1700/1851





Place the backplane on the back of the motherboard and apply thermal paste.





Lock the radiator body with a screwdriver and secure the fan with a fan buckle.

Fan Wiring



Connect 4-Pin PWM fan header to motherboard CPU_FAN socket to power and control fan speed.



For Fans with Addressable-RGB lighting, connect 3-Pin ARGB lighting header to motherboard 3-Pin +5V ARGB lighting socket to control lighting effect.