



М О Л О Т

Беспроводные наушники накладные

УРАЛ МОЛОТ H100

Руководство
по эксплуатации

www.ural-auto.ru

Содержание

Общие сведения	2
Особенности	2
Основные технические параметры	2
Меры предосторожности	2
Комплект поставки	2
Назначение органов управления	3
Порядок работы	4
Заряд аккумулятора наушников	4
Включение/выключение	4
Соединение с мобильным устройством через Bluetooth	4
Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства	4
Прием входящих вызовов с мобильного устройства	4
Функция голосового помощника	4
Игровой режим	5
Двойное сопряжение	5
Подключение мобильного устройства к разъему AUX	5
Возможные проблемы	5

Общие сведения

Беспроводные наушники накладные (далее - наушники) предназначены для высококачественного воспроизведения звуковых программ, поступающих с мобильных устройств (смартфонов, планшетов, портативных проигрывателей и др.) по протоколу Bluetooth. Наушники позволяют принимать телефонные звонки, поступающие на мобильное устройство, и отвечать на них.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации наушников.

Особенности

- Гарнитура
- Широкая полоса воспроизводимых частот
- Мягкие амбушюры с функцией физической шумоизоляции
- Регулируемая посадка
- Включение голосового помощника на мобильном устройстве
- Светодиодная индикация заряда аккумулятора
- Игровой режим
- Двойное сопряжение

Основные технические параметры

Диапазон частот, Гц, не уже	20-20000
Параметры Bluetooth:	
версия Bluetooth	5.2
дальность действия, м	10
Емкость аккумулятора, мАч	520
Типовое время работы без подзарядки:	
в режиме воспроизведения, ч	25
Время заряда, ч	2,5
Разъем для подключения внешнего источника питания	USB Type-C
Напряжение (ток) внешнего источника питания, В (А)	5±0,3 (2)


Меры предосторожности

- Не роняйте наушники и не подвергайте их ударным воздействиям.
- Не подвергайте наушники воздействию жидкости.
- Не заряжайте наушники, если разъем или розетка питания влажные.
- Перед зарядкой и использованием наушники должны быть сухими. Не используйте спиртовые салфетки и другие подобные средства для очистки.
- Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумуляторная батарея начнет разряжаться. Чтобы избежать этого, полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- Не разбирайте наушники и не проводите их самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.

Комплект поставки

Беспроводные наушники накладные	1 шт.
Кабель USB - USB Type-C	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Назначение органов управления



1. Разъем USB Type-C
2. Микрофон
3. Многофункциональная кнопка (МФК) Вкл/Выкл,Пуск/Пауза
4. Кнопки регулирования громкости
5. Светодиодный индикатор
6. Кнопка переключения режимов

Примечание: В связи с проводимыми работами по усовершенствованию отдельные технические характеристики, конструкция и комплект поставки наушников могут изменяться.

Порядок работы

Заряд аккумулятора наушников

Для заряда аккумулятора соедините кабелем USB – USB Type-C, входящим в комплект поставки, разъем USB Type-C наушников с разъемом USB зарядного устройства 5 В (2 А). При заряде индикатор будет гореть красным цветом. После заряда индикатор погаснет. Не используйте быструю зарядку аккумулятора.

Включение/выключение

Продолжительным нажатием удерживайте МФК в течение 3 секунд. Индикатор загорится синим цветом и прозвучит голосовое сообщение «Питание включено».

Для выключения наушников удерживайте МФК в течение 5 секунд. Прозвучит голосовое сообщение «Отключение питания» и индикатор погаснет.

Соединение с мобильным устройством через Bluetooth

После включения наушников откройте настройки Bluetooth на своем устройстве и выберите «Молот H100» в списке доступных устройств. Прозвучит голосовое сообщение «Соединение установлено».

Для разрыва соединения с мобильным устройством продолжительным нажатием удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд. Прозвучит голосовое сообщение «Соединение разорвано».

Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства

Наденьте наушники так, чтобы наушник с маркировкой «R» был расположен на правом ухе, с маркировкой «L» – на левом.

Для увеличения громкости нажмите на кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».

Для приостановки воспроизведения нажмите на МФК. Для возобновления воспроизведения нажмите на МФК повторно.

Для перехода к следующему аудиофайлу нажмите и удерживайте кнопку «+», для перехода к предыдущему – кнопку «-».

Прием входящих вызовов с мобильного устройства

При поступлении вызова на мобильное устройство наушники переключаются в режим приема телефонного звонка.

Для ответа на входящий вызов однократно нажмите МФК, для окончания вызова нажмите МФК повторно.

Для отклонения входящего вызова дважды нажмите МФК.

Функция голосового помощника

Для включения голосового помощника дважды нажмите на МФК.

На мобильном устройстве включится помощник Siri или Google assistant.

Для выключения голосового помощника однократно нажмите на МФК.

Игровой режим

Игровой режим позволяет воспроизводить звук с низкой задержкой. Нажмите кнопку переключения режимов для активации игрового режима. Прозвучит голосовое сообщение «Игровой режим». Для выхода из режима повторно нажмите кнопку переключения режимов. Прозвучит голосовое сообщение «Музыкальный режим».

Двойное сопряжение

Режим двойного сопряжения позволяет использовать наушники одновременно с двумя мобильными устройствами. Чтобы активировать режим, установите сопряжение с одним из устройств, затем отключите наушники и Bluetooth на мобильном устройстве. Повторите действие, описанное ранее, со вторым устройством.

Включите Bluetooth на двух мобильных устройствах, затем включите наушники. Наушники автоматически будут сопряжены с двумя устройствами, голосовое сообщение «Соединение установлено» прозвучит дважды.

Возможные проблемы

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина
Наушники выключаются после включения или резко уменьшается громкость звука	Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор
Искажения звука при максимальной громкости	При максимальной громкости возможно появление искажений. Уменьшите громкость звука
Нет соединения с мобильным устройством	Вы находитесь за пределами зоны действия канала Bluetooth. Расположите наушники ближе к мобильному устройству.



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием
своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту: info@ural-zvuk.ru

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт,
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:
uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (929) 658-58-58 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:
service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»

