







ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СПИРАЛЬНЫЙ













forteklima.ru oasis-home.rı



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Описание прибора	5
Технические характеристики	7
Эксплуатация прибора	8
Чистка и уход	8
Безопасная утилизация	9
Сертификация	9
Транспортировка и хранение	9
Сервисное обслуживание	9
Гарантийный тапон	10

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

oasis

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SISE

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение тепловентилятора **Oasis**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Для предотвращения риска поражения удара электрическим током всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется. Помните, что существует малая вероятность электрического удара от статического напряжения, даже если прибор выключен.
- 2. Не допускать соприкосновения прибора с водой! Не подключайте прибор к сети, если его поверхность мокрая.
- 3. Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно если неподалеку от него находятся дети.
- 4. Отсоедините сетевой провод от сети, перед тем как произвести профилактическую чистку.
- 5. Для выключения прибора установите переключатель режимов в положение «0» и отключите провод от розетки. Никогда не дергайте провод резко!
- 6. Храните прибор при комнатной температуре. Следует избегать резкого перепада температур и повышенной влажности.
- 7. Если сетевой провод поврежден, ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом. Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это может причинить вред вашему здоровью и повлиять на гарантийное обслуживание прибора.

- 8. Во избежание получения травм или порчи имущества от перегрева, огня или взрыва:
- не размещайте обогреватель вблизи от мебели и легко воспламеняющихся предметов;
- не сушите одежду, полотенца, либо другие материалы с помощью обогревателя.
- 9. Не используйте прибор в помещениях с большим содержанием пыли и мелких частиц, которые могут повлиять на работоспособность прибора.
- 10. Не используйте обогреватель вблизи от взрывчатых и легковоспламеняющихся вешеств.
- 11. Не оставляйте работающим прибор на долгое время без присмотра.
- 12. Устанавливайте обогреватель только на ровных и сухих поверхностях.
- 13. Плохой контакт между вилкой сетевого провода обогревателя и электрической розеткой может привести к перегреву вилки. При необходимости обязательно замените старые розетки.
- 14. Для подключения обогревателя используйте электросеть 220-240 В / 50 Гц.
- 15. Убедитесь, что в электрическую цепь (например, удлинитель), к которой подключен тепловентилятор, не включены электроприборы. Перегрузка цепи может привести к сбоям в освещении, плавлению проводки и возникновению пожара.
- 16. Сетевой кабель обогревателя не должен быть придавлен мебелью или пролегать в местах, где на него могут наступить. Гарантия не распространяется на механические повреждения сетевого кабеля.
- 17. Обогреватель не предназначен для промышленного применения. Он используется только как дополнительное средство обогрева.
- 18. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- 19. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

- 20. Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- 21. Не использовать данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.

ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен располагаться вдали от легковоспламеняющихся или легкодеформируемых объектов.
- Не устанавливайте обогреватель задней частью к стенам или шторам, это может блокировать поступление воздуха.
- Не рекомендуется использование удлинителей. Если это все же необходимо, старайтесь использовать максимально короткий удлинитель.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА ОДНОВРЕМЕННО.



Примечание

Для улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики тепловентилятора, а также его комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Электрический тепловентилятор предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Тепловентилятор может быть установлен в вертикальном положении на жесткой основе там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным электропитанием 220 В.

Комплектация

Тепловентилятор — 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Гарантийный талон — 1 шт.

Внешний вид и составные части

Модель SD-20R, SR-20R



- 1 ручка для переноски
- 2 корпус
- 3 решетка
- 4 панель

Модель SP-20R



- 1 переключатель режимов работы
- 2 решетка
- 3 корпус
- 4 световой индикатор работы
- 5 регулятор термостата

Безопасность

Автоматически отключается при перегреве.

Энергоснабжение


Высокоэффективное распределение тепла достигается за счет нагрева 99% забираемого воздуха, что позволяет получать до 5200 тепловых единиц полезного тепла.

Модель SB-20R, SX-20R



- 5 регулятор термостата
- 6 переключатель режимов работы
- 7 световой индикатор работы

Модель SG-20R



- 1 переключатель режимов работы
- 2 решетка
- 3 корпус
- 4 световой индикатор работы

5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

FORTE KLIMA GMBH

oasis

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компактность

Благодаря маленьким размерам и небольшому весу тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха.

Качество

Турбодвигатель вентилятора с низким уровнем шума.

Технические характеристики			
Модель	SB-20R	SX-20R	SD-20R
Мощность, Вт	2000	2000	2000
Цвет	Белый	Черный	Белый
Мощность по ступеням, Вт	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	8,4	8,6	8,4
Площадь обогрева, м²	20	20	20
Класс электрозащиты	II	II	II
Степень защиты ІР	IPX0	IPX0	IPX0
Размер изделия, см	21,5×13×26,5	21,5×13×26,5	21,5×13×26,5
Вес нетто, кг*	0,9	0,8	0,88
Вес брутто, кг*	1	1	0,98

Модель	SR-20R	SG-20R	SP-20R
Мощность, Вт	2000	2000	2000
Цвет	Черный	Белый	Белый
Мощность по ступеням, Вт	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	8,4	8,4	8,4
Площадь обогрева, м²	20	20	20
Класс электрозащиты	II	II	II
Степень защиты ІР	IPX0	IPX0	IPX0
Размер изделия, см	21,5×13×26,5	21×11×23	21×11×23
Вес нетто, кг*	0,88	0,8	0,85
Вес брутто, кг*	0,98	0,9	0,95

^{*} Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять $\pm 10\%$ от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.



Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- 1. Поставьте тепловентилятор на пол как минимум 1 м от стен и других предметов, например, мебели, штор, растений. Убедитесь, что напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
- 2. Убедитесь, что поворотные переключатели выключены.
- 3. Установите поворотный переключатель в нужное положение (вентилятор, низкий уровень (I) или высокий уровень (II). Установите регулятор термостата в положение "max".
- 4. Как только необходимая температура в комнате будет достигнута, поверните термостат против часовой стрелки и световой индикатор потухнет. Термостат будет поддерживать установившуюся в комнате температуру, периодически включая и выключая прибор.
- 5. Если Вы хотите изменить температуру, поверните регулятор термостата по часовой стрелке, чтобы увеличить, против часовой стрелки, чтобы уменьшить обогрев.
- 6. Во избежание повреждения и перегрева, обогреватель оснащен защитным механизмом, который отключает тепловентилятор в случае перегревания.
- 7. Чтобы выключить прибор, переведите кнопку включения тепловентилятора в положение «0», установите регулятор термостата в минимальное положение, отключите прибор от сети.

Автоматическое выключение

В обогреватель встроено защитное устройство, которое отключит обогреватель в случае непредвиденного перегрева. Как только тепловентилятор остынет, он самостоятельно возобновит работу.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите электропитание и извлеките вилку из розетки.
- Подождите, пока обогреватель достаточно остынет.
- Протрите корпус обогревателя влажной тканью. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания воды внутрь прибора.
- **HE используйте** мыло или химикаты, которые могут повредить корпус обогревателя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

- Регулярно чистите отверстия воздухозаборной решетки пылесосом (при регулярном использовании, минимум два раза в год).
- Если прибор не используется, рекомендуется упаковать обогреватель в оригинальную упаковку и хранить в сухом прохладном месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы тепловентилятор следует утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации электрических тепловентиляторов Вы можете получить у представителя местного органа власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки Oasis проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование — тепловентилятор Oasis — соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от $+4^{\circ}$ C до $+40^{\circ}$ C и относительной влажности до 85% (при температуре $+25^{\circ}$ C).

Срок хранения составляет 5 лет.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев сервисное обслуживание прибора должно выполняться только представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить:

- на сайте www.forteklima.ru в разделе «Сервис»;
- написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru;
- позвонив по номеру единой службы технической поддержки 8-800-700-0098.

oasis

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мой Дом - Мой Оазис

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надежные и качественные изделия Oasis и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию до 24 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, тщательно проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. Все претензии о несоответствии предъявляйте Продавцу.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие – это опасно и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу: info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику Oasis начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

- * Прибор предназначен только для бытового использования.
- Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании www.forteklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.
- Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте www.forteklima.ru

9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

- Сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции Oasis на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте www.forteklima.ru.
- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.forteklima.ru в разделе «Сервис». Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес service@forteholding.ru или на сайте: www.forteklima.ru
- В случае неисправности прибора по вине изготовителя, обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. Для устранения неисправностей необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер, изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его технических характеристик. Изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.
- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

• Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нём указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Срок службы тепловентиляторов составляет 3 (три) года.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок **не более 45 дней**. В случае невозможности устранения дефекта в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет **три месяца.**

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте либо приобретенные отдельно от изделия, составляет **три месяца** со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмен купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя Дата	Подпись покупателя	Дата
-------------------------	--------------------	------

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

oasis

Модель: __ Серийный номер:

сохраняется у клиента

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:
Серийный номер:
Дата производства:
Дата продажи:
Название продавца:
Адрес продавца:
Тел. продавца:
Подпись продавца:
МП

Дата производства: Дата продажи: Адрес продавца: Тел. продавца:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Подпись продавца:

МΠ

изымается | мастером при обслуживании |

отрывой талон

(универсальный)

Модель:
Серийный номер:
Дата приема в ремонт:
Номер заказа-наряда:
ФИО клиента:
Адрес клиента:
Тел. клиента:
Дата ремонта:
Подпись мастера:

изымается мастером при обслуживании

ОТРЫВОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель:
Серийный номер:
Дата приема в ремонт:
Номер заказа-наряда:
ФИО клиента:
Адрес клиента:
Тел. клиента:
Дата ремонта:
п

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

306

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

 ${\bf Юр.}\ {\bf адрес:}\ 13-4-1,$ Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development

Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, д. 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, д. 62/2, литер М

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, д. 62/2, литер М, оф. 16-17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Сделано в Китае

17