


Я быстро измельчаю соль и перец!

Набор
автоматических
мельниц для соли
и перца КТ-2027



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство мельницы	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Электрическая мельница измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Степень помола регулируется винтом. Установлены конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, включается одной кнопкой и работает от 4 батареек типа AA (в комплект не входят), которых хватает на долгое время.

Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите ее над блюдом и нажмите кнопку. Во время помола снизу загорается светодиод: он освещает блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй.

Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, мы положили в комплект две мельницы. Вы можете использовать набор мельниц как солонку и перечницу на столе, и у вас будет возможность посыпать готовые блюда свежемолотыми специями.

Комплектация

1. Мельница для специй — 2 шт.
 - Крышка
 - Гильза для фиксации батареек
 - Моторный блок
 - стакан для специй
 - Винт для регулировки степени помола
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Устройство мельницы



Подготовка к работе и использование

Перед первым включением не забудьте вставить батарейки в прибор.

Установка батареек

1. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите, потянув ее вверх.
2. Снимите гильзу, закрывающую отсек для батареек.
3. Вставьте в отсек четыре батарейки типа АА на 1,5 В (батарейки в комплект не входят). Соблюдайте правильную полярность, она указана на рисунке внутри отсека для батареек.
4. Вставьте гильзу обратно, чтобы зафиксировать батарейки.
5. Закройте крышку, вставив ее обратно и повернув по часовой стрелке до упора для фиксации.

Засыпка специй

1. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
2. Отделите моторный блок от стакана, потянув их в разные стороны.
3. Наполните стакан солью, зернами перца или другими специями.
4. Если специи попали на контакты светодиода, стряхните их или сдуйте.
5. Вставьте моторный блок в стакан до щелчка так, чтобы привод попал на ось стакана, а штырьки на моторном блоке должны попасть в контакты светодиода. На моторном блоке есть направляющие, так что установить его можно только в одном положении.
6. Закройте крышку, вставив ее обратно и повернув по часовой стрелке до упора для фиксации.
7. Отрегулируйте степень помола.

Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью регулировочного винта внизу прибора. Поместите мельницу над блюдцем или листом бумаги и кратковременно нажмите на кнопку включения. Если помол неподходящий, вращайте регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки — для увеличения степени помола. Затем снова кратковременно нажмите на кнопку включения, чтобы произвести пробный помол и проверить настройки.

При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может открутиться. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять, и мельница не будет молоть.

Использование

Чтобы начать работу мельницы, нажмите на кнопку сверху прибора. Мельница будет работать, пока вы не отпустите кнопку.

Советы

При досолке готовых блюд работайте короткими импульсами, чтобы не пересолить, т.к. соли сыплется достаточно много.

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, разные твердые ингредиенты, а так же непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки мелющего механизма. Мельница предназначена только для сухих специй.

Чтобы удалить остатки специй, застрявшие между жерновами, переверните мельницу и нажмите на кнопку включения. Затем отсоедините стакан для специй и вытряхните из него остатки специй.

Батареек емкостью 1 А*ч хватает на непрерывную работу мельницы в течение 2–2,5 часов. Время работы зависит от емкости батареек, типа специй и степени помола.

Удалите севшие батарейки во избежание утечки из них электролита. Выньте батарейки, если планируете длительно не пользоваться мельницей.

Вместо батареек вы можете использовать аккумуляторы типа АА.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой и влажной тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. После мытья полностью просушивайте все части мельницы.

Для мытья стакана отсоедините его от моторного блока, поставьте винт регулировки помола на крупный помол и промойте стакан тонкой струей воды.

Не засыпайте в стакан различные специи, пока он не высох, в противном случае специи прилипнут и засорят мельющий механизм.

Уход и хранение

Храните мельницу для специй в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.

Если мельница засорилась, то отсоедините стакан от крышки и моторного блока. Открутите два болта рядом с винтом регулировки помола и вытащите механизм. Промойте стакан и жернова струей воды и просушите. Когда будете собирать стакан, не затягивайте сильно два болта, которые откручивали ранее, чтобы не сорвать резьбу в стакане, т.к. она пластмассовая.

Устранение неполадок

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Батарейки разрядились	Замените батарейки
Установлен слишком мелкий помол, и жернова застревают	Увеличьте степень помола
Засор мелющего механизма	Отсоедините стакан, промойте его водой и просушите, как это описано в главе «Уход и хранение»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видео-файлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ===6 В (элементы АА 4 х 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: $\varnothing 52 \times 221$ мм
4. Размер упаковки: $115 \times 56 \times 232$ мм
5. Вес нетто: 0,4 кг
6. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Кайдэли Илектрик Ко., Лтд.

Биньхай Индастриэл Зоун, Сидянь Таун, Нинхай, Чжэцзян
315613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий
на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт
с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора
горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения
вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект
от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным
способом, например, сдать в специальные места по утили-
зации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне
упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в ди-
зайн, комплектацию, а также в технические характеристики
изделия в ходе совершенствования своей продукции без до-
полнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте мельницу для специй только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если части мельницы для специй повреждены.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться мельницей для специй только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с мельницей для специй.
6. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.

IM-3





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти все необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru