

## W1UFAN2CP / W1UFAN4CP Инструкция по установке



### Подключение питания

Шаг 1: подключите кабель IEC C13 (в комплекте) к разъему IEC C14 на устройстве

Шаг 2: Подключите датчик термостата: красная вилка -> к красному терминалу, синяя вилка -> к черному терминалу

Шаг 3: Используйте красный переключатель (спереди справа) чтобы включить (I) или выключить (O).

### ЖК панель управления:



#### Настройка времени

Шаг 1: Нажмите на кнопку 1, чтобы зайти в режим настройки времени

Шаг 2: Используйте кнопки 3/4, чтобы установить часы и минуты

Шаг 3: Снова нажмите на кнопку 1, чтобы сохранить настройки

#### Установка температуры для активации вентиляторов

Шаг1: Нажмите кнопку 2, чтобы зайти в режим настройки температуры

Шаг 2: Используйте кнопки 3/4 для настройки температуры (интервалы в 10–50 °C,  $\pm 0.5$  °C).

Шаг 3: Подождите 5 секунд, чтобы сохранить настройки