

AQUA ELITE V6

注意！！任何水冷都存在漏液风险，请谨慎按规定操作安装！安装前请对水冷外观进行详细检查。开箱检查如有外观变形请立即联系客服进行确认！

水冷专用的高性能PWM风扇
配备高扬程 高性能水泵
新型大面积冷排





AQUA ELITE V6

CAUTION!!! All liquid coolers has probability of leaking, please follow instructions to install. ALWAYS check liquid cooler before installation, if there is any defect or deformation to the cooler, please contact customer service immediately.

High Performance PWM Fan
High Liquid Flow Rate Pump
High Density Aluminum Fins


附件清单



Components


INTEL LGA 115X/1700安装背板

安装位置1用于LGA 1700/1851系列
安装位置2用于LGA 115X/1200系列




将螺丝调整到对应主板所需的位置

INTEL LGA115X/1200安装




撕掉背板贴膜，将背板的4个螺丝穿过LGA115X孔，固定在主板背面然后正面放置115X黑色等高柱和INTEL支架，再用INTEL螺丝固定INTEL支架。




涂好导热膏，然后将冷头压在CPU上。
将压杆扣具螺丝杆用螺丝刀锁紧。

INTEL LGA1700/1851安装




涂好导热膏，然后将冷头压在CPU上。
将压杆扣具螺丝杆用螺丝刀锁紧。

AMD AM4/AM5安装



涂好导热膏，然后将冷头压在CPU上。
将压杆扣具螺丝杆用螺丝刀锁紧。

风扇与冷排安装



使用风扇螺丝，将风扇固定在水排上：

使用水排螺丝，将水排固定在机箱上。

Fan&Radiator Mounting

Use short radiator mounting screws to install radiator to the case.



Use long fan mounting screws to install fans on the radiator.

冷头/风扇使用说明

■在主板安装供电线和RGB线

将水泵供电线接在主板CPU OPT或者AIO PUMP接口，风扇供电线接在主板CPU_FAN接口。

将风扇RGB线接与冷头RGB线并接，接在主板上的3针ARGB接口，即可通过主板的灯光软件来控制灯效。





Waterblock/Fan Guide

■ Connect the waterblock pump power cable to CPU_OPT or AIO PUMP socket

Connect fan power cable to CPU_FAN socket

Parallel connection of Waterblock RGB line and fan ARGB line, can be control by motherboard by connecting lighting cable to 3-pin ARGB socket on motherboard.



产品保修卡

用户姓名：
联系电话：
产品名称：
产品型号：
购买日期：

尊敬的用户：

感谢您选择使用 Thermalright 散热器产品，为了能真正享受三包售后服务，请您仔细阅读本保修卡内容：
本公司出品之散热器产品在正常使用情况下发生故障，客户可以在原购买经销商处联系售后服务，即可享受本公司所提之三包服务，并享有工厂所承诺提供3年免费维修服务；（客户未注明购买日期及凭证者，以产品出厂日期为准），此保修卡为质保的唯一凭证，请用户妥善保管。
以下情况不实行三包售后服务：
1.不能出示此保修卡，并未经购买发票及凭证者
2.购买渠道有涂改痕迹或与实际不符者
3.由于用户不当使用造成的损坏，如液体进入，外力受损等
4.由于环境因素、或者不可抗力因素造成的产品损害
5.用户自行拆卸、修理或由第三方非指定维修点修理
6.使用环境不符合国家有关规定，如3C认证规定等
7.出现其他不符合三包售后相关规定的情形
8.超过三包有效期限的，或不符合产品质保服务范畴者
9.未被产品使用说明书的要求使用、维护、保管所造成的损坏者
10.对于维修服务中更换下来的零件，均不交还用户，敬请谅解
11.本保修卡中内容如有与国家规定不符之处，以国家规定为准

如需了解更多本公司产品信息
欢迎访问：www.thermalright.com
泰摩散热器有限公司
新北市新店区复兴路45巷8弄3号6F
电话：(02) 29155123
邮箱：support@thermalright.com
邮编：23145

出厂合格证

检验人员：Sam
生产日期：见产品包装

