

perfeo

APIA

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: PF-CX-0828A

perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры внутри помещения и на улице (2 температуры) и влажности внутри помещения
- Внешний датчик температуры
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Функция будильника
- Отображение температуры: C° / F°
- Отображение max и min температуры и влажности
- Возможность крепление на стену
- Питание: от батареек 2*AAA
- Размер часов: 85x77x23 мм
- Размер кабеля датчика температуры на улице: 150 см
- Высота цифр: время - 9 мм, температура - 10 мм

ДАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

- Диапазон измерения температуры: -50 C° - + 70 C° (-58 F° — + 158 F°)
- Точность измерения температуры: +/- 1 C° (1,8 F°)
- Шаг измерения температуры: 0,1 C° (0,2 F°)
- Диапазон измерения влажности: 10% - 99% RH
- Точность измерения влажности: +/- 5%
- Шаг измерения влажности: 1%

НАСТРОЙКА КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ

Клавиша MODE для переключения между режимами время и будильник.
Клавиша ADJ для переключения в режим дата. После бездействия в течении 1 минуты устройство возвращается автоматически в режим Time (время).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батареек устройство автоматически включится и на

ЖК-дисплее отобразится: 12:00. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы установить минуты. Нажмите ADJ для увеличения значения. Нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке часа. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить формат 12/24 часа, дату и месяц календаря.

НАСТРОЙКА И ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы войти в режим будильника. Затем нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы установить минуты будильника. Нажмите ADJ для увеличения значения. Нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке часа. Нажмите ADJ для увеличения значения. Для завершения настройки нажмите кнопку MODE.

В режиме будильника нажмите ADJ, чтобы включить / выключить функцию будильника или повтора будильника.

При срабатывании будильника нажмите любую клавишу, чтобы выключить будильник.

MAX/MIN ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Нажмите кнопку MAX/MIN, чтобы отобразить запомненный максимум (MAX) и минимальные (MIN) значения температуры / влажности.

«C° / F°» ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку «C° / F°» для переключения температуры C° / F°.

ВНИМАНИЕ

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.

perfeo

Warranty Card Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-CX-0828A
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.

Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 3 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте **www.perfeo.ru**

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.