



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Беспроводная мышь SBM-344CAG-KR

Вставить батарейку(ки) в отсек для батареек мыши, соблюдая полярность. Подключить USB-ресивер к свободному USB-порту компьютера. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. Беспроводное соединение мыши происходит автоматически. Для определения устройства операционной системой может потребоваться несколько секунд. Мышь готова к работе.

При обнаружении неисправности – отключить устройство и передать уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации.

Не вскрывать, не пытаться ремонтировать самостоятельно. Использовать только по назначению.

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

Утилизировать согласно установленным юридическим нормам.

