

ЗАРЯДКА

Зарядка кейса

Подключите зарядный кейс Smartbuy iPRO Jr к источнику питания, ноутбуку или персональному компьютеру с помощью кабеля USB-Lightning. На устройстве есть индикатор заряда (3). Индикатор заряда (3) мигает красным цветом во время зарядки. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор горит красным цветом постоянно.

Зарядка наушников

Положите наушники в зарядный кейс и закройте его. Наушники автоматически начнут заряжаться, когда вставлены в пазы зарядного кейса. Вы можете заряжать кейс и сами наушники одновременно. Для беспроводной зарядки положите кейс задней стороной на поверхность с беспроводной зарядкой.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Включение. При открытии зарядного кейса происходит автоматическое включение наушников и их подключение к устройству (если оно уже ранее подключалось к данному мобильному устройству)*.
2. Выключение. При помещении наушников в зарядный кейс происходит их автоматическое выключение.

*Перед подключением необходимо зарядить кейс и наушники.

7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании беспроводных наушников Smartbuy — это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию:

1. При обнаружении неисправностей отключите питание от зарядного кейса и обратитесь в специализированный сервисный центр по ремонту аппаратуры. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте гарнитуру и зарядный кейс самостоятельно — в них нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +25°C. Допускается хранение гарнитуры и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается немедленная ее эксплуатация и/или зарядка.
3. Заряжайте гарнитуру от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А. Используйте кабель, поставляемый в комплекте с наушниками.
4. Не трясите наушники и зарядный кейс, не стучите по ним, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройств.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите гарнитуру и кейс. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте гарнитуру в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.

8

8. Не подвергайте наушники и кейс воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоким или слишком низким температурам. Это может вызвать перегрев и снижение емкости или выход из строя аккумуляторных батарей.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбой в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов во внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите зарядного порта и зарядных штекеров станции внутри кейса, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройств из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня — это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не оставляйте устройство на долгое, более 3 часов, время подсоединенным к USB-порту компьютера или зарядному устройству.
16. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
18. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, рас-

9

- полагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
19. Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабель и амбушюры). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.
 20. Утилизировать согласно принятым на территории утилизации нормам.
 21. Ограничений на использование в жилых зонах не имеет. Эксплуатация в производственных и коммерческих зонах не предусмотрена.
 21. Эксплуатация гарнитуры, особенно на большой громкости, сильно уменьшает звуковое восприятие окружающей среды. При эксплуатации гарнитуры постарайтесь избегать дорог с интенсивным движением, строительных площадок и других мест, несущих потенциальную опасность! Предупредительный звуковой сигнал автомобиля может быть не слышен!

Модель: SBH-3015

Наименование: наушники активные беспроводные с встроенным микрофоном, TM Smartbuy. Назначение: получение и передача аудио информации посредством беспроводного подключения к источнику. Материал изготовления: пластик, металл, литий-ионный аккумулятор. Материал упаковки: пластик, картон. Подлежит обязательной сертификации. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании». Дата производства: 04-2021. Гарантия: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Флай Соник Электроникс Лимитед. Адрес изготовителя: Д101, №91, Тингуан Роад, Ксингангдонг Роад, Хайжу Дистрикт, Гуанжоу, Китай, Hy Sonic Electronics Co. Ltd. D101 No.91, Tingyuan Road, Xingangdong Road, Haizhu District, Guangzhou, China. Импортёр: ООО "СКОР" РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г. ВЛАДИВОСТОК, ул. МОРОЗОВА, д. 7А, офис 109. Уполномоченная производителем организация: ООО «КВИК ПАК» 109052, Россия, г.Москва, ул. Нижегородская, дом 86, к.Б, эт.1, пом. V, ком. 1, оф.2А. Импортёры в РБ: ООО "Джетрай". Адрес: 220102, г. Минск, ул. Иркутская, 37. ЧП "Музамаркет". Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, к. 88.

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

10

smartbuy

БЕСПРОВОДНЫЕ
BLUETOOTH-НАУШНИКИ

iPRO JR



EAC

Поздравляем с приобретением беспроводных наушников Smartbuy iPRO Jr! Вы безусловно сделали правильный выбор! Smartbuy iPRO Jr это универсальная Bluetooth-гарнитура с настоящей беспроводной технологией True Wireless! Она имеет стильный вид, хорошо сидит в ушах и обеспечивает высокое качество звука. Легкий вес, известный дизайн, продолжительное время работы и, главное, полное отсутствие проводов позволит Вам наслаждаться любимой музыкой как при занятиях спортом, так и в повседневном использовании.

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

2

В комплект **Smartbuy iPRO Jr** входят:

1. Наушники
2. Зарядный кейс
3. Кабель USB-Lightning
4. Дополнительные амбушюры – 2 пары
5. Данная Инструкция по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ Наушники


Версия Bluetooth:	5.0
Поддерживаемый профиль:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия сигнала:	≤10 метров
Сопротивление наушников:	32 Ом
Емкость аккумулятора наушника:	30 мАч
Диаметр динамиков:	10 мм
Чувствительность наушников:	100 +/- 3 Db
Диапазон воспроизводимых частот наушников:	20 Гц – 20 кГц
Чувствительность микрофона:	-52 дБ ± 3 дБ
Диапазон воспроизводимых частот микрофона:	100 Гц – 10 кГц
Время полной зарядки:	до 1.5 часов
Время работы при уровне звука не выше 80% (время работы зависит от воспроизводимого контента и громкости):	до 3.5 часов

3

Зарядный кейс

Емкость аккумулятора	200 мАч
Рабочий ток	0.75 А
Рабочее напряжение	3.7 В

ИНТЕРФЕЙС



4

1. Левый наушник (L)
2. Правый наушник (R)
3. Индикатор заряда кейса
4. Зарядный кейс
5. Многофункциональный сенсор (управление вызовами, пауза/воспроизведение, переключение вперед / переключение назад, управление громкостью +/-) – на обоих наушниках

Мультифункциональный сенсор (5)

Звонки:

1. Сброс входящего звонка: нажать и удерживать в течение 1-2 секунды.
2. Ответ на входящий звонок: однократное нажатие.
3. Завершение звонка: однократное нажатие.

Прослушивание композиций:

1. Пауза/воспроизведение: однократное нажатие.
2. Переключение композиций: трехкратное, быстрое нажатие.
3. Управление громкостью: двукратное, быстрое нажатие.
4. Активация голосового помощника: нажать и удерживать в течение 1-2 секунды*.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Перед первым подключением необходимо полностью зарядить наушники — см.п. Зарядка. Для первого подключения к смартфону, ноутбуку или планшету выполните следующие действия:

1. Откройте зарядный кейс и/или достаньте из зарядного кейса оба наушника, вклю-

*Недоступно на ряде устройств.

5

чите Bluetooth на вашем мобильном устройстве, найдите в списке **SB_iPRO Jr** и подключитесь. Включение наушников происходит автоматически при открытии зарядного кейса. Включение сопровождается звуковым сигналом "Power ON".

Автоматическое подключение

Наушники автоматически запоминают последнее устройство, к которому они были подключены и подключаются автоматически к нему после того, как крышка зарядного кейса открыта. Для данной функции убедитесь, что Bluetooth на вашем мобильном устройстве включен. Вы можете использовать как один, так и два наушника. Нет необходимости производить поиск устройства по Bluetooth повторно.

Подключение одного наушника

1. Достаньте из зарядного кейса левый (L) или правый (R) наушник, он автоматически включится и подключится к вашему мобильному устройству, если оно ранее было подключено к наушникам Smartbuy iPRO Jr. При первом подключении включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве, найдите в списке **SB_iPRO Jr** и подключитесь.
2. Для подключения второго наушника необходимо достать его из зарядного кейса, он автоматически соединится со вторым наушником.

6