


**На защите
ваших зубов!**



**Ирригатор
для полости рта
КТ-2914**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке

RUS

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство ирригатора для полости рта	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение.....	14
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	16
Меры предосторожности	17

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы

KZ


Жалпы мәліметтер.....	20
Жинақтау	21
Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы	22
Жұмысқа дайындық және пайдалану	24
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	29
Күтім және сақтау	30
Ақаулықтарды жою	30
Техникалық сипаттамалары	32
Сақтық шаралары	33

Общие сведения

Ирригатор — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для полоскания зубов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начните очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые носят брекететы, и людям с протезами или коронками.



Модель Kitfort KT-2914 является стационарным ирригатором, он предназначен для использования дома всеми членами семьи.

У ирригатора есть вместительный резервуар для воды емкостью 1000 мл. Этого количества достаточно, чтобы полностью обработать все труднодоступные участки во рту.

У ирригатора сверху на корпусе есть кнопка включения, которая также является регулятором потока. Поток воды регулируется плавно от самого слабого до самого сильного. Если вы до этого не пользовались ирригатором, рекомендуется начинать им пользоваться, установив слабый поток, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете установить более сильный поток.

Прибор автоматически отключается после 2 минут использования.

В комплекте к ирригатору идут 6 насадок: 2 классические струйные насадки, насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны, насадка для ортодонтических конструкций, насадка с щеточкой для удаления налета, насадка для чистки языка. Для хранения наиболее используемых насадок предусмотрен специальный отсек, который встроен в корпус сбоку и закрывается дверцей. Это очень удобно, ведь если насадки будут всегда находиться в одном месте — они не потеряются.

Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию ирригатора на раковине или на столике в ванной комнате.



На держателе насадок есть поворотный механизм, с помощью которого установленная насадка крутится на 360°. С помощью слайдера на держателе насадок можно остановить подачу воды в любой момент, не выключая сам ирригатор.

С профилактическими целями ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог, обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Этот прибор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор:
 - Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
 - Классическая струйная насадка — 2 шт.
 - Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт.
 - Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт.
 - Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт.
 - Насадка для чистки языка — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство ирригатора для полости рта



Вторая струйная насадка


Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны

Насадка для ортодонтических конструкций

Насадка с щеточкой для удаления налета

Насадка для чистки языка

Панель управления




Кнопка «Вкл/Выкл» служит для включения и выключения ирригатора, а также является регулятором потока. В кнопку встроен светодиодный индикатор, который меняет яркость в зависимости от силы потока воды. Поток воды регулируется плавно от самого слабого до самого сильного. Чтобы настроить силу потока поворачивайте **регулятор** по часовой стрелке, поток воды будет увеличиваться. Когда светодиодный индикатор подаст сигнал в виде трех световых вспышек — это означает, что достигнут самый сильный поток, при этом индикатор будет светить ярко. Чтобы уменьшить силу потока поворачивайте регулятор против часовой стрелки, поток воды будет уменьшаться. Когда светодиодный индикатор подаст сигнал в виде трех световых вспышек — это означает, что достигнут самый слабый поток, при этом индикатор будет светить менее ярко. У ирригатора есть функция памяти. После нажатия на кнопку включения будет установлена та сила потока воды, которая была при предыдущем включении.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием налейте воду в резервуар, установите необходимую насадку в держатель насадок и включите прибор с водой, направляя насадку в раковину. Насадки помойте водой с мылом.

Как налить воду

Откройте крышку резервуара и отложите ее в сторону. Потяните вверх резервуар для воды, вытащите его из корпуса ирригатора, и налейте в резервуар воду.




Используйте кипяченую воду или специальный раствор для полоскания рта. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Вставьте насадку в отверстие держателя насадок до щелчка. Чтобы извлечь насадку оттяните вниз держатель насадок, а саму насадку потяните вверх.




Использование

1. Установите ирригатор на раковине или столике в ванной. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию ирригатора на раковине или на столике в ванной комнате.

Примечание. Поверхность, на которую устанавливают прибор, должна быть ровной, если поверхность будет наклонной, ирригатор может упасть.


2. Налейте в резервуар воду или специальный раствор, установите нужную насадку в держатель.
3. Поверните поворотный механизм держателя с насадкой, чтобы отрегулировать направление потока воды.



4. Подключите прибор к сети. Перед тем как нажать на кнопку «Вкл/Выкл», наклоните держатель под углом 45° и направьте насадку себе в рот. Одной рукой возьмитесь за держатель насадок, при этом большой палец должен быть на кнопке «Вкл/Выкл».


Примечание. Если вы до этого не пользовались ирригатором, перед первым использованием установите слабый поток воды, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.

5. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы настроить силу потока, поворачивайте регулятор по часовой стрелке, поток воды будет увеличиваться. Когда светодиодный индикатор подаст сигнал в виде трех световых вспышек, это означает, что достигнут самый сильный поток, при этом индикатор будет светить ярко. Чтобы уменьшить силу потока, поворачивайте регулятор против часовой стрелки. Когда светодиодный индикатор подаст сигнал в виде трех световых вспышек, это означает, что достигнут самый слабый поток, при этом индикатор будет светить менее ярко.




6. Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте. Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в последовательности, представленной на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах.

Примечание. Аккуратно обращайтесь со шлангом, не растягивайте его в прямую линию. Не тяните сильно за шланг и не дергайте его во избежание его разрыва или падения прибора.



7. Вы можете в любой момент остановить или уменьшить поток воды при помощи слайдера на держателе насадок. Чтобы не допустить разбрызгивания воды, останавливайте поток воды только при нахождении насадки во рту.




8. Когда вода в резервуаре закончится, выключите ирригатор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Держатель вместе с насадкой установите на его место на корпусе.

Примечание. Если ирригатор не выключить, то через 2 минуты прибор отключится автоматически. Ирригатор оснащен резервуаром для воды емкостью 1 л — этого количества достаточно, чтобы почистить зубы двоим взрослым людям. Когда в резервуаре для воды жидкости останется около 200 мл, прибор отключится. Чтобы использовать всю воду до конца, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и продолжайте чистку зубов.

9. Снимите резервуар, потянув его вверх. Переверните резервуар и слейте оставшуюся воду. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя держатель с насадкой вниз в раковину.


Резервуар для воды лучше снимать с корпуса после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Если резервуар не снимать, и ирригатором не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах.

Краткое описание насадок



Классическая струйная насадка


С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко «забиваются» в зубных или междесневых пространствах с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора. Классическая струйная насадка является насадкой для регулярного пользования.



Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны


Зубной камень — это полностью или частично минерализованный мягкий микробный зубной налет, который не был удален во время чистки зубов. В полости рта происходит постоянное размножение микрофлоры (особенно после еды), что приводит к увеличению массы мягкого микробного зубного налета. Если налет вовремя не счистить, то сразу начинается процесс постепенного отвердения мягкого налета. Это происходит за счет его пропитывания минеральными солями, содержащимися в слюне.

У насадки есть силиконовый кончик с узким отверстием, которое формирует тонкую струю. Струя обладает большей энергией, чем из обычной струйной насадки, эта сильная струя удаляет зубной камень и налет из-под линии десны. Помимо воды можно использовать специальные растворы для полоскания, а также жидкие пероральные лекарства.




Насадка для ортодонтических конструкций

Насадка для ортодонтических конструкций разработана для людей, которые проходят ортодонтическое лечение. Данная насадка позволяет одновременно чистить и вымывать остатки еды из труднодоступных областей зубов, вокруг брекетов и под ретейнерами.



Насадка с щеточкой для удаления налета

Зубной налет — это группа бактерий, которые прилипают к поверхности зубов, но еще не минерализовались. Струйный наконечник очень эффективен для предотвращения зубного налета. Специальный наконечник насадки очищает области зубов, которые трудно очистить, когда у человека установлены брекеты или ретейнеры.



Насадка для чистки языка

Чистка языка — обязательная процедура, которую надо делать ежедневно каждому человеку. После употребления пищи только 10% бактерий остаются на зубах, а 90% — на языке. Неконтролируемое размножение бактерий на слизистой полости рта, в том числе и на языке, может привести к таким заболеваниям, как стоматит, глоссит, гингивит, кариес и т. д. После того как вы обработали ирригатором всю полость рта, почистили зубы щеткой с пастой, переходите к языку.

Приведем порядок действий:

1. Установите насадку для чистки языка в держатель.
2. Начинайте от корня языка, постепенно переходя к кончику. Достаточно несколько раз провести данной насадкой по языку.
3. После процедуры тщательно прополощите рот.

Советы по использованию

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите слабый поток воды, иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, и можно будет попробовать установить более сильный поток.

Ирригатор можно также использовать и детям, предварительно проконсультировавшись у стоматолога. Начинать пользоваться ирригатором надо так же, установив слабый поток воды, и постепенно переходить на более сильный поток.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, временно прекратите использование ирригатора, а также обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним.

Резервуар лучше вытаскивать и открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Если крышку резервуара не открывать и ирригатором не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах.

Аккуратно обращайтесь со шлангом, не растягивайте его в прямую линию. Не тяните сильно за шланг и не дергайте его во избежание его разрыва и падения устройства.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С, ориентируйтесь на свои ощущения, со временем вы поймете воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство водой сразу же после использования таких растворов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой прибора отключите его от сети.

Протирайте корпус прибора сухой, а затем влажной тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя насадку в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать, промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий и организмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции к данному средству. Это поможет устройству дольше работать без поломок.

Если у вас нет средства для чистки ирригатора, вы можете воспользоваться раствором лимонной кислоты, из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 200 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите ненадолго ирригатор, после выключите устройство и оставьте на 20–25 минут. Затем включите ирригатор и прогоните оставшуюся жидкость в резервуаре. После этого налейте чистую воду в резервуар и смойте остатки лимонной кислоты, направляя держатель с насадкой в раковину. Прodelайте этот шаг дважды.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не давайте детям без присмотра пользоваться устройством. Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, помойте и высушите все части прибора. Проверните резервуар и слейте воду, слейте воду из основного блока. Уберите ирригатор на хранение в коробку.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Резервуар для воды шатается

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды прижат не плотно к корпусу	Совместите клапан резервуара с клапаном в корпусе и осторожно нажмите на него

Из места соединения насадки и держателя насадки льется вода

Возможная причина	Решение
Насадка не до конца вставлена в держатель	Вытащите насадку из держателя насадок, потянув держатель вниз, а после этого опять вставьте насадку в держатель
Насадка сломалась	Замените насадку

Вода не поступает

Возможная причина	Решение
В шланге есть лишний воздух или резервуар для воды установлен неправильно	Наклоните держатель с насадкой на 20 см ниже резервуара для воды. Установите самый сильный поток воды, поворачивая регулятор потока по часовой стрелке. Поднимите резервуар и снова установите его в корпус так, чтобы он устойчиво стоял, повторите несколько раз
Налет накопился в резервуаре или на внутренних поверхностях прибора	Произведите очистку ирригатора так, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Течет вода из шланга

Возможная причина	Решение
Шланг повредился	Обратитесь в сервисный центр для замены шланга

Течет вода из места между резервуаром и основным блоком

Возможная причина	Решение
Засорился клапан или круглый выступ на обратной части резервуара	Переверните резервуар и убедитесь, что в углублении клапана нет посторонних предметов. Проверьте подвижность клапана - при нажатии пальцем клапан должен свободно двигаться и возвращаться на место от давления пужины. Убедитесь, что круглый выступ на корпусе не имеет повреждений

Недостаточное давление

Возможная причина	Решение
Резервуар установлен неправильно	Установите правильно резервуар. Совместите клапан резервуара с клапаном в корпусе и осторожно нажмите на него
Засорился клапан или круглый выступ на обратной части резервуара	Переверните резервуар и убедитесь, что в углублении клапана нет посторонних предметов. Проверьте подвижность клапана - при нажатии пальцем клапан должен свободно двигаться и возвращаться на место от давления пужины. Убедитесь, что круглый выступ на корпусе не имеет повреждений

Ирригатор не подает воду

Возможная причина	Решение
В резервуаре нет воды	Налейте в резервуар воду

Ирригатор отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Прошло 2 минуты и ирригатор автоматически отключился	Ирригатор автоматически отключается через 2 минуты работы. Если вы еще не закончили чистку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и продолжайте чистку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
 - выход: ~12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блок питания: II
 - ирригатор для полости рта: III
4. Емкость резервуара: 1 л
5. Частота пульсации струи: 1250–1700 имп/мин
6. Давление воды: от 2 до 10 бар (в зависимости от установленного потока воды)
7. Уровень шума: ≤78 дБ
8. Длина шнура: 1,2 м
9. Размер устройства: 202 × 145 × 196 мм
10. Размер упаковки: 227 × 145 × 200 мм
11. Вес нетто: 0,9 кг
12. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Аэро Текнолэджи (Гуандун) Ко., Лтд. №2 Янь Хэ Ист Роуд, Ся Бянь Эвэнью, ЧанАнь Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара и внутренних частей накипью или органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.

10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

**Сіздің
тістеріңізді
қорғаймын!**



**КТ-2914
ауыз қуысына
арналған ирригаторы**


KZ

Жалпы мәліметтер

Ирригатор — ауыз қуысын күтуге арналған құрал. Оны пайдалану өте оңай: резервуарға су құйыңыз (немесе арнайы тіс шаю ерітіндісі), өзіңізге сәйкес режимді таңдап, тазалауды бастаңыз.

Тамақтанғаннан кейін тамақ қалдықтары тістердің арасына жабысып, қызыл иектің қалтасына бітеліп қалады. Мұндай жағдайларда тіс жібі немесе флоссер көмекке келуі мүмкін. Бірақ тістерді жіппен тазалау үшін қолдың тазалығын қамтамасыз ету керек, оларды жуу мүмкіндігі әрдайым бола бермейді. Әйтпесе, патогендік бактериялар мен вирустардың ауыз қуысына ену ықтималдығы артады. Сондай-ақ, Тіс жіптері сіздің қызыл иегіңізді механикалық зақымдауы мүмкін.

Ирригатор жіпті немесе флоссерді ішінара алмастыра алады. Жіңішке және күшті су ағыны тамақ қалдықтары мен тақтағы тіс аралық кеңістіктен және қызыл иек қалталарынан тазартады. Су ағыны қол жетпейтін жерлерді тазартып қана қоймайды, сонымен қатар қызыл иекті Мұқият уқалайды, бұл қызыл иек ауруының алдын алады. Ирригатор ауыз қуысын күтудің ең гигиеналық нұсқасы болып саналады. Бұл әсіресе жақша киетін адамдарға және протездері немесе тәждері бар адамдарға пайдалы болады.



Kitfort KT-2914 моделі стационарлық ирригатор болып табылады, оны барлық отбасы мүшелері үйде пайдалануға арналған.

Ирригатордың сыйымдылығы 1000 мл болатын кең су ыдысы бар. Бұл сома аузыңыздағы барлық жету қиын жерлерді толығымен өңдеуге жеткілікті.

Ирригатордың корпусының жоғарғы жағында қуат түймесі бар, ол сонымен қатар ағын реттегіші болып табылады. Су ағыны ең әлсізден ең күштіге дейін тегіс реттеледі. Егер сіз бұған дейін ирригаторды пайдаланбаған болсаңыз, оны әлсіз ағынды орнату арқылы қолдануды бастаған жөн, өйткені дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың қатты және өткір ағынына байланысты қан кете бастайды. Сағыз үйреніп, күшейген кезде сіз күшті ағынды орната аласыз.

Құрылғы 2 минут қолданғаннан кейін автоматты түрде өшеді.

Ирригаторға 6 саптама кіреді: 2 классикалық сия бүріккіш саптама, Сағыз сызығының астынан тіс тастары мен тақтаны кетіруге арналған саптама, ортодонтиялық конструкцияларға арналған саптама, тақтаны кетіруге арналған щеткасы бар саптама, тілді тазартуға арналған саптама. Ең көп қолданылатын саптамаларды сақтау үшін корпусқа бүйірден кіріктірілген және есікпен жабылған арнайы бөлім бар. Бұл өте ыңғайлы, өйткені егер саптамалар әрқашан бір жерде болса — олар жоғалмайды.

Сорғыштары бар резеңке аяқтар ирригаторды раковинаға немесе ванна бөлмесінің үстеліне мықтап бекітуді қамтамасыз етеді.



Саптама ұстағышында бұрылыс механизмі бар, оның көмегімен орнатылған саптама 360° айналады. Саптама ұстағышындағы түймені/жүгірткіні пайдаланып, ирригатордың өзін өшірмей, кез келген уақытта су беруді тоқтатуға болады.


Профилактикалық мақсатта әр ересек адамға ирригатор қажет. Ирригатор тіс щеткасын алмастырмайды, ол ауыз қуысының кешенді күтімінің бөлігі болып табылады. Сіз үшін кешенді күтімді сіздің алғашқы медициналық көмек дәрігеріңіз таңдауы керек, әдетте күтім мыналарды қамтиды: суару, тіс щеткасымен және щеткамен тазалау, ауызды шаю және қажет болған жағдайда жіппен тазалау. Бұл құрылғыны бүкіл әлемдегі тіс дәрігерлері ұсынады.

Жинақтау

1. Ирригатор:
 - Қақпағы бар су ыдысы — 1 дана
 - Классикалық ағынғы саптама — 2 дана
 - Сағыз сызығының астынан тіс тасы мен тақтаны кетіруге арналған саптама — 1 дана
 - Ортодонтиялық конструкцияларға арналған саптама — 1 дана.
 - Тақтаны кетіруге арналған щеткасы бар саптама — 1 дана
 - Тілді тазартуға арналған саптама — 1 дана
 2. Қуат көзі — 1 дана
 3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
 4. Коллекциялық магнит — 1 дана*
- *қосымша

Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы



Басқару тақтасы


«Қосу/Өшіру» түймесі ирригаторды қосуға және өшіруге қызмет етеді, сонымен қатар ағын реттегіші болып табылады. Түймеде жарықдиодты индикатор бар, ол су ағынының беріктігіне байланысты жарықтығын өзгертеді. Су ағыны ең әлсізден ең күштіге дейін тегіс реттеледі. Ағын күшін реттеу үшін *реттегішті* сағат тілімен бұраңыз, су ағыны артады. Жарықдиодты индикатор үш жарық жарқылы түрінде сигнал бергенде, бұл индикатор жарқырап тұрған кезде ең күшті ағынға қол жеткізілгенін білдіреді. Ағынның күшін азайту үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз, су ағыны азаяды. Жарықдиодты индикатор үш жарық жарқылы түрінде сигнал бергенде — бұл ең әлсіз ағынға қол жеткізілгенін білдіреді, ал индикатор аз жарқырайды. Ирригатордың жад функциясы бар. Қуат түймесін басқаннан кейін, алдыңғы қосылған кездегі су ағынының күші орнатылады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қолданар алдында резервуарға су құйыңыз, қажетті саптаманы саптамашына орнатыңыз және саптаманы раковинаға бағыттап, құрылғыны сумен қосыңыз. Саптамаларды сабынмен және сумен жуыңыз.

Суды қалай құюға болады

Резервуардың қақпағын ашып, оны бір жаққа қойыңыз. Су ыдысын жоғары қарай тартыңыз, оны ирригатордың корпусынан шығарыңыз және резервуарға су құйыңыз.




Қайнаған суды немесе ауызды шаю үшін арнайы ерітіндіні қолданыңыз. Судың немесе ерітіндінің температурасы 45 °C жоғары болмауы керек.

Саптаманы орнату

Саптама — бұл отбасының әр мүшесі үшін жеке аксессуар.

Саптаманы басылғанша саптама ұстағышының тесігіне салыңыз. Саптаманы алу үшін саптама ұстағышын төмен тартып, саптаманың өзін жоғары тартыңыз.




Пайдалану

1. Жуынатын бөлмедегі раковинаға немесе үстелге ирригаторды орнатыңыз. Сорғыштары бар резенке аяқтар ирригаторды раковинаға немесе ванна бөлмесінің үстеліне мықтап бекітуді қамтамасыз етеді.

Ескерту. Құрылғы орнатылған бет тегіс болуы керек, егер беті көлбеу болса, ирригатор құлап кетуі мүмкін.


2. Резервуарға су немесе арнайы ерітінді құйыңыз, қажетті саптаманы ұстағышқа орнатыңыз.
3. Су ағынының бағытын реттеу үшін ұстағыштың айналмалы механизмін саптамамен бұраңыз.



4. Құрылғыны желіге қосыңыз. «Қосу/Өшіру» түймесін баспас бұрын, ұстағышты 45° бұрышқа еңкейтіп, саптаманы аузыңызға бағыттаңыз. Бір қолыңызбен саптама ұстағышын ұстаңыз, ал бас бармақ «Қосу/Өшіру» түймесінде болуы керек.


Ескерту. Егер сіз бұған дейін ирригаторды пайдаланбаған болсаңыз, оны судың әлсіз ағынын орнату арқылы қолдануды бастаған жөн, өйткені дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың қатты және өткір ағынына байланысты қан кете бастайды.

5. «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Ағын күшін реттеу үшін реттегішті сағат тілімен бұраңыз, су ағыны артады. Жарықдиодты индикатор үш жарық жарқылы түрінде сигнал бергенде, бұл индикатор жарқырап тұрған кезде ең күшті ағынға қол жеткізілгенін білдіреді. Ағынның күшін азайту үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз. Жарықдиодты индикатор үш жарық жарқылы түрінде сигнал бергенде — бұл ең әлсіз ағынға қол жеткізілгенін білдіреді, ал индикатор аз жарқырайды.




6. Раковинаның үстіне еңкейіп, аузыңызды сәл ашыңыз. Аузыңыздан су раковинаға ағып кетуі керек. Суреттегідей дәйектілікпен әрекет етіңіз, атап айтқанда шайнайтын тістерден алдыңғы тістерге қарай жылжытыңыз, саптаманы тіс аралық кеңістікте ұстай отырып, Сағыз контуры бойымен бағыттаңыз.

Ескерту. Шлангты абайлап ұстаңыз, оны түзу сызыққа созбаңыз. Құрылғының жарылып кетуіне немесе құлап кетуіне жол бермеу үшін шлангты қатты тартпаңыз немесе тартпаңыз.



7. Кез келген уақытта саптама ұстағышындағы жүгірткі арқылы су ағынын тоқтатуға немесе азайтуға болады. Шашырауды азайту үшін ауыз қуысында саптама болған кезде ғана су ағынын тоқтатыңыз.



8. Резервуардағы су таусылғанда, «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы ирригаторды өшіріңіз. Ұстағышты саптамамен бірге оның орнына корпусқа орнатыңыз.

Ескерту. Егер ирригатор өшірілмесе, онда 2 минуттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді. Бұл суару моделінде резервуарға 1 литр су кіретіндіктен, бұл мөлшер тіпті екі ересек адамның тістерін тазартуға жеткілікті. Су шамамен 200 мл болғанда, құрылғы өшеді. Барлық суды соңына дейін пайдалану үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басып, тістеріңізді тазалауды жалғастырыңыз.


9. Резервуарды корпустан жоғары қарай тарту арқылы алыңыз. Резервуарды төңкеріп, қалған суды төгіп тастаңыз. Егер сіз суды емес, арнайы шаю ерітіндісін пайдалансаңыз, ирригаторды одан кейін шаюды ұмытпаңыз. Мұны істеу үшін резервуарға су құйыңыз, ирригаторды қосыңыз, саптамасы бар ұстағышты раковинаға бағыттаңыз.

Қалған судың булануын қамтамасыз ету үшін су ыдысын әр қолданғаннан кейін корпустан алып тастаған дұрыс. Егер резервуар алынбаса және Ирригатор бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, ішкі бөліктер «тұншығып», кейіннен пайдаланған кезде жағымсыз иіс шығаруы мүмкін.

Саптамалардың қысқаша сипаттамасы


Классикалық ағынғы саптама

Бұл саптаманың көмегімен сіз аузыңыздағы қиын жерлерді тазалай аласыз. Тіс немесе аралық кеңістіктерде терең «бітелген» тамақ қалдықтары су немесе арнайы ерітінді ағынымен оңай жуылады. Классикалық ағынғы саптама — бұл үнемі қолдануға арналған саптама.




Сағыз сызығының астынан тіс тастары мен тақталарды кетіруге арналған саптама


Тіс тасы — бұл тістерді тазалау кезінде жойылмаған толық немесе ішінара минералданған жұмсақ микробтық тақта. Ауыз қуысында микрофлораның үнемі көбеюі жүреді (әсіресе тамақтан кейін), бұл жұмсақ микробтық тақтаның массасының өсуіне әкеледі. Егер тақта уақытында тазаланбаса, онда жұмсақ тақта біртіндеп қатайту процесі бірден басталады. Бұл оның сілекейдегі минералды тұздармен сінуіне байланысты.




Саптамада жіңішке ағынды құрайтын тар саңылауы бар силикон ұшы бар. Ағынғы кәдімгі ағынғы саптамаға қарағанда көбірек энергияға ие, бұл күшті ағынғы тіс тасын және қызыл иек сызығының астындағы тақтаны кетіреді. Судан басқа, арнайы шаю ерітінділерін, сондай-ақ сұйық ауызша дәрі-дәрмектерді қолдануға болады.



Ортодонтиялық құрылымдарға арналған саптама
Ортодонтиялық конструкцияларға арналған саптама ортодонтиялық емдеуден өтетін адамдарға арналған. Бұл саптама тамақ қалдықтарын тістердің қол жетпейтін жерлерінен, жақшалардың айналасынан және ұстағыштардың астынан бір уақытта тазартуға және жууға мүмкіндік береді.



Тақтаны кетіруге арналған щеткасы бар саптама
Тақта — бұл тістердің бетіне жабысатын, бірақ әлі минералданбаған бактериялар тобы. Ағынғы ұшы тақтаның алдын алуда өте тиімді. Саптаманың арнайы ұшы адамның жақшалары немесе ұстағыштары орнатылған кезде тазалау қиын болатын тіс аймақтарын тазартады.



Тілді тазартуға арналған саптама
Тілді тазарту — бұл әр адамға күнделікті жасалуы керек міндетті рәсім. Тамақ ішкеннен кейін бактериялардың тек 10% тістерде, ал 90% тілде қалады. Ауыз қуысында, соның ішінде тілде бактериялардың бақылаусыз көбеюі стоматит, глоссит, гингивит, кариес және т. б. сияқты ауруларға әкелуі мүмкін. Ауыз қуысын суарғышпен емдегеннен кейін, тістеріңізді паста щеткасымен тазалап, тілге өтіңіз. Әрекет тәртібін келтірейік:

1. Тілді тазартатын саптаманы ұстағышқа орнатыңыз.
2. Тілдің тамырынан бастаңыз, біртіндеп ұшына өтіңіз. Бұл саптаманы тіл бойымен бірнеше рет жүргізу жеткілікті.
3. Процедурадан кейін аузыңызды жақсылап шайыңыз.

Пайдалану бойынша кеңестер

Егер сіз ирригаторды бірінші рет қолдансаңыз, әлсіз су ағынын орнатыңыз, әйтпесе сезімтал қызыл иек судың қатты ағынынан жарақат алуы мүмкін. Уақыт өте келе қызыл иек жаңа сезімдерге үйренеді және күшті ағынды орнатуға тырысуға болады.

Ирригаторды балаларға да қолдануға болады, алдымен тіс дәрігерімен кеңесу керек. Ирригаторды әлсіз су ағынын орнатып, біртіндеп күшті ағынға көшу керек.

Қолданудың алғашқы кезеңінде қызыл иектің аздап қан кетуі мүмкін. Егер сізде екі апта бойы ирригаторды қолданғаннан кейін қызыл иектің қатты қан кетуі байқалса, ирригаторды қолдануды уақытша тоқтатыңыз, сонымен қатар дәрігерге хабарласыңыз және осы мәселе бойынша кеңес алыңыз.

Резервуарды су қалдықтарының булануын қамтамасыз ету үшін әр қолданғаннан кейін шығарып, ашқан дұрыс. Егер резервуардың қақпағы ашылмаса және ирригатор бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, ішкі бөліктер «тұншығып», кейіннен пайдаланған кезде жағымсыз иіс шығаруы мүмкін.

Шлангты абайлап ұстаңыз, оны түзу сызыққа созбаңыз. Құрылғының жыртылып, құлап кетуіне жол бермеу үшін шлангты қатты тартпаңыз немесе тартпаңыз.

Судың немесе ерітіндінің ұсынылған температурасы 45 °C жоғары болмауы керек, өз сезімдеріңізге назар аударыңыз, уақыт өте келе сіз суды қай температурада қолдануға ыңғайлы екенін түсінесіз.

Егер сіз қайнаған судың орнына арнайы ауыз шайғыштарын қолдансаңыз, уақыт өте келе бұл резервуарда және ішкі беттерде шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін құрылғыны осындай ерітінділерді қолданғаннан кейін бірден сумен шайыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құрылғыны тазаламас бұрын оны розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғының корпусын құрғақ, содан кейін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Саптамаларды мезгіл-мезгіл сабынмен және сумен жуыңыз. Саптамаларды тозған кезде ауыстырыңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, оны шайыңыз. Мұны істеу үшін резервуарға су құйыңыз, саптаманы раковинаға бағыттап, ирригаторды қосыңыз.

Егер сіз қайнаған судың орнына арнайы ауыз шайғыштарын қолдансаңыз, уақыт өте келе бұл резервуарда және ішкі беттерде шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін құрылғыны осындай ерітінділерді қолданғаннан кейін дереу шайыңыз.

Әктастан қалай құтылуға болады

Біраз уақыттан кейін ирригатордың ішінде әк және басқа шөгінділер жинала бастайды. Бұл судың қаттылығына байланысты. Тақта су ыдысында да, ішкі беттерде де жиналады. Бұл қозғалтқыштың жұмысын қиындатады және құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартады. Әк сонымен қатар патогендік бактериялар мен организмдердің көбеюі үшін қолайлы орта болып табылады. Ирригаторды тазартқыш құрылғының барлық беттерінен және жасырын элементтерінен тартаны кетіруге көмектеседі. Осындай құралдағы нұсқауларға сәйкес әрекет етіңіз. Бұл құрылғының үзіліссіз ұзақ жұмыс істеуіне көмектеседі.

Егер сізде ирригаторды тазартқыш болмаса, 100 мл суға 3 г мөлшерінде лимон қышқылын қолдануға болады. Онда еріген лимон қышқылы бар 200 мл суды ирригатордың резервуарына құйыңыз. Ирригаторды қысқа уақытқа қосыңыз, содан кейін оны 20–25 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ирригаторды қосып, резервуардағы қалған сұйықтықты қуып жіберіңіз. Осыдан кейін, резервуарға екі рет таза су құйып, қалған лимон қышқылын жуыңыз, ұстағышты раковинаға бағыттаңыз.

Резервуар клапанын босату үшін резервуарды төңкеріп, клапанды өткір затпен төмен қарай итеріңіз. Резервуардың артқы жағындағы клапан мен дөңгелек проекцияны сумен немесе лимон қышқылының ерітіндісімен шайыңыз. Клапанды резервуарға қайта орнатыңыз.

Күтім және сақтау

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз. Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, құрылғының барлық бөліктерін жуыңыз және құрғатыңыз. Резервуарды төңкеріп, суды төгіп тастаңыз, негізгі блоктан ағызыңыз. Ирригаторды сақтау үшін қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Ирригатор қосылмайды, көрсеткіш жоқ

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Су ыдысы дірілдейді

Мүмкін себеп	Шешім
Су ыдысы корпуста мықтап басылмайды	Резервуар клапанын корпустағы клапанмен туралаңыз және оны ақырын басыңыз

Саптама мен саптама ұстағышының түйіскен жерінен су құйылады

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама ұстағышқа толық салынбаған	Ұстағышты төмен қарай тартып, саптама ұстағышынан саптаманы шығарыңыз, содан кейін саптаманы қайтадан ұстағышқа салыңыз
Саптама сынған	Саптаманы ауыстырыңыз

Су кірмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Шлангта артық ауа бар немесе су ыдысы дұрыс орнатылмаған	Су ыдысынан 20 см төмен саптамасы бар ұстағышты еңкейтіңіз. Ағын реттегішін сағат тілімен бұру арқылы ең күшті су ағынын орнатыңыз. Резервуарды көтеріп, оны тұрақты болатындай етіп корпуста қайта орнатыңыз, бірнеше рет қайталаңыз
Тақта резервуарда немесе құрылғының ішкі беттерінде жинақталған	«Тазалау, техникалық қызмет көрсету, күту және сақтау» бөлімінде сипатталғандай ирригаторды тазалаңыз

Шлангтан су ағып жатыр

Мүмкін себеп	Шешім
Шланг зақымдалған	Шлангты ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Су резервуар мен негізгі блок арасындағы жерден ағып кетеді

Мүмкін себеп	Шешім
Резервуардың артқы жағындағы клапан немесе дөңгелек проекция бітелген	Резервуар клапанын босату үшін резервуарды төңкеріп, клапанды қандай да бір өткір затпен төмен қарай итеріңіз. Резервуардың артқы жағындағы клапан мен дөңгелек шығыңқы жерді сумен немесе лимон қышқылының ерітіндісімен шайыңыз, оны қайтадан резервуарға салыңыз

Қысым жеткіліксіз

Мүмкін себеп	Шешім
Резервуар дұрыс орнатылмаған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар клапанын корпустағы клапанмен туралаңыз және оны ақырын басыңыз
Резервуардың артқы жағындағы клапан немесе дөңгелек проекция бітелген	Резервуар клапанын босату үшін резервуарды төңкеріп, клапанды қандай да бір өткір затпен төмен қарай итеріңіз. Резервуардың артқы жағындағы клапан мен дөңгелек шығыңқы жерді сумен немесе лимон қышқылының ерітіндісімен шайыңыз, оны қайтадан резервуарға салыңыз

Ирригатор су бермейді

Мүмкін себеп	Шешім
Резервуарда су жоқ	Резервуарға су құйыңыз

Ирригатор жұмыс кезінде сөніп қалды

Мүмкін себеп	Шешім
2 минут өтті және ирригатор автоматты түрде өшіп қалды	Ирригатор 2 минут жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді. Егер сіз тазалауды әлі аяқтамаған болсаңыз, «Қосу/Өшіру» түймесін басып, тазалауды жалғастырыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат көзі:
 - кіріс: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
 - шығу: =12 В, 2 А
2. Қуаты: 24 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы:
 - қуат көзі: II
 - ирригатор: III
4. Резервуардың сыйымдылығы: 1 л
5. Ағынғы пульсация жиілігі: 1250–1700 жж/мин
6. Су қысымы: 2-ден 10 барға дейін (белгіленген су ағынына байланысты)
7. Шу деңгейі: ≤78 дБ
8. Сымның ұзындығы: 1,2 м
9. Құрылғының өлшемі: 202 × 145 × 196 мм
10. Қаптама мөлшері: 227 × 145 × 200 мм
11. Таза салмағы: 0,9 кг
12. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Аэро Текнолэджи (Гуандун) Ко., Лтд. №2 Янь Хэ Ист Роуд, Ся Бянь Эвэнью, ЧанАнь Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген. Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Резервуар мен ішкі бөліктерді масштабпен немесе органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітеу кепілдік емес. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей қайнатылған суды пайдалану немесе үнемі тазалау қажет.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
11. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
12. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
13. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
14. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
15. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
16. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.

IM-9





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофежайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru