





# Computer Case


## TR-A70 SERIES

### COMPONENT LIST 组件列表



<b>CN</b>	<b>包装内容</b> - TL-A70 SERIES - 使用说明书 (A) 主板和机械硬盘螺丝 (MB*9+3.5"HDD*8) (B) 固态硬盘螺丝 (2.5"SSD*9) (C) 电源螺丝*5 (D) 铜柱套筒 (E) 束线带*10 (F) 扣子*1 (G) 理线魔术贴*5
<b>EN</b>	<b>Package contents</b> - TL-A70 SERIES - User Manual (A) Motherboard and mechanical hard drive screws (MB*9+3.5"HDD*8) (B) Solid state drive screws (2.5"SSD*9) (C) Power screw*5 (D) Copper pillar sleeve (E) Wire harness*10 (F) Button*1 (G) 5 Velcro for thread management
<b>DE</b>	<b>Die verpackung.</b> - TL-A70 SERIES - Die gebrauchsanweisung. (A) Schraubenzieher mit schraubwerk (MB*9+3.5"HDD*8) (B) Schraubenmutter auf festplatte (2.5"SSD*9) (C) Kraftdüse *5 (D) Gehäuse aus kupfer (E) insgesamt zehnt*10 (F) Knopf*1 (G) stifte im kortex*5
<b>FR</b>	<b>Contenu du paquet</b> - TL-A70 SERIES - manuel d'utilisation (A) Vis pour carte mère et disque dur mécanique (MB*9+3.5"HDD*8) (B) Vis pour SSD (2.5"SSD*9) (C) Vis d'alimentation *5 (D) Pochette en cuivre (E) Bande de cordon *10 (F) Fermeoir *1 (G) Cordon velcro *5
<b>RU</b>	<b>Содержимое упаковки</b> - TL-A70 SERIES - использование инструкций (A) Винт материнской платы и механического жесткого диска (MB*9+3.5"HDD*8) (B) Винт твердого диска (2.5"SSD*9) (C) болтов питания*5 (D) Медный цилиндр (E) полоса пучка*10 (F) Пуговицы*1 (G) Волшебные наклейки*5
<b>JA</b>	<b>パッケージ内容</b> - TL-A70 SERIES - 取扱説明書 (A) マザーボードとメカニカルHDDのネジ (MB*9+3.5"HDD*8) (B) ソリッドステートドライブねじ (2.5"SSD*9) (C) 電源ネジ*5 (D) どうちゅうスリーブ (E) 結束バンド*10 (F) ボタン*1 (G) 理線マジックテープ*5


### I/O I/O面板



### OPERATING GUIDE 操作指南


#### A1~A12

- CN** 拆除所有面板和组件
- EN** Remove all panels and components
- DE** Entfernen Sie alle Paneele und Komponenten
- FR** Démontage de tous les panneaux et composants
- RU** Снимите все панели и компоненты
- JA** すべてのパネルとコンポーネントを撤去する




#### E1

- CN** 安装电源, 支持最大200mm长度的ATX尺寸电源
- EN** Supports ATX size power supplies up to 200mm lengths
- DE** Installieren Sie die Stromversorgung, die eine maximale Länge von 200 mm für ATX-Format-Stromversorgungen unterstützt.
- FR** Installation de l'alimentation, supportant une alimentation ATX de jusqu'à 200 mm de longueur.
- RU** Установите блок питания, поддерживающий ATX-размер блока питания длиной до 200 мм.
- JA** 最大200mm長のATXサイズの電源に対応しています



#### F1-F8

- CN** 拧下边螺丝即可抽出硬盘架, 安装硬盘后复原硬盘架位置
- EN** Remove drive tray by unscrewing drive tray screws from bottom, install drives on drive tray then reinstall drive tray on chassis.
- DE** Drehen Sie die Schraube ab, um den Festplattenhalter herauszuziehen. Nach dem Einbau der Festplatte setzen Sie den Halter wieder in Position.
- FR** Dévissez la vis pour retirer le support du disque dur, puis remettez en place le support après avoir installé le disque dur.
- RU** Отвинчивание нижней части винта позволяет вытащить жесткий диск и восстановить положение жесткого диска после установки
- JA** 端ネジを外すとハードディスクラックを取り出します。ハードディスクを取り付けた後、ハードディスクラックの位置を復元します。



### SPECIFICATIONS

MODEL	TR-A70 SERIES
Form Factor	机箱类型 Full Tower Case 全塔机箱
MB Support	主板支持 ATX Micro-ATX Mini-ITX   (BTF Support ASUS or MSI motherboard)背插支持华硕/微星ATX
Front I/O	前置 I/O Power Button   Audio   USB Type-A*2   USB Type-C 电源按钮   音频接口   USB Type-A*2   USB Type-C
Color	机箱颜色 Black   White 黑/白
Dimensions(L*W*H)	机箱尺寸 450.8*289.5*477mm(Case)
PCIe Slots	PCIe插槽 7
Materials	机箱材质 SPCC/Tempered Glass

Compatibility/Maximum 最大兼容性	Cooler Height CPU散热器高度	168.4mm
	GPU Length 显卡长度	420mm
	Power Supply 电源长度	200mm ATX


Drive Tray Support 硬盘位	3.5" Drive	2
	2.5" Drive	1

Fan Support 风扇位	Below 下	120mm*3
	Back 后	120mm*2
	Side 右	120mm*3

Radiator Support 冷排支持	Side 右	120   240   360mm
	Back 后	120mm


**B1**

- CN** 根据实际使用主板类型，使用铜柱套筒修改铜柱位置。
- EN** Motherboard stands position can be changed to actual motherboard.
- DE** Die position der pfählsäulen wird bei verwendung eines kupfergehäuse der art der haupttafel angepasst
- FR** Selon l'utilisation réelle du type de carte mère, utilisez la manchon de colonne de cuivre pour modifier la position de la colonne de cuivre.
- RU** В зависимости от типа материнской платы используется медный цилиндр для изменения положения бронзового столба.
- JA** 実際の使用マザーボードのタイプに応じて、銅柱スリーブを使用して銅柱位置を修正します。




**C1-E1**

- CN** 支持最多8把机箱风扇安装（底部风扇取决于显卡厚度）
- EN** 8 chassis fans maximum support. (Bottom fans depends on graphics card thickness)
- DE** Unterstützt bis zu 8 ventilatoren pro kiste (Der untere ventilator arbeitet für die dicke der panz)
- FR** Supporte jusqu'à 8 ventilateurs de châssis installés (les fans inférieurs dépendent de l'épaisseur de la carte graphique)
- RU** Поддерживается установкой максимум 8 вентиляторов(нижний вентилятор зависит от толщины видеокарты)
- JA** ケースファンの取り付けは最大8本まで対応します。(下のファンはグラフィックカードの厚さによって異なります)





**G1-G4**

- CN** 机箱IO接线示意
- EN** Schematic diagram of chassis IO wiring
- DE** Kabelbelegung des Gehäuses-IO
- FR** Schéma de câblage des IO du boîtier
- RU** Схема подключения I/O корпуса
- JA** ケースのIO配線図



**H1-H5**

- CN** 拆除相应位置的PCI-E挡板安装显卡,拧松固定螺丝调整显卡支架
- EN** Remove PCIe slot cover before installing the graphics card.Loosen the fixing screws to adjust the graphics card bracket.
- DE** Entfernen sie die entsprechende pci-splinte, um die projektoren zu bohren, und schrauben sie die befestigte schraube an.
- FR** Retirer la carte graphique de montage pci-e à la position correspondante, desserrer la vis de fixation pour ajuster le support de la carte graphique
- RU** Демонтировать дисплей PCI-E, расположенные в соответствующем положении, для установки видеокарты, отвинтить винты с фиксированной винтом, чтобы настроить корпус
- JA** pci-e(リア)を外してビデオカードを取り付け、固定ネジを緩めてブラケットを調整します。



**出厂合格证**  
 检验人员: Stan

索摩樂科技有限公司  
 宜兰县五结乡大吉路五路 235巷121号 热线: (03)9606065  
 产地: 中国 邮箱: support@thermalright.com  
 网址: www.thermalright.com 邮编: 268016

All rights reserved. Actual product and accessories may differ from Illustrations.Information in this manual is subject to change without prior notice.

Printing errors and omissions excepted. All trademarks, registered trademarks and/or product names mentioned are the property of their respective owners.

本使用手册的内容如有任何变更，恕不另行通知。©2025 索摩樂科技有限公司. 版权所有 未经THERMALRIGHT 书面许可，严禁任何形式的非法复制。



#000000



#37BDE9

