


Инструкция по сборке игрового кресла (BLOODY GC-670 BLACK)



Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с кнопки газлифта, в случае его наличия.

*Шаг 2. Соблюдайте последовательность сборки: I - установите направляющие 18 на сиденье;

II- вставьте и задвиньте поддержку 21 в направляющие 18; III- установите декоративные заглушки в трубы поддержки, приложив усилие;

IV- вкрутите стопорный саморез 20. Для ввода механизма регулировки наклона спинки в штатный режим работы необходимо при первом использовании максимально поднять рычаг регулировки наклона. Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства.

Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 150 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Утилизировать как бытовой отход с предварительным разбором на составляющие.
- Сделано в России. Изготовитель ООО «Бюрократ», 142305 Московская обл., г. Чехов,

ул. Угловая, вл. 2/1, стр.1

- Не требует специальных условий реализации.

Дата производства указана на упаковке продукции.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.24536/25

Срок действия с 31.03.2025 по 27.03.2030 включительно

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Бюрократ», 142305, Московская обл., г. Чехов, ул. Угловая, вл.2/1 стр.1.

Регулировки кресла

