



Kitfort

ПОМОЛ
БЕРУ
НА СЕБЯ!



Penguin Pack
Ручная кофемолка
КТ-7469

kitfort.ru



RUS



KZ





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз





Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручной кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	12
Жинақтау	12
Қол ұнтақтағыш құрылғы.....	12
Жұмысқа дайындық және пайдалану	13
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	14
Күтім және сақтау	15
Ақаулықтарды жою	15
Техникалық сипаттамалары	16
Сақтық шаралары	17
Kitfort қосымшасы.....	18



Общие сведения

Кофемолка КТ-7469 является ручной жерновой кофемолкой и предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из керамики.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для рожковой кофеварки, до крупного — для френч-пресса. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры герметично закрываются, поэтому кофе может храниться в них, при этом аромат не будет выветриваться. Жернова можно разобрать, чтобы очистить.

Комплектация



1. Ручная кофемолка — 1 шт.
 - Ручка — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручной кофемолки



Для регулировки размера помола на дне контейнера для зерен расположен **регулятор степени помола**. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофемолку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Открутите контейнер для молотого кофе, поворачивая его по часовой стрелке. Вымойте контейнер в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите. Контейнер для зерен и ручку протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед первым использованием измельчите немного кофейных зерен, после чего выбросьте измельченный кофе. Таким образом вы очистите жернова.

Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Использование

1. Выберите степень помола от мелкого до крупного. Для этого зафиксируйте ручку одной рукой, а другой поворачивайте регулятор степени помола по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Примечание. При увеличении степени помола не откручивайте регулятор степени помола слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте регулятор степени помола до упора, иначе жернов может застрять, и кофемолка не будет молоть.



2. Присоедините контейнер для молотого кофе к контейнеру для зерен, поворачивая контейнер для молотого кофе против часовой стрелки до упора.
3. Снимите ручку, потянув ее вверх от устройства.
4. Наполните контейнер для зерен кофейными зернами. Не добавляйте более 20 г в контейнер.
5. Наденьте ручку на ось в контейнере для зерен так, чтобы выступы на оси попали в пазы на ручке.
6. Одной рукой держите устройство за контейнер для зерен, другой — поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы измельчить кофейные зерна.



Советы

Не заполняйте контейнер для молотого кофе полностью, иначе механизм измельчения не сможет поворачиваться.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспresso (рожковых кофеварок). Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более грубый — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Протирайте ручку и контейнер для зерен сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Отсоедините контейнер для молотого кофе, открутив его по часовой стрелке, и промойте его в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите все части кофемолки перед использованием.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе.

Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия.

1. Снимите ручку и пересыпьте кофейные зерна в любую другую емкость.

2. Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами.
3. Открутите контейнер для молотого кофе, поворачивая его по часовой стрелке.
4. Настройте крупный помол. Для этого зафиксируйте ручку одной рукой, а другой поворачивайте регулятор степени помола против часовой стрелки.
5. Снимите ручку, потянув ее вверх.
6. Очистите жернова и контейнер для зерен. Для очистки используйте щеточку (в комплект не входит).
7. Присоедините контейнер для молотого кофе к контейнеру для зерен, поворачивая контейнер для молотого кофе против часовой стрелки до упора.
8. Наденьте ручку на ось в контейнере для зерен так, чтобы выступы на оси попали в пазы на ручке.



Примечание. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед хранением очистите кофемолку, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Кофемолка плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Установлен слишком мелкий помол, и жернов застревает	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Емкость контейнера для зерен: 20 г
2. Емкость контейнера для молотого кофе: 60 г
3. Размер устройства: 145 × 66 × 200 мм
4. Размер упаковки: 87 × 80 × 168 мм
5. Вес нетто: 0,31 кг
6. Вес брутто: 0,45 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
4. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
5. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
6. Храните устройство в недоступных детям местах.
7. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
8. Не подносите руки к движущимся частям устройства.
9. Не засыпайте более 20 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается 60 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
10. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.





RUS

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Kitfort

*Ұнтақтауды
өзіңе аламын!*



Penguin Pack
КТ-7469
ҚОЛ ҰНТАҚТАҒЫШЫ
kitfort.ru

KZ



Жалпы мәліметтер

КТ-7469 ұнтақтағышы қолмен диірмен ұнтақтағыш болып табылады және кофе дәндерін ұнтақтауға арналған. Ол тот баспайтын болаттан жасалған конустық диірмендермен жабдықталған.

Диірмен ұнтақтағыш біркелкі ұнтақтауға мүмкіндік береді және оның дәрежесін реттеуге мүмкіндік береді: кішкентайдан — кароб кофеқайнатқыш үшін, үлкенге дейін — Француз баспасөзі үшін. Кароб кофеқайнатқыштары үшін біркелкі ұнтақтау маңызды: біркелкі емес ұнтақталған кезде қайнатылған кофенің дәмі нашарлайды. Диірмен ұнтақтағышта ұнтақтау кезінде кофе айналмалы ұнтақтағыштардағыдай қызып кетпейді.

Конустық диірмен тастары — екі конус, біреуі екіншісінде. Сыртқы конус қозғалыссыз қалады, ал ішкі конус айналады. Астық диірмендердің арасына түсіп, ұнтақталып, төмен қарай жылжиды. Мұндай диірмен тастары дәндерді қызып кетпестен қысқа уақыт ішінде ұнтақтауға мүмкіндік береді.

Контейнерлер герметикалық түрде жабылады, сондықтан кофе оларда сақталуы мүмкін, ал хош иіс шықпайды. Диірмен тастарын тазалау үшін бөлшектеуге болады.

Жинақтау


1. Кофе ұнтақтағыш — 1 дана
 - Қалам — 1 дана
 - Астық контейнері — 1 дана
 - Ұнтақталған кофе контейнері — 1 дана
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
3. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Қол ұнтақтағыш құрылғы



Ұнтақтау мөлшерін реттеу үшін астық контейнерінің түбінде **ұнтақтау дәрежесін реттегіш** орналасқан. Тегістеуді азайту үшін реттегішті сағат тілімен, сағат тіліне қарсы бұраңыз — ұнтақтауды арттыру үшін.



Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Кофе ұнтақтағышты қораптан шығарып, барлық орау материалдарын алыңыз. Ұнтақталған кофе контейнерін сағат тілімен бұрап бұрап алыңыз. Контейнерді жылы суға жұмсақ губкамен және ыдыс жуғыш затпен жуыңыз. Мұқият құрғатыңыз. Дәнді контейнер мен тұтқаны дымкыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Алғашқы қолданар алдында кофе дәндерін ұсақтап тураңыз, содан кейін ұсақталған кофені тастаңыз. Осылайша сіз диірмен тастарын тазалайсыз.

Кофе ұнтақтағышты қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, құрғақ, тұрақты көлденең бетке қойыңыз.

Пайдалану

1. Ұнтақтау дәрежесін ұсақтан үлкенге дейін таңдаңыз. Мұны істеу үшін тұтқаны бір қолыңызбен бекітіңіз, ал екінші қолыңызбен ұнтақтау дәрежесін реттегішті сағат тілімен бұраңыз, ұнтақтауды азайту үшін, сағат тіліне қарсы — ұнтақтауды арттыру үшін.

Ескерту. Ұнтақтау дәрежесін жоғарылатқанда, ұнтақтау дәрежесін реттегішті тым қатты бұрап алмаңыз, әйтпесе ол құлап кетуі мүмкін. Ұнтақтауды азайту кезінде ұнтақтау дәрежесін реттегішті толығымен бұрамаңыз, әйтпесе диірмен тастары кептеліп қалуы мүмкін және ұнтақтағыш ұнтақталмайды.

2. Ұнтақталған кофе контейнерін астық контейнеріне бекітіңіз, ұнтақталған кофе контейнерін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Тұтқаны құрылғыдан жоғары қарай тартып алыңыз.
4. Дәнді контейнерді кофе дәндерімен толтырыңыз. Контейнерге 20 г-нан артық қоспаңыз.
5. Тұтқаны астық контейнеріндегі оське сырғытыңыз, сонда осьтегі құлақшалар тұтқадағы ойықтарға түседі.



6. Құрылғыны бір қолыңызбен астық контейнерінен ұстаңыз, екінші қолыңызбен кофе дәндерін ұнтақтау үшін тұтқаны сағат тілімен бұраңыз.

Кеңестер

Ұнтақталған кофе контейнерін толығымен толтырмаңыз, әйтпесе с ұнтақтау механизмі айналуы мүмкін.

Кофе дайындаудың әр әдісі үшін ұнтақтау дәрежесі қажет.

Ұсақ ұнтақтау эспрессоға (кароб кофеқайнатқыштар) жарайды. Оны түрік пен шыныаяқта кофе қайнату үшін де қолдануға болады. Ұнтақталған кофе ұсақ тұзға ұқсайды.

Дөрекі ұнтақтау тамшылатып және гейзерлік кофеқайнатқыштар үшін қолданылады, одан да дөрекі — әуежайлар мен пуроверлер үшін. Мұндай ұнтақтау қантқа ұқсас.

Француз престері үшін ең дөрекі ұнтақтауды қолданыңыз. Мұндай ұнтақтаудағы бөлшектердің мөлшері теңіз тұзының дәндеріне ұқсас.

Күшті кофе оның құрамында кофеин көп екенін білдіреді. Дайындау әдісін өзгертпестен кофенің беріктігін арттыру үшін ұсақ ұнтақтауды қолданыңыз.

Кофені қайнатпас бұрын ұнтақтау ұсынылады. Болашақта кофені ұнтақтамаңыз: ол тез дем шығарады және дәмі мен хош иісін жоғалтады. Дәнді кофе мен ұнтақталған кофені тығыз жабық ыдыста немесе вакуумдық қаптамада сақтаңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Дәннің тұтқасы мен контейнерін алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртiңiз. Ұнтақталған кофе контейнерін сағат тілімен бұрап ажыратыңыз және оны жұмсақ губкамен және ыдыс жуғыш затпен жылы сумен шайыңыз. Қолданар алдында ұнтақтағыштың барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Ұнтақтау механизмін мезгіл-мезгіл тазалаңыз. Ұнтақтау механизмін тазартуды жаңа және ескі кофенің дәмі араласпауы үшін кофе сортын әр ауыстырар алдында жүргізу ұсынылады.

Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды.

Ұнтақтау механизмін тазарту

Ұнтақтау механизмін тазарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

1. Тұтқаны алыңыз да, кофе дәндерін кез келген басқа контейнерге құйыңыз.
2. Диірмен тастарының арасында қалған дәндерді ұнтақтау үшін тұтқаны сағат тілімен бұраңыз.
3. Ұнтақталған кофе контейнерін сағат тілімен бұрап бұрап алыңыз.
4. Ірі ұнтақтауды орнатыңыз. Мұны істеу үшін тұтқаны бір қолыңызбен бекітіп, екінші қолыңызбен ұнтақтау дәрежесін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз.
5. Тұтқаны алыңыз, оны жоғары қарай тартыңыз.

6. Диірмен тастары мен астық контейнерін тазалаңыз. Тазалау үшін шетканы қолданыңыз (жинаққа кірмейді).
 7. Ұнтақталған кофе контейнерін астық контейнеріне бекітіңіз, ұнтақталған кофе контейнерін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
 8. Тұтқаны астық контейнеріндегі оське сырғытыңыз, сонда осьтегі құлақшалар тұтқадағы ойықтарға түседі.
- Ескерту.** Ұнтақтағышты қолданар алдында ұнтақтаудың қажетті дәрежесін қоюды ұмытпаңыз.

Күтім және сақтау

Сақтау алдында «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында көрсетілгендей ұнтақтағышты тазалаңыз. Ұнтақтағышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ұзақ мерзімді сақтау үшін құрылғыны шаң мен кірден қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Ұнтақтағыш нашар ұнтақтайды

Мүмкін себеп	Шешім
Тым ұсақ ұнтақтау орнатылып, диірмен тастары кептеліп қалады	Ұнтақтау дәрежесін арттырыңыз
Ұнтақтау механизмі бітелген немесе бітелген	«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай құрылғыны тазалаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.



Техникалық сипаттамалары

1. Астық контейнерінің сыйымдылығы: 20 г
2. Ұнтақталған кофе контейнерінің сыйымдылығы: 60 г
3. Құрылғының өлшемі: 145 × 66 × 200 мм
4. Қаптама мөлшері: 87 × 80 × 168 мм
5. Таза салмағы: 0,31 кг
6. Жалпы салмағы: 0,45 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Кофе дәндерінен басқа кез келген тағамды ұнтақтау құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл кепілдік жағдайы емес.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофе ұнтақтағышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
4. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
5. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
6. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
7. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жаракатқа әкелуі мүмкін.
8. Қолыңызды құрылғының қозғалатын бөліктеріне жақындатпаңыз.
9. 20 г-нан астам дәнді астық контейнеріне салмаңыз. Ұнтақталған кофеге арналған контейнерге 60 г кофе салынады. Контейнерлерді толтырмаңыз.
10. Кофе ұнтақтағышта тек кофе дәндерін ұнтақтаңыз.



KZ

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort косымшаны жүктеп алыңыз







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru

