

Гарнитуры VT 6300 / 6300-D (USB)



Мы рекомендуем использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией VT. При использовании комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Гарнитуры совместимы с ПК и программными телефонами Skype for Business, Microsoft Lync, Avaya, Cisco system, 3CX.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Устройство гарнитуры на примере VT 6300 USB






Схема управления




Аксессуары




Подключение

- 1 Подключите гарнитуру к свободному USB-порту на Вашем ПК.
- 2 Убедитесь, что динамик и микрофон гарнитуры выбраны в панели управления настройками аудио операционной системы как основные устройства для ввода и вывода звука.
- 3 Проверьте, не требуется ли дополнительных настроек для корректной работы гарнитуры с Вашим софтом в руководстве по его настройке.



Использование гарнитуры




Расположите амбушюры на ушах.

Если Вы пользуетесь моногарнитурой с одним динамиком, Т-образный держатель должен находиться над ухом.

Отрегулируйте оголовье для комфортной посадки. Гарнитура должна плотно, но без лишнего давления прилегать к голове. Амбушюры должны слегка касаться ушей, не сдавливая их.

Чтобы изменить сторону ношения гарнитуры, поверните штангу микрофона так, чтобы он оказался слева или справа от Вашего лица.



Чтобы обеспечить качественную и чистую передачу звука во время телефонных разговоров, рекомендуется располагать микрофон на расстоянии 30-40 мм от рта.

Для достижения наилучшего результата отрегулируйте положение штанги микрофона.



Гарнитура оснащена клипсой для удобного крепления на одежде, благодаря которой можно избежать зацепов кабеля за посторонние предметы и предотвратить его натяжение.

Рекомендуется закрепить клипсу на одежде таким образом, чтобы кабель не был под натяжением и чтобы можно было свободно поворачивать голову, не нарушая положение гарнитуры.

Замена амбушюр

Как правило, амбушюры приходится снимать с гарнитуры либо в целях замены, либо для проведения обслуживания, например, чистки.

Чтобы снять амбушюры, аккуратно потяните в одну сторону амбушюры, а в другую сам корпус динамика, чтобы амбушюры вышли из паза на корпусе.

