
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Модель: SA-5178
Артикул: SA-5178DG, SA-5178BL




Регулировка длины стрижки 0.5-19.5 мм
2 гребня: гребень A с регулировкой длины стрижки 1-10 мм, гребень B с регулировкой длины стрижки 11-20 мм
Острое стальное лезвие
Работа от аккумуляторов Li-Ion

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5˚ и выше 35˚С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь USB кабелем, входящим в комплект.
- Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не протирайте прибор растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.
- **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
- Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.
- При утилизации прибора, аккумуляторы нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Гребень А: стрижка на длину 1 - 10 мм
Гребень В: стрижка на длину 11-20 мм
Буквы А и В находятся на поверхности гребней.



СМАЗКА ЛЕЗВИЙ

- Перед началом работы необходимо смазать лезвия специальным маслом. Нанесите масло в места соприкосновения ножей (края и середина – по 1 капле), а также по 1 капле в нижнюю часть ножей. Используйте только специальные масла для бытовой техники. Затем включите прибор на 5 секунд, затем выключите его и острите излишки масла с лезвий и машинки.

- Если масло, которое идет в комплекте к машинке закончилось, вместо него можно использовать только специальные средства или синтетические и минеральные масла с низкой вязкостью, силиконовую или вазелиновую смазку. Хороший вариант, например, - специальное масло для швейной машинки. Не используйте растительные масла, так как они могут испортить прибор, а также автомобильные масла или смазку для инструментов – они могут вызвать аллергическую реакцию.
- Регулярно смазывайте лезвия, чтобы машинка служила долго, а лезвия не затуплялись преждевременно. Перед этим очищайте лезвия щеточкой, входящей в комплект.

РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Li-Ion (3.7V 600mAh).
- Заряда аккумулятора в течение 2 часов хватает примерно на 90 минут работы машинки.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35ºC!**
- **Для зарядки используйте кабель, входящий в комплект поставки!**
- **Заряжать машинку нужно в выключенном состоянии. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу стрижки.**

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой стрижки.
- Вы можете использовать машинку **без гребней** для стрижки на 0,5-1 мм
- Возьмите съемный гребень за две боковые защелки, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. С помощью вращающегося регулятора настройте нужную длину стрижки. Сверху в окошечке вы можете видеть соответствие длины на гребнях A и B.
- Тщательно расчешите волосы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно.

Не выбрасывайте прибор, пока не удалите из него встроенную аккумуляторную батарею!

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ


Рис.1


Рис.2


Рис.3


Рис.4


Рис.5


Рис.6


Рис.7

- Установите насадку.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Начинайте стрижку верхней части головы, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Запрещается промывать прибор в воде и погружать его в воду!**
- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёточкой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия специальным маслом:
  - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
  - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
  - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:

- технику с механическими повреждениями;
- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Гребень для стрижки	2 шт.
Щёточка для очистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Расчёска	1 шт.
USB кабель для зарядки (Type-C)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входящее напряжение	5V ⎓ 1000mA
Параметры аккумулятора	Li-Ion 3.7V 600mAh
Потребляемая мощность	5 Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях

Изготовитель: WENZHOU JINGHAO ELECTRICAL CO., LTD.,
Адрес: 87-15 SHUANGBAO WEST ROAD, OUHAI DISTRICT, WENZHOU, CHINA (Китай).
Импортер на территории РФ: ООО “Сакура Электроникс Групп”
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.
www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства 03-2025




ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим!

PAIDALANÝ JÓNINDEGI NUSQAÝLYQ

SHASH QIÝ MASHINASY

Úlgi: SA-5178
Maqala: SA-5178DG, SA-5178BL



Kesý uzyndyǵyn retteý 0.5-19.5 mm
2 taraq: kesý uzyndyǵyn retteıtin A taraǵy 1-10 mm, kesý uzyndyǵyn retteıtin v taraǵy 11-20 mm
Ótkir bolat júzi
Li-Ion batareıalarynyń jumysy


SAQTYQ SHARALARY

- Qurylǵyny paıdalaný nusqaýlaryna sáıkes tek turmystyq maqsattarda paıdalanyńyz.
- Qurylǵyny saqtamańyz nemese batareıany 5S-tan tómen jáne 35S-tan joǵary temperatýrada, sondaı-aq tikeleı kún sáýlesinde jáne ylǵaldylyǵy joǵary bólmelerde zarádtamańyz.
- Batareıany zarádtaý úshin USB kabelin paıdalanyńyz.
- Zarádtaǵyshty alýǵa jáne ony dymqyl qolmen qurylǵyǵa nemese rozetkaǵa qosýǵa tyıym salynady.
- Elektr togy men órttiń aldyn alý úshin Qurylǵyny sýǵa nemese basqa suıyqtyqtarǵa batyrmańyz. Eger bul oryn alsa, ónimdi ustamańyz, ony dereý óshirip, tekserý úshin qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.
- Qurylǵyny eritkishpen, benzınmen nemese alkogólmen súrtpeńiz. Sabyndy sýǵa malynǵan shúberekti qoldanyńyz.
- Tazalaý aldynda nemese ony paıdalanbasańyz, árqashan qurylǵyny óshirińiz.
- Qurylǵyny balalardyń qoly jetpeıtin jerde ustańyz.
- Qurylǵyny ózińiz jóndeýge tyryspańyz. Aqaýlar bolǵan jaǵdaıda nemese kerek-jaraqtardy aýystyrý úshin ýákiletti qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.
- Qurylǵyny kádege jaratý kezinde batareıany alyp tastaý kerek jáne ony bólek kádege jaratý kerek.
- **NAZAR AÝDARYŃYZ! Janýarlardy qaıshymen kesýge bolmaıdy.**
- Jaraqat alǵan (nemese titirkengen) terige jáne dermatologıalyq aýrýlarǵa arnalǵan mashınany qoldanbańyz.
- Qurylǵynyń úzdiksiz jumys ýaqyty 10 mınýttan aspaıtynyn umytpańyz.
- Qurylǵyny kádege jaratý kezinde batareıalardy alyp tastap, kádege jaratý úshin bólek tapsyrý kerek.

QURYLǴYNYŃ SIPATTAMASY

Лезвия для стрижки - Kesýge arnalǵan pyshaqtar
Кольцо для регулировки длины среза волос - Shashtyń uzyndyǵyn retteýge arnalǵan saqına
Кнопка вкл/выкл - Qosý/óshirý túımesi
Световой индикатор - Jaryq ındıkatory
USB кабель для зарядки - USB Zarádtaý kabeli

A taraǵy: uzyndyǵy 1-10 mm
Taraq: uzyndyǵy 11-20 mm
A jáne V áripteri jotalardyń betinde ornalasqan.



PYSHAQTARDY MAILAÝ

- Jumysty bastamas buryn pyshaqtardy arnaıy maımen maılaý kerek. Maıdy pyshaqtardyń janasatyn jerlerine jaǵyńyz (shetteri men ortasy – 1 tamshy), sondaı-aq pyshaqtardyń túbine 1 tamshy. Turmystyq tehnıka

úshin tek arnaıy maılardy qoldanyńyz. Sodan keıin qurylǵyny 5 sekýndqa qosyńyz, sodan keıin ony óshirip, pyshaqtar men mashınadaǵy artyq maıdy súrtińiz.

- Eger mashınamen birge keletin maı bitken bolsa, onyń ornyna tek arnaıy quraldardy nemese tutqyrlyǵy tómen sıntetıkalyq jáne mıneraldy maılardy, sılıkondy nemese vazelındi maılaýdy qoldanýǵa bolady. Jaqsy nusqa, mysaly, tigin mashınasyna arnalǵan arnaıy maı. Ósimdik maılaryn qoldanbańyz, sebebi olar qurylǵyny, sondaı – aq avtomobıl maılaryn nemese qural maılaryn buzýy múmkin-olar alergıalyq reaksıa týdyrýy múmkin.
- Pyshaqtardy únemi maılańyz, sonda mashına uzaq ýaqyt qyzmet etedi jáne pyshaqtar merziminen buryn kúńgirttenbeıdi. Buǵan deıin pyshaqtardy jınaqqa kiretin shetkamen tazalańyz.

QURYLǴYNYŃ JUMYSY

- **QAITA ZARÁDTALATYN BATAREIANY ZARÁDTAÝ**

- Bul model kiriktirilgen Li-Ion (3.7 V 600mAh) batareıalarynan jumys isteıdi.
- Batareıany 2 saǵat boıy zarádtaý mashınanyń shamamen 90 mınýttyq jumysyna jetedi.
- **Batareıany temperatýra +5+35C-tan asatyn bólmelerde saqtamańyz!**
- **Zarádtaý úshin berilgen kabeldi paıdalanyńyz!**
- **Mashınany óshirýli kúıde zarádtaý kerek. Zarádtaý prosesiniń aıaqtalýyn kútińiz, qýat kabelin ajyratyńyz, sodan keıin ǵana kesý prosesin bastańyz.**

- **PAIDALANÝ**

- Kesýdi bastamas buryn, tisterdiń arasynda maı joq ekenine kóz jetkizińiz. Maıdy pyshaqtar arasynda birkelki bólý úshin qaıshyny qosyńyz jáne olardyń birkelki júrýin tekserińiz. Shyǵyńqy maıdy súrtińiz. Bul operasıany ár shash qıýdan keıin jasańyz.
- Siz 0,5-1 mm taraqsyz qaıshyny paıdalana alasyz
- Alynbaly jotany eki búıirlik ysyrmadan alyńyz, baǵyttaǵyshtardy tıisti oıyqtarǵa salyńyz jáne basylǵansha aqyryn syrǵytyńyz. Aınalmaly rettegishti paıdalanyp, qajetti kesý uzyndyǵyn retteńiz. Terezeniń joǵarǵy jaǵynda siz A jáne V jotalarynda uzyndyqtyń sáıkestigin kóre alasyz.
- Shashyńyzdy muqıat tarańyz.
- Kesilgen shash jaǵanyń artyna túspeýi úshin moınyńyzdy súlgimen orańyz.
- Qurǵaq shashqa shash qıýdy jasańyz, óıtkeni shashtyń uzyndyǵy men kesý sapasyn baqylaý ońaıyraq.
- Birkelki kesýge qol jetkizý úshin qaıshyny shashtyń ósýine qarsy baıaý jyljytyńyz. Shash qıý prosesin jyldamdatýǵa tyryspańyz!

BATAREIANY QAITA ÓŃDEÝ

Kiriktirilgen akýmýlátorda qorshaǵan ortany lastaıtyn zattar bar. Jaramsyz qurylǵydan qutylmas buryn, odan batareıa jınaǵyn alyp tastap, ony bólek kádege jaratýǵa tapsyrý kerek.

Kiriktirilgen batareıa jınaǵyn alyp tastamaıynsha, qurylǵyny tastamańyz!

SHASH QIÝǴA ARNALǴAN KEŃESTER


sýret.1


sýret.2


sýret.3


sýret.4


sýret.5


sýret.6


sýret.7

- Saptamany ornatyńyz.
- Qaıshyny joǵary qaratyp ornalastyrǵannan keıin, shashty bastyń ortasynda moıynnyń túbinde kesýdi bastańyz (sýret.1).
- Jumys kezinde mashınany bastyń artqy jaǵymen birtindep kóterińiz (sýret.2). Moıyn men bastyń artqy jaǵyn tómennen joǵary qarai qulaqtyń joǵarǵy ushtaryna deıin óńdeýdi jalǵastyryńyz.
- Bastyń joǵarǵy bóligin qaıshyny bastyń joǵarǵy jaǵynan shashtyń ósý baǵytyna qarsy baǵyttaý arqyly bastańyz (sýret. 4).
- Uzyn shashty kesý úshin, kesilgen bólikti saýsaqtaryńyzdyń arasyna qysyńyz, tek siz keskińiz keletin uzyndyqty qaldyryńyz jáne qaıshymen syrǵytyńyz (sýret.5).
- Shashty kesý úshin saptamalardy alyńyz.
- Qaıshyny artqy jaǵymen aýdaryp, hramdar men moıynnyń shashtaryn kesińiz (sýret.6).
- Mańdaıdan bastyń joǵarǵy núktesine deıin shashyńyzdy bıiktigine qarama-qarsy baǵytta kesińiz. Sodan keıin shashty osy bólikke búıirlerindegi shashtarmen kesińiz (sýret.7).

KÚTIM JÁNE SAQTAÝ

- **Qurylǵyny sýda jýýǵa jáne sýǵa batyrýǵa tyıym salynady!**
- Ár qoldanǵannan keıin mashınany kiretin shetkamen tazalańyz jáne onyń korpýsyn sál dymqyl shúberekpen súrtińiz.
- Mashınanyń senimdi jumysyn qamtamasyz etý úshin onyń júzderin únemi arnaıy maımen maılańyz:
  - Maılaý aldynda mashınany elektr jelisinen ajyratyńyz jáne shetkamen mashınanyń tisteriniń arasynda Qalǵan shashty alyńyz. Pyshaqtardy maılańyz.
  - Maıdy saqına pyshaqtarynyń betine birkelki taratý úshin qaıshyny birneshe sekýndqa qosyńyz.
  - Mashınany rozetkadan ajyratyńyz jáne jumsaq shúberekpen artyq maıdy ketirińiz.
- Pyshaqtardy maılaý úshin shash maıyn, maılardy, sondaı-aq eritkishtermen (kerosın jáne t.b.) suıyltylǵan maıdy qoldanbańyz.

JÓNDEÝ JÁNE QALPYNA KELTIRÝ

Eger sizdiń qurylǵyńyz jumys istemese nemese durys jumys istemese, keńes alý nemese jóndeý úshin ýákiletti qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz. Ýákiletti servıstik ortalyqtardyń tizimi kepildik talonynda jáne saıtta kórsetilgen sakura-dt.com

1. Kepildik qurylǵyny paıdalaný jáne qaýipsizdik erejeleri men talaptaryn saqtaý jónindegi nusqaýlyqqa sáıkes qatań túrde qoldanǵan kezde qoldanylady.
2. Kepildik qurylǵyny ıesiniń úıinde kútip ustaýdy, ornatýdy jáne ornatýdy qamtymaıdy, sonymen qatar ónimniń tabıǵı tozýyn qamtymaıdy.
3. Kepildik mynalarǵa qoldanylmaıdy:

- mehanıkalyq zaqymdanýy bar tehnıka;
- paıdalaný erejelerin buzý, durys ornatpaý, qurastyrý, tasymaldaý;
- tabıǵı apattar áseriniń saldary (naızaǵaı, órt, sý tasqyny jáne t. b.);
- ruqsat etilmegen tulǵalardyń konstrýksıasyna ózgerister engizý jáne jóndeý;

- qurylǵynyń ishine bógde zattardyń, zattardyń, jándikterdiń túsýi;
- qurylǵyny kásibı maqsatta paıdalaný;
- Aspaptyń tehnıkalyq derekterine sáıkes kelmeıtin parametrleri bar aspapty qorektendirý jelilerine qosý saldarynan bolatyn zaqym;
- kerek-jaraqtar, kerek-jaraqtar

JINAQTAÝ

Qaıshy 1 dana.
Kesýge arnalǵan taraq 2 dana.
Tazalaý shetkasy 1 dana.
Maılaýǵa arnalǵan maı 1 dana.
Taraq 1 dana.
USB Zarádtaý kabeli (Type-C) 1 dana.
Paıdalaný jónindegi Nusqaýlyq 1 dana.
Kepildik talony 1 dana.

TEHNIKALYQ SIPATTAMALARY

Kiris kerneýi	5V ⎓ 1000mA
Batareıa parametrleri	Li-Ion 3.7V 600mAh
Qýat tutyný	5 W

Óndirýshi osy ózgerister týraly qosymsha eskertýsiz óz ónimin jetildirý barysynda buıymnyń dızaınyna, jınaqtalýyna, sondaı-aq tehnıkalyq sıpattamalaryna ózgerister engizýge quqyly

Óndirýshi: WENZHOU JINGHAO ELECTRICAL CO., LTD.,
Meken-jaıy: 87-15 SHUANGBAO WEST ROAD, OUHAI DISTRICT, WENZHOU, CHINA (Qytaı).
Reseı Federasıasynyń aýmaǵynda ımporttaýshy: OOO “Сакура Электроникс Групп”
Meken-jaıy: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.
www.sakura-dt.com

Qurylǵynyń qyzmet etý merzimi-5 jyl

Óndiris kúni 03-2025



NAZAR AÝDARYŃYZ! Qurylǵyny qurǵaq ustańyz!