

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании газовых плит:

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор должен использоваться в помещении. Помещение должно хорошо проветриваться.
- Запрещено прикасаться к верхней панели газовой плиты во время использования, т.к. поверхность вокруг горелок сильно нагревается.
- Не прилагайте усилий, когда используете переключатели регулировки газа.
- Избегайте попадания воды в систему электронного розжига.
- Сохраняйте поверхность плиты в чистоте для продления срока пользования плитой.
- Избегайте засорения отверстий в горелках.
- В ночное время, а также при длительном неиспользовании плиты, убедитесь в том, что переключатели регулировки газа и клапан безопасности газового баллона выключены.
- Газовая плита должна находиться не менее 0,5-1м от газового баллона.
- Регулярно проверяйте на износ резиновый шланг, соединяющий плиту и газовый баллон. Необходимо периодически менять резиновый шланг, а также содержать его в чистоте и адали от источников нагрева. Не допускайте соприкосновения шланга и плиты.
- Всегда используйте резиновый шланг. Использование винилового шланга может быть опасно. При подключении плиты удостоверьтесь, что шланг полностью вошел во входное отверстие плиты, и закрепите его хомутом.
- Вблизи газовой плиты не должны находиться легко воспламеняющиеся предметы.
- Подключение либо отключение баллона производить вдали от источников тепла, искр и легко воспламеняющихся материалов.
- Нельзя использовать прибор в случае его повреждения, плохой работы либо утечки газа.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок.
- Следите за тем, чтобы раскатель на газовой плите был установлен ровно.
- Не устанавливайте плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т. п. поверхностям).
- Не нагружайте плиту массой более 20 кг.
- Запрещается использовать газовую плитку для обогрева помещений.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Не используйте плиту, если давление газа в сети не соответствует давлению, указанному в инструкции по эксплуатации и на шильде прибора!
- Прибор может использоваться только с газом, указанным в технической документации, перевод на другой вид газа запрещен!
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Рекомендуемое дополнительное оборудование.

Для подключения газового баллона к плите необходимо следующее оборудование:

- шланг газовый (внутренний диаметр 9 мм) - 1 штука
- хомут регулируемый 3/4" (12-20 мм) или 7/8" (12-22 мм) - 2 штуки
- редуктор газовый типа РДСГ-2 или РДСГ-1 (в зависимости от типа крепления на газовом баллоне).

Обращаем ваше внимание, что данное оборудование является рекомендуемым.

- Эксплуатация:**
- Перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление газа) настройке прибора (параметры приведены в маркировке). Перевод на другой вид газа (не соответствующий параметрам маркировки) не предусмотрен.
 - При подключении плиты к газовому баллону необходимо применять регулятор давления газа. Регулятор давления, присоединительный шланг и баллон в комплект поставки не входят и приобретаются через торговую сеть отдельно.
 - Перед подачей газа убедитесь, что регуляторы контроля газа находятся в позиции OFF (ByKtl)
 - Откройте клапан безопасности баллона.
 - Нажав на включатель контроля газа, поверните его против часовой стрелки, пока не услышите щелчок розжига. Ваша плита имеет функцию ручного розжига, приблизьте огонь к отверстиям выхода газа и воспламените газ.
 - Для регулировки уровня пламени поворачивайте регулятор в нужном направлении между ON (BKtl) и OFF (ByKtl).
 - После использования установите регулятор контроля газа в позицию OFF(ByKtl).
 - Если пламя горелки при повороте регулятора не зажигается с первого раза, возможно, в шланге, через который подается газ, есть воздух. Верните регулятор контроля газа в позицию OFF. Повторяйте операцию воспламенения, пока в горелке не появится пламя.
 - Возможные неполадки:

Неполадки	Причина	Решение
Плита не горит	Закрыт клапан безопасности. Газовый шланг сложен. Зажонулся газ.	Откройте клапан. Замените или поправьте шланг. Поменяйте газовый баллон.
Запах газа	Утечка газа в трубу. Поврежден шланг. Утечка газа в баллоне.	Свяжитесь с сервисом. Замените шланг. Замените газовый баллон.
Неудовлетворительное горение	Засорена горелка. Горелка находится в неверном положении.	Установите горелку в правильном положении.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ БАЛЛОНА, ЗАКРЫТЬ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ, ОТКРЫТЬ ОКНА И ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЕМ ИЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕМ: НЕ ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ (ВЫКЛЮЧАТЬ) ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И Т.П.!

ВНИМАНИЕ.

- Требования безопасности.**
- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство.
 - Для обеспечения горения, исключения скопления опасных несгоревших газов, в помещении должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.
 - При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открытие окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства). Объем помещения кухни должен быть не менее: - для плит с тремя газовыми горелками - 12 м³ - для плит с четырьмя газовыми горелками - 15 м³
 - Размещение и эксплуатация подключаемых к плите газовых баллонов должны осуществляться в соответствии с действующими на Вашей территории документами в области безопасности и газоснабжения.

- Чистка**
- Содержите плиту в чистоте. Эмалированные поверхности плиты следует мыть мягкой кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать тканью.
 - Не пользуйтесь металлической мочалкой или ножом для удаления загрязнений. Прилипевшую грязь предварительно размочите.
 - Не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхность плиты
 - Чтобы почистить горелки или помсть стол плиты, горелки удобнее снять. Крышки горелок и решетку можно аккуратно почистить металлической мочалкой или тряпкой с мелким абразивным чистящим порошком.

- Хранение и транспортировка**
- Перед хранением убедитесь, что прибор полностью остыл.
 - Выполните все пункты раздела «Чистка».
 - Храните прибор в сухом прохладном месте.
 - Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.
- Назначение прибора:** Плиты предназначены для приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях. Могут применяться для приготовления пищи в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав: металл, пластмасса. **Срок эксплуатации** - 3 года. **Гарантийный срок** - 1 год. **Дата изготовления** товара указана на упаковке. По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайна и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Газовая плита в процессе эксплуатации должна проходить техническое обслуживание в сервисных центрах HOMESTAR, виды технического обслуживания определяются по факту проверки сервисным центром. Периодичность технического обслуживания газового оборудования устанавливается с учетом срока службы, технического состояния и условий его эксплуатации, но не реже одного раза в три года. HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Поставщиком-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: Поставщик-импортер: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Изготовитель: Юнкан Аофэн Электрикал Эплиансес Ко., ЛТД (YONGKANG AOFENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD) Адрес: Но.1, 6 Билдинг, Бицзян Род, Хуку, Гушань Таун, Юнкан, Чжецзян, Китай (NO.1, 6 BUILDING, BIQUAN ROAD, HUKU, GUSHAN TOWN, YONGKANG CITY, ZHEJIANG, CHINA) Страна-изготовитель: Китай.

Модель	HS-1202	HS-1203	HS-1204	HS-1201
Тип топлива	СНГ (сжиженный нефтяной газ)	СНГ (сжиженный нефтяной газ)	СНГ (сжиженный нефтяной газ)	СНГ (сжиженный нефтяной газ)
Размеры, см	57,5*33*9	59,5*32*8,5	54,5*31*9	32*29*10,5
Давление газа	2800 Па	2800 Па	2800 Па	2800 Па
Кол-во конфорок	2	3	4	1
Средний расход газа	260 гр/час	350 гр/час	480 гр/час	130 гр/час
Мощность конфорок	2*3.2 кВт	2*3.2 кВт 1*2.5 кВт	4*3.2 кВт	1*3.2 кВт
Тип розжига	ручной	ручной	ручной	ручной

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR



ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ

HS-1201 / HS-1202 / HS-1203 / HS-1204

HOMESTAR ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Изделие	Плита газовая	Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	1 год	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

HOMESTAR ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Изделие	Плита газовая	Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	1 год	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

HOMESTAR ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Изделие	Плита газовая	Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	1 год	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

