HIPER

Руководство пользователя

Воздушный компрессор HAC2

Уважаемый покупатель!

Спасибо за покупку нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед первым использованием и сохраните его должным образом. Продукция компании постоянно совершенствуется, купленный вами товар может немного отличаться от изображения в начальном руководстве. Большое Вам спасибо!

Технические характеристики

Модель	HAC2
Напряжение:	7.4 В
Макс. давление:	10 бар
Производительность:	10 л/мин
LED подсветка:	да
Auto-stop:	да
Мощность:	70 Вт
Цилиндр:	16 мм
Время работы:	20 мин
Вес:	420гр
Вход для зарядки:	тип-С
Рабочая температура: окружающей среды:	-10ОС ~+45ОС
Длина шланга	135 мм
Параметры:	78 x 44 x 133 мм
Емкость аккумулятора:	2000 мАч
Точность датчика:	+ / 2 psi
Уровень шума и вибрации	
Уровень звукового давления:	72,8 дБ (А)
Погрешность:	+ - 3,0 дБ.
Взвешенный уровень звуковой мощности:	83,8 дБ.
Погрешность:	+ - 3,0 дБ.
Значение вибрации:	2,9 м/с²
Погрешность:	1,5 м/с²

ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, используйте воздушный компрессор и его аксессуары правильно в соответствии с инструкциями. Неправильное использование может привести к повреждению компрессора.
2. Этот продукт не игрушка, не позволяйте детям играть с ним.
3. Литиевая батарея встроена в продукт, она имеет риск возгорания, не перегревайте прибор, не ударяйте, не кладите на прямые солнечные лучи.
4. Температуры хранения и работы окружающей среды продукта не должно быть ниже -10 или выше 45. Чрезмерное охлаждение или перегрев может сократить срок службы продукта и повредить встроенный аккумулятор.
5. Рекомендуется заряжать прибор не реже одного раза в месяц, если он лежит без работы долгое время.
6. Компрессор не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности, пыли и песка, так как это может вывести его из строя.
7. В воздушном компрессоре есть двигатель, который при работе может образовывать искры. Пожалуйста, не используйте его в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде или рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами.
8. Не рекомендуется использовать во время зарядки компрессора.
9. Не оставляйте без внимания работающий компрессор. Не перекачивайте предмет больше его рекомендуемого значения.
10. При накачивании, не направляйте отверстие для накачивания на себя или других, чтобы избежать трам, вызванных потоком воздуха под высоким давлением.
11. Если воздушный насос издает странный звук или температура слишком высока, немедленно выключите его и дайте ему остыть в течение 20 минут до использования.
12. Не модифицируйте и не ремонтируйте продукт самостоятельно, ремонт должен производить квалифицированный персонал.

ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ПРОДУКТА

1. Оснащенный различными аксессуарами, он может широко использоваться для накачивания автомобилей, мотоциклов, велосипедных шин, плавательных колец и всех видов мячей и других предметов.
2. Перезаряжаемый воздушный насос: беспроводная работа.
3. Функция освещения: может использоваться для ночного освещения и предупреждения.
4. Имеет функцию Power Bank: выходная мощность USB, может использоваться в качестве банка зарядки.
5. Электронный дисплей может отображать значение давления воздуха, режим зарядки, уровень заряда батареи.
6. Компрессор и аксессуары удобно хранить в сумке, которая идёт в комплекте поставки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Зарядка

Зарядите прибор перед каждым использованием. Используйте оригинальный кабель USB и блок питания на 5В (приобретается отдельно). Во время зарядки батарея индикатор на компрессоре начнет мигать и перестанет когда заряд будет полным. Полная зарядка аккумулятора занимает около 5 часов.



2. Подключите шланг к накачиваемым предметам в соответствии с их требованиями.

2.1. Накачка автомобильных шин: открыть колпачок ниппеля, ввинтите шланг на ниппель, после окончания накачки открутите шланг и ввинтите колпак ниппеля.

2.2. Используйте насадки для накачивания предметов в соответствии с их требованиями.



3. Включение компрессора: нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течении 2 сек. После того как загорится дисплей вы можете начать работу с компрессором. Если прибор оставить включенным долгое время без работы, то он автоматически выключится через 3 минуты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопка	Инструкция по эксплуатации электронного дисплея
⏻ "Долгое нажатие "Режим"	Удерживайте нажатой кнопку " режим " Нажмите кнопку еще раз на 2 сек, чтобы переключить измерение на Бар
⏻ "Короткое нажатие "Режим"	Короткое нажатие, режим - велосипед «🚲». По умолчанию 0 ", короткое нажатие 45 psi, диапазон регулировки 30-60 psi. Нажмите кнопку «🚲» еще раз, и режим мотоцикл. Значение по умолчанию - 35 psi. Регулируемый диапазон: 25-40 psi. Нажмите еще раз, и выберите автомобильный режим «🚗». Значение по умолчанию - 35 psi. Регулируемый диапазон: 30-45 psi. Нажмите еще раз, и режим баскетбольного мяча «🏀». Значение по умолчанию 8 psi. Регулируемый диапазон: 4-16 psi. Нажмите еще раз. Режим является ручным, и дисплей не отображается. Значение по умолчанию 120 psi. Регулируемый диапазон 9-120 psi. После настройки к указанном выше режиме предварительно установленное значение будет сохранено после прекратного мигания, и дисплей давления воздуха вернется к давлению воздуха текущего объекта, который нужно заполнить.
+ - Клавиша точной настройки для заднего значения	После выбора режима нажмите «+» или «-». Нажмите кнопку «+» или - «один» раз, чтобы каждый раз регулировать давление воздуха на 1 бар. Нажмите и удерживайте «+ " или» - «чтобы постоянно увеличивать или уменьшать давление воздуха. После настройки установленное значение будет сохранено после прекратного свечения, и дисплей давления воздуха вернется к давлению воздуха текущего объекта, который нужно заполнить.
☀ Освещение	Нажмите один раз, и загорится предупреждающий светодиодный индикатор. Нажмите один раз еще раз) и светодиод загорится. Снова нажмите и выключите светодиод.
⏻ * Пуск / стоп	Нажмите кнопку переключателя еще раз, и компрессор начнет накачивать. (Когда объект накачается, компрессор автоматически останавливается.) Еще одно короткое нажатие - и двигатель останавливается. Удерживайте его снова в течение 2 секунд, чтобы выключить его и выключить все вокруг.

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Надувное значение. Категория продукта	Давление	Время (одна шина)
Горный велосипед	30-60 psi	2-3 мин
Дорожный велосипед	100-120 psi	2-3 мин
Мотоцикл	1.8-3.0 бар	4-6 мин
Электро мотоцикл	1.8-3.0 бар	4-6 мин
Автомобильная шина	2.2-2.6 бар	8-12 мин
Баскетбол	7-9 psi	0.5-1 мин
Футбол	8-16 psi	0.6-1 мин
Волейбол	4-5 psi	0.3-0.6 мин
Регби	10-14 psi	0.5-1 мин

* Выходная мощность USB-банка для зарядки USB-выход 5V2A, можно заряжать смартфон, при низком уровне заряда. Необходимо подключить кабель USB к соответствующему выходу на компрессоре.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Хранение:

Выключайте питание после каждого использования. После заряда аккумулятора компрессора прибор может быть горячим. Если компрессор горячий, нужно подождать пока он остынет, а потом можно включить его или убрать в сумку для хранения.

2. Очистка:

Протрите компрессор влажной тканью. Не используйте бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки компрессора.

Общие методы поиска и устранения неисправностей

Общая неисправность	Метод устранения
Прибор не начинает накачивать	Проверить, достаточно ли заряда аккумулятора; Проверить, не превышает ли текущее давление в шине установленное значение.
Медленная скорость накачивания	Проверить, достаточно ли заряда аккумулятора; Проверить, целостность шланга и надежно ли соединение; Проверить наличие проколов в шине и других предметах.
Во время накачивания давление отображается как нулевое	Надувные изделия с низким давлением, такие как воздушные шары, находятся за пределами диапазона измерения оборудования.
Невозможно перестелать давление	Проверьте, находится ли оно в пределах регулируемого диапазона. Режим давления.
Примечание:	Если вышеуказанные действия не привели к положительным результатам, то просим обратиться в авторизированный сервисный центр.

СХЕМА



ИНФОРМАЦИЯ

В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Декларация о соответствии единым нормам ЕС.
Настоящим мы заверяем, что компрессор марки HIPER, модель HAC2 соответствует директиве: 2006/42/ЕС.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Экспечдж скуэр 8 Конкуэт пэйс, Гонконг, Китай.
Производитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
Адрес: Китай, Шэньчжэнь, Лонгганг дистрикт, Инг Тао Эхи Индастриал Парк, Хуанг Ву роад, Бейдиан 1, 3й этаж.
Импортер: ООО "АСБИС", 125445, Россия, Москва г., муниципальный округ Левобережный вн.тер.г., Ленинградское ш., д. 71г, стр. 2, этаж 3, помещ. 20, тел. +7 495 775 06 41

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской. Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: http://www.hiper-power.com

Дата изготовления_____/_____

ДЛЯ ЗАМЕТОК