perfeo

МАТМО

ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: PF-HTC-2

perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры внутри помещения и на улице (2 температуры) и влажности внутри помещения
- Внешний датчик температуры
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Функция будильника
- Отображение температуры: C° /F°
- Отображение max и min температуры и влажности
- Возможность крепление на стену
- Питание: от батареек 1*AAA
- Размер часов: 93x102x20 мм
- Размер кабеля датчика температуры на улице: 140 см
- Высота цифр: время - 10 мм, температура - 14 мм

ДАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

- Диапазон измерения температуры: -50 C° - + 70 C° (-58 F° — + 158 F°)
- Точность измерения температуры: +/- 1 C° (1,8 F°)
- Шаг измерения температуры: 0,1 C° (0,2 F°)
- Диапазон измерения влажности: 10% - 99% RH
- Точность измерения влажности: +/- 5%
- Шаг измерения влажности: 1%

НАСТРОЙКА КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ

Клавиша MODE для переключения между режимами время и будильник. Клавиша ADJ для переключения в режим дата. После бездействия в течении 1 минуты устройство возвращается автоматически в режим Time (время).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батарейки устройство автоматически включится и на

ЖК-дисплее отобразится: 12:00. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы установить минуты. Нажмите ADJ для увеличения значения. Нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке часа. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить формат 12/24 часа, дату и месяц календаря.

НАСТРОЙКА И ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы войти в режим будильника. Затем нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы установить минуты будильника. Нажмите ADJ для увеличения значения. Нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить настройку и перейти к настройке часа. Нажмите ADJ для увеличения значения. Для завершения настройки нажмите кнопку MODE.

В режиме будильника нажмите ADJ, чтобы включить / выключить функцию будильника или повтора будильника.

При срабатывании будильника нажмите любую клавишу, чтобы выключить будильник.

MAX/MIN ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Нажмите кнопку MEMORY, чтобы отобразить запомненный максимум (MAX) и минимальные (MIN) значения температуры / влажности.

«C° / F°» ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку «C° / F°» для переключения температуры C° / F°.

ВНИМАНИЕ

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользо вания.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-HTC-2
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.
Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.
Срок годности – не ограничен.
Срок службы – 3 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте **www.perfeo.ru**

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного о бновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.