

EAC



**Миникомпрессор ручной
аккумуляторный**

модель:

АКА-10/18ЭМ



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Уважаемый потребитель!

При покупке машины ручной электрической (электроинструмента):

- требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.



Перед началом работы электрической машиной изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего срока службы машины.





Помните:
электроинструмент является источником повышенной опасности!




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии с требованиями технических условий изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации машины составляет 2 года со дня продажи её потребителю. В случае выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на машину. Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, полный список которых представлен на сайте: www.interskol.ru





ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. *Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.*

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Термин "электрическая машина" используется для обозначения Вашей машины с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром) или машины с электрическим приводом, работающим от аккумуляторных батарей.

1) Безопасность рабочего места:

а) содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям;

б) не следует эксплуатировать электрические машины в взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров;

с) не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. Отвлечение внимания может привести Вас к потере контроля над машиной.

2) Электрическая безопасность:

а) штепсельные вилки электрических машин (зарядных устройств) должны подходить под розетки. *Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизменных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;*

б) не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. *Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело заземлено;*

с) не подвергайте электрические машины воздействию дождя и не держите их во влажных условиях. *Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током;*

д) Обращайтесь аккуратно со шнуром:

никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины (зарядного устройства) и вытаскивания вилки из розетки. *Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током;*

е) при эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. *Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;*

ф) если нельзя избежать эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). *Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.*

3) Личная безопасность:

а) будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электрической ручной машиной. Не пользуйтесь электрической

ручной машиной, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. *Даже мгновенная невнимательность при работе с электрическими ручными машинами может привести к тяжелому телесному повреждению;*

b) пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. *Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от пыли, перчатки, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений;*

c) принимайте предупредительные меры на случай непреднамеренного пуска. Перед подсоединением к источнику питания и (или) блоку аккумуляторов, при поднятии машины или ее переносе выключатель должен находиться в выключенном положении. *Не держите палец на выключателе в процессе переноса электрической ручной машины и не запинывайте электрическую ручную машину при включенном выключателе — это может привести к несчастному случаю; положении «Включено», это может привести к несчастному случаю;*

d) перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи. *Ключ, оставленный во вращающейся части электрической машины, может привести к травмированию оператора;*

e) при работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. *Это позволит обеспечить лучший контроль над машиной в экстремальных ситуациях;*

f) одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. *Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части;*

g) если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. *Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.*

4) Эксплуатация и уход за электрической машиной:

a) не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. *Лучше и безопаснее выполнять электрической машиной ту работу, на которую она рассчитана;*

b) не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не включает или не выключает). *Любая электрическая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;*

c) отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением ее на хранение. *Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электрической машины;*

d) храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. *Электрические машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей;*

e) обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте электрическую машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. *Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической машины;*

f) храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. *Режущие ин-*

струменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими легче управлять;

г) используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

5) Эксплуатация и уход за аккумуляторной машиной:

а) перезарядку следует осуществлять, используя зарядное устройство, указанное изготовителем. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи;

б) питание машин следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести к повреждениям и пожару;

с) если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут замкнуть контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар;

д) в случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи; избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИНИКОМПРЕССОРОМ

а) При накачивании изделий надежно подсоединяйте пневматический патрон, переходник и клапан. Невыполнение этого требования может привести к повреждению накачиваемого изделия, шланга, пневматического патрона или переходника, а также к травме оператора.

б) Сбрасывайте давление воздуха медленно. При отсоединении шланга после накачивания изделия крепко держите изделие, шланги пневматический патрон. Накачиваемое изделие, пневматический патрон или переходник могут отскочить под воздействием выходящего воздуха и нанести травму.

с) Не превышайте максимальное давление накачивания изделия. В противном случае это может привести к повреждению инструмента или накачиваемого изделия либо к получению травмы.

д) Во время работы не допускайте превышения максимального выходного давления инструмента. Превышение максимального выходного давления инструмента может привести к разрыву накачиваемого изделия или инструмента.

е) Накачивайте только те изделия, возможность накачивания которых предусмотрена производителем (например, шланг, спортивный мяч или небольшую трубу для плавания. Накачивание других изделий может привести к их повреждению и получению травмы.

ф) При накачивании изделий проверяйте показания манометра, состояние инструмента и изделия и проверяйте, нет ли утечек воздуха. В противном случае возможно повреждение инструмента или накачиваемого изделия либо получение травмы.

г) При переносе инструмента держите его за ручку. Не держите инструмент за шланг и не тяните за него. Инструмент может быть поврежден и стать причиной травмы.

h) После накачивания изделий проверьте давление воздуха надежным и откалиброванным измерительным оборудованием. Показания манометра на инструменте следует считать ориентировочными.

и) После непрерывной эксплуатации инструмента в течение 5 минут отключите инструмент и дайте ему остыть 5 минут. Строго соблюдайте требования в отношении максимального времени непрерывной работы инструмента. *Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и получению травмы.*

ж) Не используйте инструмент на песчаной или пыльной поверхности. *Посторонние предметы могут попасть внутрь инструмента и стать причиной неисправности.*

з) Не направляйте шланг выпускным концом на себя или других людей. *Вылетающие объекты могут причинить травму. Причины отдачи и соответствующие предупреждения:*

3

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

а) Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания. Не замыкайте клеммы батареи накоротко. *Короткое замыкание может привести к возгоранию или взрыву и нанести серьезный вред окружающим.*

б) Защищайте аккумулятор от воздействия высоких температур, сильного солнца и огня. Нагрев свыше 130°C может вызвать взрыв. *Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу.*

в) При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. Вытекающая жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам. При случайном контакте промойте водой с мылом места контакта. Если эта жидкость попала в глаза, то дополнительно обратитесь к врачу. *Зарядное устройство, предусмотренное для определённого вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.*

г) Применяйте в машинах только предусмотренные для неё аккумуляторы. *Использование других аккумуляторов может привести к травмам и опасности пожара.*

д) Не замыкайте клеммы аккумуляторной батареи накоротко. Неиспользуемую аккумуляторную батарею держите на удалении от металлических предметов (скрепок, ключей, гвоздей, шурупов, монет и пр.), которые могут замкнуть клеммы батареи друг на друга. *Короткое замыкание клемм может привести к возгоранию или взрыву и нанести серьезный вред окружающим.*

е) Не пользуйтесь повреждённой или изменённой аккумуляторной батареей. *Повреждённые или изменённые аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и приводить к пожару или взрыву либо создавать опасность телесных повреждений.*

ж) Использование способов зарядки, не предусмотренных настоящим руководством, может стать причиной поломки батареи или травмы пользователя.

з) Не оставляйте на длительное хранение аккумуляторные литий-ионные батареи в разряженном состоянии. *Это может привести к потере ёмкости батареи и выходу её из строя.*

и) Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке составляет от +5°C до +40°C. Запрещается производить зарядку батареи при отрицательной температуре окружающей среды.

й) После окончания процесса зарядки на оставляйте батарею надолго подключенной к зарядному устройству. *Это может привести к перегреву батареи и нарушению герметичности элементов.*

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ

Миникомпрессор ручной аккумуляторный АКА-15/18ЭМ, марки «ИНТЕРСКОЛ» соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза:

ТР ТС № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС № 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Документы, подтверждающие соответствие продукции, размещены на сайте www.interskol.ru.

Изготовитель:

«Shanghai Joye Import and Export Co., Ltd.»

200030, Shanghai, Xuhui, North Caoxi road, 398, City Gateway Plaza, # 2102, PRC..

Уполномоченное лицо:

ООО «КЛС-Трейд»

Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, помещ. 25

Дата изготовления: см. маркировку изделия.

Сделано в Китае.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Миникомпрессор ручной аккумуляторный (далее по тексту «насос») предназначен для накачивания шин, спортивных мячей или небольших матрацев и кругов для плавания. Насос предназначена для бытового применения. Любое другое использование насоса категорически запрещается.



ВНИМАНИЕ! Насос имеет автономный источник питания - аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данной инструкцией.

1.2. Насос может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

1.3. Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации насоса.

1.4. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию насоса изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на его эффективную и безопасную работу.

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения приведены в таблице №1

Таблица №1

	Прочтите руководство по эксплуатации
	Внимание! Опасность
	Знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС
	Утилизируйте отходы
	Не бросайте батарею в водоёмы
	Не бросайте батарею в огонь
	Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Напряжение, В

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице №2

Таблица №2

Наименование параметра	АКА-10/18ЭМ
Номинальное напряжение, В ~	18
Номинальный ток, А	8,0

Максимальное давление воздуха, кПа	1050
Режим работы (работа/перерыв), мин	повторно-кратковременно 5/5 (S3)
Габаритные размеры насоса, мм	280x180x80
Масса, кг	0,95
Длина шланга, м.	0,8
Эквивалентный уровень звукового давления, Lpa, дБ(А)	70
Эквивалентный уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(А)	80
Коэффициент неопределенности, дБ	<2,5
Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения ah, м/с ²	3
Коэффициент неопределенности, м/с ²	1,5
Назначенный срок службы, лет	3
Назначенный срок хранения*, лет	5
Батарея аккумуляторная	арт.2400.120(121)

*Назначенный срок хранения (срок с даты изготовления до продажи изделия пользователю).
Указанные в таблице батареи взаимозаменяемы.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация насоса приведена в таблице №3

Таблица № 3

Артикул	748.0.0.70	748.2.2.70
Миникомпрессор ручной аккумуляторный	1 шт	1 шт
Батарея аккумуляторная	-	2 шт
Устройство зарядное*	-	1 шт
Переходник конический	1 шт	1 шт
Переходник универсальный	1 шт	1 шт
Игла для спортивного мяча	1 шт	1 шт
Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности	1 шт	1 шт
Гарантийный талон	1 шт	1 шт
Упаковка индивидуальная	1 шт	1 шт

* Запрашивается опционально.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 ОБЩИЙ ВИД НАСОСА

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 - Дисплей с экраном и кнопками управления | 9 - Муфта быстрозажимная |
| 2 - Выключатель насоса | 10 - Держатель переходников |
| 3 - Кнопка выбора давления | 11 - Щели воздухозаборные |
| 4 - Выключатель освещения | 12 - Шланг |
| 5 - Кнопки установление цифрового значения | 13 - Клипсы для крепления шланга |
| 6 - Корпус насоса | 14 - Адаптер прикуривателя, 12В |
| 7 - Батарея аккумуляторная | 15 - Зарядное устройство |
| 8 - Светодиод локального освещения | 16 - Предохранитель |

5.1.1 Насос состоит из привода, представляющего собой коллекторный электродвигатель постоянного тока, размещённого в пластмассовом обрешиненном корпусе (6), и компрессора в алюминиевом корпусе. Шланг (12) с быстрозажимной муфтой (9) установлен на выходном штуцере компрессора. Верхняя часть корпуса является рукояткой, на которой расположен дисплей с экраном и кнопками управления (1). В задней части рукоятки размещен разъём

подключения аккумуляторной батареи (7). На корпусе над штуцером установлен светодиод локального освещения (8). Миникомпрессор опирается на две широкие опоры, имеющие специальные накладки противоскольжения.

Шланг крепится специальными клипсами (13) которые расположены на поверхности корпуса. Переходники расположены в держателе (10) на корпусе. Насос может подключаться к бортовой сети автомобиля 12В через адаптер (14).

5.1.2 Подключите муфту (9) к ниппелю шины и нажмите кнопку (3), чтобы считать текущее давление в шине на манометре.

Нажмите кнопку (4) для выбора единиц измерения давления: psi, кра, bar, kg/cm².

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы отрегулировать заданное давление:

- нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы быстро отрегулировать рабочее давление;
- коротко нажмите кнопку «+» или «-», чтобы отрегулировать заданное рабочее давление.

Примечание: увеличение за одно нажатие на 0,05bar и kg/ cm², 1 psi, 5кра.

Заданное значение давления будет установлено через три секунды.

Нажмите кнопку (3) для включения насоса. Когда давление достигнет заданного значения, насос выключится автоматически.

Для включения лобового освещения нажмите кнопку (4).

И нажмите кнопку (4) еще раз, светодиод локального освещения начнет мигать.

Примечание: допуск накачки составляет ± 2 psi. После использования насоса в течении 10 мин. требуется время охлаждения 5 мин.

5.1.3 Чтобы сбросить единицы измерения давления в шинах, нажмите (3) для повторного выбора после установки заданного значения давления.

Цифровой манометр запоминает заданную единицу измерения и значение последней операции.

Если насос не используется, он автоматически отключится через 60 секунд.

Максимальное давление составляет 150 psi (1050 кПа/кра).

5.1.4 Процесс зарядки.

Зарядку аккумуляторной батареи следует производить с помощью внешнего зарядного устройства.

Порядок зарядки аккумуляторной батареи см. в Руководстве по эксплуатации зарядного устройства.

Насос имеет функцию автоматического отключения при критическом разряде батареи.

5.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5.2.1. Вы можете накачивать небольшие изделия, например спортивный инвентарь. Для накачивания спортивных мячей используйте иглу. Для накачивания кругов для плавания используйте конический переходник.

5.2.2. При недостаточном освещении, можете использовать насос как фонарь, так же для подачи светового сигнала для привлечения внимания.

5.3. ЗАЩИТЫ НАСОСА

В насосе предусмотрены системы защиты. Они автоматически отключают питание. Эти функции служат для продления срока службы насоса и аккумулятора. Насос автоматически отключится в указанных далее случаях.

1. Защита срабатывает в случае слишком высокого потребления тока в текущем режиме эксплуатации. В этом случае выключите насос и прекратите работу из-за которой произошла перегрузка. Затем включите насос для перезапуска и снизьте нагрузку.

2. Защита от перегрева срабатывает в случае перегрева насоса или аккумулятора. О срабатывании сигнализирует мигание индикатора. В этом случае дайте насосу и аккумулятору остыть перед повторным включением.

3. Защита от переразряда срабатывает, когда уровень заряда аккумулятора становится низким. В этой ситуации извлеките аккумулятор из насоса и зарядите его.

6.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА НЕОБХОДИМО:

- осмотреть насос и убедиться в его комплектности и отсутствии внешних повреждений;
- после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать насос при комнатной температуре до полного высыхания конденсата;
- наружные поверхности насоса нужно протереть насухо ветошью.

6.2. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**6.2.2 Установка АКБ**

Используйте только оригинальные литий-ионные аккумуляторы с напряжением, указанным на заводской табличке вашего насоса. Использование других батарей может привести к травмам и создать опасность пожара. Вставьте заряженную батарею в ручку до щелчка замков крепления батареи (7).

Отображение состояния АКБ на насосе:

Состояние заряда АКБ отображается на шкале индикатора на дисплее.

6.2.3 Порядок зарядки батареи.

Зарядку аккумуляторной батареи следует производить с помощью внешнего зарядного устройства, поставляемого отдельно от насоса. Технические параметры ЗУ приведены в таблице №4.

Таблица №4

Технические параметры	Значения
Напряжение питания, В~	220
Номинальное напряжение вторичной цепи, В---	21,5
Максимальный ток вторичной цепи, А	2,2

Порядок зарядки аккумуляторной батареи см. в Руководстве по эксплуатации зарядного устройства.



Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторной батареи. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

6.2.4 Насос так же может быть подключен к бортовой сети питания автомобиля через адаптер 12В (14).

Адаптер имеет стандартный разъем подключения к розетке (прикуривателю) автомобиля 12В. Если насос не включается, необходимо проверить целостность предохранителя (см. рис.8)

6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА:

Внимание! Обязательно выключайте насос перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи.

1. Откройте зажим муфты (9) см. рис.3.

2. Вставьте переходник в муфту см. рис.6 и рис.7 для накачивания инвентаря, или соедините её к ниппелю шины автомобиля.

3. Накачайте шину, нажав на клавишу выключателя проверяя при этом состояние шины.

Примечание: При накачивании круга для плавания на манометре не будет отображаться точное значение, поскольку давление в круге не превышает 20 кПа. Поэтому не ориентируйтесь на значение на манометре, а проверяйте состояние самого круга.

6.3.1 Использование манометра

Если к насосу подсоединено накачиваемое изделие, давление воздуха в нем будет отображаться на шкале экрана дисплея (1) при включении насоса. Если к насосу ничего не подключено, на манометре будет отображаться значение «0». Вы можете установить значение давления воздуха на манометре. Чтобы изменить единицы измерения, нажмите кнопку выбора единиц. Чтобы увеличить значение давления, нажмите кнопку увеличения (+). Чтобы умень-

шить значение давления, нажмите кнопку уменьшения (-). Значение давления можно выбирать в диапазоне от 20 кПа до 1030 кПа.

6.4 Включение светодиода локального освещения

Нажатием кнопки включения (4) локального освещения загорается светодиод (8) непрерывным светом. При повторном нажатии кнопки светодиод освещает прерывисто для подачи светового сигнала. При последующем нажатии кнопки выключателя гаснет.

6.6 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

- отсоедините аккумуляторную батарею от насоса;
- очистите насос и её дополнительные принадлежности от пыли и грязи.



Внимание! Для удаления пыли с линзы лампы используйте сухую ткань. Не допускайте возникновения царапин на линзе лампы, так как это приведет к снижению освещенности.

7 ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Указанный в настоящем руководстве уровень шума и вибрации измерен по методике, установленной соответствующим стандартом, и может быть использован для сравнения. Однако если насос будет использована для выполнения других работ, не рекомендованным настоящим руководством, или с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, а также, если техническое обслуживание насоса производится не должным образом, то уровень вибрации может быть выше.

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатной ситуации, такой как резкое повышение температуры, появления запаха гари, дыма или пламени, немедленно выключите насос и отсоедините от источника питания.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Насос не включается.	Разряжена аккумуляторная батарея.	Установить заряженную батарею.
	Неисправен выключатель.	
	Неисправен электродвигатель.	Обратиться в мастерскую.
Повышенный шум редуктора.	Износ/поломка деталей редуктора.	
Батарея не набирает необходимый заряд.	Снижение ёмкости батареи..	Заменить батарею.
Батарея не заряжается, индикатор не горит.	Неисправность зарядного устройства или батареи.	Обратиться в мастерскую.



Внимание! Все виды ремонта и технического обслуживания насоса должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских. При ремонте насоса должны использоваться только оригинальные запасные части.

9 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Насос необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуется хранить насос в фирменной упаковке, при температуре окружающей среды от 0°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Транспортируйте насос в фирменной упаковке. Перед помещением насоса в упаковку снимите рабочий инструмент и аккумуляторную батарею. Транспортировка должна осуществляться

ся при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

Реализация насоса может осуществляться через розничную торговую сеть по общим правилам торговли непродовольственными товарами, а также на условиях прямых поставок оптовым покупателям.

10**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ**

Для эффективной и безопасной работы насоса используйте только те принадлежности и инструмент, которые рекомендованы поставщиком (изготовителем). Каталог данных материалов можно найти на официальном сайте ТМ «ИНТЕРСКОЛ».

11**УТИЛИЗАЦИЯ**

Насос, выработавший установленный срок эксплуатации, подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой эксплуатируется насос.

ООО «КЛС-Трейд»

141402, Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская,
д.29, помещ. 25

748.00.01.01.00Р

В:17042024