

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАГНИТОЛА ДИСКОВАЯ
H-CD3300



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдерживать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (RMS): 2x1.2 Вт

Режимы работы:

Режим воспроизведения CD

Режим Bluetooth

Режим FM-радио

Режим AM-радио

Режим Аудиовход

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.3

FM-тюнер (64 – 108 МГц)

AM-тюнер (522 – 1620 МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

АС-разъем (для питания устройства)

Поддерживаемые аудиоформаты: Audio CD

Жидкокристаллический дисплей

Поддержка носителей CD/CD-R/CD-RW

Количество динамиков: 2

Размер динамиков: 3"

Питание: 220-240 В, 50/60 Гц

Питание от батареек тип UM-2/LR14: 6 шт*

Материал: пластик

Размер устройства: 205 x 229 x 136 мм

Вес устройства: 1.07 кг

Вес комплекта: 1.15 кг

*Батарейки в комплект не входят

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Магнитола дисковая H-CD3300

Кабель питания

Руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Отсек для диска
2. Динамик
3. Повтор 1 аудиофайла (REP) / Повтор всех аудиофайлов в папке (REP ALL) / Случайное воспроизведение аудиофайлов (RAND) – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
4. Порядок воспроизведения аудиофайлов – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
5. Остановка воспроизведения – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
6. Дисплей
7. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
8. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
9. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
10. Аудиовход (3.5 мм)
11. Регулятор громкости
12. Ручной поиск радиостанций – прокрутка регулятора в режимах FM-радио и AM-радио
13. Переключение режимов (Режим воспроизведения CD / Bluetooth, AM-радио, FM-радио, OFF – выключение устройства)
14. АС-разъем (для питания устройства)
15. Батарейный отсек
16. Телескопическая антенна

Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режимах FM-радио и AM-радио
Перемотка внутри аудиофайла назад – длительное нажатие (2 секунды) в режиме воспроизведения CD
Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режимах FM-радио и AM-радио
Перемотка внутри аудиофайла вперед – длительное нажатие (2 секунды) в режиме воспроизведения CD

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите кабель питания к розетке переменного тока электросети. Либо вставьте 6 батареек типа UM-2/LR14 в батарейный отсек (15).

Примечание: устройство работает только от электросети или от батареек. При использовании батареек требуется отключить сетевой кабель от устройства.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства подключите кабель питания к розетке переменного тока электросети. Устройство включится автоматически. Либо вставьте 6 батареек типа UM-2/LR14 в батарейный отсек (15) для автономной работы устройства. Устройство включится автоматически.

Для выбора режима воспроизведения (CD / Bluetooth, AM-радио, FM-радио) используйте кнопку (13) на устройстве.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ CD
- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ AM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД

Переключение режимов осуществляется переключением кнопки (13).

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ CD

1. Переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в положение «CD/BT».
2. Поместите CD/CD-R/CD-RW диск в отсек для диска (1).
3. Начните воспроизведение аудиофайлов на устройстве с помощью кратковременного нажатия кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7). На дисплее отобразится номер текущего аудиофайла, а значок воспроизведения будет непрерывно гореть.
4. Для временной остановки воспроизведения аудиофайла повторно кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7). Значок воспроизведения на дисплее начнет мигать.
5. Для остановки воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку «Остановка воспроизведения» (5). На дисплее отобразится общее количество аудиодорожек, записанных на диск.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на устройстве.
7. Для перемотки внутри аудиофайла назад или вперед используйте длительное нажатие (более 2 секунд) кнопок «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9).
8. Для повтора 1 аудиофайла кратковременно нажмите кнопку (3). На дисплее отобразится «REP». Для повтора всех аудиофайлов в папке повторно кратковременно нажмите кнопку (3). На дисплее отобразится «REP ALL». Для случайного воспроизведения аудиофайлов повторно кратковременно нажмите кнопку (3). На дисплее отобразится «RAND». Для возврата к воспроизведению в обычном режиме кратковременно нажмите кнопку (3) ещё раз.
9. При необходимости регулятор громкости (11) на устройстве измените уровень громкости.

10. Для переключения устройства в другой режим переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в необходимое положение.

Порядок воспроизведения аудиофайлов в режиме воспроизведения CD

Вы можете выбрать до 20 аудиофайлов для воспроизведения в любой последовательности.

1. Для остановки воспроизведения временно нажмите кнопку «Остановка воспроизведения» (5).
2. Кратковременно нажмите кнопку «Порядок воспроизведения аудиофайлов» (4), на дисплее замигает «PROG» и отобразится «P01».
3. Кратковременно нажмите кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) или «Следующий аудиофайл» (9) для выбора аудиофайла, который вы хотите добавить в список воспроизведения.
4. Кратковременно нажмите кнопку «Порядок воспроизведения аудиофайлов» (4) для сохранения аудиофайла в списке воспроизведения. Затем на дисплее замигает номер следующего аудиофайла (например, «P02»).
5. Повторите шаги 3 и 4, пока сохранение не завершится.
6. Кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7), чтобы начать воспроизведение с первого аудиофайла в списке воспроизведения. После воспроизведения всех сохранённых аудиофайлов воспроизведение остановится.
7. Для остановки воспроизведения сохранённого списка временно нажмите кнопку «Остановка воспроизведения» (5). Повторно нажмите данную кнопку, чтобы очистить список воспроизведения.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в положение «CD/BT».
2. Активируйте Bluetooth на устройстве с помощью длительного нажатия (2 секунды) кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7).
3. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
4. В списке доступных устройств найдите «H-CD3300» и подключитесь к нему.
5. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или временно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве.
7. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на устройстве.
8. Для остановки и продолжения временно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве.
9. При необходимости регулятором громкости (11) на устройстве измените уровень громкости или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Для переключения устройства в другой режим переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в необходимое положение.

РЕЖИМ FM-РАДИО, AM-РАДИО

1. Переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в положение «FM» или «AM».
2. Для ручного поиска всех радиостанций воспользуйтесь прокруткой регулятора (12). Номер радиостанции отобразится на дисплее устройства.

3. Для ручного сохранения радиостанций также воспользуйтесь прокруткой регулятора (12) и выберите подходящую радиостанцию. Затем длительно (более 2 секунд) нажмите кнопку «Порядок воспроизведения аудиофайлов» (4). На дисплее устройства начнёт мигать номер радиостанции «P01». Для выбора желаемой радиостанции продолжайте прокручивать регулятор (12). Кратковременно нажмите кнопку «Порядок воспроизведения аудиофайлов» (4), и желаемая радиостанция сохранит ваш любимый номер «PXX». Устройство может помнить 30 радиостанций в каждом диапазоне. Для сохранения большего количества радиостанций повторно выполните вышеуказанные шаги.

4. Для автоматического сохранения радиостанций длительно (2 секунды) нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7). Доступные диапазоны частот FM-радио: 64 МГц-108 МГц, AM-радио: 522 кГц-1620 кГц.
5. После завершения поиска радиостанций временно нажмите кнопки «Предыдущая радиостанция» (8) и «Следующая радиостанция» (9) для перехода на предыдущую или следующую радиостанцию соответственно.
6. При необходимости регулятором громкости (11) измените уровень громкости.
7. Для перехода устройства в беззвучный режим временно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
8. Для переключения устройства в другой режим переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в необходимое положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Для улучшения приема в диапазоне FM выдвиньте телескопическую антенну на нужную длину и отрегулируйте угол ее наклона. Устройство также оснащено высокочувствительной встроенной ферритовой антенной для приема радиосигналов в диапазонах AM. Чтобы улучшить прием, поворачивайте устройство.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-CD3300 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в положение «CD».
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу источника звука (плеера, смартфона, планшета).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к аудиовходу (10).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
6. При необходимости регулятором громкости (11) на устройстве измените уровень громкости или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для переключения устройства в другой режим переведите кнопку «Переключение режимов» (13) на устройстве в необходимое положение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Диск не воспроизводится.

Решение:

- В устройство не загружен диск. Загрузите в устройство диск.
- Диск поцарапан или загрязнен. Замените или почистите диск.
- Диск, загруженный в устройство, не содержит записей или не был финализирован. Используйте финализированные диски CD-R.

Проблема: При воспроизведении пропускаются дорожки.

Решение:

- Устройство находится в режиме воспроизведения в запрограммированном порядке. Перейдите в обычный режим воспроизведения.
- Диск поврежден или загрязнен. Замените или почистите диск.

Проблема: Отсутствует питание.

Решение:

- Проверьте подключение кабеля питания к розетке переменного тока электросети.
- Проверьте соблюдение полярности при установке батарей. При необходимости замените.

Проблема: Низкое качество приема радиосигнала.

Решение:

- Антенна не отрегулирована. Отрегулируйте длину антенны и её положение.
- Скорректируйте настройку на радиочастоту.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует на действия пользователя.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устранили все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству по технологии Bluetooth.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунъе Да Ша, дом 4, улица Гунъе Лю, район Наньшань, город Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.24

