

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КУХОННАЯ МАШИНА HYM-S8591



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION



Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение	4
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Схема прибора	5
Подготовка к эксплуатации	6
Эксплуатация	6
Панель управления	7
Блендер	9
Мясорубка	9
Рекомендации по использованию	10
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	11
Очистка и уход	11
Правила и условия монтажа	12
Транспортировка и хранение	12
Реализация.....	12
Утилизация.....	12
Гарантийный талон	13

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до окончания установки.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и без присмотра ответственных за их безопасность лиц.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте чашу.
- Не включайте миксер без помещенных в емкость продуктов.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70 °С.
- В случае попадания в моторный блок посторонних предметов незамедлительно отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки. Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Перед запуском блендера убедитесь, что он установлен корректно и зафиксирован. По завершении работы блендера, отключите прибор от электросети и снимите чашу с прибора.
- Чаша блендера вмещает в себе 1.5 л жидкости. Не превышайте этот объем.
- Перед запуском убедитесь, что крышка блендера плотно закрыта. Не снимайте крышку во время работы блендера.
- Время непрерывной работы блендера не должно превышать 3 минуты.
- Не просовывайте пальцы в мясорубку.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кухонная машина предназначена для механизации основных процессов переработки продуктов: перемалывания, взбивания и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1500 Вт
- Объём чаши: 5.5 л
- Электронное управление
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Насадка – блендер:
 - о Материал чаши – стекло
 - о Объём чаши – 1.5 л
- Насадка – мясорубка:
 - о Материал – алюминий
 - о 3 перфорированных диска для фарша
- Степень влагозащиты: IP20
- Длина кабеля питания: 1 м
- Размеры прибора: 380 x 180 x 550 мм
- Вес прибора: 7 кг
- Цвет: чёрный/серебристый




Класс защиты от поражения электрическим током: I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кухонная машина HYM-S8591
- Чаша 5.5 л
- Защитная крышка для чаши
- Насадка-венчик
- Насадка-крюк
- Насадка-лопатка
- Насадка-блендер
- Насадка-мясорубка
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

1. Шпиндель для смены насадок
2. Ручка фиксации моторного отсека
3. Кабель питания
4. Чаша
5. Насадка-крюк для замешивания теста
6. Насадка-лопатка
7. Насадка-венчик
8. Крышка чаши
9. Передняя крышка
10. Задняя крышка
11. Панель управления



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поверните ручку фиксации моторного отсека (Рис. 1) и поднимите моторный отсек до фиксации (Рис. 2).
2. Закрепите крышку чаши на моторном отсеке.
3. Поместите чашу на базу и поверните её по часовой стрелке до фиксации (Рис. 3).
4. Прикрепите к шпинделю нужную насадку, надавите и поверните её до фиксации (Рис. 4 и Рис. 5).
5. Добавьте в чашу миксера ингредиенты. Обратите внимание, что максимальное количество ингредиентов не должно превышать 1.5 кг, а минимальное количество ингредиентов должно быть не менее 0.15 кг.
6. Опустите моторный отсек с помощью ручки фиксации моторного отсека (Рис. 6).
7. Подключите прибор к электросети.
8. С помощью кнопок на дисплее установите необходимое время и скорость замешивания. Поверните регулятор скорости, чтобы начать работу.
9. По окончании работы, верните регулятор скорости в положение «0», вытащите вилку из розетки.
10. Поверните ручку фиксации моторного отсека до упора, чтобы поднять моторный отсек.
11. Извлеките чашу.
12. Извлеките приготовленную смесь из чаши с помощью лопаточки или вылейте в специально приготовленный контейнер.
13. Очистите чашу и насадки в мыльной воде.




рис. 1




рис. 2




рис. 3




рис. 4




рис. 5





рис. 6

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Замес теста
2. Замешивание
3. Взбивание
4. Мясорубка
5. Блендер

6. Подъём теста
7. Время
8. Скорость/температура
9. Кнопка включения
10. Своя программа

11. Кнопка «Настройка»
12. Кнопка «+»
13. Кнопка «-»
14. Кнопка «Старт/Пауза»

Включение и выключение прибора

1. При подключении прибора к электросети нажмите кнопку включения, чтобы прибор вошел в режим ожидания.
2. Нажмите на иконку необходимой программы, затем нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
3. При долгом нажатии кнопки включения прибор перестает работать, дисплей гаснет. Снова нажмите кнопку включения, чтобы активировать прибор и войти в режим ожидания.
4. При бездействии в течение 30 минут, дисплей погаснет автоматически. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы войти в режим ожидания.

Настройка времени, скорости и температуры

1. После выбора программы нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время работы прибора. Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы задать необходимое значение.
 - Если время не было установлено, при старте программы индикатор на дисплее начнет подсчет времени работы прибора.
 - Если время было установлено, при старте программы индикатор на дисплее начнет обратный отсчет времени работы прибора.
2. После установки времени нажмите кнопку «Настройка», чтобы настроить скорость/температуру. Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы задать необходимое значение. Диапазон скоростей 0–11, температур — 25 °C–45 °C.

Особенности работы

- При выборе программы «Своя программа» загорается индикатор «DIY», «Время» и «Скорость». Чтобы изменить скорость во время работы, нажимайте кнопки «+» и «-».
- При выборе любой другой программы её индикатор начинает мигать, загораются индикаторы «Время» и «Скорость».
- При выборе программы «Подъем теста» её индикатор начинает мигать, загораются индикаторы «Время» и «Температура». Чтобы изменить температуру во время работы, нажимайте кнопки «+» и «-».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить текущую программу с сохранением заданных настроек. Снова нажмите «Старт/Пауза», чтобы возобновить работу прибора.
- В случае нарушения фиксации моторного отсека прибор приостанавливает работу, сохраняя информацию о текущей программе (время, скорость/температура). Зафиксируйте моторный отсек, чтобы прибор продолжил работу.

Программы


1. Своя программа: скорость и время устанавливаются пользователем.
2. Замес теста: скорость по умолчанию — 3, время — 5 минут. В течение первых 30 секунд прибор работает на скорости 1, следующие 30 секунд скорость меняется на 2, и оставшиеся 4 минуты на скорости 3 (после 1 минуты работы скорость можно настроить в диапазоне 1–4).
3. Замешивание: скорость по умолчанию — 3, время — 5 минут. В течение первых 5 секунд прибор работает на медленной скорости, затем ускоряется до 3 на оставшееся время (скорость можно настроить в диапазоне 3–9).

4. Взбивание: скорость по умолчанию — 11, время — 3 минуты. В течение первых 5 секунд прибор работает на медленной скорости, затем ускоряется до 11 на оставшееся время (скорость можно настроить в диапазоне 9–11).
5. Мясорубка: скорость по умолчанию — 6, время — 3 минуты. В течение первых 5 секунд прибор работает на медленной скорости, затем ускоряется до 6 на оставшееся время (скорость можно настроить в диапазоне 5–9).
6. Блендер: скорость по умолчанию — 11, время — 3 минуты. В течение первых 5 секунд прибор работает на медленной скорости, затем ускоряется до 11 на оставшееся время (скорость можно настроить в диапазоне 9–11).
7. Подъём теста: время по умолчанию — 60 минут, температура — 38 °C. Температуру можно настроить в диапазоне 25 °C–45 °C.

БЛЕНДЕР

Установка блендера

1. Снимите заднюю крышку кухонной машины.
2. Закрепите крышку на чаше блендера.
3. Установите замочный цилиндр на крышку чаши и закрутите его.
4. Установите чашу на основание и зафиксируйте её круговым движением.



Шаг 1

Шаг 2


Шаг 3

Шаг 4


Разборка блендера

1. Отключите прибор от электросети.
2. Открепите чашу от основания круговым движением.
3. Снимите замочный цилиндр.
4. Держась за ручку блендера одной рукой, придерживайте чашу другой, чтобы вылить смесь из чаши.

МЯСОРУБКА



1. Установите лезвие (6) на спираль (4). Поверх лезвия установите резак (7). Поместите спираль в корпус (3) и закрепите конструкцию замком (5).
2. Снимите переднюю крышку с кухонной машины.
3. Нажмите кнопку извлечения в передней части прибора, вставьте корпус мясорубки в разъем и зафиксируйте его круговым движением против часовой стрелки.
4. Установите лоток мясорубки (2) на верхнюю часть её корпуса.
5. Подключите прибор к электросети. Настройте скорость или выберите программу «Мясорубка». Сложите нарезанное мясо в лоток и поочередно бросайте кусочки в мясорубку. Используйте толкатель (1), чтобы аккуратно проталкивать мясо вглубь корпуса.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использовать	Изображение	Скорости	Время (мин)	Максимальное кол-во ингредиентов	Назначение
Крюк		1-3	3-6	1000 г муки 538 г воды	Тяжелые смеси (тесто для хлеба или печенья)
Лопатка		2-4	3	660 г муки 840 г воды	Средние тяжелые смеси (тесто для блинов)
Венчик		5-6	3-6	3 яичных белка и 200 г сахара	Легкие смеси (например, крем, яичный белок)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Решение
Прибор не включается.	- Убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке. - Проверьте положение кнопки фиксации моторного отсека. - Если прибор работал дольше 6 минут без перерыва, подождите, пока прибор остынет.
Скрежет в чаше во время использования.	- Проверьте, правильно ли установлена чаша. - Проверьте, правильно ли установлены насадки.
Крышка неплотно прилегает к чаше.	- Убедитесь, что крышка чаши установлена правильно. - Убедитесь, что чаша зафиксирована правильно.
Прибор не работает на определенной скорости.	- Убедитесь, что отметка на регуляторе скорости соответствует рисунку скорости на корпусе. - Выключите прибор и снова включите.
Прибор сдвигается с места во время использования.	- Проверьте, не выпали ли противоскользящие ножки. - Убедитесь, что прибор размещен на гладкой и плоской поверхности.
Кнопка фиксации моторного отсека не вернулась на место после установки чаши и крышки.	- Убедитесь, что крышка установлена правильно. - Проверьте, правильно ли установлена чаша.

ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.
- В случае поломки не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде.
- Перед сборкой прибора, тщательно сушите принадлежности.
- Перед повторным использованием смажьте чашу растительным маслом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемые покупатели!

При оформлении покупки приобретёте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных выше условий, Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производящей людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3			Отрывной талон 2			Отрывной талон 1		
Дата поступления			Дата поступления			Дата поступления		
Дата выполнения			Дата выполнения			Дата выполнения		
Характер ремонта			Характер ремонта			Характер ремонта		
Сервисный центр:			Сервисный центр:			Сервисный центр:		
Прибор принял, претензий не имею			Прибор принял, претензий не имею			Прибор принял, претензий не имею		
Подпись			Подпись			Подпись		



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Санлида Электрикал Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Шэньчжэнь, Аилян Комьюнити, Чжанбей роуд, Лунчэн стрит 212, стр. 1, 3-й этаж

Sanlida Electrical Technology Co., Ltd

Address: 3rd floor, No. 1 Building, No. 212, Zhangbei Road, Ailian Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4
Сделано в Китае

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указана на сайте:
www.hyundai-electronics.com.ru/support/service

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*

