


VT-1605

Juice extractor

Соковыжималка

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	9
KZ Пайдалану нұсқасы	14
UA Інструкція з експлуатації	20
KG Пайдалануу боюнча нускама	25
RO Instrucțiune de exploatare	31



СОКОВЫЖИМАЛКА УТ-1605

Электрическая соковыжималка предназначена для приготовления соков из фруктов или овощей.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина и крышка
3. Фильтр-тёрка
4. Сокоосборник
5. Фиксатор
6. Моторный блок
7. Переключатель режимов работы (Р-0-1-2)
8. Контейнер для сбора отжимок
9. Ёмкость для сбора сока
10. Носик для слива сока

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- **Во избежание травм не снимайте крышку соковыжималки во время работы, а также в том случае, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.**
- **Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки составляет не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут. После трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.**
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте соковыжималку только на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием соковыжималки тщательно промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с перерабатываемыми продуктами.
- Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку, поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Проверяйте состояние фильтра-тёрки перед каждым использованием соковыжималки. Если вы обнаружите какие-либо механические повреждения, прекратите использо-

вание устройства и немедленно замените фильтр-тёрку.

- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей, источников тепла и острых кромок мебели.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Пользоваться соковыжималкой можно только в том случае, если крышка соковыжималки закреплена с помощью фиксатора.
- Во время работы запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или другими предметами. Для этой цели пользуйтесь только толкателем.
- Не наклоняйте лицо над открытой горловиной при включённом устройстве, кусочки овощей/фруктов могут вылететь из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимок.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Открывайте фиксатор только после выключения устройства и полной остановки вращения фильтра-тёрки.
- При появлении капель влаги или сока на корпусе соковыжималки выключите устройство, отключите от электросети и протрите корпус сухой тканью.
- После окончания работы выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами устанавливайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у

РУССКИЙ

них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура.
- Не используйте соковыжималку, если имеются повреждения фильтра - тёрки, сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките соковыжималку из упаковки и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

Производите разборку и чистку соковыжималки перед ее использованием

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины крышки (2).
- Опустите фиксатор (5) и снимите крышку (2).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (3) снимайте его вместе с сокосборником (4), держась за сокосборник (4) и подняв его по направлению вверх.
- Тщательно промойте все съёмные детали (1, 2, 3, 4, 8, 9), которые будут контактировать с продуктами, и просушите их.

Примечание: Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку (3), поверхность дисковой тёрки очень острая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

Перед первым включением убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.

Фрукты и овощи, предназначенные для переработки, должны быть свежими.

Перед отжимом сока вымойте овощи / фрукты, удалите несъедобные части у овощей или фруктов, такие как плодоножки, твёрдая кожура или косточки, например, вишнёвые или персиковые, порежьте их на кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину крышки (2).

- Установите моторный блок (6) на ровную сухую и устойчивую поверхность.
- Перед сборкой соковыжималки убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положение «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Установите сокосборник (4) на моторный блок (6).
- Установите фильтр-тёрку (3) в сокосборник (4).

ВНИМАНИЕ!

Использование соковыжималки запрещается при обнаружении механических повреждений на фильтре-тёрке (3).

- С левой стороны соковыжималки установите контейнер для сбора отжимок (8).
- Установите крышку (2) на сокосборник (4), и зафиксируйте её с помощью фиксатора (5).
- Установите под носик для слива сока (10) ёмкость для сбора сока (9).

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите соковыжималку, установив переключатель режимов (7) в положение «1» (низкая скорость), положение «2» (высокая скорость) или положение «Р» (импульсный режим работы).

Примечания:

Низкая скорость «1» служит для отжима сока из мягких овощей/фруктов - таких как томаты, спелые груши, клубника, апельсины, сливы, виноград, тыква, лук, огурцы и т.п.

Высокая скорость «2» служит для отжима сока из твёрдых овощей/фруктов, таких как артишоки, морковь, яблоки, перец, свёкла, картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, укроп, лук-порей и т.п.

Импульсный режим работы «Р» служит для кратковременного включения соковыжималки.

ВНИМАНИЕ!

При работе с вязкими или достаточно твёрдыми продуктами во избежание остановки вращения фильтра-тёрки (3) рекомендуется использовать режим работы соковыжималки на высокой скорости «2».

- Соковыжималка включится только в том случае, если все съёмные части установлены правильно, а крышка (2) закреплена фиксатором (5).
- Загружайте продукты в загрузочную горловину крышки (2) только во время вращения фильтра-тёрки (3).
- Постепенно опускайте предварительно порезанные овощи или фрукты в загрузочную горловину крышки (2) и слегка надавливайте на них толкателем (1). Не нажимайте слишком сильно на толкатель (1), поскольку это может привести к снижению количества получаемого сока и даже к остановке вращения фильтра-тёрки (3). Чем медленнее происходит обработка овощей или фруктов, тем больше выход сока.
- Запрещается опускать пальцы или любые другие предметы в загрузочную горловину крышки (3).
- Во время работы периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (3) на предмет засорения сетки мякотью, при необходимости промывайте фильтр-тёрку (3), перед снятием фильтра-тёрки выключите соковыжималку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Следите за наполнением контейнера для сбора отжимок (8), если контейнер (8) заполнился, выключите соковыжималку,

извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и удалите отжимки.

ВНИМАНИЕ!

Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки - не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут. После трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

После переработки 500 г твёрдых и волокнистых продуктов (цитрусовых, ананасов, яблок, моркови и т.д.) производите разбор и чистку устройства. Несоблюдение данного требования может привести к заклиниванию сетки-терки и усложнит чистку устройства.

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель режимов (7) в положение «0», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Система защиты от перегрева отключает электромотор при превышении температуры. Если соковыжималка отключилась во время использования, установите переключатель режимов работы (9) в положение «0», извлеките сетевую вилку из электрической розетки. Дайте устройству остыть в течение 30-40 минут, после чего включите его снова.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы или перед чисткой обязательно выключайте устройство и отключайте его от электросети.

Производите разборку и чистку соковыжималки после каждого её использования, выполняя нижеперечисленные рекомендации.

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины крышки (2).
- Опустите фиксатор (5) и снимите крышку (2).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (3) снимать её следует вместе сокосборником (4), держась за сокосборник (4) и поднимая его по направлению вверх.
- Установите носик (10) в среднее положение и снимите его.
- Рекомендуется промывать все съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством сразу после работы.
- Отверстия фильтра-терки (3) удобнее промывать с наружной стороны, используя подходящую щетку.

РУССКИЙ

- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (3), поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтра-тёрки (3) и других съёмных деталей.
- Моторный блок (6) протирайте слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо. Запрещается погружать моторный блок (6) в воду или в любые другие жидкости; запрещается промывать моторный блок (6) под струёй воды.
- Не используйте для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства, а также растворители.
- Некоторые продукты, такие как морковь или свёкла, могут окрасить съёмные детали соковыжималки, для удаления следов красителя можно использовать сухую ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством и просушите.
- Соберите соковыжималку.
- Если сок будет храниться в холодильнике, то перелейте его в чистую ёмкость с крышкой, чтобы сок не впитал в себя запахи продуктов, хранящихся в холодильнике. Хранить сок в металлической ёмкости не рекомендуется, так как сок может приобрести соответствующий привкус.
- Соковыжималка не предназначена для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала или пектина, таких как бананы, папайя, авокадо, инжир, абрикосы, манго, красная и черная смородина. Для переработки этих фруктов пользуйтесь другими кухонными устройствами.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, таких как кокос, ревень или айва.

Ниже в таблице вы найдете данные по содержанию питательных веществ в различных продуктах и рекомендуемая скорость отжима сока.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте только свежие овощи и фрукты, так как в них содержится больше сока.
- Для приготовления сока можно использовать различные овощи (морковь, огурцы, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, помидоры) или фрукты (яблоки, виноград, ананасы).
- Ягоды рекомендуется мыть непосредственно перед отжимом сока, т.к. они быстро теряют свежесть.
- Снимать тонкую кожицу с фруктов или овощей нет необходимости, срезать следует только толстую кожуру, например, у ананасов или свёклы.
- При отжиме яблочного сока вырезать у яблок сердцевину нет необходимости.
- При приготовлении яблочного сока помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.
- Выбирайте сорт яблок, из которых получается сок, отвечающий вашим требованиям.
- Пейте сок сразу после его приготовления. При длительном хранении на воздухе сок теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Яблочный сок быстро темнеет, но если добавить в него несколько капель лимонного сока, это приостановит процесс потемнения сока.

Фрукты / Овощи	Витамины	Скорость отжима
Клубника	Витамин С	1
Яблоко	Витамин С	2
Сельдерей	Витамин С и К	1
Морковь	Витамин А, С, В6 и обильные пищевые волокна	2
Ананас	Витамин С	1
Черника	Витамин С	1

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать соковыжималку на хранение, выполните требования раздела «ЧИСТКА И УХОД».
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Методы устранения
При первом включении соковыжималки появляется неприятный запах.	Это нормальное явление, поскольку необходимо некоторое время для притирки угольных щеток в электромоторе.
Соковыжималка не работает	1. Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находится в закрытом положении. 2. Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке, для этого включите любой подходящий электроприбор в розетку. 3. Сработала защита от перегрева. Выключите соковыжималку и отключите её от сети, подождите 30-40 минут, после чего включите соковыжималку.
Количество сока резко уменьшилось	Забилась фильтрующая сетка – выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки. – когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку. – очистите и промойте фильтр-терку.
Во время работы соковыжималка сильно вибрирует	1. Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки. – выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки; – когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку; – очистите и промойте фильтр-терку. 2. Повреждение фильтра-терки. – осмотрите фильтр-терку, при наличии повреждений или трещин, замените фильтр-терку.
Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появляется дым и т.д.	Немедленно прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок – 1 шт.
 Толкатель – 1 шт.
 Крышка – 1 шт.
 Фильтр-тёрка – 1 шт.
 Сокоосборник – 1 шт.
 Контейнер для сбора отжимок – 1 шт.
 Ёмкость для сбора сока – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.
 Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
 Номинальная потребляемая мощность: 400 Вт
 Максимальная мощность: 1000 Вт
 Объем ёмкости для сбора сока 0,55 л
 Объем контейнера для сбора отжимок 1,0 л

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

РУССКИЙ

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ А, 15-Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВOK: 8-800-100-18-30
СДЕЛАНО В КНР

JUICE EXTRACTOR VT-1605

Electric juice extractor is intended for making fruit or vegetable juice.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Feeding chute with lid
3. Grating filter
4. Juice collector
5. Lock
6. Motor unit
7. Operation mode switch (P-0-1-2)
8. Pulp container
9. Juice cup
10. Juice spout

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- **To avoid injuries do not remove the juice extractor lid during operation and when the unit is plugged in as well.**
- **Do not operate the juice extractor for more than 3 minutes at a time. Please wait at least 2 minutes before operating the juice extractor again. Take at least a 15 minute break after three operation cycles.**
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Place the juice extractor on a dry, flat and steady surface only.
- Before using the unit for the first time, wash all removable parts that will contact processed foods thoroughly.
- Be cautious when holding the grating filter in your hands, as the disc grating surface is very sharp.
- Check the grating filter before every use of the juice extractor. If you find any mechanical damage, stop using the unit and immediately replace the grating filter.
- Use the supplied removable parts only.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place the unit and the power cord near hot surfaces, heat sources or sharp edges of furniture.
- Before using the unit, make sure that all parts are set properly.

- You can use the juice extractor only if the juice extractor lid is fixed with the lock.
- Never push products into the feeding chute with your fingers or other objects during operation. For this purpose use the pusher only.
- Do not bring your face close to the open feeding chute while the unit is operating, fruit/vegetable pieces can be flung out of the feeding chute and cause harm to the user.
- Never use the juice extractor without installed pulp container.
- The unit is not intended for chopping or mixing of products.
- Do not disassemble the slow juicer if its power plug is connected to the mains socket.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Open the lock only after the unit is switched off and the grating filter has stopped rotating.
- If some moisture or juice drops appear on the juice extractor housing, switch it off, unplug it and wipe the housing with dry cloth.
- After operation switch the unit off and pull the power plug out of the mains socket.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Check the power cord and plug periodically.
- Never use the juice extractor if the grating filter, the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance

ENGLISH

nance service or similar qualified personnel to avoid danger.

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the juice extractor and remove all packaging materials that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

Disassemble and clean the juice extractor before usage:

- Remove the pusher (1) from the feeding chute (2).
- Lower the lock (5) and remove the lid (2).
- For easier removal of the grating filter (3) remove it together with the juice collector (4) by holding the juice collector (4) and lifting it upwards.
- Wash thoroughly and dry all the removable parts (1, 2, 3, 4, 8, 9) that will come into contact with ingredients.

Note: Be cautious when holding the grating filter (3) in your hands, as its surface is very sharp.

MAKING JUICE

Before the first use make sure that the operating voltage of the unit matches the voltage of your mains.

For optimal juice extraction use fresh fruits and vegetables.

Before extracting juice, wash fruits/vegetables, remove inedible parts from vegetables or fruits,

such as stems, tough skin, or pits, such as those of cherries or peaches, cut them into pieces easily fitting into the feeding chute (2).

- Place the motor unit (6) on a dry, flat, and steady surface.
- Before assembling the unit make sure that the operation mode switch is set to «0», and the plug is not inserted into the mains socket.
- Set the juice collector (4) on the motor unit (6).
- Install the grating filter (3) in the juice collector (4).

ATTENTION!

Do not use the juice extractor if you find mechanical damages of the grating filter (3).

- Install the pulp container (8) on the left side of the juice extractor.
- Install the lid (2) onto the juice collector (4) and secure it with the lock (5).
- Set the juice cup (9) under the juice spout (10).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the juice extractor on by setting the operation mode switch (7) to «1» (slow speed), «2» (high speed), or «P» (pulse mode).

Notes:

Low speed «1» is intended for extracting juice from soft vegetables/fruits, such as tomatoes, ripe pears, strawberries, oranges, plums, grapes, pumpkins, onions, cucumbers etc.

High speed «2» is intended for extracting juice from hard vegetables/fruits, such as artichoke, carrot, apples, capsicum, beet, potatoes, pineapples, vegetable marrows, celery, spinach, dill, leek etc.

«P» is pulse mode, switching the juice extractor on for a short time.

ATTENTION!

To avoid the grating filter (3) stopping and motor rotor jamming during the processing of viscous or quite hard food it is recommended to use the high speed operation mode «2» of the juice extractor.

- The unit will be switched on only if all the removable parts are installed properly, and the lid (2) is fixed with the lock (5).
- Feed fruit/vegetable pieces into the lid (2) feeding chute only when the grating filter (3) is rotating.
- Gradually put vegetables or fruits cut beforehand into the lid (2) feeding chute and push them gently with the pusher (1). Do not press on the pusher (1) too hard as it can lead to decrease of juice amount as well as stop the

grating filter (3) rotation. The slower is the fruit and vegetables processing, the higher is the juice extraction rate.

- Do not put your fingers or any other foreign objects into the lid (3) feeding chute.
- During operation, check the grating filter (3) periodically for obstruction of the mesh with pulp, if necessary wash the grating filter (3); before removing the grating filter, switch the juice extractor off and unplug it.
- Control the pulp container (8) filling, if the container (8) is filled up, switch the juice extractor off, unplug it and remove the pulp from the container.

ATTENTION!

Do not operate the juice extractor for more than 3 minutes at a time. Please wait at least 2 minutes before operating the juice extractor again. Take at least a 15-minute break after three operation cycles.

After processing 500 g of hard and fibrous ingredients (citrus fruits, pineapples, apples, carrots, and so on) disassemble and clean the unit. Failure to comply with this requirement may cause the grating mesh to become clogged and make unit cleaning troublesome.

- After unit operation, switch it off by setting the switch (7) to the position «0», and unplug it.

OVERHEATING PROTECTION

The overheating protection switches the electric motor off if it is too hot. If the juice extractor switched off during the operation, set the operation mode switch (9) to the position «0» and unplug the unit. Let the unit cool down for 30-40 minutes and switch it on again.

CLEANING AND CARE

After the end of operation or before cleaning always switch the unit off and unplug it.

Disassemble and clean the juice extractor after every usage and follow the recommendations below.

- Remove the pusher (1) from the lid (2) feeding chute.
- Lower the lock (5) and remove the lid (2).
- For easy removal of the grating filter (3) remove the grating filter with the juice collector (4) holding the juice collector (4) and pulling it upwards.
- Set the spout (10) to the middle position and remove it.

- It is recommended to wash all removable parts in warm water with a neutral detergent right after the unit operation.
- It is more convenient to wash the grating filter (3) openings from the outside using an appropriate brush.
- Be cautious when washing the grating filter (3), the disc grating surface is very sharp.
- Do not wash the grating filter (3) and other removable parts in a dishwasher.
- Clean the motor unit (6) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not immerse the motor unit (6) into water or any other liquids; do not wash the motor unit (6) under water jet.
- Do not use coarse sponges, abrasives and solvents to clean the unit.
- Some products, such as carrots or beets, can dye the juice extractor's removable parts, you can use a dry cloth dampened in vegetable oil for removing stains; after cleaning of parts wash them with warm water and a neutral detergent, then dry.
- Assemble the juice extractor.

TIPS

- Use only fresh fruits and vegetables, as they contain more juice.
- For juice extracting you can use different vegetables (carrots, cucumbers, beets, celery stems, spinach, tomatoes) or fruits (apples, grapes, pineapples).
- It is recommended to wash berries right before juice extracting, as they lose freshness quickly.
- It is not necessary to remove thin peel from fruits or vegetables, remove thick peel only, for example from pineapples or beet.
- When making juice from apples it is not necessary to remove apple cores.
- When extracting apple juice remember that its richness depends on the apple sort.
- Choose the apple sort from which you can make juice to your taste.
- Drink juice right after you made it. The juice loses its taste and nutrition value during long storage in open air.
- Apple juice gets dark quickly, but if you add some drops of lemon juice to it, this suspends the process of juice darkening.
- If you keep juice in the refrigerator, pour it into a clean bowl with a lid to prevent it from absorbing the smell of other foods stored in the refrigerator. It is not recommended to keep

ENGLISH

juice in a metal container, as the juice can acquire corresponding flavor.

- The juice extractor is not intended for processing fruits with high content of starch or pectin, such as bananas, papaya, avocado, figs, apricots, mango, red and black currants. Use other kitchen appliances to process these kinds of fruit.
- The juice extractor is not intended for processing extra hard and fibrous products, such as coconuts, rhubarb or quince.

STORAGE

- Perform the requirements of the CLEANING AND CARE section before taking the unit away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

The below table details the nutrient content of various ingredients and the recommended juicing speed.

Fruits / Vegetables	Vitamins	Juicing speed
Strawberries	Vitamin C	1
Apples	Vitamin C	2
Celery	Vitamin C and K	1
Carrots	Vitamin A, C, B6 and rich fiber content	2
Pineapples	Vitamin C	1
Blueberries	Vitamin C	1

Troubleshooting

Problem	Troubleshooting
When using the juice extractor for the first time, unpleasant smell can appear.	It is normal because some time is necessary for carbon brushing in motor unit.
Juice extractor does not work	1. Make sure it is assembled properly, and the lock is in the locked position. 2. Connect any suitable unit to the socket in order to check whether voltage is available in the socket. 3. Overheat protection actuated. Switch the juice extractor off and unplug it, wait 30-40 minutes and then switch the juice extractor on again.
Juice amount has decreased rapidly	The mesh filter became cluttered - switch the juice extractor off, remove the power plug from the socket. - when electric motor stops, check the grating filter - clean and wash the grating filter.
Juice extractor vibrates strongly during operation.	1. Pulp adhesion on one side of grating filter is possible. - switch juice extractor off, remove the power plug from the socket; - when electric motor stops, check the grating filter; - clean and wash the grating filter. 2. Grating filter damage - examine the grating filter, in case of damage or cracks replace the grating filter.
Juice extractor operation is accompanied by intense noise and unpleasant smell, the unit heats up strongly, smoke appears etc.	Stop using the unit immediately, disconnect it from the mains and apply to the authorized service center for testing and repairing it.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
 Pusher – 1 pc.
 Lid – 1 pc.
 Grating filter – 1 pc.

Juice collector – 1 pc.
 Pulp container – 1 pc.
 Juice cup – 1 pc.
 Instruction manual – 1 pc.
 Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Rated power consumption: 400 W

Maximum power: 1000 W

Juice cup capacity: 0.55 L

Pulp container capacity: 1.0 L

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ VT-1605

Электрлі шырынсыққыш жеміс-жиектерден шырын дайындауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жүктейтін аузы мен қақпағы
3. Үккіш-сүзгіш
4. Шырынжиганыш
5. Бекіткіш
6. Моторлық блок
7. Жұмыс тәртібін ауыстырғыш (P-0-1-2)
8. Сығындыны жинайтын сауыт
9. Шырынды жинауға арналған ыдыс
10. Шырынды құюға арналған шүмек

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Жұмыс істеу уақытында, сонымен қатар желілік баудың айыртетігі ашалыққа салынып тұрған жағдайларда, шырынсыққыштың қақпағын шешпеңіз; бұл ережені жарақаттарға жол бермеу үшін сақтау керек.
- Шырынсыққыштың үздіксіз жұмыс жасауының максималдық рұқсатты уақыты – 2 минуттан кем емес үзілістері бар 3 минуттан аспауы керек. Жұмыстың үш циклінен кейін 15 минуттан кем емес уақыт үзіліс жасау керек.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққышты құрғақ, түзу және тұрақты бетте ғана пайдаланыңыз.
- Аспапты алғашқы пайдалану алдында, өңделетін азық-түлікпен жанасатын барлық шешіlmелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз.
- Қолыңызда үккіш-сүзгішті ұстағанда, сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті өткір.
- Шырынсыққышты әр пайдаланған сайын үккіш-сүзгішті тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір бүлінуді тапсаңыз, аспапты пайдалануды тоқтатыңыз және дереу үккіш-сүзгішті ауыстырыңыз.

- Тек жеткізу жинағына кіретін алынбалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты және желілік бауды ыстық беттерден, жылу көздерінен және өткір заттардан алшақ ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққышты оның қақпағы бекіткіштің көмегімен жабық болса ғана пайдалануға болады.
- Жұмыс істеу уақытында азық-түлікті жүктейтін ауызға саусақпен немесе басқа құралдармен итеруге тыйым салынады. Бұл мақсатта тек итергішті ғана пайдаланыңыз.
- Аспап іске қосылуы тұрған кезде аузына бетіңізді таямаңыз, көкөністің/жемістің бөліктері аузынан ұшып шығуы және пайдаланушыға зақым келтіруі мүмкін.
- Сығындыларға арналған сауыт орнатылмаған кезде шырынсыққышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шырынсыққыш азық-түлікті ұсақтауға және араластыруға арналмаған.
- Желілік сым айыры электрлік розеткаға жалғанып тұрған жағдайда шырын сыққышты бөлшектеуге тыйым салынады.
- Желілік баудың айыртетігін су қолмен ұстамаңыз.
- Аспапты сөндіргеннен және үккіш-сүзгіштің айналуы толық тоқтағаннан кейін ғана бекіткішті ашыңыз.
- Шырынсыққыштың корпусында судың немесе шырынның тамшылары пайда болса, оны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз және корпусты құрғақ матамен сүртіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында балаларға құрылғыға және желілік бауға қолдарын тигізуге рұқсат етпеңіз.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.

- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Желілік баудың және желік бау айыртетігінің күйін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Сүзгі - үккіштің, желілік сымның немесе желілік сымның ашасының зақымдануы болса, құрылғы үзіліспен жұмыс істеп тұрса, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін шырын сыққышты пайдаланбаңыз. Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Өздігіңізден құрылғыны бөлшектемеңіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (уәкілетті) сервистік орталыққа, және www.vitek.ru сайтына жүгініңіз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.

- Шырынсыққышты қаптамасынан шығарыңыз, құрылғының жұмысына кедергі келтіретін қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігіне көз жеткізіңіз, ақауы болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Шырынсыққышты бөлшектеуді және тазалауды оны пайдалану алдында жүзеге асырыңыз:

- Итергішті (1) қақпақтың (2) жүктейтін аузынан шығарыңыз.
- Бекіткішті (5) түсіріңіз және қақпақты (2) шешіңіз.
- Үккіш-сүзгішті (3) шешуді жеңілдету үшін оны шырын жинағышпен (4) бірге, шырын жинағыштан (4) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Азық-түлікпен жанасатын барлық шешіlmелі бөлшектердің барлығын (1, 2, 3, 4, 8, 9) жақсылап жуыңыз және оларды кептіріңіз.

Ескерту: Қолыңызда үккіш-сүзгіш (3) бар болғанда сақ болыңыз, дискілі үккіштің өткір беті бар.

ШЫРЫНДЫ ДАЙЫНДАУ

Азық-түлікпен жанасатын барлық шешіlmелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз, және оларды кептіріңіз.

Өңдеуге арналған жемістер мен көкөністер жаңа піскен болуы керек.

Шырын сығардың алдында көкөністер мен жемістерді жуып, қатты қабық немесе сүйек, мысалы шиенің не шабдалының сүйектері сияқты, көкөністер мен жемістердің желінбейтін бөліктерін алып тастаңыз, одан кейін оларды шырынсыққыш қақпағының аузына (2) жеңіл өтетін бөліктерге бөліңіз.

- Моторлық блокты (6) түзу, құрғақ және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Шырынсыққышты жинаудың алдында жұмыс тәртіптерін ауыстырғыш «0» күйіне белгіленгеніне, ал желілік баудың электрлік розеткаға салынбағанына көз жеткізіңіз.
- Шырын жинағышты (4) моторлық блокқа (6) орнатыңыз.
- Үккіш-сүзгішті (3) шырын жинағышқа (4) орнатыңыз.

ҚАЗАҚША

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үккіш-сүзгіште (3) механикалық бұзылулар табылған кезде шырынсыққышты пайдаланбаңыз.

- Сығынды жинауға арналған сауытты (8) шырынсыққыштың сол жағына орнату керек.
- Қақпақты (2) шырын жинағышқа (4) орнатыңыз және оны бекіткіштің (5) көмегі арқылы бекітіңіз.
- Шырынды құюға арналған шүмектің (10) астына шырын жинауға арналған ыдысты (9) орнатыңыз.
- Желілік баудың айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Тәртіптерді ауыстырғышты (7) «1» (төменгі жылдамдық) күйіне, «2» (жоғарғы жылдамдық) күйіне немесе «Р» (жұмыстың қарқынды тәртібі) күйіне орнатып, шырынсыққышты қосыңыз.

Ескерту:

Төмен жылдамдық «1» жұмсақ көкөністердің/жемістердің – қызандар, алмұрттар, бүлдірген, апельсиндер, алхоры, жүзім, асқабақ, пияз, қияр және т.с.с.-лардың шырынын сығу үшін арналған.

Жоғары жылдамдық «2» қатты көкөністердің/жемістердің – берікгүл, сәбіз, алма, бұрыш, қызылша, картоп, ананастар, кәді, балдыркөк, саумалдық, аскөгі, сопақ басты пияз және т.с.с.-лардың шырынын сығу үшін.

«Р» – бұл жұмыстың импульстік режимі, шырынсыққышты аз уақытқа қосады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұтқыр немесе айтарлықтай қатты азық-түлікпен жұмыс жасаған кезде сүргіш-үккіштің (3) айналуының тоқтап қалуына жол бермеу үшін шырынсыққыштың жоғары "2" жылдамдық жұмыс тәртібін пайдалануға кеңес беріледі.

- Егер барлық шешіlmелі бөліктер дұрыс орнатылған және қақпақ (2) бекітішпен (5) бекітілген жағдайда ғана шырынсыққыш іске қосылады.
- Үккіш-сүзгіш (2) айналып тұрған кезде ғана азық-түлікті қақпақтың аузына жүктеңіз.
- Көкөністердің немесе жемістердің алдынала туралған бөліктерін қақпақтың (2) аузына біртіндеп салыңыз және оларға итергішпен (1) сәл басыңыз. Итергішке (1) тым қатты баспаңыз, себебі бұл алынған шырын сапасының төмендеуіне және тіпті – үккіш-сүзгіштің (3) айналуының тоқтауына әкелуі мүмкін. Көкөністерді немесе жемістерді өңдеу неғұрлым баяу болса, шырын соғұрлым көп болады.

- Саусақтарды және басқа заттарды қақпақтың (3) аузына салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеу уақытында сүзгіш торының сығындылармен бітеліп қалуы затына үккіш-сүзгіштің (3) жағдайын кезекті тексеріп тұрыңыз, және қажет болғанда үккіш-сүзгіштің (3) жуып тұрыңыз, сүзгіштерді шешу алдында, шырынсыққышты сөндіру және желілік баудың айыртетігін ашалаықтан ажырату қажет.

Сығындыларға арналған сауыттың (8) толуын байқаңыз, егер сауыт (8) толса, шырынсыққышты сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалаықтан суырыңыз және сығындыларды алып тастаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шырынсыққыштың үздіксіз жұмыс жасайтын максималдық рұқсатты уақыты – 2 минуттан кем емес үзілістер арқылы 3 минуттан аспауы керек. Жұмыстың үш циклінен кейін 15 минуттан кем емес уақыт үзіліс жасау керек.

500 гр. қатты және талшықты өнімді (цитрус, ананас, алма, сәбіз ж.т.с.с.) өңдегеннен кейін құралды ашып, тазалаңыз. Осы талапты орындамау үгіткіш-тордың тірелуіне әкелуі мүмкін және құралды тазалауды қиындатады.

- Шырынсыққышты пайдаланып болғаннан кейін ауыстырғышты (7) «0» күйіне орнатып, оны сөндіріңіз және желілік баудың айыртетігін ашалаықтан суырыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС

Қызып кетуден қорғаныс температура шамадан тыс көтерілгенде, электрмоторды өшіреді. Егер шырынсыққыш пайдалану кезінде өшіп қалса, жұмыс тәртіптемелерінің ауыстырып-қосқышын (9) күйіне «0» қойыңыз, желі бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз. Құрылғыға 30-40 минут бойы салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін қайтадан іске қосыңыз.

ТАЗARTY ЖӘНЕ КҮТІМІ

Жұмысты аяқтағаннан кейін немесе тазалаудың алдында міндетті түрде құрылғыны сөндіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз.

Шырынсыққышты бөлшектеуді және тазалауды әр пайдаланып болғаннан кейін орындаңыз және төменде келтірілген ұсыныстарды сақтаңыз.

- Итергішті (1) қақпақтың (2) аузынан шығарыңыз.
- Бекіткішті (5) түсіріңіз және қақпақты (2) шешіңіз.

- Үккіш-сүзгішті (3) шешуді жеңілдету үшін үккіш-сүзгішті шырынжинауышпен (4) бірге, шырынжинауыштан (5) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Шүмекті (10) орташа күйіне орнатып, оны шешіңіз.
- Барлық алынбалы бөлшектерді пайдаланылып болғаннан кейін бірден бейтарап жуғыш заты қосылған жылы сумен жуу керек.
- Үккіш-сүзгіштің (3) саңылауларын сәйкес қылшақты пайдаланып, сыртқы жағынан жуған ыңғайлы.
- Үккіш-сүзгішті (3) жуған кезде сақ болыңыз, үккіштің өткір беті бар.
- Үккіш-сүзгішті (3) және басқа шешілмелі бөлшектерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- Моторлық блокты (6) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Моторлы блокты (6) суға немесе кез келген сұйықтықтарға батыруға және ағынды су астында шаюға тыйым салынады.
- Шырынсыққышты тазалау үшін қатты губканы, қажайтын тазалағыш заттарды, сондай-ақ еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кейбір өнімдер, мысалы, сәбіз немесе қызылша, шырынсыққыштың алынбалы бөлшектерін бояп тастауы мүмкін, бояғыштың іздерін кетіру үшін өсімдік майына малынған құрғақ матаны пайдалануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмсақ жуғыш заты қосылған жылы сумен жуып жіберіңіз де, кептіріп қойыңыз.
- Шырынсыққышты жинаңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырыны көбірек болғандықтан тек балғын жемістер мен көкөністерді ғана пайдаланыңыз.
- Шырын даярлау үшін түрлі көкөністерді (сәбіз, қияр, қызылша, сельдерей жапырақтары, шпинат, қызанақ) немесе жемістерді (алма, жүзім, ананас) қолдануға болады.
- Жидектерді тікелей шырын сығу алдында ғана жуу керек, себебі олар балғындығын тез жояды.
- Қабықты немесе жұқа қабықшаны тазалаудың қажеті жоқ, тек қалың қабықты (мысалы, ананас-стардан немесе қызылшадан) тазалау керек.
- Алма шырынын жасаған уақытта алманың ортасын ою міндетті емес.
- Алманың шырынын дайындаған кезде, оның қанықтылығы пайдаланылатын алмалардың сұрпына байланысты екенін есте сақтаңыз.
- Сіздің талғамыңызға неғұрлым сәйкес келетін шырынды беретін алма сұрпын таңдаңыз.

- Шырынды дайындағаннан кейін бірден пайдаланыңыз. Ұзақ уақыт ауада сақтағанда шырынның дәмдік қасиеттері және тағамдық құндылығы жойылады.
- Алма шырыны тез қараяды, оған бірнеше тамшы лимон шырынын тамызыңыз, бұл шырынның қараю процесін тоқтатады.
- Шырын тоңазытқышта сақталатын болса, оны тоңазытқышта сақталатын тағамдардың иісін сіңіріп алмауы үшін қақпағы бар таза ыдысқа ауыстырып қойыңыз. Шырынды металл ыдыста сақтау ұсынылмайды, себебі ол сәйкес дәмге ие болуы мүмкін.
- Шырынсыққышта банандар, папайя, авокадо, інжір, өрік, манго, қызыл және қара қарақат сияқты крахмалы немесе пектині көп жемістерді өңдеу ұсынылмайды. Бұл жемістерді өңдеу үшін асханалық аспаптарды пайдаланыңыз.
- Шырынсыққыш өте қатты және талшықты өнімдерді өңдеуге көзделмеген, мысалы: кокос, ревень немесе айва.

Сіз төменнен әртүрлі азық-түліктігі қуаттандыратын заттардың мазмұнына қатысты және шырын сығудың кеңес берілетін жылдамдығына қатысты деректерді көресіз.

Жемістер/ Көкөністер	Дәрумендер	Сығу жылдамдығы
Құлпынай	С дәрумені	1
Алма	С дәрумені	2
Балдыркөк	С және К дәрумендері	1
Сәбіз	А, С, В6 дәрумендері және көп азықтық талшықтар	2
Ананас	С дәрумені	1
Қаражидек	С дәрумені	1

САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, „ТАЗARTY ЖӘНЕ КҮТІМІ“ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Құралды құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

Ақауларды анықтау және оларды жою тәсілдері

Олқылықтар	Жою әдістері
Шырынсыққышты алғаш рет іске қосқанда жағымсыз иіс пайда болды.	Бұл қалыпты құбылыс, себебі электрлік мотордағы көмір қылшақтардың үйкелесуі үшін біршама уақыт қажет.
Шырынсыққыш іске қосылмайды	1. Шырынсыққыштың дұрыс жиналғанның тексеріңіз, қысқыш дұрыс жағдайда орнатылғанын көріңіз. 2. Желі розеткасында кернеудің бар екендігіне көз жеткізіңіз, ол үшін кез келген басқа электрқұрылғысын розеткаға қосып көріңіз. 3. Қызып кетуден қорғау іске қосылды. Шырынсыққышты өшіріп, оны желіден шығарыңыз, 30-40 минут күтіп, одан кейін шырынсыққышты қайта қосыңыз.
Шырынның мөлшері азайды	Сүзуші тор бітеліп қалған: – шырынсыққышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін суырыңыз. – электрлік мотор тоқтаған кезде, үккіш-сүзгішті тексеріңіз. – үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуыңыз.
Жұмыс барысында шырынсыққыш қатты дірілдейді	1. Сығыншалар сүзгі езігіштің артқы жағында жабысып қалған болар. – шырынсыққышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін суырыңыз. – электромотор тоқтағанда үккіш-сүзгішті тексеріңіз; – үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуыңыз. 2. Үккіш-сүзгіштің зақымдануы. – үккіш-сүзгішті қараңыз, сызаттар мен ақаулар болса, оны ауыстырыңыз.
Шырынсыққыш жұмыс барсында қатты шулайды, жағымсыз иіс пайда болады, ол қатты қызады, түгін шығады және т.б.	Шырынсыққышты қолдануды жедел тоқтатыңыз, оны желіден ажыратып, қарау немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына алып барыңыз.

ЖАДБЫҚТАЛУЫ

Моторлық блок – 1 дана

Итергіш – 1 дана

Қақпақ – 1 дана

Үккіш-сүзгіш – 1 дана

Шырынжинағыш – 1 дана

Сығындыға арналған сауыт – 1 дана

Шырынды жинауға арналған ыдыс – 1 дана

Нұсқаулық – 1 дана

Кепілдік талоны – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыру: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 400 Вт

Максималдық қуаты: 1000 Вт

Шырын жинауға арналған ыдыстың

көлемі: 0,55 л

Сығынды жинауға арналған сауыттың

көлемі: 1,0 л

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын ала ескертулерсіз, құрылғының жалпы жұмысы ұстанымдарына әсер етпейтін, дизайн, құрастырылуы және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын өзінде қалдырады, сол үшін нұсқаулық пен бұйымның арасында болымсыз айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC

УКРАЇНЬСЬКА

СОКОВИЖИМАЛКА VT-1605

Електрична соковижималка призначена для приготування соків з фруктів або овочів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Завантажувальна горловина та кришка
3. Фільтр-тертка
4. Сокозбірник
5. Фіксатор
6. Моторний блок
7. Перемикач режимів роботи (P-0-1-2)
8. Контейнер для збору вичавків
9. Посудина для збору соку
10. Носик для зливання соку

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- **Щоб уникнути травм, не знімайте кришку соковижималки під час роботи, а також в тому випадку, якщо вилка мережного шнура вставлена в електричну розетку.**
- **Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки – не більше 3 хвилин з наступною перервою не менше 2 хвилин. Після трьох циклів роботи необхідно зробити перерву не менше 15 хвилин.**
- Перед першим вмиканням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте соковижималку тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні.
- Перед першим використанням соковижималку ретельно промийте всі знімні деталі, які контактуватимуть з переробляемими продуктами.
- Дотримуйтесь обережності, коли тримаєте у руках фільтр-тертку, поверхня дискової тертки дуже гостра.
- Перевіряйте стан фільтра-тертки перед кожним використанням соковижималки. Якщо ви виявите які-небудь механічні пошкодження, припиніть використання пристрою і негайно замініть фільтр-тертку.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не розташовуйте пристрій та мережний шнур поблизу гарячих поверхонь, джерел тепла і гострих пругів меблів.

- Перш ніж почати користуватися пристроєм переконайтеся, що всі деталі встановлені правильно.
- Користуватися соковижималкою можна лише в тому випадку, якщо кришка соковижималки закріплена за допомогою фіксатора.
- Під час роботи забороняється проштовхувати продукти в завантажувальну горловину пальцями або іншими предметами. Для цього користуйтеся лише штовхачем.
- Не нахилийте обличчя над відкритою горловиною при увімкненому пристрої, шматочки овочів/фруктів можуть вилетіти з горловини і завдати травму користувачеві.
- Забороняється користуватися соковижималкою без контейнера для збору вичавків.
- Соковижималка не призначена для подрібнення або змішування продуктів.
- Забороняється розбирати соковижималкою, якщо вилка мережного шнура вставлена в електричну розетку.
- Не торкайтеся вилки мережного шнура мокрими руками.
- Відкривайте фіксатор тільки після вимкнення пристрою і повного припинення обертання фільтра-тертки.
- При з'явленні крапель вологи або соку на корпусі соковижималки вимкніть пристрій, від'єднайте з електромережі і протріть корпус сухою тканиною.
- Після закінчення роботи вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами установлюйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека задусення!

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура і вилки мережного шнура.
- Не використовуйте соковижималку, якщо є пошкодження фільтра – тертки, мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні здійснювати виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Вийміть соковижималку з упаковки та видаліть пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

Розбирайте та чистіть соковижималку перед її використанням:

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини кришки (2);
- Опустіть фіксатор (5) і зніміть кришку (2).
- Щоб полегшити зняття фільтра-тертки (3), знімайте його разом з сокозбірником (4), для чого тримайтеся за сокозбірник (4) і підніміть його в напрямку вгору.
- Ретельно промийте всі знімні деталі (1, 2, 3, 4, 8, 9), які контактуватимуть з продуктами, та просушіть їх.

Примітка: Будьте обережні, коли тримаєте в руках фільтр-тертку (3), поверхня дискової тертки дуже гостра.

ПРИГОТУВАННЯ СОКУ

Перед першим увімкненням переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

Фрукти і овочі, призначені для перероблення, мають бути свіжими.

Перед вичавлюванням соку вийміть овочі/фрукти, видаліть неїстівні частини у овочів або фруктів, такі як плодоніжки, тверда шкірка або кісточки, наприклад, вишневі або перикові, поріжте їх на шматочки, які б легко проходили в завантажувальну горловину кришки (2).

- Установіть моторний блок (6) на рівну суху й стійку поверхню.
- Перед збиранням соковижималки переконайтеся, що перемикач режимів роботи встановлений у положення «0», а вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.
- Установіть сокозбірник (4) на моторний блок (6).
- Установіть фільтр-тертку (3) у сокозбірник (4).

УВАГА!

Використання соковижималки забороняється при виявленні механічних пошкоджень на фільтрі-тертці (3).

- З лівого боку соковижималки встановіть контейнер для збору вичавків (8).
- Установіть кришку (2) на сокозбірник (4) та зафіксуйте її за допомогою фіксатора (5).
- Установіть під носик для зливання соку (10) посудину для збирання соку (9).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Увімкніть соковижималку, для чого встановіть перемикач режимів (7) у положення «1» (низька швидкість), положення «2» (висока швидкість), або положення «Р» (імпульсний режим роботи).

Примітки:

Низька швидкість «1» слугує для вичавлювання соку з м'яких овочів/фруктів – таких як томати, стиглі груші, полуниця, апельсини, сливи, виноград, гарбуз, цибуля, огірки і т.ін.

Висока швидкість «2» слугує для вичавлення соку з твердих овочів/фруктів, таких як артишоки, морква, яблука, перець, буряк, картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, кріп, цибуля-порей і т.ін.

Імпульсний режим роботи «Р» слугує для короткочасного увімкнення соковижималки.

УВАГА!

При роботі з в'язкими або досить твердими продуктами, щоб уникнути припинення обер-

УКРАЇНЬКА

тання фільтра-тертки (3) рекомендується використовувати режим роботи соковижималки на високій швидкості «2».

- Соковижималка увімкнеться лише у тому випадку, якщо всі знімні частини встановлені правильно, а кришка (2) закріплена фіксатором (5).
- Завантажуйте продукти в завантажувальну горловину кришки (2) тільки під час обертання фільтра-тертки (3).
- Поступово опускайте попередньо порізані шматочки овочів або фруктів в завантажувальну горловину кришки (2) і злегка надавлюйте на них штовхачем (1). Не натискайте занадто сильно на штовхач (1), оскільки це може призвести до зниження кількості отриманого соку і навіть до припинення обертання фільтра-тертки (3). Чим повільніше відбувається оброблення овочів або фруктів, тим більше вихід соку.
- Забороняється опускати пальці або інші предмети в завантажувальну горловину кришки (3).
- Під час роботи періодично перевіряйте стан фільтра-тертки (3) на предмет засмічення сітки м'якоттю, при необхідності промивайте фільтр-тертку (3), перед зняттям фільтра-тертки вимкніть соковижималку і вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Наглядайте за наповненням контейнера для збору вичавків (8), якщо контейнер (8) заповнився, вимкніть соковижималку, вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки і видаліть вичавки.

УВАГА!

Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки – не більше 3 хвилин з наступною перервою не менше 2 хвилин. Після трьох циклів роботи необхідно зробити перерву не менше 15 хвилин. Після переробки 500 г твердих і волокнистих продуктів (цитрусових, ананасів, яблук, моркви тощо) здійснюйте розбір та чищення пристрою. Недотримання цієї вимоги може призвести до заклинювання сітки-тертки та ускладнить чищення пристрою.

- Після використання соковижималки вимкніть її, встановивши перемикач (7) у положення «0» і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ

Система захисту від перегрівання вимикає електромотор при перевищенні температури. Якщо соковижималка вимкнулася під час

використання, установіть перемикач режиму роботи (9) у положення «0», витягніть мережну вилку з електричної розетки. Дайте пристрою остигнути протягом 30-40 хвилин, після чого увімкніть його знов.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте пристрій і вимикайте його з електромережі.

Розбирайте та чистіть соковижималки після кожного її використання, виконуючи наступні рекомендації.

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини кришки (2).
- Опустіть фіксатор (5) і зніміть кришку (2).
- Для полегшення зняття фільтра-тертки (3) знімати її слід разом з сокозбірником (4), тримаючись за сокозбірник (4) і піднявши його у напрямку вгору.
- Установіть носик (10) у середнє положення та зніміть його.
- Рекомендується промивати всі знімні деталі теплою водою з нейтральним мийним засобом відразу після роботи.
- Отвори фільтра-тертки (3) зручніше промивати з зовнішнього боку, використовуючи відповідну щітку.
- Дотримуйтеся обережності при промиванні фільтра-терки (3), поверхня дискової терки дуже гостра.
- Не використовуйте посудомийну машину для промивання фільтра-тертки (3) та інших знімних деталей.
- Моторний блок (6) протирайте злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха. Забороняється занурювати моторний блок (6) у воду або у будь-які інші рідини; забороняється промивати моторний блок (6) під струменем води.
- Забороняється використовувати для чищення жорсткі губки, абразивні чистячі засоби, а також розчинники.
- Деякі продукти, наприклад, морква або буряк, можуть забарвити знімні деталі соковижималки, для усунення слідів барвника можна використовувати суху тканину, змочену в рослинній олії, після очищення деталей промийте їх теплою водою з додаванням м'якого миючого засобу і просушіть.
- Зберіть соковижималку.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Використовуйте тільки свіжі овочі і фрукти, так як в них міститься більше соку.
- Для приготування соку можна використовувати різні овочі (моркву, огірки, буряк, сте-

бла селери, шпинат, помідори) або фрукти (яблука, виноград, ананаси).

- Ягоди рекомендується мити безпосередньо перед вичавлюванням соку, так як вони швидко втрачають свіжість.
- Очищати тонку шкірку з фруктів або овочів немає необхідності, зрізати слід тільки товсту шкірку, наприклад, з ананасів або буряку.
- При вичавлюванні яблучного соку вирізати у яблук серцевину немає необхідності.
- При приготуванні яблучного соку пам'ятайте, що насиченість соку залежить від сорту яблук.
- Вибирайте сорт яблук, з яких виходить сік, що відповідає вашим вимогам.
- Пийте сік відразу після його приготування. При тривалому зберіганні на повітрі сік втрачає свої смакові якості і харчову цінність.
- Яблучний сік швидко темніє, але якщо додати в нього декілька крапель лимонного соку, це припинить процес потемніння соку.
- Якщо сік зберігатиметься в холодильнику, то перелийте його у чисту посудину з кришкою, щоб він не ввібрав у себе запахи продуктів, що зберігаються у холодильнику. Зберігати сік у металевій посудині не рекомендується, так як сік може придбати відповідний присмак.
- Соковижималка не призначена для перероблення фруктів з високим вмістом крохмалю або пектину, таких як банани, папайя, авокадо, інжир, абрикоси, манго, червона і чорна смородина. Для перероблення цих фруктів користуйтеся іншими кухонними пристроями.

- Соковижималка не призначена для перероблення дуже твердих та волокнистих продуктів, таких як кокос, ревінь або айва.

Нижче в таблиці ви знайдете дані щодо вмісту поживних речовин у різних продуктах та рекомендовану швидкість вичавлювання соку.

Фрукти / Овочі	Вітаміни	Швидкість вичавлювання
Полуниця	Вітамін С	1
Яблуко	Вітамін С	2
Селера	Вітамін С і К	1
Морква	Вітамін А, С, В6 та рясні харчові волокна	2
Ананас	Вітамін С	1
Чорниця	Вітамін С	1

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати соковижималку на зберігання, виконайте вимоги розділу «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД».
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

Виявлення і усунення несправностей

Несправність	Метод усунення
При першому увімкненні соковижималки з'являється неприємний запах.	Це нормальне явище, оскільки потрібен певний час для притирання вугільних щіток в електродвигуні.
Соковижималка не працює	1. Перевірте правильність складання соковижималки, переконайтеся, що фіксатор знаходиться у закритому положенні. 2. Перевірте наявність напруги у мережній розетці, для цього увімкніть будь-який відповідний електроприлад у розетку. 3. Спрацював захист від перегрівання. Вимкніть соковижималку та відімкніть її від мережі, почекайте 30-40 хвилин, після чого увімкніть соковижималку.
Кількість соку різко зменшилася	Забилася фільтрувальна сітка – вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки. – коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку. – очистіть і промийте фільтр-тертку.

УКРАЇНЬСЬКА

Несправність	Метод усунення
Під час роботи соковижималка сильно вібрує	1. Можливе налипання вичавків на одному боці фільтра-тертки. – вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки. – коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку. – очистіть і промийте фільтр-тертку. 2. Пошкодження фільтра-тертки. – огляньте фільтр-тертку, якщо є пошкодження або тріщини, замініть фільтр-тертку.
Робота соковижималки супроводжується сильним шумом, відчувається неприємний запах, вона сильно нагрівається, з'являється дим і т.ін.	Негайно припиніть використання соковижималки, вимкніть її з мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Моторний блок – 1 шт.
 Штовхач – 2 шт.
 Кришка – 1 шт.
 Фільтр-тертка – 1 шт.
 Сокозбірник – 1 шт.
 Контейнер для збору вичавків - 1 шт.
 Посудина для збору соку – 1 шт.
 Інструкція – 1 шт.
 Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
 Номінальна споживана потужність: 400 Вт
 Максимальна потужність: 1000 Вт
 Місткість посудини для збору соку: 0,55 л
 Місткість контейнера для збору вичавків: 1,0 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

ШИРЕ СЫГУУЧУ АСПАП VT-1605

Электрикалык шире сыгуучу аспап мөмөлөрдөн же жашылчалардан шире жасоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Салуучу алкымы жана капкагы
3. Сүргүч чыпкасы
4. Шире топтогуч
5. Фиксатор
6. Мотор сапсалгысы
7. Иштөө режимдер которгучу (P-0-1-2)
8. Калдыктарын топтоочу контейнери
9. Шире топтоочу идиш
10. Шире куюлуучу чоргоочосу

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- **Жаракат албоо үчүн шире сыгуучу аспап иштеп турганда жана кубаттандыруучу сайгычы электр розеткасына сайылган учурларда аспаптын капкагын ачпаңыз.**
- **Шире сыгуучу аспап токтоосуз иштеген убактысы 3 төн көп эмес минутаны түзөт, иштеткен убакыттардын арасындагы тыныгуулар 2 минутадан кем болбогону зарыл. Үч иштөө циклден кийин 15 минутадан кем эмес мөөнөткө тыныгуу жасоо зарыл.**
- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шире сыгуучу аспапты кургак, тегиз туруктуу беттин үстүндө гана колдонуңуз.
- Биринчи иштеткендин алдында иштеткен азыктарды тийе тугран болгон чечилүүчү бөлүктөрүн кылдаттык менен жууңуз.
- Сүргүч чыпкасын колуңузда кармаганда этият болуңуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтуу.
- Шайманды иштете турган учурда ар дайым сүргүч чыпканын абалын текшериниз. Кандайдыр механикалык бузулууларды тапсаңыз шайман колдонууну токтотуп, тез түрдө сүрткүч чыпкасын алмаштырыңыз.

- Жабдыгына кирген чечилүүчү бөлүктөрүн гана колдонуңуз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдолонбоңуз.
- Шайманды жана электр шнурун ысык беттердин, жылуулуктун булактарын жана эмеректин учтуу кырларынын жанында жайгашпаңыз.
- Шайманды колдоно баштагандан мурун бардык бөлүктөрү туура орнотулганын текшериниз.
- Капкагы фиксатордун жардамы менен бекитилген учурда гана шире сыгуучу аспапты колдонууга уруксат берилет.
- Аспапты иштеткенде азыктарды салуучу алкымына бармактарыңыз же башка нерсе менен түртүүгө тыюу салынат, бул максат үчүн түрткүчүн гана колдонуңуз.
- Шайман иштеген кезде ачык алкымына бетиңизди жакындатпаңыз, жемиштердин же жашылчалардын бөлүктөрү алкымынан ыргып колдонуучуга жаракат келтирүүсү мүмкүн.
- Шире сыгуучу аспапты калдыктарды топтоочу контейнери жок колдонууга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспап азыктарды майдалатуу же кошуу үчүн арналган эмес.
- Кубаттандыруу сайгычы электр розеткасына сайылуу убагында шайманды ажыратууга тыюу салынат.
- Кубаттандыруу сайгычын суу колуңуз менен тийбеңиз.
- Шайманды өчүрүп, сүргүч чыпкасы токтогондон кийин гана фиксаторду ачыңыз.
- Шаймандын корпусунда шире же суу тамчылары пайда болгондо аспапты өчүрүп, кубаттандыруу сайгычын электр розеткадан суруп, корпусун кургак чүпүрөк менен сүртүңуз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин аны өчүрүп, сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга корпусун жана электр шнурун тийгенге уруксат бербейиз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындагы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.

КЫРГЫЗ

- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нуска-малоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташ-тырылган эмес.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каро-осуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго бал-дарга уруксат бербейиз! **Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгыч-тын абалын мезгилдүү түрдө текшерип туруңуз.
- Сүрткүч чыпкасынын, электр шнурун же кубаттуучу сайгычтын бузулуулары бар болгондо, шайман иштеп-иштебей турганда же кулап түшкөндөн кийин шире сыгуучу аспапты иштетүүгө тыюу салынат. Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызмат-керлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажырат-пай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розет-кадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транс-порттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТ-ТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДА-ЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шире сыгуучу аспапты таңгактан чыга-рып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кыл-ган таңгак материалдарын алып салыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текше-рип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбоңуз.
- Шайманды иштеткенден мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.

Шире сыгуучу аспапты колдонуудан мурун аны ажыратып тазалаңыз:

- Түртүктү (1) капкактын (2) азыктарды салу-учу алкымынан чыгарыңыз.
- Бекитмени (5) ачып, капкакты (2) чечиңиз.
- Сүргүч чыпкасын (3) чечүүнү оңойлотуу үчүн шире топтогучту (4) өйдө тартып, шире топ-тогучу (4) менен аны чечиңиз.
- Иштеткен азыктарына тие турган бардык чечилүүчү бөлүктөрүн (1, 2, 3, 4, 8, 9) кыл-даттык менен жууңуз да кургатып алыңыз.

Эскертүү: Сүргүч чыпкасын (3) колунузда кар-маганда этият болуңуз, диск сүрөгүтүн бети абдан учтуу.

ШИРЕ ЖАСОО

Шайманды биринчи иштеткенден мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз. Иштете турган жемиштер жана жашылчалар жаңы болушу зарыл.

Шире сыгуудан мурун жемиш/жашылчаларды жууп, сабагы, катуу кабык же алча, шабдалы данектериндей катуу данектер катары желбес бөлүктөрүн алып, азыктар салуучу алкымынан (2) оңой өтө турган кесимдерге кесиңиз.

- Мотор сапсалгысын (6) кургак, туруктуу бетине орнотуңуз.
- Шире сыгуучу аспапты кураштыруудан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» абалында болуп, кубаттандыруу сайгычы электр розеткасынан сурулуп турганын текшериниз.
- Шире чогулткучту (4) мотор сапсалгысына (6) орнотуңуз.
- Сүргүч чыпканы (3) шире топтогучка (4) орнотуңуз.

Эскертүү: Сүргүч чыпкасында (3) механи-калык бузулоолор пайда болсо шире сыгуучу аспапты колдонууга тыюу салынат.

- Шире сыккычтын сол жагына калдыктарды (8) чогултуучу контейнерди орнотуңуз.
- Капкакты (2) шире топтогучуна (4) орнотуп, бекитменин (5) жардамы менен бекитиңиз.

- Шире куюлуучу чоргочосунун (10) астына шире топтоочу идишин (9) орнотуңуз.
- Тармактык шнурдун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Которгучту (7) «1» (төмөн ылдамдык), «2» (жогору ылдамдык) же «Р» (иштөөнүн импульстук режими) абалына коюп шире сыгуучу аспапты иштетиңиз.

Эскертүү:

Төмөн ылдамдык «1» томат, бышкан алмурут, кулпунай, апельсин, кара өрүк, жүзүм, ашкабак, пияз, бадыраң катары жумушак жемиш/жашылчалардан шире сыгууга арналган.

Чоң ылдамдык «2» артишок, сабиз, алма, калемпир, кызылча, картөшкө, ананас, кабакча, селдерей, шпинат, ашкөк, порей пияз катары катуу жемиш/жашылчалардан шире сыгууга арналган.

Импульстук иштөө режими «Р» шире сыгуучу аспапты аз убакытка иштетүү үчүн арналган.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Илээшме жана катуу азыктарды иштеткенде сүргүч чыпкасынын (3) айлануусу токтоп калбаганы үчүн үчүн шире сыгуучу аспаптын чоң ылдамдык режимин «2» колдонгону көрсөтүлөт.

- Болгон чечилүүчү бөлүмдөрү туура орнотулуп, капкагы (2) фиксатор (5) аркылуу бекирилгенде гана иштейт.
- Сүргүч чыпкасы (3) аланып турганда гана азыктарды капкактын (2) азык салуучу алкымына салыңыз.
- Кесилген азыктарды капкактын (2) азык салуучу алкымына азыктарды түрткүч (1) менен түртүп аз-аздан салып туруңуз. Түрткүчтү (1) өтө катуу түртпөнүз, анткени бул сыгылган ширенин көлөмүн азайтууга же сүргүч чыпкасы (3) токтогонуна алып келиши мүмкүн. Жемиш же жашылчалар канча акырындык менен иштетилип турса, ошончо ширенин көлөмү чоң болот.
- Капкактын (3) азык салуучу алкымына бармактарды же башка буюмдарды салууга тыюу салынат.
- Шайманды иштеткен убагында сүргүч чыпкасы (3) сулп эти менен ыпластанбаганын текшерип, керек болгондо сүргүч чыпкасын (3) жууп туруңуз, сүргүч чыпкасын чыгаргандан мурун шире сыгуучу аспапты өчүрүп, электр шнурунун сайгычын розеткадан суруңуз.

- Калдыктар топтоочу контейнери (8) толуп турганын байкап туруңуз, контейнер (8) толуп каганда шире сыгуучу аспапты өчүрүп, сайгычын розеткадан чыгарып, калдыктарды ыргытыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Шире сыгуучу аспап токтоосуз иштеген убактысы 3 мүнутадан ашпайт, иштеткен убакыттардын арасындагы тыныгуулар 2 мүнутадан кем болбогону зарыл. Үч иштөө циклден кийин 15 мүнутадан кем эмес мөөнөткө тыныгуу жасоо зарыл.

Катуу жана булалуу азыктарды (цитрус, ананас, алма, сабиз ж.б.) 500 гр. иштеткенден кийин шайманды ажыратып тазалап туруңуз. Бул талапты аткарбаганы сүрткүч чыпкасы шынаалоосуна алып келип, шайманды тазалоосун татаалдаштырат.

- Шире сыгуучу аспапты колдонгондон кийин которгучту (7) «0» абалына коюп аспапты өчүрүңүз да сайгычты электр розеткасынан суруңуз.

ӨТӨ ЫСЫТЫЛЫШТАН КОРГОО

Өтө ысытылыштан коргоо системасы электр моторунун температурасы ашырганында аны өчүрөт. Иштетүү убагында шире сыгуучу аспап өчүп калса, иштөө режимдердин которгучун (9) «0» абалына коюп, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан суруңуз. Шайманды 30-40 минутанын ичинде муздатып, кайра иштетсеңиз болот.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Шайманды иштетип бүткөндө же тазалагандын алдында аны милдеттүү түрдө өчүрүп, электр тармагынан суруңуз.

Төмөнкүдөгү колдонмого ылайык шире сыгуучу аспапты колдонгондон кийин ар дайым ажыратып тазалап туруңуз.

- Түрткүчтү (1) капкактын (2) азыктарды салуучу алкымынан чыгарыңыз.
- Фиксаторду (5) ачып, капкакты (2) чечиңиз.
- Сүргүч чыпкасын (3) чечүүнү оңойлотуу үчүн шире топтогучту (4) өйдө тарып, шире топтогучу (4) менен сүргүч чыпкасын чечиңиз.
- Чоргосун (10) орточо абалына коюп, аны чечип алыңыз.
- Аспапты иштеткенден кийин жылу суу жана нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп болгон чечилүүчү бөлүктөрүн дароо жууп турушу рекомендацияланат.

КЫРГЫЗ

- Сүргүч чыпкасынын (3) тешиктерин сырткы жагынан ылайыктуу щенканы колдонуп тазалаганы ыңгайлуу болот.
- Сүргүч чыпкасын (3) тазалаганда этият болуңуз, диск сүргүнүн бети абдан учтуу.
- Сүргүч чыпкасын (3) жана башка чечилүү бөлүктөрүн жууганда идиш жуучу аспабын колдонбонуз.
- Мотор сапсалгысын (6) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүңүз. Мотор сапсалгысын (6) сууга же башка суюктуктарга салууга; суу агымынын алдында Мотор сапсалгысын (6) жууганга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспапты тазалоо үчүн металлдан жасалган щеткаларды жана абразивдүү же эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир азыктары шире сыгуучу аспаптын чечилүүчү бөлүктөрүн боеп салышы мүмкүн, боекту өсүмдүк майына малынган кургак чүпүрөк менен кетирсеңиз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алыңыз.
- Шире сыгуучу аспапты кураштырып алыңыз.

ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

- Жаңы жемиштер жана жашылчаларды колдонуңуз, анткени алардын ширесинин көлөмү көбүрөөк болот.
- Шире жасоо үчүн ар кандай жашылчаларды (сабиз, бадыраң, кызылча, селдерей, шпинат, помидор) же жемиштерди (алма, жүзүм, ананас) алса болот.
- Бөрүлөрдү шире жасоодон алдында гана жуушу керек, анткени алар бат бузулат.
- Жемиштердин же жашылчалардын жумушак кабыгын алгандын керектиги жок, катуу кабыкты (ананастын же кызылчанын кабыгындай) алуу гана зарыл.
- Алманын ширесин сыгууда алмалардын ортолорун алуунун керектиги жок.
- Алманын ширесин жасаганда соктун даамы алманын сортуна байланышканын эске тутуңуз.
- Силердин каалоңузга ылайык болгон ширеси сыгыла турган алманын түрлөрүн таңдап алыңыз.
- Ширени жасалгандан кийин дароо ичиңиз. Ачык абада сактаганда шире даамын жоготот.
- Алманын ширеси тез убакытта карарып калат, бирок анын ичине лимон ширесинин

бир нече тамчысын кошкондо бул караргандын процессин жай кылат.

- Шире муздаткычта сактала турган болсо, шире муздаткычтагы азыктардын жыттарын өзүнө тартып албас үчүн аны капкагы бар таза идишке куюп салыңыз. Металлдан жасалган идиште ширени сактоосу рекомендацияланбайт, анткени шире ылайыктуу даамын тартып алганы мүмкүн.
- Шире сыгуучу аспап банан, папайя, авокадо, инжир, өрүк, манго, кызыл же кара карагат катары крахмалы же пектини көп азыктарды иштетүүгө ылайыкташтырбаган. Андай азыктарды иштетүү үчүн башка ашкана аспаптарды колдонуңуз.
- Шире сыгуучу аспап кокос, ревень же айва катары өтө катуу азыктарды иштетүүгө ылайыкташтырбаган.

Төмөнкү таблицадан ар кандай азыктарда азык заттардын камтылышы боюнча маалыматтарды жана сунушталган шире сыгуу ылдамдыгын табасыз.

Мөмө-жемиштер/ Жашылчалар	Витаминдер	Сыгуу ылдамдыгы
Кулпунай	С витамини	1
Алма	С витамини	2
Сельдерей	С жана К витамини	1
Сабиз	А, С, В6 витамини жана мол тамак-аш булалары	2
Ананас	С витамини	1
Черника	С витамини	1

САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында «ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО» бөлүмүндөгү талаптарын жасап алыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

Бузулууларды табуу жана жоюу

Бузулуу	Жоюу методу
Шире сыгуучу аспапты биринчи жолу иштеткенде жагымсыз жыт чыгат.	Бул нормалдуу нерсе, анткени электр моторундагы көмүр щеткалар эскирип орношконуна убакыт керек.
Шире сыгуучу аспап иштебейт	1. Аспапты туура кураштырылганын, фиксатору жабык абалында болгонун текшериниз. 2. Электр розеткада ток бар болгонун текшериниз, ал үчүн ар кайы электр шайманын розеткага сайып көрүңүз. 3. Өтө ысытылыштан коргоо системасы иштеди. Шире сыгуучу аспапты өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, 30-40 минут күтүп, андан соң шире сыгуучу аспапты иштетиниз.
Ширенин көлөмү кескин түрдө азайып калган	Чыпка тору тосулуп калды – аспапты өчүрүп, сайгычты розеткадан суруңуз; – мотор токтогондон кийин сүргүч чыпканы текшериниз; – сүргүч чыпкасын тазалап жууңуз.
Иштеген убагында шире сыгуучу аспап өтө катуу титирейт	1. Сүргүч чыпкасынын бир жагына калдыктар топтолгонун мүмкүн. – аспапты өчүрүп, сайгычты розеткадан суруңуз; – мотор токтогондон кийин сүргүч чыпканы текшериниз; – сүргүч чыпкасын тазалап жууңуз. 2. Сүргүч чыпкасында бузулуулар пайда болгон. – сүргүч чыпкасын изилдеңиз, бузулуулар же жарыктар табылганда чыпканы алмаштырып салыңыз.
Шире сыгуучу аспап катуу дүрүлдөө менен иштейт, жагымсыз жыт, түтүн чыгып, аспап өтө ысыйт ж.б.	Аспапты токтоосуз өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, текшерүү жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана

Түрткүч – 1 даана

Капкак – 1 даана

Сүргүч чыпкасы – 1 даана

Шире топтогуч – 1 даана

Калдыктарды топтоочу

контейнери – 1 даана

Шире топтоочу идиш – 1 даана

Нускама – 1 даана

Кепилдик талону – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Электр азыктануу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 400 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт

Шире топтогуч идиштин көлөмү: 0,55 л

Калдыктарды топтогуч контейнердин

көлөмү: 1,0 л

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утили-

КЫРГЫЗ

зациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

EAC

STORCĂTOR DE SUC VT-1605

Storcătorul electric este destinat pentru prepararea sucurilor din fructe sau legume.

DESCRIERE

1. Împingător
2. Gât de încărcare și capac
3. Filtru-răzătoare
4. Colector de suc
5. Fixator
6. Bloc cu motor
7. Comutatorul regimurilor de lucru (P-0-1-2)
8. Container de colectare a boștinei
9. Recipient pentru colectarea sucului
10. Vârf de scurgere a sucului

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- **Pentru a evita traumatismul, nu scoateți capacul storcătorului de suc în timpul funcționării, precum și dacă fișa cablului de alimentare este introdusă în priza electrică.**
- **Timpul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute. După trei cicluri de funcționare faceți o pauză de cel puțin 15 minute.**
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Utilizați storcătorul de suc numai pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
- Înainte de prima utilizare a storcătorului de suc spălați minuțios toate piesele detașabile care vor contacta cu alimentele prelucrate.
- Fiți atenți când țineți în mână filtrul-răzătoare, suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Verificați starea filtrului-răzătoare înainte de fiecare utilizare a storcătorului de suc. Dacă ați observat careva deteriorări mecanice, opriți utilizarea dispozitivului și înlocuiți imediat filtrul-răzătoare.
- Utilizați doar piesele detașabile care fac parte din setul de livrare.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.

- Nu amplasați dispozitivul și cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți, surselor de căldură sau marginilor ascuțite ale mobilierului.
- Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect.
- Utilizarea storcătorului de suc este posibilă numai în cazul dacă capacul storcătorului de suc este fixat cu ajutorul fixatorului.
- În timpul funcționării, este interzisă împingerea alimentelor în gura de încărcare cu degetele sau alte obiecte.
- Utilizați în acest scop numai împingătorul.
- Nu înclinați fața deasupra gurii deschise a dispozitivului pornit, bucăți de legume/fructe pot zbura din gură și pot provoca vătămări utilizatorului.
- Se interzice utilizarea storcătorului de suc fără containerul de colectare a boștinei.
- Storcătorului de suc nu este destinat pentru tocarea sau amestecarea alimentelor.
- Se interzice dezasambarea storcătorului de suc dacă fișa cablului de alimentare este conectată la priza electrică.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Deschideți fixatorul numai după deconectarea dispozitivului și oprirea completă a rotației filtrului-răzătoare.
- La apariția picăturilor de umiditate sau suc pe corpul storcătorului de suc, opriți dispozitivul, deconectați-l de la rețeaua electrică și ștergeți corpul cu o cârpă uscată.
- După terminarea lucrului opriți dispozitivul și extrageți fișa cablul de alimentare din priza electrică.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccessibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

ROMÂNĂ

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

Pericol de sufocare!

- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
- Nu utilizați storcătorul de suc în cazul deteriorării filtrului-răzătoare, cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului. În cazul deteriorării cablului de alimentare pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centrul autorizat (împunernic) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.

- Scoateți storcătorul de suc din ambalaj și îndalurați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.

Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc înainte de a-l utiliza:

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare a capacului (2).
- Coborâți fixatorul (5) și scoateți capacul (2).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (3) scoateți filtrul-răzătoare împreună cu colectorul

de suc (4), ținând de colectorul de suc (4) și ridicându-l în sus.

- Spălați minuțios toate piesele detașabile (1, 2, 3, 4, 8, 9), care vor contacta cu produsele și uscați-le.

Remarcă: Fiți atenți când țineți în mână filtrul-răzătoare (3), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.

PREPARAREA SUCULUI

Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.

Fructele și legumele destinate prelucrării trebuie să fie proaspete.

Înainte de stoarcerea sucului spălați legumele/fructele, îndepărtați părțile necomestibile din legume sau fructe, cum ar fi tulpini, coajă dură sau sămburi, de exemplu, de vișină sau piersici, tăiați-le în bucăți care ar putea trece ușor în gura de încărcare (2).

- Instalați blocul cu motor (6) pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Înainte de asamblarea storcătorului de suc, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru este instalat în poziția «0», iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la priza electrică.
- Instalați colectorul de suc (4) pe blocul cu motor (6).
- Instalați filtrul-răzătoare (3) în colectorul de suc (4).

ATENȚIE! Se interzice utilizarea storcătorului de suc la depistarea deteriorărilor mecanice pe filtrul-răzătoare (3).

- Instalați din partea din spate a storcătorului de suc containerul pentru colectarea boștinei (8).
- Instalați capacul (2) pe colectorul de suc (4) și fixați-l cu ajutorul fixatorului (5).
- Instalați sub vârful de scurgere a sucului (10) rezervorul pentru colectarea sucului (9).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți storcătorul de suc, instalând comutatorul (7) în poziția «1» (viteză mică), poziția «2» (viteză mare) sau poziția «P» (regim de lucru cu impulsuri).

Remarci:

Viteza mică „1” servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe moi - precum ar fi roșii, pere coapte, căpșune, portocale, prune, struguri, dovleac, ceapă, castraveți etc.

Viteza mare „2” servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe tari, precum ar fi anghinare, morcovi, mere, ardei, sfeclă, cartofi, ananas, dovlecei, țelină, spanac, mărar, praz etc.

Regimul de lucru cu impulsuri „P” servește pentru pornire de scurtă durată a storcătorului de suc. **ATENȚIE!**

La utilizarea alimentelor vâscoase sau suficient de dure pentru a evita oprirea rotației filtrului-răzătoare (3) se recomandă utilizarea regimului de funcționare a storcătorului de suc la o viteză mare „2”.

- Storcătorul de suc se va porni numai în cazul dacă toate piesele detașabile sunt instalate corect, iar capacul (2) este fixat cu fixatorul (5).
- Încărcați alimentele în gura de încărcare a capacului (2) doar în timpul rotației filtrului-răzătoare (3).
- Plasați treptat legumele sau fructele tăiate în prealabil în gura de încărcare a capacului (2) și presați-le ușor cu împingătorul (1). Nu apăsați excesiv împingătorul (1), deoarece aceasta poate provoca reducerea cantității de suc stors, ba chiar și oprirea rotației filtrului-răzătoare (3). Cu cât mai lent are loc prelucrarea legumelor sau fructelor, cu atât extracția sucului este mai mare.
- Se interzice introducerea degetelor sau a oricăror obiecte în gura de încărcare a capacului (3).
- În timpul funcționării verificați periodic starea filtrului-răzătoare (3) dacă grila acestuia nu s-a înfundat cu pulpă, după necesitate spălați filtrul-răzătoare (3), înainte de a scoate filtrul-răzătoare, deconectați storcătorul de suc și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Urmăriți umplerea containerului de colectare a boștinei (8), dacă containerul (8) s-a umplut, opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și înlăturați boștina.

ATENȚIE!

Timul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute. După trei cicluri de funcționare faceți o pauză de cel puțin 15 minute.

După prelucrarea a 500 g de produse dure și cu un conținut înalt de fibre (citrice, ananas, mere, morcovi, etc.) efectuați dezasamblarea și curățarea dispozitivului. Nerespectarea acestei cerințe poate provoca blocarea grilei-răzătorii și va complica curățarea dispozitivului.

- După utilizarea storcătorului de suc opriți-l, instalând comutatorul (7) în poziția „0” și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRÎNCĂLZIRII

Sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii va deconecta motorul electric la depășirea temperaturii. Dacă storcătorul de suc se va opri în timpul

funcționării, plasați întrerupătorul regimurilor de lucru (9) în poziția „0”, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică. Lăsați dispozitivul să se răcească timp de 30-40 de minute, apoi porniți-l din nou.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După terminarea lucrului sau înainte de curățare opriți obligatoriu dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc după fiecare utilizare a acestuia, urmând recomandările descrise mai jos.

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare a capacului (2).
- Coborâți fixatorul (5) și scoateți capacul (2).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (3) scoateți-l împreună cu colectorul de suc (4), ținând de colectorul de suc (4) și ridicându-l în sus.
- Setați gura de scurgere (10) în poziția de mijloc și scoateți-o.
- Se recomandă spălarea tuturor pieselor detașabile cu apă caldă și cu un detergent neutru imediat după lucru.
- Este mai comod de a spăla orificiile filtrului-răzătoare (3) pe partea exterioară, folosind o perie potrivită.
- Fiți atenți la spălarea filtrului-răzătoare (3), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Nu utilizați mașina de spălat vase pentru spălarea filtrului-răzătoare (3) și a altor piese detașabile.
- Ștergeți blocul cu motor (6) cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți-l până la uscat. Se interzice scufundarea blocului cu motor (6) în apă sau oricare alte lichide; se interzice spălarea blocului cu motor (6) sub un jet de apă.
- Nu utilizați pentru curățarea storcătorului de suc bureți duri, detergenți abrazivi, precum și solvenți.
- Unele alimente, cum ar fi morcovul, sfecla, pot colora piesele detașabile ale storcătorului de suc, pentru înlăturarea urmelor de colorant, folosiți o cârpă uscată înmuiată în ulei vegetal, după curățarea pieselor spălați-le cu apă caldă cu un detergent moale și uscați-le.
- Asamblați storcătorul de suc.

SFATURI UTILE

- Folosiți doar legume și fructe proaspete, deoarece ele conțin o cantitate mai mare de suc.
- Pentru prepararea sucului pot fi folosite diverse legume (morcovi, castraveți, sfeclă, tulpini de

ROMÂNĂ

- țelină, spanac, roșii) sau fructe (mere, struguri, ananas).
- Se recomandă spălarea pomușoarelor nemijlocit înaintea stoarcerii sucului, deoarece acestea își pierd repede prospețimea.
- Nu este necesar să curățați de coajă fructele sau legumele, este necesar de curățat doar alimentele cu coaja groasă, de exemplu ananasul sau sfecla.
- La stoacerea sucului de mere nu este necesar să scoateți miezul din mere.
- La prepararea sucului de mere țineți minte că intensitatea gustului sucului depinde de soiul de mere.
- Selectați soiul de mere din care veți obține sucul care va corespunde cerințelor Dvs.
- Serviți sucul imediat după prepararea lui. Afându-se timp îndelungat în contact cu aerul, sucul pierde din calitatea gustului și valoarea sa nutritivă.
- Sucul de mere se întunecă repede, iar adăugarea în el a câtorva picături de suc de lămâie stopază procesul de întunecare a culorii sucului.
- Dacă intenționați să păstrați sucul în frigider, atunci turnați-l într-un vas curat cu capac, ca sucul să nu absoarbă mirosurile alimentelor păstrate în frigider. Nu se recomandă păstrarea sucului într-un vas metalic, deoarece sucul poate dobândi un gust corespunzător.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea fructelor cu conținut înalt de amidon sau pectină, precum ar fi bananele, papaya, avocado, smochinele, caisele, coacăza roșie și neagră. Pentru prelucrarea acestor fructe folosiți alte dispozitive de bucătărie.

- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea alimentelor foarte dure și cu un conținut înalt de fibre, precum ar fi cocosul, reventul sau gutuia.

În tabelul de mai jos veți găsi conținutul de nutrienți al diferitelor produse și rata de extracție a sucului recomandată.

Fructe / Legume	Vitamine	Viteza de centrifugare
Căpșună	Vitamina C	1
Măr	Vitamina C	2
Țelină	Vitamina C și K	1
Morcov	Vitamina A, C, B6 și o abundență de fibre alimentare	2
Ananas	Vitamina C	1
Afine	Vitamina C	1

PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea storcătorului de suc, îndepliniți cerințele din compartimentul „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccessibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

Depistarea și înlăturarea defecțiunilor

Defecțiunea	Modalitatea de rezolvare
La prima pornire a storcătorului de suc apare un miros neplăcut.	Acesta este un fenomen normal, deoarece este nevoie de un anumit timp până când periile de carbon în motorul electric se potrivesc.
Storcătorul de suc nu lucrează	- Verificați corectitudinea asamblării storcătorului de suc, asigurați-vă că fixatorul se află în poziție închisă. - Verificați prezența tensiunii în priza electrică, pentru aceasta conectați oricare dispozitiv electric potrivit la priza electrică. - S-a activat protecția împotriva supraîncălzirii. Opiți storcătorul de suc și deconectați-l de la rețea, așteptați 30-40 de minute, apoi porniți storcătorul.
Cantitatea sucului stors a scăzut brusc	Grila de filtrare s-a înfundat – opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză. – când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare. – curățați și spălați filtrul-răzătoare.

Defecțiunea	Modalitatea de rezolvare
În timpul funcționării storcătorul de suc vibrează puternic.	1. Probabil pe una din părțile filtrului- răzătoare s-a lipit boștina. – opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză. – când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare. – curățați și spălați filtrul-răzătoare. 2. Deteriorarea filtrului-răzătoare. – examinați filtrul-răzătoare, la depistarea deteriorărilor sau fisurilor, înlocuiți filtrul-răzătoare.
Funcționarea storcătorului de suc este însoțită de un zgomot puternic, se simte un miros neplăcut, el se supraîncălzește, apare fum, etc.	Încetați imediat utilizarea storcătorului de suc, deconectați-l de la rețea și apelați un centru autorizat de service pentru examinare sau reparație.

COMPLETARE

Bloc cu motor – 1 buc.

Împingător – 1 buc.

Capac – 1 buc.

Filtru-răzătoare – 1 buc.

Colector de suc – 1 buc.

Container de colectare a boștinei – 1 buc.

Recipient de colectare a sucului – 1 buc.

Manual de utilizare – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Consum nominal de putere: 400 W

Putere maximă: 1000 W

Capacitate rezervor de colectare a sucului: 0,55 L

Capacitatea containerului pentru colectarea

deșeurilor: 1,0 L

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

