





VT-2626

Waffle maker

Вафельница

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	8
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	17
KG Пайдалануу боюнча нускама	22
RO Instrucțiune de exploatare	27



ВАФЕЛЬНИЦА VT-2626

В данном устройстве можно испечь вафли, приготовить сэндвичи, поджарить тосты, а также приготовить мясо, рыбу или овощи.

ОПИСАНИЕ

1. Фиксатор ручек
2. Ручки верхней и нижней рабочих поверхностей
3. Корпус
4. Индикатор включения в сеть
5. Индикатор готовности
6. Фиксаторы съёмных рабочих поверхностей
7. Рабочие поверхности для выпечки вафель
8. Рабочие поверхности для приготовления сэндвичей
9. Рабочие поверхности для контактного гриля

Внимание!

Для дополнительной защиты от возможного удара электрическим током целесообразно установить в цепи питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением в электрическую сеть убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электрической сети.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Включайте устройство только с установленными рабочими поверхностями.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Размещайте устройство на ровной устойчивой теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи легковоспламеняемых материалов или жидкостей, а также предметов, подверженных тепловой деформации.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во время работы.

Будьте осторожны: во время работы корпус прибора сильно нагревается, во избежание ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.

- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями. Соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к рабочим поверхностям.
- Запрещается использовать устройство для приготовления замороженных продуктов, разморозьте продукты перед их приготовлением.

ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу после приготовления. При длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.

- Запрещается извлекать приготовленные продукты острыми металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей. Всегда используйте аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь полного его остывания.
- Отключайте устройство от сети перед его чисткой или в случае, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.
- Отключая устройство от электросети, никогда не тяните и не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.

РУССКИЙ

- Не прикасайтесь к корпусу прибора и не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
 - Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте его воздействию влаги.
 - Во избежание удара электрическим током запрещается погружать сетевой шнур, вилку сетевого шнура или сам прибор в воду или любые другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки и только после этого достаньте прибор из воды. Для осмотра или ремонта устройства, обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
 - Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы устройства.
 - Данное устройство не предназначено для использования детьми.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
 - Устанавливайте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в местах, недоступных для детей.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. **Опасность удушья!**
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура и вилки сетевого шнура.
 - Не используйте устройство, если поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
 - При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
 - Перевозите устройство только в заводской упаковке.
 - Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**
- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**
- В случае транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
 - Извлеките устройство из упаковки и удалите все упаковочные материалы, протрите корпус слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
 - Освободите фиксатор (1), для этого нажмите на него с задней стороны и раскройте устройство, поочередно нажмите на фиксаторы (6) и выньте установленные поверхности.
 - Промойте все рабочие поверхности (7, 8, 9) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и вытрите насухо.
 - Перед началом приготовления установите необходимые рабочие поверхности (7, 8 или 9), для этого вставьте сначала заднюю часть рабочей поверхности и одновременно нажмите на переднюю часть рабочей поверхности до срабатывания фиксаторов (6).

- Перед первым использованием рабочих поверхностей нанесите на них небольшое количество растительного масла и распределите масло по всей рабочей поверхности, излишки масла удалите бумажной салфеткой.
- Закройте рабочие поверхности и слегка сожмите их до срабатывания фиксатора (1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, при этом загорятся индикаторы (4, 5).
- Когда установленные рабочие поверхности (7, 8, 9) нагреются до заданной температуры, индикатор (5) погаснет, выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Дождитесь полного остывания установленных рабочих поверхностей, раскройте устройство и удалите с рабочих поверхностей остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшое количество дыма или постороннего запаха. Это допустимо и дефектом не является.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Установите устройство на ровной устойчивой поверхности вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи легковоспламеняемых материалов или жидкостей, а также предметов, подверженных тепловой деформации.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.

Использование рабочих поверхностей:

«7» – комплект рабочих поверхностей для выпечки вафель;

«8» – комплект рабочих поверхностей для приготовления разнообразных сэндвичей;

«9» – комплект рабочих поверхностей контактного гриля предназначен для приготовления мяса, рыбы или овощей.

- Перед использованием устройства убедитесь, что рабочие поверхности установлены и зафиксированы, после этого слегка смажьте поверхности небольшим количеством растительного масла.

Примечание: запрещается использовать одновременно разные по назначению рабочие поверхности.

- Соедините ручки (2) и зафиксируйте их фиксатором (1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, при этом загорятся индикаторы (4, 5).
- Когда рабочие поверхности нагреются до заданной температуры, индикатор готовности (5) погаснет, освободите фиксатор (1), раскройте устройство и поместите на нижнюю рабочую поверхность продукты. Соедините ручки (2) и зафиксируйте их фиксатором (1).
- Время приготовления зависит от продуктов, поэтому можно периодически раскрывать устройство для определения степени готовности продуктов. По мере освоения рецептов приготовления. Вы будете точнее определять степень готовности продуктов.
- Когда продукты приготовятся, освободите фиксатор (1), раскройте устройство и выньте готовые продукты, используя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные аксессуары.

Внимание! Во время работы рабочие поверхности (7, 8, 9) и корпус (3) сильно нагреваются, во избежание ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Не касайтесь корпуса устройства незащищенными руками. Используйте термозащитные кухонные аксессуары.

- При использовании устройства в качестве контактного гриля осторожно положите продукты на нижнюю рабочую поверхность, остерегайтесь ожогов возможными брызгами жира или сока, выделяемых продуктами.
- Завершив приготовление продуктов, выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Прежде чем проводить чистку устройства дождитесь его полного остывания.

ВНИМАНИЕ! Не открывайте устройство во время разогрева рабочих поверхностей, в закрытом положении рабочие поверхности нагреваются равномернее и быстрее.

Будьте осторожны: во время работы корпус (3) сильно нагревается. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, а открывая устройство, держитесь только за ручки (2).

- Соблюдайте осторожность и остерегайтесь выхода горячего пара из зазоров между установленными рабочими поверхностями (7, 8, 9). Не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к рабочим поверхностям.

РУССКИЙ

- Не используйте устройство для разморозки и приготовления замороженных продуктов.
- В режиме контактного гриля не готовьте куски мяса на крупных костях.
- Длительность приготовления зависит от используемых продуктов.
- Перед употреблением продуктов в пищу убедитесь в их готовности.
- Вынимайте продукты из устройства сразу после их приготовления, длительное нахождение продуктов во включенном устройстве может привести к их возгоранию.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты, используя острые металлические предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей. Всегда используйте пластиковые или деревянные аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку устройства после каждого использования.
- Завершив работу, выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Раскройте устройство и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Снимите установленные рабочие поверхности, поочередно нажав на фиксаторы (6).
- Очистите рабочие поверхности и промойте их раствором нейтрального моющего средства, ополосните и вытрите насухо.
- Корпус (3) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать для чистки рабочих поверхностей (7, 8, 9), корпуса (3) абразивные моющие средства, растворители или металлические мочалки, так как они могут повредить антипригарную поверхность или внешнюю поверхность корпуса устройства.

ВНИМАНИЕ! Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните чистку рабочих поверхностей (7, 8, 9) и корпуса устройства (3). Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ

Сэндвич с сыром и ветчиной

Установите рабочие поверхности для сэндвичей (8).

- 2 ломтика ржаного или пшеничного хлеба, смазанные растительным маслом,
- 1 ломтик сыра,
- 1 ломтик ветчины.

Положите на нижнюю рабочую поверхность ломтик хлеба (смазанной стороной вниз), положите на хлеб ломтик сыра и ветчины, накройте вторым ломтиком хлеба (смазанной стороной вверх), осторожно сожмите ручки (2) вместе, зафиксируйте ручки (2) фиксатором (1).

Быстрый сэндвич на завтрак

- 2 ломтика пшеничного или ржаного хлеба,
- половинка помидора (нарезать ломтиками),
- 1 ломтик бекона.

Положите на нижнюю рабочую поверхность ломтик хлеба, положите на хлеб ломтики помидора, ломтик бекона, накройте вторым ломтиком хлеба, осторожно сожмите ручки (2) вместе, зафиксируйте ручки (2) фиксатором (1).

Обычные вафли

Установите рабочие поверхности для выпечки вафель (7).

Ингредиенты:

- 4 яйца
- 1/2 л молока
- 500 г муки
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 4 ст.л. сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя для теста

- Отделите белки от желтков и взбейте белки.
- Растопите сливочное масло или маргарин и немного охладите.
- В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель для теста, растопленное сливочное масло или маргарин и перемешайте.
- Введите в тесто сначала взбитые белки и, продолжая перемешивать, затем желтки.
- Выпекайте вафли на разогретых рабочих поверхностях около 3 минут, периодически контролируйте процесс выпечки.

Примечание: - все рецепты носят рекомендательный характер.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вафельница с установленным комплектом рабочих поверхностей для выпечки вафель – 1 шт.

Рабочие поверхности для приготовления сэндвичей – 1 шт.

Рабочие поверхности для контактного гриля – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы

работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ А, 15-Й ЭТАЖ,
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА,
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1,
ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

WAFFLE MAKER VT-2626

You can use this unit to bake waffles, make sandwiches, toast bread and also cook meat, fish or vegetables.

DESCRIPTION

1. Handles clip
2. Upper and lower frying plate handles
3. Body
4. Power indicator
5. Ready-to-cook indicator
6. Removable frying plate locks
7. Frying plates for making waffles
8. Frying plates for making sandwiches
9. Griddle plate frying plates

Attention!

For additional protection against possible electric shock it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- The power cord is equipped with a «euro plug»; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- Switch the unit on only with the frying plates installed.
- Do not use the unit outdoors.
- Never leave the operating unit unattended.
- Install the unit on a flat, stable heat-resistant surface away from sources of moisture, heat and open flame and with free access to the mains socket.
- Do not place and do not use the unit near highly inflammable materials or liquids and objects subject to thermal deformation.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- To avoid fire, do not place the unit near curtains and do not cover it during operation.

Be careful: the unit body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces to avoid burns.

- Beware of steam emission from gaps between the frying plates. Be careful, keep your hands and other open parts of your body away from the frying plates.
- Do not use the unit for cooking frozen food; defrost frozen food before cooking.

ATTENTION! Take the products out of the unit right after cooking. Keeping products in the operating unit for a long time can cause their ignition.

- Never use sharp metal objects to take the prepared food out, as they can damage the non-stick coating of the frying plates. Always use kitchen tools suitable for non-stick coatings.
- Do not move the unit when it is hot; wait until it cools down completely.
- Always unplug the unit before cleaning or when you are not using it.
- Do not let the power cord hang from the table or come in contact with hot surfaces or sharp edges of kitchen furniture.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains, take the power cord plug and remove it carefully from the socket.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not use the unit near the kitchen sink, do not expose it to moisture.
- To avoid electric shock, do not immerse the power cord, the power plug or the unit itself into water or any other liquids. If this has happened, DO NOT TOUCH the unit, unplug it immediately and only then take the unit out of the water. For testing or repairing the unit apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- This unit is not intended for usage by children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Check the power cord and plug integrity periodically.
- Do not use the unit if the power cord or power cord plug is damaged, if the unit operates intermittently, or after it has been dropped.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

In case of the unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.

- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.
- Unpack the unit and remove all package materials, wipe the body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Release the clamp (1). To do this, press on its rear side and open the unit. Alternatively press on the locks (6) and remove the installed frying plates.
- Wash all the frying plates (7, 8, 9) with warm water and neutral detergent, rinse and wipe them dry.
- Before you start cooking, install the required set of frying plates (7, 8 or 9); to do this, insert the rear part of the frying plate and simultaneously press on the front part of the frying plate until the locks (6) click.

- Before using the frying plates for the first time pour some vegetable oil and spread it over the cooking surface of the plates, wipe any surplus oil with a paper napkin.
- Close the frying plates and slightly press them together until the lock (1) clicking.
- Insert the power plug into the mains socket; the indicators (4, 5) will light up.
- When the installed frying plates (7, 8, 9) heat up to the required temperature, the indicator (5) will go out; unplug the unit.
- Wait until the installed frying plates cool down completely, open the unit and remove the remaining vegetable oil from the frying plates with a paper napkin.

Note: while the first unit operation the heating elements burn, therefore occurrence of a small amount of smoke or foreign smell is possible. It is normal and is not a sign of malfunction.

COOKING PRODUCTS

- Place the unit on a flat stable surface away from sources of moisture, heat and open flame and with free access to the mains socket.
- Do not place and do not use the unit near highly inflammable materials or liquids and objects subject to thermal deformation.
- Use the unit in places with proper ventilation.

Using the frying plates:

«7» – a set of frying plates for making waffles;

«8» – a set of frying plates for making various sandwiches;

«9» – a set of griddle plate frying plates intended for cooking meat, fish or vegetables;

- Before using the unit make sure that the frying plates are installed properly and fixed, then slightly grease the plates with a small amount of vegetable oil.

Note: do not use frying plates of different purpose at the same time.

- Press the handles (2) together and fix them with the clip (1).
- Insert the power plug into the mains socket; the indicators (4, 5) will light up.
- When the frying plates heat up to the required temperature and the ready-to-use indicator (5) goes out, release the clip (1), open the unit and place the food products on the lower cooking surface. Press the handles (2) together and fix them with the clip (1).
- Cooking time depends on the type of products, so you can from time to time open the unit to

ENGLISH

check the product's readiness. As you become more familiar with the recipes you can define the degree of readiness more precisely.

- When the food is ready, release the clip (1), open the unit and remove the ready products with wooden or heat-resistant plastic kitchen tools.

Attention! During the operation the frying plates (7, 8, 9) and the unit body (3) heat up strongly; do not touch hot surfaces to avoid burns. Do not touch the unit body with bare hands. Use the thermal protective kitchen tools.

- When you use the unit as a griddle plate carefully put the products on the lower frying plate, avoid burns by possible splashes of juice or fat dripping from the products.
- Unplug the unit from the mains after you finish cooking.
- Before cleaning the unit wait until it cools down completely.

ATTENTION! While the frying plates are heating up, do not open the unit, the frying plates heat up quicker and more evenly in closed position.

Be careful: the unit body (3) heats up strongly during the operation. To avoid burns do not touch hot surfaces, open the unit only by the handles (2).

- Be careful and beware of hot steam emission from gaps between the installed frying plates (7, 8, 9). Keep your hands and other open parts of your body away from the frying plates.
- Do not use the unit for defrosting and cooking frozen food.
- In the griddle plate mode do not cook meat with large bones.
- Frying time depends on the products used.
- Before eating make sure that the food is cooked through.
- Take the products out of the unit right after cooking; keeping products in the operating unit for a long time can cause their burning.
- Never use sharp metal objects to take the prepared food out, as they can damage the non-stick coating of the frying plates. Always use plastic or wooden kitchen tools suitable for non-stick coatings.

CLEANING AND CARE

- Clean the unit after every use.
- Unplug the unit from the mains after you finish using it.
- Open the unit and let it cool down to room temperature.
- Remove the installed frying plates alternatively pressing the locks (6).

- Clean the frying plates and wash them with a neutral detergent solution, rinse and wipe them dry.
- Clean the unit body (3) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not use abrasives, solvents or metal sponges for cleaning the frying plates (7, 8, 9) and the unit body (3), as they can damage the non-stick coating or the outer surface of the unit body.

ATTENTION! To avoid electric shock, do not immerse the unit into water or any other liquids.

STORAGE

Before taking the unit away for storage, clean the frying plates (7, 8, 9) and the unit body (3).

Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

Some recipes

Cheese and ham sandwich

Install the frying plates for making sandwiches (8).

- 2 slices of rye or wheat bread, smeared with vegetable oil
- 1 slice of cheese
- 1 slice of ham.

Put a slice of bread (oiled side down) on the lower frying plate, put a slice of cheese and a slice of ham on the bread, cover with the second slice of bread (oiled side up), carefully press the handles (2) together, then fix the handles (2) with the clip (1).

Instant breakfast sandwich

- 2 slices of rye or wheat bread,
- half tomato (cut into slices),
- 1 slice of bacon.

Put a slice of bread on the lower frying plate, then put slices of tomato and a slice of bacon on the slice of bread, cover with the second slice of bread, carefully press the handles (2) together, then fix the handles (2) with the clip (1).

Traditional waffles

Install the frying plates for making waffles (7).

Ingredients:

- 4 eggs
- 1/2 l milk
- 500 g flour
- 150 g of butter or margarine
- 4 table spoons of sugar
- 2 tea spoons of leaven
- Divide whites of the eggs from yolks and whisk the whites.
- Melt the butter or margarine and let it cool down slightly.

- Add sugar, leaven, melted butter or margarine to sifted flour and stir.
- Add the whisked whites, keeping stirring, and then add the yolks.
- Bake waffles on the heated frying plates for about 3 minutes, periodically checking the baking process.

Note: *all recipes are for recommendation only.*

DELIVERY SET

Waffle maker with the installed set of frying plates for making waffles – 1 pc.

Frying plates for making sandwiches – 1 pc.

Griddle plate frying plates – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Rated input power: 800 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

ВАФЛИ ПІСІРГІШ VT-2626

Берілген құрылғыда вафли пісіруге, сэндвич әзірлеуге, тостылар қуыруға, сонымен қатр ет, балық және көкөніс әзірлеуге болады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Тұтқалар бекіткіші
2. Жоғарғы және төменгі жұмыс беттерінің тұтқалары
3. Корпусы
4. Желіге қосу көрсеткіші
5. Даярлық көрсеткіші
6. Шешімшәлі жұмыс беттерінің бекіткіштері
7. Вафли пісіруге арналған жұмыс беттері
8. Сэндвичтерді әзірлеуге арналған жұмыс беттері
9. Жанаспалы грильге арналған жұмыс беттері

Назар аударыңыз!

Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 МА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс, орнатқан кезде маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолдану алдында пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқыңыз және оны пайдаланудың барлық мерзімі бойы сақтаңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсатына сай ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруі мүмкін.

- Электр желісіне қосу алдында аспаптың жұмыс кернеуінің электр желісі кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Желілік бау «евроашамен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электр розеткасына қосыңыз.
- Өрт шығу қауіпі болдырмау үшін құрылғыны электр розеткасына қосар алдында жалғастырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сыртқы таймерлерге немесе қашықтан басқаруы бар электр розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тек орнатылған жұмыс беттерімен ғана іске қосыңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде қолданбаңыз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғыны тегіс, орнықты, жылуға шыдамды бетке, жылу, ылғал және ашық жалын көздерінен алыс жерге, электр розеткаға үнемі еркін қол жетімділік болатындай етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны тез тұтанатын материалдардың немесе сұйықтықтардың, сонымен қатар жылудан түр өзгертуіне ұшырайтын заттардың қасына орналастырмаңыз және қолданбаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде пайдаланыңыз.
- Жанып кетуге жол бермеу үшін ешқандай жағдайда құрылғыны шымылдық немесе перделердің қасына орналастырмаңыз және оны жұмыс кезінде бүркеп жаппаңыз.

Абай болыңыз: жұмыс уақытында аспап корпусы қатты қызады, күйік алуға жол бермеу үшін ыстық беттерге қолыңызды тигізбеңіз.

- Жұмыс беттері арасындағы саңылаулардан шығатын будан сақ болыңыз. Сақтықты сақтаңыз, жұмыс беттерінің қасына қолыңызды және дененің басқа ашық бөліктерін таямаңыз.
- Құрылғыны мұздатылған тағамдарды дайындау үшін пайдалануға тыйым салынады, дайындау алдында тағамдарды еріту қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағамдарды дайындап болған кезде бірден алып шығыңыз, тағамдар іске қосулы аспапта ұзақ уақыт бойы орналасқан жағдайда, олар тұтануы мүмкін.

- Әзірленген тағамдарды жұмыс бетінің күюге қарсы қабатын бүлдіре алатын металл заттармен шығаруға тыйым салынады. Өрқашан күюге қарсы қабаты бар ыдыстарға арналған жабдықтарды қолданыңыз.
- Ыстық аспапты қозғамаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны тазалау алдында, немесе егер сіз оны пайдаланбаған жағдайда, оны желіден ажыратыңыз.
- Желілік баудың үстелден салбырап тұруына, сонымен бірге ыстық беттермен немесе ас үй жиһазының үшкір қырларымен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезде, ешқашан желі бауынан тартпаңыз және жұлмаңыз, желі бауынан ұстап, оны абайлап розеткадан шығарыңыз.
- Сулы қолдарыңызбен аспап корпусын және желілік баудың ашасын ұстамаңыз.
- Құрылғыны асуілік қол жуғыштың тікелей қасында пайдаланбаңыз, оған ылғалдың әсерін тигізбеңіз.

- Электр тогы соққысының алдын-алу үшін желілік бауды, желілік баудың ашасын немесе аспаптың өзін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады. Егер бұл іске асса, аспапқа ҚОЛЫҢЫЗДЫ ТИГІЗБЕҢІЗ, дереу желілік баудың ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және содан кейін ғана аспапты судан шығарыңыз. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін кепілдік талонында және сайтта www.vitek.ru көрсетілген байланыс мекенжайлары бойынша кез келген авторланған (уәкілетті) сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балаларға аспап корпусына қолдарын тигізуге рұқсат етпеңіз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Құрылғыны жұмыс уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Желілік баудың және желілік бау ашасының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Егер желілік бау немесе желілік баудың ашасы бүлінген болса, егер құрал кідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты ашалықтан суырыңыз және кепілдеме талоны мен

www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны суық (қысқы) жағдайларда сақтаған немесе тасымалдаған кезде оны үш сағаттан кем емес уақыт бойы бөлме температурасында ұстау керек.

Алғашқы іске қосу алдында электр желісіндегі кернеудің құрылғының корпусында көрсетілген кернеуге сәйкестігіне көз жеткізіңіз.

- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.
- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарды жойыңыз, корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Бекіткішті (1) босатыңыз, ол үшін оны артқы жағынан басып, құрылғыны ашыңыз, бекіткіштерді (6) кезекпен басып, орнатылған беттерді шығарып алыңыз.
- Барлық жұмыс беттерін (7, 8, 9) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.
- Пісіруді бастамас бұрын қажетті жұмыс беттерін (7, 8 немесе 9) орнатыңыз, ол үшін алдымен жұмыс бетінің артқы жағын салыңыз да, бекітпелер (6) іске қосылғанша жұмыс бетінің алдыңғы жағын бір уақытта басыңыз.
- Жұмыс беттерін алғашқы пайдалану алдында оған өсімдік майының шағын көлемін құйыңыз және майды бүкіл жұмыс беті бойынша жағыңыз, майдың артығын қағаз майлықпен кетіріңіз.
- Жұмыс беттерін жабыңыз және оларды бекіткіш (1) іске қосылғанға дейін сәл қысыңыз.

ҚАЗАҚША

- Желі бауының ашасын розеткаға салыңыз, бұл кезде индикаторлар (4, 5) жанады.
- Орнатылған жұмыс беттері (7, 8, 9) берілген температураға дейін қыздырылғанда, индикатор (5) өшеді, желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Орнатылған жұмыс беттерінің толық салқындауын күтіңіз, құрылғыны ашыңыз және жұмыс беттерінен өсімдік майының қалдықтарын қағаз майлықпен жойыңыз.

Ескертпе: қрылғыны алғаш рет қолдану кезінде қыздыру элементтері күйеді, бұл кезде біраз түтіннің немесе бөгде иістің пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақау болып табылмайды.

ТАҒАМДАРДЫ ӨЗІРЛЕУ

- Құрылғыны ылғал, жылу және ашық жалын көздерінен алыс тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз, сондай-ақ электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болуы қажет.
- Құрылғыны тез тұтанатын материалдардың немесе сұйықтықтардың, сонымен қатар жылудан түр өзгертуге ұшырайтын заттардың қасында орналастырмаңыз және пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде пайдаланыңыз.

Жұмыс беттерін пайдалану:

«7» – вафли пісіруге арналған жұмыс беттерінің жиынтығы;

«8» – әр түрлі сэндвичтерді дайындауға арналған жұмыс беттерінің жиынтығы;

«9» – контактілі грильдің жұмыс беттерінің жиынтығы ет, балық немесе көкөністерді дайындауға арналған.

- Құрылғыны пайдалану алдында, жұмыс беттерінің орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз, осыдан кейін беттерді өсімдік майының шағын көлемімен сәл жағыңыз.

Ескерту: мақсаты бойынша әртүрлі жұмыс беттерін бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.

- Тұтқаларды (2) қосыңыз және оларды бекіткішпен (1) бекітіңіз.
- Желілік баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз, осы кезде көрсеткіш (4, 5) жанады.
- Жұмыс беттері берілген температураға дейін қызған кезде, дайындық индикаторы (5) сөнеді, бекіткішті (1) босатып, құралды ашыңыз және төменгі жұмыс бетіне азықтарды

орналастырыңыз. Тұтқаларды (2) біріктіріп, оларды бекіткішпен (1) бекітіңіз.

- Өзірлеу уақыты тағамдарға байланысты болады, сондықтан тағамдардың әзірлік дәрежесін анықтау үшін құрылғыны мезгілімен ашып тұруға болады. Дайындау әдістерін игерген сайын Сіз тағамдардың даярлық дәрежесін дәлірек анықтайтын боласыз.
- Тағамдар әзірленіп болғаннан кейін, бекіткішті (1) босатыңыз, құрылғыны ашыңыз және әзірленген тағамдарды ағаш немесе термотөзімді пластмасс асүйлік жабдықтарды пайдаланып шығарыңыз.

Назар аударыңыз! Жұмыс кезінде жұмыс беттері (7, 8, 9) және корпус (3) қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Құрылғы корпусына қорғалмаған қолдарыңызды тигізбеңіз. Термоқорғаныстық асүй аксессуарларын пайдаланыңыз.

- Сіз құрылғыны түйіспелі гриль ретінде қолданған кезде өнімдерді абайлап төменгі жұмыс бетіне орналастырыңыз, сұйықтықтар немесе майлардың мүмкін шашырауларынан күйіп қалудан сақтаныңыз.
- Өнімдерді өзірлеуді аяқтаған соң желі бауының ашасын электр розеткадан суырып алыңыз.
- Құрылғыны тазалауды жүргізу алдында, оның толық салқындауын күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс беттерін қыздыру кезінде құрылғыны ашпаңыз, жабық күйінде жұмыс беттері біркелкі әрі жылдам қыздырылады.

Абай болыңыз: жұмыс кезінде корпусы (3) өте қатты қызады. Күйіп қалуларға жол бермеу үшін ыстық беттерге қолыңызды тигізбеңіз, құрылғыны ашу кезінде тек тұтқалардан (2) ұстаңыз.

- Жұмыс беттері (7, 8, 9) арасындағы саңылаулардан шығатын будан сақтаныңыз. Қолдарыңызды және дененің өзге ашық жерлерін жұмыс беттеріне жақындатпаңыз.
- Құрылғыны еріту және мұздатылған өнімдерді даярлау үшін қолданбаңыз.
- В режиме контактного гриля не готовьте куски мяса на крупных костях.
- Өзірлеу ұзақтығы пайдаланылатын тағамдарға байланысты болады.
- Тағамдарды тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз.
- Өнімдерді әзірлеп болған соң бірден шығарыңыз, іске қосуды құрылғыда өнімдердің ұзақ уақыт қалуы олардың тұтануына әкелуі мүмкін.

- Өзірленген тағамдарды үшкір металл заттарды пайдаланып шығаруға тыйым салынады, олар жұмыс беттерінің күйге қарсы қабаттарын бүлдіре алады. Өрқашан күйге қарсы қабаты бар ыдыстарға арналған пластик немесе ағаш жабдықтарды қолданыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Құрылғыны тазалауды әрбір қолданудан кейін жүргізіп отырыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін электр симының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Құрылғыны ашыңыз және оның бөлме температурасына дейін суығанын күтіңіз.
- Бекіткіштерді (6) кезекпен басу арқылы, орнатылған жұмыс беттерін шешіп алыңыз.
- Жұмыс беттерін тазалаңыз және оларды бейтарап жуғыш затының ерітіндісімен жуыңыз, шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.
- Корпусын (3) жұмсақ сәл дымқыл маатмен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Жұмыс беттерін (7, 8, 9), корпусын (3) тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды, еріткіштерді немесе металл ысқыштарды пайдалануға тыйым салынады, себебі олар күйге қарсы қабатты немесе гриль корпусының сыртқы бетін бүлдіре алады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! *Электр тоғы соққысына жол бермеу үшін құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.*

САҚТАЛУЫ

Грильді сақтауға салып қойғанға дейін, жұмыс беттерін (7, 8, 9) және құрылғы корпусын (3) тазалауды орындаңыз.

Аспапты құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

БІРНЕШЕ ДАЙЫНДАУ ӘДІСІ

Ірімшік және бұжығы қосылған сэндвич

Сэндвичтерге арналған жұмыс беттерін (8) орнатыңыз.

- Өсімдік майы жағылған 2 тілім қарабидай немесе бидай наны,
- 1 тілім ірімшік,
- 1 тілім бұжығы.

Төменгі жұмыс бетіне нан тілімін (жағылған жағымен төмен қаратып) салыңыз, нанға ірімшік және бұжығы тілімін салыңыз, екінші нан тілімімен (жағылған жағын жоғары қаратып) жабыңыз, абайлап тұтқаларды (2) бірге қысыңыз, тұтқаларды (2) бекіткішпен (1) бекітіңіз.

Таңғы асқа жылдам сэндвич

- 2 тілім бидай немесе қарабидай наны,
- қызанақтың жартысы (тілімдерге тураңыз),
- 1 тілім бекон.

Төменгі жұмыс бетіне нан тілімін салыңыз, нанға қызанақ тілімін, бекон тілімін салыңыз, екінші нан тілімімен жабыңыз, абайлап тұтқаларды (2) бірге қысыңыз, тұтқаларды (2) бекіткішпен (1) бекітіңіз.

Дәстүрлі вафли

Вафли пісіруге арналған жұмыс беттерін (7) орнатыңыз.

Құрамдас бөліктері:

- 4 жұмыртқа
- 1/2 л сүт
- 500 г ұн
- 150 г сары май немесе маргарин
- 4 а.қ. қант
- 2 ш.қ. қамырға арналған қопсытқыш.
- Ақуыздарды сарыуыздардан бөліңіз және ақуыздарды бұлғаңыз.
- Сары майды немесе амргаринді ертіңіз және сәл салқындатыңыз.
- Себілген ұнға қант, қамырға арналған қопсытқыш, еріген сары май немесе маргарин қосыңыз және араластырыңыз.
- Қамырға алдымен бұлғанған ақуыздарды және араластыруды жалғастырып, содан кейін сарыуыздарды енгізіңіз.
- Вафлиді қыздырылған жұмыс беттерінде 3 минутқа таяу пісіріңіз, мезгілімен пісіру процесін қадағап отырыңыз.

Ескерту: *барлық рецептілер ұсыныс сипатында болып табылады.*

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Вафли пісіруге арналған орнатылған жұмыс беттерінің жиынтығы бар вафли пісіргіш - 1 дана. Сэндвич дайындауға арналған жұмыс беттері - 1 дана. Жанаспалы грильге арналған жұмыс беттері - 1 дана. Нұсқаулық – 1дн. Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номиналдық тұтынатын қуаты: 800 Вт

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту

ҚАЗАҚША

құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC

ВАФЕЛЬНИЦЯ VT-2626

У цьому пристрої можна спекти вафлі, приготувати сендвічі, підсмажити тости, а також приготувати м'ясо, рибу або овочі.

ОПИС

1. Фіксатор ручок
2. Ручки верхньої та нижньої робочих поверхонь
3. Корпус
4. Індикатор увімкнення у мережу
5. Індикатор готовності
6. Фіксатори знімних робочих поверхонь
7. Робочі поверхні для випікання вафель
8. Робочі поверхні для приготування сендвічів
9. Робочі поверхні для контактного грилю

Увага!

Для додаткового захисту від можливого удару електричним струмом доцільно встановити у ланцюзі живлення пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установавлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте керівництво по експлуатації та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у даній інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням в електричну мережу переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електричної мережі.
- Мережевий шнур оснащений «євровилкою»; вмикайте її в електричну розетку, яка має надійний контакт заземлення.
- Щоб запобігти ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники під час підключення пристрою до електричної розетки.
- Забороняється підмикати пристрій до зовнішніх таймерів або до електричних розеток з дистанційним керуванням.
- Вмикайте пристрій лише зі встановленими робочими поверхнями.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

- Розташовуйте пристрій на рівній стійкій теплостійкій поверхні, подальше від джерел вологи, тепла та відкритого полум'я так, щоб доступ до електричної розетки завжди був вільним.
- Не встановлюйте та не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів або рідин, а також предметів, підданих теплової деформації.
- Використовуйте пристрій у місцях з доброю вентиляцією.
- Щоб уникнути загоряння, в жодному разі не розміщуйте пристрій поряд з занавісками або шторами та не накривайте його під час роботи.

Будьте обережні: під час роботи корпус пристрою сильно нагрівається, щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь.

- Остерігайтеся виходу пари з зазорів між робочими поверхнями. Дотримуйтеся обережності, не підносьте руки і не розташовуйте інші відкриті ділянки тіла близько до робочих поверхонь.
- Забороняється використовувати пристрій для приготування заморожених продуктів, розморозьте продукти перед їх приготуванням.

УВАГА! Виймайте продукти відразу після приготування. При тривалому знаходженні продуктів в увімкнутому пристрої може статися їх займання.

- Забороняється витягувати приготовані продукти гострими металевими предметами, які можуть пошкодити антипригарне покриття робочих поверхонь. Завжди використовуйте аксесуари, які призначені для посуду з антипригарним покриттям.
- Не переміщайте гарячий пристрій, дочекайтесь його повного остигання.
- Вимикайте пристрій з мережі перед його чищенням або у разі, якщо ви ним не користуєтесь.
- Не допускайте звисання мережного шнура зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями або гострими кромками кухонних меблів.
- Коли від'єднуєте пристрій від електромережі, ніколи не тягніть та не смикайте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережевого шнура та обережно витягніть її з розетки.
- Не торкайтеся корпусу пристрою та не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.

УКРАЇНЬКА

- Не користуйтеся пристроєм у безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб запобігти удару електричним струмом, забороняється занурювати мережевий шнур, вилку мережевого шнура або сам пристрій у воду або у будь-які інші рідини. Якщо це сталося, НЕ БЕРІТЬСЯ за пристрій, негайно вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки і тільки після цього дістаньте пристрій з води. Для огляду або ремонту пристрою, зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура та вилки мережевого шнура.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Установлюйте пристрій під час роботи та у перервах між робочими циклами у місцях, недоступних для дітей.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плівкою. **Небезпека задущення!**

- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура та вилки мережевого шнура.
- Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений мережевий шнур або вилка мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або підібний кваліфікований персонал.

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою у холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Перед першим вмиканням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, що вказана на корпусі пристрою.

- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібній номінальній частоті ніяке налаштування не потребується.
- Витягніть пристрій з упаковки та видаліть всі пакувальні матеріали, протріть корпус злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Звільніть фіксатор (1), для цього натисніть на нього з задньої сторони та розкрийте пристрій, по черзі натисніть на фіксатори (6) та вийміть встановлені поверхні.
- Промийте всі робочі поверхні (7, 8, 9) теплою водою з нейтральним мийним засобом, сполосніть та витріть насухо.
- Перед початком приготування встановіть необхідні робочі поверхні (7, 8 або 9), для цього вставте спочатку задню частину робочої поверхні та одночасно натисніть на передню частину робочої поверхні до спрацювання фіксаторів (6).
- Перед першим використанням робочих поверхонь нанесіть на них невелику кількість рослинної олії та розподіліть олію по

всій робочій поверхні, надлишки олії видаліть паперовою серветкою.

- Закрийте робочі поверхні та злегка стисніть їх до спрацювання фіксатора (1).
- Вставте вилку мережного шнура у розетку, при цьому засвітяться індикатори (4, 5).
- Коли встановлені робочі поверхні (7, 8, 9) нагріються до заданої температури, індикатор (5) погасне, вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Дочекайтеся повного остигання встановлених робочих поверхонь, розкрийте пристрій та видаліть з робочих поверхонь залишки рослинної олії за допомогою паперової серветки.

Примітка: при першому використанні пристрою нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися невелика кількість диму або стороннього запаху. Це допустимо і дефектом не є.

ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ

- Встановіть пристрій на рівній стійкій поверхні далеко від джерел вологи, тепла та відкритого полум'я так, щоб доступ до електричної розетки завжди був вільним.
- Не встановлюйте та не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів або рідин, а також предметів, підданих теплової деформації.
- Використовуйте пристрій у місцях з доброю вентиляцією.

Використання робочих поверхонь:

«7» – комплект робочих поверхонь для випікання вафель;

«8» – комплект робочих поверхонь для виготовлення різноманітних сендвічів;

«9» – комплект робочих поверхонь контактної грилю, призначений для приготування м'яса, риби або овочів.

- Перед використанням пристрою переконайтеся, що робочі поверхні встановлені і зафіксовані, після цього злегка змастіть поверхні невеликою кількістю рослинної олії.

Примітка: забороняється використовувати одночасно різні за призначенням робочі поверхні.

- З'єднайте ручки (2) та зафіксуйте їх фіксатором (1).
- Вставте вилку мережного шнура у розетку, при цьому засвітиться індикатор (4, 5).
- Коли робочі поверхні нагріються до заданої температури, індикатор готовності (5)

погасне, звільніть фіксатор (1), розкрийте пристрій та помістіть на нижню робочу поверхню продукти. З'єднайте ручки (2) та зафіксуйте їх фіксатором (1).

- Час приготування залежить від продуктів, тому можна періодично розкривати пристрій для визначення ступеня готовності продуктів. У міру освоєння рецептів приготування Ви будете точніше визначати ступінь готовності продуктів.
- Коли продукти приготуються, звільніть фіксатор (1), розкрийте пристрій та вийміть готові продукти, використовуючи дерев'яні або термостійкі пластмасові кухонні аксесуари.

Увага! Під час роботи робочі поверхні (7, 8, 9) та корпус (3) сильно нагріваються, щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь. Не торкайтеся корпусу пристрою незахищеними руками. Використовуйте термозахисні кухонні аксесуари.

- При використанні пристрою як контактний гриль обережно покладіть продукти на нижню робочу поверхню, остерігайтеся опіків можливими бризками жиру або соку, що виділяються продуктами.
- Після завершення приготування продуктів, вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Перш ніж здійснювати чищення пристрою, дочекайтеся його повного остигання.

УВАГА! Не відкривайте пристрій під час розігрівання робочих поверхонь, у закритому положенні робочі поверхні нагріваються рівномірніше та швидше.

Будьте обережні: під час роботи корпус (3) сильно нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь, а відкриваючи пристрій, тримайтеся тільки за ручки (2).

- Дотримуйтеся обережності та остерігайтеся виходу гарячої пари з зазорів між встановленими робочими поверхнями (7, 8, 9). Не підносьте руки і не розташовуйте інші відкриті ділянки тіла близько до робочих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій для розморожування та приготування заморожених продуктів.
- У режимі контактної гриля не готуйте шматки м'яса на великих кістках.
- Тривалість приготування залежить від використовуваних продуктів.
- Перед вживанням продуктів в їжу переконайтеся в їх готовності.
- Виймайте продукти з пристрою відразу після приготування, тривале знаходження продук-

УКРАЇНЬСЬКА

тів у увімкненому пристрої може спричинити їх займання.

- Не витягуйте приготовані продукти, використовуючи гострі металеві предмети, які можуть пошкодити антипригарне покриття робочих поверхонь. Завжди використовуйте пластикові або дерев'яні аксесуари, призначені для посуду з антипригарним покриттям.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Здійснюйте чищення пристрою після кожного використання.
- Закінчивши роботу, вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Розкрийте пристрій і дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Зніміть встановлені робочі поверхні, по черзі натиснувши фіксатори (6).
- Очистіть робочі поверхні та промийте їх розчином нейтрального мийного засобу, промийте та витріть насухо.
- Корпус (3) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Забороняється використовувати для чищення робочих поверхонь (7, 8, 9), корпусу (3) абразивні мийні засоби, розчинники або металеві мочалки, так як вони можуть пошкодити антипригарну поверхню або зовнішню поверхню корпусу пристрою.

УВАГА! Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій у воду або у будь-які інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим як забрати пристрій на зберігання, здійсніть чищення робочих поверхонь (7, 8, 9) або корпусу пристрою (3).
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ДЕКІЛЬКА РЕЦЕПТІВ

Сендвіч з сиром і шинкою

Установіть робочі поверхні для сендвічів (8).

- 2 скибочки житнього або пшеничного хліба, що змащені рослинною олією,
- 1 скибочка сиру,
- 1 скибочка шинки.
- Покладіть на нижню робочу поверхню скибочку хліба (змащену боком униз), покладіть на хліб шматочок сиру та шинки,

накрийте другою скибочкою хліба (змащеною боком вгору), обережно стисніть ручки (2) разом, зафіксуйте ручки (2) фіксатором (1).

Швидкий сендвіч на сніданок

2 скибочки пшеничного або житнього хліба,

- половинка помідора (нарізати скибочками),
- 1 скибочка бекону.

Покладіть на нижню робочу поверхню скибочку хліба, покладіть на хліб скибочку помідора, скибочку бекону, накрийте другою скибочкою хліба, обережно стисніть ручки (2) разом, зафіксуйте ручки (2) фіксатором (1).

Звичайні вафлі

Установіть робочі поверхні для випікання вафель (7).

Інгредієнти:

- 4 яйця
- 1/2 л молока
- 500 г борошна
- 150 г вершкового масла або маргарину
- 4 ст.л. цукру
- 2 ч.л. розпушувача для тесту
- Відокремте білки від жовтків та збийте білки.
- Розтопіть вершкове масло або маргарин та трохи охудіть.
- У просіяне борошно додайте цукор, розпушувач для тіста, розтоплене вершкове масло або маргарин та перемішайте.
- Введіть у тісто спочатку збиті білки, і, продовжуючи перемішувати, потім жовтки.
- Випікайте вафлі на розігрітих робочих поверхнях близько 3 хвилин, періодично контролюйте процес випікання.

Примітка: всі рецепти носять рекомендаційний характер.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Вафельниця із встановленим

комплект робочих поверхонь

для випікання вафель – 1 шт.

Робочі поверхні для виготовлення

сендвічів – 1 шт.

Робочі поверхні для контактного грилю – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номінальна споживана потужність: 800 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характерис-

тики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ВАФЛИ БЫШЫРГЫЧ VT-2626

Бул аспапта вафли бышырып, сэндвичтерди жасап, тостторду кууруп, эт, балык же жашылча-жемиштерди даярдасаңыз болот.

СЫПАТТАМА

1. Туткалардын бекитмеси
2. Үстүнкү жана астынкы иштөө беттеринин туткалары
3. Корпус
4. Электр тармагына кошулуу индикатору
5. Даярдык индикатору
6. Чечилме иштөө беттердин бекитмеси
7. Вафлилерди жасоо үчүн иштөө беттери
8. Сэндвичтерди жасоо үчүн иштөө иштөө беттери
9. Тийүү гриль үчүн иштөө беттери

Көңүл буруңуз!

Ток уруудан кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайык, аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүңүз, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз. Түзмөктү түздөн-түз арналышы боюнча гана, ушул колдонмодо баяндалганга ылайык колдонуңуз. Түзмөктү туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына кошуудан мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Электр шнуру «европалык сайгычы» менен жабдылган; аны бекем жердетүү контакты бар электр розеткасына туташтырыңыз.
- Өрт коркунучун жоюу үчүн аспапты электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбоңуз.
- Түзмөктү тышкы таймер же аралыктан башкаруусу бар электр розеткаларга кошууга тыюу салынат.
- Иштөө беттери орнотулганда гана түзмөктү иштетиниз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонбоңуз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.

- Түзмөктү тегиз туруктуу ысыка чыдамдуу беттин үстүнө, нымдуулук, жылуулук жана ачык оттун булактарынан алыс, электр розеткага бош жеткендей кылып орнотуңуз.
- Шайманды бат өрттөнүүчү материалдар же суюктуктардын жана ысыктан деформациялануучу буюмдардын жанында орнотпоңуз да колдонбоңуз.
- Шайманды вентиляциясы жакшы болгон жеринде колдонуңуз.
- Өрт коркунучун жоюу үчүн шайманды пардалардын жанында эч качан жайгашпай, иштеп турган учурунда үстүн жаппай туруңуз.

Этият болуңуз: *шайман иштеп турган учурда корпусу абдан катуу ысыйт, күйүктөр болбос үчүн шаймандын ысык беттерине тийбеңиз.*

- Иштөө беттердин арасынан буу чыгуудан сак болуңуз. Этият болуңуз, колунуздун иштөө беттерине жакын келтирбеңиз же денеңиздин ачык жактарын алардын жанында жайгашпаңыз.
- Шайманды тоңдурулган азыктарды бышыруу үчүн колдонууга тыюу салынат, азыктарды алдын ала эритип алыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! *Азыктарды бышыргандан кийин токтоосуз шаймандын ичинен чыгарыңыз, азыктар иштеп турган аспаптын ичинде өтө көп турганы алардын өрттөнүүсүнө алып келүү мүмкүн.*

- Бышырылган азыктарды иштөө беттердин күйгүзбөс катмарын бузула турган учуру металл заттары менен чыгарууга тыюу салынат. Күйгүзбөс катмары бар идиштер үчүн ылайыкташтырылган аксессуарларды гана колдонуңуз.
- Ысык шайманды ташыбаңыз, ал толугу менен муздап калганын күтүңүз.
- Шайманды тазалоонун алдында же иштетпеген учурда аны электр тармагынан ажыратыңыз.
- Электр шнуру столдун кырынан салаңдап кетүүсүнө, анын ысык беттерге же ашкана эмеректин учуу кырларына тийүүсүнө жол бербейиз.
- Түзмөктү электр тармагынан сууруганда шнурду кармап эч качан тартпаңыз да жулбаңыз, сайгычын кармап, акырын розеткасынан чыгарыңыз.
- Шаймандын корпусун жана электр шнурдун сайгычын суу колунуз менен тийбеңиз.
- Ашканадагы раковинанын түздөн-түз жанында түзмөктү колдонбоңуз, аны нымдуулуктун таасиринен коргоңуз.

- Ток урбас үчүн электр шнурун, кубаттуучу сайгычын же шаймандын өзүн сууга же башка суюктуктарга салбаңыз. Шайман сууга түшкөн болсо, аны ТИЙБЕҢИЗ, токтоосуз кубаттуучу сайгычты электр розеткадан сууруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаңыз болот. Түзмөктү текшерүүжө оңдоо үчүн кепилдик талонунда же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгычынын бүтүндүгүн мезгилдүү түрдө текшерип туруңуз.
- Шайман иштеп турган учурунда корпусун же электр шнурун тийүүгө балдарга уруксат бербейиз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нуска-малоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Шайман иштеп турган учурунда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жеринде сактаңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербейиз! Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгычтын абалын мезгилдүү түрдө текшерип туруңуз.
- Электр шнурунун, тармактык шнурунун айрысынын бузулуулары бар болсо, түзмөк иштеп-иштебей турса же кулап түшсө аны иштетпеңиз.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы

тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Шайманды заводдук таңгакында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Муздак (кыш) шарттарында шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

Биринчи иштетүүнүн алдында шаймандын корпусунда жазылган чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.

- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.
- Түзмөктү таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдарын алып салып, корпусун нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Бекиткичти (1) бошотуңуз, бул үчүн аны арткы жагынан басыңыз жана түзмөктү ачыңыз, бекиткичтерди (6) кезектешип басыңыз жана орнотулган беттерди чыгарыңыз.
- Болгон иштөө беттерин (7, 8, 9) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып сүртүңүз.
- Бышырып баштагандын алдында керектүү иштөө беттерин (7, 8 же 9) орнотуңуз, ал үчүн биринчиден иштөө беттин арты жагын орнотуп, алды жагын бекитмелери (6) бекитилгенине чейин чогуу басыңыз.
- Иштөө беттерин бириччи жолу колдонуунун алдында аларга бир аз өсүмдүк майын тамызып, майды болгон иштөө беттин үстүнө тартып, ашкан майды кагаз сүлгү менен сүртүп алыңыз.
- Иштөө беттерин жабып, бекитмеси (1) беки-тилгенине чейин бир аз кысыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, ошондо индикаторлор (4, 5) күйөт.

КЫРГЫЗ

- Орнотулган иштөө беттери (7, 8, 9) коюлган температурага чейин ысыганда, индикатор (5) өчөт, кубаттуучу сайгычын розеткадан чыгарыңыз.
- Орнотулган иштөө беттери толугу менен муздаганын күтүп, түзмөктү ачып, иштөө беттеринен калган өсүмдүк майын кагаз майлык менен кетириңиз.

Эскертүү: шайманды биринчи колдонгондо ысытуу элементтердин сырткы катмары күйүп, бир аз түтүн же башкача жыт чыгуу мүмкүн. Бул нормалдуу болуп, бузулуу эмес.

АЗЫКТАРДЫ БЫШЫРУУ

- Түзмөктү тегиз, туруктуу, ысыка чыдамдуу беттин үстүнө, нымдуулук, жылуулук жана ачык оттун булактарынан алыс электр розеткага эркин жеткендей кылып орнотуңуз.
- Грильди бат өрттөнүп кетүүчү материалдар же суюктуктардын жана ысыктан деформациялануучу буюмдардын жанында орнотпоңуз да колдонбоңуз.
- Шайманды вентиляциясы жакшы болгон жеринде колдонуңуз.

Иштөө беттерди колдонуу:

«7» – вафля бышыруучу иштөө бетинин комплекти;

«8» – ар кандай сэндвичтерди даярдоо үчүн иштөө бетинин комплекти;

«9» – тийүү грилинин иштөө беттеринин комплекти эт, балык же жашылчаларды бышыруу үчүн арналган.

- Шайманды иштеткендин алдында иштөө беттери орнотулуп бекитилгенин текшерип алыңыз, андан кийин беттерди өсүмдүк майы менен бир аз майлап алыңыз.

Эскертүү: дайындоосу башка болгон иштөө беттерин чогуу колдонууга тыюу салынат.

- Туткаларын (2) бириктирип, бекитмеси (1) аркылуу бекитип алыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, ошондо индикатору (4, 5) күйөт.
- Иштөө беттери коюлган температурасына чейин ысыганда, даярдык индикатору (5) өчкөндө, бекитмесин (1) бошотуп, шайманды ачып, астынкы иштөө бетине азыктарды салыңыз. Туткаларды (2) бириктирип, аны бекитмеси (1) менен бекитип алыңыз.
- Бышыруу мөөнөтү азыктарга байланыштуу, ошол себептен азыктардын бышканын текшерүү үчүн шайманды мезгилдүү түрдө ачып туруу зарыл. Рецепттерди колдонуп

үйрөнүүдөн улам сиз азыктардын бышканын так аныктай аласыз.

- Азыктар бышканда, бекитмени (1) бошотуп, шайманды ачып, жыгач же ысыка чыдамдуу пластмасса ашкана аксессуарларын колдонуп, азыктарды чыгарып алыңыз.

Көңүл буруңуз! Шайман иштеп турган убагында анын иштөө беттери (7, 8, 9) менен корпусу (3) абдан ысыйт, күйүк болбоо үчүн ысык беттерин тийбеңиз. Коргологон колуңуз менен шайманды тийбеңиз. Ысыктан коргогон ашкана аксессуарларын колдонуңуз.

- Шайманды тийишкен гриль катары колдонгондо азыктарды астынкы иштөө бетине акырындык менен салыңыз, мүмкүн болгон азыктардын майы же суусу чачыраганынан пайда болгон күйүктөрдөн сак болуңуз.
- Азыктарды бышыроону бүтүрүп, тармактык боонун айрысын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Шайманды тазалоодон мурун ал толугу менен муздаганына чейин күтүңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Иштөө беттери ысып турган кезинде шайманды ачаңыз. Шайман жабык болгондо иштөө беттери бирдей жана батыраак ысыйт.

Этият болуңуз: шайман иштеп турган учурда корпусу (3) абдан катуу ысыйт, күйүктөр болбоо үчүн шаймандын ысык беттерин тийбеңиз, грильди ачкан учурда туткаларынан (2) гана кармаңыз.

- Этият болуңуз, орнотулган иштөө беттеринин (7, 8, 9) арасынан буу чыгуудан сак болуңуз. Колуңузду иштөө беттерине жакын келтирбеңиз же денеңиздин ачык жактарын алардын жанында жайгашпаңыз.
- Тоңдурулган азыктарды эритүү же бышыруу үчүн шайманды колдонбоңуз.
- Гриль режиминде чоң сөөгү бар эттин кесимдерин бышырбаңыз.
- Бышыруу мөөнөтү колдонулган азыктарга байланыштуу.
- Азыктарды жегенден мурун алар толугу менен куурулганын текшерип алыңыз.
- Азыктарды түзмөктөн бышыруудан кийин дароо чыгарыңыз, азыктар түзмөктө көпкө чейин болгондо алар жалындап кеткенине алып келүү мүмкүн.
- Бышырылган азыктарды иштөө беттердин күйгүзбөс катмарын бузула турган учтуу металл заттары менен чыгарууга тыюу салынат. Ар дайым күйгүзбөс катмары бар идиштер үчүн арналган пластик же жыгач аксессуарларды гана колдонуңуз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Түзмөктү ар колдонуудан кийин тазалап туруңуз.
- Иштеп бүткөндөн кийин, тармактык шнурдун айрысын электрдик розеткадан сууруңуз.
- Түзмөктү ачып, шайманды бөлмөлүк температурасына чейин муздатыңыз.
- Белгиленген иштөө беттерин кезеги менен бекиткичтерди басып алып салыңыз (6).
- Иштөө беттерин тазалап, нейтралдуу жуучу каражаттын эритмесинде жууп, чайкап, кургатып сүртүңүз.
- Корпусун (3) жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Шаймандын иштөө беттери (7, 8, 9) менен корпусун (3) тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды, эриткичтерди же металл жышыгычтарды колдонууга тыюу салынат, себеби алар күйгүзбөс катмарын же шаймандын корпусунун тышкы жагын бузуу мүмкүн.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Ток урбас үчүн шайманды сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.

САКТОО

Шайманды сактоо жайына алып салуунун алдында иштөө беттери (7, 8, 9) менен шаймандын корпусун (3) тазалап алыңыз. Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

КЭЭ БИР РЕЦЕПТЕР

Быштак жана ветчина менен сэндвич

Сэндвичтерди жасоо үчүн иштөө беттерин (8) орнотуңуз.

- Каймак май сыйпалган 2 кесим буудай же кара буудай нан,
- 1 кесим быштак,
- 1 кесим ветчина.

Астынкы иштөө беттин үстүнө бир кесим нанды (май сыйпалган жагын ылдый каратып) салыңыз, нандын үстүнө ветчина жана быштак кесимдерин салып, үстүн экинчи нан кесими менен (май сыйпалган жагын өйдө каратып) жабыңыз, туткаларды (2) акырындык менен бириктирип, бекитмеси (1) аркылуу туткаларын (2) бекитип салыңыз.

Эртең мененки тамак үчүн тез жасалган сэндвич

- 2 кесим буудай же кара буудай наны,
- Помидордун жарымы (кичине тилимдерге кесилген),
- 1 кесим бекон.

Астынкы иштөө беттин үстүнө нандын бир кесимин салып, ага помидордун тилимдерин, бекондун кесимин салып, экинчи нан кесими менен жабыңыз, туткаларды (2) акырындык менен бириктирип, бекитмеси (1) аркылуу туткаларын (2) бекитип салыңыз.

Жөнөкөй вафли

Вафли бышыруу үчүн иштөө беттерин (7) орнотуңуз.

Ингредиенттер:

- 4 жумуртка
- 1/2 л сүт
- 500 г ун
- 150 г каймак май же маргарин
- 4 чоң кашык шекер
- 2 чай кашык көбүрткүч
- Жумуртканын агы менен сарысын ажыратыңыз, агын көбүртүп чалыңыз.
- Каймак майды же маргаринди эритип, бир аз муздатып алыңыз.
- Эленген унга көбүрткүчтү, эриген май же маргаринди кошуп, аралаштырып алыңыз.
- Аралаштырганды токтотпой, камырга биринчиден чалынган жумуртканын актарын, андан кийин сарысын кошуңуз.
- Вафлини ысыган иштөө беттердин арасында 3 минутага жакын бышырып, безгилдүү түрдө бышыруу процессин текшерип туруңуз.

Эскертүү: рецепттердин бардыгы кеңеш катары берилген.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Вафля жасоо үчүн иштөө беттердин топтому орнотулган вафли жасагыч – 1 даана.

Сэндвичтерди даярдоо үчүн иштөө беттери – 1 даана.

Тийүү грили үчүн иштөө беттери – 1 даана.

Колдонуу нускамасы – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде

КЫРГЫЗ

топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шай-

мандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

EAC

APARAT DE FĂCUT VAFE VT-2626

În acest dispozitiv puteți coace vafe, găti sandvișuri, prăji toasturi, precum și găti carne, pește sau legume.

DESCRIERE

1. Fixatorul mânerelor
2. Mânerele suprafețelor de preparare superioare și inferioare
3. Corp
4. Indicator de conectare la rețea
5. Indicatorul gata de folosire
6. Dispozitivele de fixare a suprafețelor de preparare detașabile
7. Suprafețe de preparare pentru coacerea vafelor
8. Suprafețe de preparare pentru prepararea sandwich-urilor
9. Suprafețele de preparare pentru grila de contact

Atenție!

Pentru protecție suplimentară împotriva electrocutării se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare nominal de maximum 30 mA; pentru a instala consultați un specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de utilizarea dispozitivului citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pe toată perioada de utilizare. Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezentul manual. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare la rețeaua electrică asigurați-vă, că tensiunea de preparare a dispozitivului corespunde tensiunii din rețeaua electrică.
- Cablul de alimentare este dotat cu o fisă de tip «euro»; conectați-o la o priză electrică cu contact sigur cu pământul.
- Pentru a evita riscul de incendiu nu folosiți adaptoare când conectați dispozitivul la o priză electrică.
- Este interzisă conectarea dispozitivului la temporizator externe sau la prizele electrice cu telecomandă.
- Utilizați dispozitivul numai cu suprafețele de preparare montate.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.

- u lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune nesupravegheat.
- Amplasați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură, departe de surse de umiditate, căldură și flacără deschisă, astfel încât accesul la priza electrică să fie întotdeauna liber.
- Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în preajma materialelor sau lichidelor ușor inflamabile, precum și a obiectelor supuse deformării termice.
- Utilizați dispozitivul în locuri cu o ventilație bună.
- Pentru a evita incendiul nici într-un caz nu amplasați dispozitivul lângă perdele sau draperii, și nu-l acoperiți în timpul funcționării.

Fiți atenți: în timpul funcționării corpul dispozitivului devine foarte fierbinte, pentru a evita arsurile nu atingeți suprafețele fierbinți.

- Feriți-vă aburul ieșit din spațiile dintre suprafețele de preparare. Aveți grijă să nu apropiați mâinile și să nu expuneți alte zone deschise ale corpului în apropierea suprafețelor de preparare.
- Se interzice utilizarea dispozitivului pentru prepararea produselor congelate, decongețați produsele înainte de a le prepara.

ATENȚIE! Scoateți alimentele gata imediat după preparare. Când produsele sunt ținute în dispozitiv o perioadă lungă de timp, poate avea loc arderea acestora.

- Se interzice scoaterea produselor preparate, folosind obiecte metalice ascuțite, care ar putea deteriora stratul antiaderent al suprafețelor de preparare. Utilizați întotdeauna accesorii destinate pentru vasele cu strat anti-aderent.
- Nu mutați dispozitivul fierbinte, așteptați până acesta se va răci complet.
- Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare sau dacă nu-l utilizați.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe masă, precum și feriiți-l de contactul cu suprafețele fierbinți sau muchiile ascuțite ale mobilierului de bucătărie.
- Când deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, nu trageți niciodată de cablul de alimentare, apucați de fișa cablului de alimentare și scoateți-o cu grijă din priză.
- Nu atingeți corpul dispozitivului și nu apucați fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.

ROMÂNĂ

- Nu utilizați dispozitivul în nemijlocita apropiere a chiuvetei de bucătărie, nu expuneți dispozitivul la umiditate.
- Pentru a evita riscul electrocutării nu scufundați cablul de alimentare, fișa cablului de alimentare sau dispozitivul în apă sau în orice alte lichide. Dacă acest lucru s-a întâmplat, NU ATINGEȚI dispozitivul, deconectați imediat fișa cablului de alimentare de la priza electrică și numai după aceea scoateți dispozitivul din apă. Pentru inspecția sau repararea dispozitivului contactați orice centru de service autorizat (specializat) la adresele de contact specificate în cardul de garanție și pe site-ul web www.vitek.ru.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului și cablul de alimentare în timpul funcționării acestuia.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
- Dispozitivul nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului în calitate de jucărie.
- Utilizați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locuri inaccesibile pentru copii.
- Din motive de siguranță a copiilor nu lăsați pungile de polietilenă, folosite ca ambalaj, fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

Pericol de sufocare!

- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau personal cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în

caz de defecțiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (specializat) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.

- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

În cazul transportării sau depozitării dispozitivului în condiții reci (de iarnă) este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

Înainte de conectare asigurați-vă, că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea indicată pe corpul dispozitivului.

- Dispozitivul este destinat funcționării la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz, nu este necesară nici-o setare pentru funcționarea dispozitivului la frecvența nominală necesară.
- Scoateți dispozitivul din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare, ștergeți corpul acestuia cu o cârpă puțin umezită, apoi ștergeți-l până la uscat.
- Eliberați dispozitivul de fixare (1), apăsându-l din spate și deschizând dispozitivul, apăsați alternativ dispozitivele de fixare (6) și scoateți suprafețele instalate.
- Spălați toate suprafețele de preparare (7, 8, 9, 10) cu apă caldă cu un detergent neutru, clătiți-le și ștergeți-le până la uscat.
- Înainte de a începe gătitul așezați suprafețele (7, 8 și 9) de preparare necesare prin introducerea mai întâi a suprafeței posterioare de preparare și prin apăsarea simultană a părții frontale a suprafeței de preparare până când dispozitivele de fixare (6) vor acționa.
- Înainte de prima utilizare a suprafețelor de preparare aplicați pe acestea o cantitate mică de ulei vegetal și ungeți uleiul pe toată suprafața de preparare, îndepărtați excesul de ulei cu un prosop de hârtie.

- Închideți suprafețele de preparare și strângeți-le ușor până când acționează dispozitivul de fixare (1).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză, se vor aprinde indicatoarele (4, 5).
- Când suprafețele de preparare instalate (7, 8, 9) vor atinge temperatura setată, indicatorul (5) se va stinge, scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Așteptați până când suprafețele de preparare se răcesc complet, deschideți dispozitivul și îndepărtați resturile de ulei vegetal de pe suprafețele de preparare cu un șervețel de hârtie.

Remarcă: la prima utilizare a dispozitivului elementele de încălzire vor arde și poate apărea o mică cantitate de fum sau miros străin. Acest lucru este admisibil și nu reprezintă un defect.

PREPARAREA PRODUSELOR

- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă departe de sursele de umiditate, căldură și flacără deschisă astfel, încât accesul la priza electrică să fie întotdeauna liber.
- Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în preajma materialelor sau lichidelor ușor inflamabile, precum și a obiectelor supuse deformării termice.
- Utilizați dispozitivul în locuri cu o ventilație bună.

Utilizarea suprafețelor de preparare:

- «7» – set de suprafețe de preparare pentru copt vafe;
- «8» – set de suprafețe de preparare pentru prepararea de sandwich-uri diferite;
- «9» – set de suprafețe de preparare ale grătarului de contact este destinat pentru prepararea de carne, pește sau legume.
- Înainte de a utiliza dispozitivul asigurați-vă, că suprafețele de preparare sunt instalate și fixate, apoi ungeți ușor suprafețele cu o cantitate mică de ulei vegetal.

Remarcă: este interzisă folosirea simultană a diferitelor suprafețe de preparare.

- Uniți mânerul (2) și fixați-le cu dispozitivul de fixare (1).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză, se vor aprinde indicatoarele (4, 5).
- Când suprafețele de preparare se încălzesc la temperatura setată, indicatorul (5) se va stinge, eliberați dispozitivul de fixare (1),

deschideți dispozitivul și așezați produsele pe suprafața de preparare inferioară. Uniți mânerul (2) și fixați-le cu dispozitivul de fixare (1).

- Timpul de gătire depinde de produse, de aceea puteți deschide periodic dispozitivul pentru a determina gradul de pregătire a produselor. Pe măsură ce stăpâniți rețetele de gătit. Veți determina mai exact gradul de pregătire al produselor.
- Când produsele sunt gata, eliberați fixatorul (1), deschideți dispozitivul și scoateți produsele pregătite, folosind accesorii de bucătărie din lemn sau din plastic rezistente la căldură.

Atenție! În timpul funcționării suprafețele de preparare (7, 8, 9) și corpul (3) devin foarte fierbinți, pentru a evita arsurile nu atingeți suprafețele fierbinți. Nu atingeți corpul dispozitivului cu mâinile neprotejate. Utilizați accesorii de bucătărie termoprotectoare.

- Când utilizați dispozitivul ca grătar de contact așezați atent produsele pe suprafața de preparare inferioară, aveți grijă la arsurile provocate de eventualele stropi de grăsime sau suc din produse.
- După finalizarea gătitului, deconectați fișa cablului de alimentare de la priza electrică.
- Înainte de a curăța dispozitivul lăsați-l să se răcească complet.

ATENȚIE! Nu deschideți dispozitivul în timpul încălzirii suprafețelor de preparare, în poziția închisă suprafețele de preparare se încălzesc mai uniform și mai rapid.

Fiți atenți: în timpul funcționării corpul (3) devine foarte fierbinte. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți, iar când deschideți dispozitivul apucați numai mânerul (2).

- Aveți grijă și feriți-vă de aburul fierbinte ieșit din spațiul dintre suprafețele de preparare instalate (7, 8, 9). Nu țineți mâinile și nu expuneți alte zone deschise ale corpului în apropierea suprafețelor de preparare.
- Nu utilizați dispozitivul pentru dezghețarea și prepararea produselor congelate.
- În modul de grătar de contact nu gătiți bucăți de carne cu oase mari.
- Durata de preparare depinde de produsele utilizate.
- Înainte de a consuma produsele asigurați-vă, că acestea sunt gata.
- Scoateți produsele din dispozitiv imediat după preparare, aflarea îndelungată a pro-

ROMÂNĂ

duselor în dispozitivul pornit poate duce la aprinderea acestora.

- Nu scoateți produsele găsite utilizând obiecte metalice ascuțite, care ar putea deteriora acoperirea antiaderentă a suprafețelor de preparare. Utilizați mereu accesorii de bucătărie din plastic sau din lemn, predestinate pentru vesela cu acoperire antiaderentă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
- Finalizând prepararea, deconectați fișa cablului de alimentare de la priza electrică.
- Deschideți dispozitivul și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei.
- Scoateți suprafețele de preparare instalate, apăsând în mod alternativ fixatoarele (6).
- Curățați suprafețele de preparare și spălați-le cu o soluție neutră de detergent, clătiți-le și ștergeți-le până la uscat.
- Ștergeți corpul (3) cu o cârpă moale, ușor umezită, apoi ștergeți-l până la uscat.
- Nu utilizați detergenți abrazivi, solvenți sau bureți metalici pentru a curăța suprafețele de preparare (7, 8, 9), corpul (3), deoarece acestea pot deteriora suprafața antiaderentă sau suprafața exterioară a corpului dispozitivului.

ATENȚIE! Pentru a evita riscul electrocutării nu scufundați dispozitivul în apă sau în orice alte lichide.

PĂSTRARE

Înainte de depozitarea dispozitivului, curățați suprafețele de preparare (7, 8, 9) și corpul dispozitivului (3).

Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccessibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

Câteva rețete

Sandwich cu brânză și șuncă

Instalați suprafețele de preparare pentru sandvișuri (8).

- 2 felii de pâine de secară sau de grâu, unse cu ulei vegetal,
- 1 felie de brânză,
- 1 felie de șuncă.

Puneți o felie de pâine pe suprafața de preparare inferioară (cu fața unsă în jos), puneți o felie de brânză și șuncă pe pâine, acoperiți cu o a doua felie de pâine (cu fața unsă în sus), strângeți ușor mânerul (2) împreună, fixați mânerul (2) cu fixatorul (1).

Sandwich rapid pentru micul dejun

- 2 felii de pâine de grâu sau de secară,
- o jumătate de roșie (tăiată în felii),
- 1 felie de bacon.

Puneți o felie de pâine pe suprafața de preparare inferioară, puneți feliele de roșii pe pâine, felia de bacon, acoperiți cu o a doua felie de pâine, strângeți ușor mânerul (2) împreună, fixați mânerul (2) cu fixatorul (1).

Vafe tradiționale

Așezați suprafețele de preparare pentru copt vafe (7).

Ingrediente:

- 4 ouă
- 1/2 l de lapte
- 500 g de făină
- 150 g de unt sau margarină
- 4 linguri de masă de zahăr
- 2 lingurițe de praf de copt
- Separați gălbenușurile de albușuri și bateți albușurile.
- Topiți untul sau margarina și răciți-l puțin.
- În făina cernută adăugați zahăr, praf de copt, unt topit sau margarină și amestecați.
- Introduceți mai întâi în aluat albușurile bătute și continuând să amestecați adăugați gălbenușurile.
- Coaceți vafele pe suprafețele de preparare încălzite timp de aproximativ 3 minute, monitorizați periodic procesul de coacere.

Remarcă: toate rețetele prezentate poartă un caracter de recomandare.

PACHETUL CONȚINE

Aparat de făcut vafe cu set de suprafețe de preparare instalate pentru grila de contact – 1 buc.

Suprafețe de preparare pentru sandvișuri – 1 buc.

Suprafețe de preparare pentru grătarul de contact – 1 buc.

Manual de utilizare – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Consum nominal de putere: 800 W

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de

funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza căreia între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниңде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

